

## Handleiding

Schoonmaken met lauw water en het best is natuurlijk een toy cleaner te gebruiken

Dit model is usb oplaadbaar

De remote control niet , deze heeft ingebouwde batterij die zeer lang mee gaat

Er wordt een usb kabel meegeleverd , deze met het smalle puntje in het gaatje steken ,  
De andere kant is de usb aansluiting , deze kunt u in een usb converter steken , bijvoorbeeld  
aan de achterkant van een pc of laptop of u kunt de bijvoorbeeld de converter van een i  
phone gebruiken

Instelbare snelheden , druk op de knopjes

Even ingedrukt houden en het start

Stoppen eveneens even ingedrukt houden