



ZEDAR

Handleiding




Let op

- Kijk niet rechtstreeks in de lichtbron
- De helderheid van de sterrenprojectie wordt beïnvloed door de omgeving, het apparaat heeft tijd nodig om op te warmen
- Het hoofd en lichaam van de astronaut zijn beweegbaar door middel van een magneet. Trek hier niet te hard aan, anders zal het breken



Nebula schakelaar
Aan/uit schakelaar
Sterren schakelaar




Let op: het product moet aangesloten zijn aan het netsnoer voor gebruik

Aan/uit knop, druk de knop in om het apparaat aan te zetten. Druk nogmaals om het uit te schakelen.

Nebula schakelaar: Druk kort op de knop om de kleur van de nebula aan te passen. Knop ingedrukt houden om de nebula uit te schakelen.

Sterren schakelaar: Druk kort op de knop om de sterren in te schakelen. Knop ingedrukt houden om het uit te schakelen.

Overzicht Astandsbediening



Tijd schakelaar: de tijdschakelaar is verdeeld in 2 levels, 45 minuten en 90 minuten. Druk één keer en het lampje zal blauw oplichten. Het apparaat zal nu na 45 minuten automatisch uitschakelen. Druk twee keer en het lampje zal rood oplichten. Het apparaat zal nu na 90 minuten automatisch uitschakelen. Houd het lang ingedrukt om het te annuleren.

Nebula inschakelen: druk op Nebula om de Nebula in te schakelen. Druk nogmaals op de knop om de kleur aan te passen. Houdt de knop ingedrukt om uit te schakelen.

Nebula helderheid aanpassen: Druk op B+ of B- om de helderheid aan te passen.

Nebula snelheid aanpassen: Druk op S+ of S- om de snelheid aan te passen.

Sterren inschakelen: Druk op Star om de sterren in te schakelen.

Hoeverheid sterren aanpassen: druk op S+ of S- om de hoeverheid sterren aan te passen.

Sterren helderheid aanpassen: druk op B+ of B- om de helderheid aan te passen.

Zedar B.V.

Ottoleaan 8-12
92072JR Drachten

www.zedareu



© Zedar B.V.