



Rision Gezichtssauna

—
Instructies
& handleiding

Rision



1. Met extra opzetkap en een afmeet bakje



4. Aan / uit knop met LED indicator



2. Perfecte grootte en stoom dichtheid



3. De opzetkappen zijn eenvoudig vast te draaien

5. Stevig onderstuk en makkelijk op te bergen

1. Haal de gezichtssauna uit de verpakking.



2. Draai de gewenste opzetkap op het apparaat.



3. Doe de stekker in het stopcontact.

4. Zet de gezichtssauna aan met de aan/uit knop aan de voorkant van het apparaat.



5. Vul de maatbeker met water en vul hiermee de gezichtssauna.

6. Zodra de gezichtssauna is opgewarmd is hij klaar voor gebruik!

7. Na gebruik zet je de gezichtssauna uit.

8. Haal de stekker uit het stopcontact en maak de onderdelen droog.

9. Berg de gezichtssauna weer op in de verpakking.



2 Twee opzetkappen

✓ Veilig in gebruik

👛 Perfecte grootte

✨ Snel schoon te maken