



INSTRUCTIE WINDSCHEM SOLID

Het windscherm wordt inclusief 7 stokken sets geleverd; 4 staanders en 3 bovenliggers.

Staanders

- De lange tussenstokken behoren bij de staanders. Een complete staander bestaat uit 3 delen

Bovenligger

- De korte tussenstokken behoren bij de bovenliggers. Een complete bovenligger bestaat uit 4 delen met 2 platte uiteinden welke over de pin van de staander gaan.
- Eén van de delen van de bovenliggers is 3 cm korter dan de andere. Deze stok dient in de bovenligger van het middelste segment van het scherm te worden gebruikt.

INSTRUCTIONS DU PARE-VENT SOLID

Le pare-vent est livré avec un ensemble de 7 mâts, 4 montants et 3 traverses

Montants

- Les grands tubes intermédiaires font partie des montants. Un montant complet se compose de 3 éléments

Traverses

- Les petits tubes intermédiaires font partie des traverses. Une traverse complète se compose de 4 éléments avec 2 extrémités plates à passer sur la goupille du montant.
- Un des éléments des traverses mesure 3 cm de moins que l'autre. Celui-ci doit être posé dans la traverse de l'élément central du pare-vent.

ANLEITUNG WINDSCHUTZ SOLID

Der Windschutz wird inkl. 7-teiligem Stangenset geliefert: 4 Aufstellstäbe und 3 Querstäbe.

Aufstellstäbe

- Die langen Zwischenstäbe gehören zu den Aufstellstäben. Ein kompletter Aufstellstab besteht aus 3 Teilen.

Querstäbe

- Die kurzen Zwischenstäbe gehören zu den Querstäben. Ein kompletter Querstab besteht aus 4 Teilen mit flachen Enden für den Stift auf den Aufstellstäben.
- Ein Teil der Querstäbe ist 3 cm kürzer als die anderen. Dieser Stab muss im Querstab des mittleren Segments des Windschutzes verwendet werden.

INSTRUCTIONS SOLID WINDBREAK

The windbreak is supplied with 7 sets of poles: 4 uprights and 3 horizontal poles.

Uprights

- The long connecting poles are part of the uprights. An entire upright consists of 3 parts.

Horizontal pole

- The short connecting poles are part of the horizontal poles. An entire horizontal pole consists of 4 parts, with 2 flat ends which are placed over the pin of the upright.
- One of the parts of the horizontal poles is 3 cm shorter than the other. This pole should be used in the horizontal pole of the middle segment of the windbreak.

VEJLEDNING TIL VINDSKÆRM

Vindskærmen leveres med 7 sæt stænger: 4 pæle og 3 overliggere.

Pæle

- De lange mellemstænger hører til pælene. En pæl består i alt af 3 dele

Overligger

- De korte mellemstænger hører til overliggerne. En overligger består i alt af 4 dele med 2 flade endestykker, som sættes over pælens spidser.
- En af delene fra overliggeren er 3 cm kortere end de andre dele. Denne skal bruges i skærmens midterste del.