



**TSP-452**

denver.eu

2022

## **Veiligheidsinformatie**

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen.
2. Waarschuwing: Dit product bevat een oplaadbare lithium-ionbatterij.
3. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
4. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van dit product valt tussen 0 en 40 graden Celsius. Omgevingen onder en boven deze temperaturen kunnen de werking beïnvloeden.
5. Open het apparaat nooit. Raak de elektronica binnenin niet aan, u kunt een elektrische schok krijgen. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
6. Stel het apparaat niet bloot aan warmte, water, stof (stoffige omgeving), vocht of direct zonlicht!
7. Bescherm uw oren tegen te een te hoog geluidsniveau. Hoge geluidsniveaus kunnen uw oren beschadigen en tot gehoorverlies leiden.
8. Draadloze bluetooth-technologie werkt alleen binnen een bereik van ongeveer 10 m. De maximale communicatieafstand kan variëren

afhankelijk van de aanwezigheid van obstakels (mensen, metalen voorwerpen, muren, enz.) of de elektromagnetische omgeving.

9. Microgolven die door een bluetooth-apparaat worden uitgezonden, kunnen de werking van elektronische medische apparatuur beïnvloeden.
10. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Stop het product onmiddellijk te gebruiken als er water of een vreemd voorwerp in terecht is gekomen.
11. Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Deze dienen om warmte af te voeren.

## **INGEBOUWDE BT-FUNCTIE**

- Druk op de toets MODE om de ingangssignaalbron als BT (Bluetooth) te kiezen bij het inschakelen van het apparaat.
- Zorg ervoor dat het BT-apparaat (zoals een mobiele telefoon) waarmee u verbinding wilt maken is ingeschakeld. Activeer de Bluetooth-functie op uw BT-apparaat en laat deze zoeken naar de luidspreker. Selecteer vervolgens de luidspreker BPS-451 om de verbinding tot stand te brengen. Er klinkt een “tik”-toon zodra de verbinding is geslaagd. Als de verbinding mislukt, start dan de luidspreker of het apparaat opnieuw op en probeer het


nog een keer.

- U kunt de muziek van uw apparaat afspelen zodra de luidspreker en het BT-apparaat succesvol zijn verbonden. Probeer het BT-apparaat en de luidspreker bij elkaar in de buurt te houden, om de continue stabiliteit van het muzieksignaal te garanderen.
- De afstand tussen de BT-apparaten en de luidspreker kan oplopen tot 10 meter als er geen barrières zijn.

## **INGEBOUWDE TWS-FUNCTIE**

- Schakel de eerste TSP-452-luidspreker in en verbind deze met een Bluetooth-apparaat.
- Schakel de tweede TSP-452-luidspreker in en stel de modus in op Bluetooth (geen van de apparaten koppelen).
- Houd de toets AFSPELEN/PAUZEREN TWS van beide luidsprekers gelijktijd ingedrukt en de led-display zal "TWS-ON" weergeven.
- Speel nu audio af op het Bluetooth-apparaat. De audio zal via beide luidsprekers worden afgespeeld.

## **FUNCTIES OP HET VOORPANEEL**



1. **DC 9V1A LAADPOORT** Sluit hier een 9V 1A adapter aan om de batterij op te laden of als permanente voedingsbron. U kunt de luidspreker gewoon gebruiken terwijl deze wordt opgeladen.
2. **USB-INGANG** Sluit hier een USB-stick aan voor MP3-weergave.
3. **MicroSD-SLEUF** Sluit hier een microSD-kaart aan voor MP3-weergave.
4. **AUX** Sluit hier een extern afspeelapparaat met AUX-kabel aan.
5. **MIC-INGANG** Sluit hier de meegeleverde microfoon aan.
6. **VORIGE** Vorige track.
7. **AFSPELEN/PAUZEREN TWS** Druk op deze toets om het signaal van de USB-flashdrive, TF-kaart of Bluetooth-ingang te pauzeren. Houd deze toets ingedrukt om de TWS-modus TWS (True Wireless Stereo) in te schakelen.

8. **VOLGENDE** Volgende track.
9. **LED** Indrukken om de led-feestverlichting in/uit te schakelen en ingedrukt houden om van led-lichteffect te wisselen.
10. **VOLUME** Het volume van de luidspreker aanpassen.
11. **POWER** Indrukken om de luidspreker in te schakelen en ingedrukt houden om de luidspreker uit te schakelen.
12. **MODE/MIC PRI** Ingedrukt houden om een USB-opname te wissen.
13. **REC** Druk op deze toets om het signaal van de USB-flashdrive, TF-kaart of Bluetooth-ingang op te nemen.
14. **MENU** Druk op deze toets om de lage tonen/hoge tonen/echo aan te passen.

## Waarschuwing!

- Interne lithiumbatterij!
- Maak het product niet open!
- Niet blootstellen aan hitte, water, vocht, direct zonlicht!
- Opladen met de bij dit product originele meegeleverde oplader!



1. Plaats **GEEN** voorwerpen bovenop het apparaat, omdat deze het apparaat kunnen bekrassen.



2. Stel het apparaat **NIET** bloot aan vuile of stoffige omgevingen.



3. Steek GEEN vreemde voorwerpen in het apparaat.



4. Stel het apparaat NIET bloot aan krachtige magnetische of elektrische velden.



5. Gebruik het apparaat NIET in de regen.



6. Neem contact op met uw gemeentelijke inzamelpunten of verkoper over de juiste verwijdering van elektronische producten.



7. Demonteer het apparaat NIET. Alleen een gecertificeerde servicemonteur mag reparaties uitvoeren.



## **Waarschuwing: Er bevinden zich lithiumbatterijen in het apparaat**

8. Het apparaat is voorzien van openingen voor warmteafvoer.

Blokkeer de ventilatie van het apparaat NIET, omdat het anders heet kan worden en er zich als gevolg hiervan storingen kunnen voordoen.

Illegale bedieningen kunnen persoonlijk letsel of dodelijke ongevallen veroorzaken. Illegaal gebruik kan tot beschadiging van eigendommen leiden.



Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER

A/S



[www.denver.eu](http://www.denver.eu)



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en

elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Denver A/S verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type TSP-452 voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:

[www.denver.eu](http://www.denver.eu) en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: TSP-452. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Bluetooth: 2400 - 2500 MHz

Maximaal uitgangsvermogen: 2 x 20 W

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)