

**Gebruiksaanwijzing:** Het snoer van deze verlichtingsset kan niet worden vervangen, ivan het snoer beschadigd wordt vernietigd. Sluit het snoer niet aan op het stroomnet wanneer die in de verpakking zit, want de lampen zijn niet te vervangen. Het snoer heeft 3 functies: 1. "ON" voor continu aan, 2. "TIMER" voor automatisch 8 uur aan en 16 uur uit (voor het knop van de timer ins/uit te schakelen), 3. Druk de knop op de transformator kort in om de verlichting te dimmen (100% - 75% - 50% - 25% - OFF).

**Mode d'emploi:** Le cordon de cet ensemble d'éclairage ne peut pas être remplacé ; si le cordon est endommagé, il doit être détruit. Ne pas brancher l'alimentation lorsque la guirlande est toujours dans l'emballage. Les ampoules ne peuvent pas être remplacées. L'éclairage a 3 fonctions : 1. "ON" pour allumé en continu, 2. "TIMER" pour allumé pendant 8 heures et éteint pendant 16 heures (pour passer des sur le bouton du transformateur pour enclencher la minuterie), 3. Appuyer brièvement sur le bouton de commande pour régler l'intensité (100% - 75% - 50% - 25% - OFF).

**Gebrauchsanleitung:** Das flexible Kabel dieses Beleuchtungssets kann nicht ausgetauscht werden, wenn es beschädigt wird, muss es zerstört werden. Die Kette nicht mit dem Stromnetz verbinden, so lange sie sich in der Verpackung befindet, da die Leuchten nicht ausgetauscht werden können. Dieses Beleuchtungsset hat 3 Einstellungen: 1. „ON“ = Dauerbetrieb, 2. „TIMER“ = 8 Stunden an und 16 Stunden aus. Sie 3 Sekunden auf die Bedientaste am Transformator, um die Zeitschaltuhr für diese Leuchte zu aktivieren. Drücken Sie kurz auf den Transformator ein, um das Licht zu dimmen (100% - 75% - 50% - 25% - OFF).

**Operating instructions:** The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, it must be destroyed. Do not connect the chain to the supply while it is in the packing. The lamps are not replaceable. The lighting has 3 functions: 1. "ON" for continuously switched on, 2. "TIMER" for switching the light on/off automatically (8 hours on and 16 hours off, to enter the timer on the transformer for 3 seconds), 3. To dim the lights press the control button on the transformer briefly.



Transformator - Transformateur  
Transformator - Transformateur  
**IP44**

Input: 220-240V ~ 50-60 Hz

Output: 4.5V ~ 300mA - 1.35VA

CBD - P.O.BOX 16

1738 ZG - WAARLAND (NL)