

TECLADO INALAMBRICO SMART TV

Tecnologia AutoLink

4 Teclas Adicionales Multimedia
Touch Pad + Teclas Izquierda/Derecha
Nano Receptor
Rango 10m

Omega

Compatible con Smart TV
Android, webOS, Tizen, Firefox OS
Compatible con
Windows Vista, Win 7, 8, 10, Linux



OKB004BES



SMART TV KEYBOARD

Wireless keyboard.
Autolink technology:
- 10m range
- Nano receiver
- 4 additional multimedia keys

Connect nano receiver to USB port
of your computer or Smart TV.

SYSTEM REQUIREMENTS

Windows Vista/7/8/10, Linux/Unix or compatible. 1.1, 2.0
USB free port, Smart TV.

INSTALLATION

- put 2xAAA alkaline batteries to the keyboard correctly
- turn the computer or Smart TV off,
- connect nano receiver to the USB Port,
- turn the computer or Smart TV on.

SAFETY INSTRUCTIONS

Never open or repair this device yourself.
Do not use the device in a damp environment. For
cleaning use cleaning products designed for cleaning
office equipment.
Do not spill anything on the keys.



KLAWIATURA TELEWIZYJNA

Bezprzewodowa klawiatura.
Technologia automatycznego połączenia:
- Zasięg: 10m
- Odbiornik nano
- 4 dodatkowe klawisze multimedialne

Podłącz nano odbiornik do portu USB
w Twoim komputerze lub Smart TV.

WYMAGANIA SYSTEMOWE

Windows Vista/7/8/10, Linux/Unix lub kompatybilne. 1.1,
2.0 USB port, Smart TV.

INSTALACJA

- włóż 2 baterie alkaliczne AAA
do klawiatury zgodnie z oznaczeniami
- wyłącz komputer lub Smart TV,
- podłącz nano odbiornik do portu USB,
- włącz komputer lub Smart TV.

ZASADY BEZPIECZENSTWA

Nie otwieraj i nie naprawiaj produktów samodzielnie.
Nie używaj urządzenia w pomieszczeniu wilgotnym. Nie
wylewaj cieczy na klawiaturę. Do czyszczenia używaj
produktów dedykowanych urządzeniom komputerowym.



TECLADO SMART TV

Teclado Inalámbrico.
Autolink technology:
- 10m range
- Nano receptor USB
- 4 teclas adicionales multimedia

Conectar receptor nano a puerto
de su computadora o Smart TV.

REQUERIMIENTOS SISTEMA

Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Linux/
Unix o compatible. 1.1, 2.0 puerto libre USB, Smart TV.

INSTALACION

- poner 2xAAA pilas alcalinas al teclado correctamente.
- apagar su computadora o Smart TV.
- conectar nano receptor al puerto USB
- encender su computadora o Smart TV.

INSTRUCCIONES SEGURIDAD

Nunca abrir o reparar su dispositivo por Vd., mismo.
No usar el dispositivo en un ambiente humedo. Para
limpieza use productos limpieza diseñados para
equipos de oficina. No derrame líquidos sobre el
teclado.

SHARP, SONY, PANASONIC, LG SAMSUNG, TOSHIBA, PHILIPS, TCL, HISENSE, HAIER Y OTROS

PL: Bezprzewodowa klawiatura multimedialna do Smart TV EN: Wireless m-media keyboard for Smart TV DE: Kabellose Multimedia-Tastatur für Smart TV HU: Vezeték nélküli multimédia billentyűzet Smart TV-hez MK: Señalora kábelmentes multimédia tárcsanyja az Smart TV-rez ML: Draadloos multimedia toetsenbord voor Smart TV CZ: Bezdrátová multimediální klávesnice pro Smart TV SK: Bezdrátová multimediálna klávesnica pre Smart TV RO: Tastatură multimedia fără fir pentru televizor Smart TV UA: Бездроткова мультимедійна клавіатура для Smart TV RU: Беспроводная мультимедийная клавиатура для Smart TV FR: Clavier Sans Fil Multimedia pour Television ConnecteSmart TV

MADE IN CHINA

• Ursprungland China • Země původu Čína • Zemiya porijekla Čína
• Kraj pochodzenia Chiny • Tara de origine China • Krajina původu
Kijakia • Страна на произвола • Kama • صنع في الصين

WEEE NUMBER E0010462W GIOŚ
PLATINET S.A.

RoHS CE RE FC

Distributor: PLATINET S.A.
PL 30-798 Krakow,
ul. Sliwiaka 48
www.platinet.eu

Importator:
PLATINET ELECTRONICS SRL
077065 CORBENCA, JUD ILFOV,
str. PISCULUI 10A/2, RO
tel. 0 742 233 799
office@platinet.eu



Niniejszym Platinet Spółka Akcyjna oświadcza, że zestaw, model OKB004BES jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosowanymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE. Deklaracja CE znajduje się na stronie www.platinet.pl
Caution! The waste electrical and electronic equipment that is marked by the symbol of a crossed-out wheeled waste container must be collected selectively. Waste equipment must not be stored together with other wastes. Vorsicht! Batterien oder Akkus, die Schädstoffe enthalten, sind mit dem Symbol einer durchkreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Bitte nicht im Hausmüll entsorgen. Uwaga! Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oznaczony symbolem przekreślonego, kołowego kontenera na odpady należy zbierać selektywnie. Niezpozwolone jest umieszczanie zużytego sprzętu z innymi odpadami.