

# **WoodyDoody**

## **Handleiding WoodyDoody Busy Board Motoriek Speelmap**



**Versie WD-1001V1A**

**Minimum leeftijd 3 jaar**

Beste ouder of begeleider,

Wij van **Woodydoody** zijn ons bewust dat een kind tot grootse prestaties in staat is. Hierom is al ons educatief speelgoed speciaal ontworpen om het denkvermogen en creativiteit van jouw kind te bevorderen op een leuk en speelse manier. Of het nu gaat om ons houten speelgoed, motoriek speelgoed en andere educatieve spellen, **WoodyDoody** voldoet aan alle gestelde eisen van kwaliteit en blijft altijd zijn producten innoveren. Kies je voor educatief speelgoed ter bevordering van de ontwikkeling van jouw kind, dan voorzien wij van

**WoodyDoody** jou met de beste prijs en kwaliteit!

Kijk voor al onze producten op **WoodyDoody.nl**

Wat leuk dat je hebt gekozen voor de **WoodyDoody Busy Board Motoriek Speelmap!** Wij van **WoodyDoody** stellen het zeer op prijs indien je vragen of opmerkingen hebt om ons direct te contacteren op +31 6 24 566 156 of per email op [info@woodydoody.nl](mailto:info@woodydoody.nl)

We doen altijd ons uiterste best om alle producten zo goed mogelijk te maken die de ontwikkeling van jouw kind zo goed mogelijk bevorderen!



# **Wat zit er in de WoodyDoody Busy Board Motoriek Speelgoed Map?**

## **Waarschuwing:**

**Alle verpakkingsmaterialen, zoals beschermfolie en eventuele papieren bescherming maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van jouw kind te worden verwijderd voordat kinderen met het speelgoed in contact komen!**

## **Inhoud:**

1x Ritssluiting

1x Gesp met riem

1x Klik-sluiting

1x Blouse met 2 knoopjes

1x Druk knoop

1x Lasso knoop

1x Eenvoudige trek gesp

1x Ronde klik-sluiting

1x Metalen drukknop met riem

1x Klittenband sluiting

1x Schoenveters

1x Broek met riem en gesp

1x Trekkoord voor jassen

## **Hoe speel je met de verschillende onderdelen?**

- De ritssluiting

Zoals bij alledaagse kleding voor kinderen is de ritssluiting gemaakt van de standaard type en uitvoering voor kinderkleding. Door deze voorzichtig in de loop te steken kan de rits zowel dicht als opengeritst worden. Deze rits is goed om het aan- en uittrekken van jassen en gulpen te bevorderen

- De gesp met riem

Deze gesp met sluiting is conform alle kledingartikelen die via een riem met gesp vast te maken is. Door eenvoudig met de gesp te schuiven zorg je dat het juiste gaatje in het pinnetje komt voor de juiste lengte. Deze gespsluiting vind je in petjes en tassen.

- De klik sluiting

Deze kliksluiting is gevormd op basis van de standaard klik-sluitingen voor kinderen. Eenvoudig gevormd zodat je met 1 of 2 handen de klik-sluiting open en dicht kan maken zonder dat deze los kan vallen. Deze type klik-sluiting vind je in verschillende tassen en kinderkleding.

- Blouse met 2 knoopjes

De blouse knoopjes zijn gevormd met een lusje waarover de knoop wordt vastgemaakt. Eenmaal open kan het kind de binnenkant zien en deze vervolgens weer dichtmaken. Deze type knoopjes vind je regelmatig op kinderkleding en accessoires voor kinderen.

- De druk knoop

Een drukknop die eenvoudig maar toch met enige inspanning dicht en open te drukken is. Door deze behendigheid te ontwikkelen zorgt het kind voor de juiste druk om zo zeker te zijn dat de drukknop dicht of open is. Deze druk knopen vind je zowel op kinderkleding als op accessoires zoals tassen.

- De lasso knoop

De lassoknoop is bevestigd op de motoriekmap waarbij deze eenvoudig op de juiste manier gelegd kan worden zodat deze niet los komt. Het kind leert de juiste vorm te leggen waardoor de verdikte knoop niet uit kan vallen. Deze knopen vind je voornamelijk in winterkleding en tassen.

- De trek gesp

Deze eenvoudige trek gesp geeft het kind de behendigheid om de riem strak te spannen zodat de gesp eenvoudig zijn werk doet zonder dat er veel nadruk wordt

gelegd bij het juist gaatje vinden. Door hier op te oefenen zorg je voor een snel en efficiënte manier voor het aanspannen van een riem met gesp.

- De ronde klik-sluiting

Deze rond uitgevoerde klik sluiting is net als de standaard kliksluiting gebaseerd op het vast-klik principe. Omdat de ronde versie een ander handeling vereist met een afwijkend verlegging van het drukpunt, zorgt deze ronde versie voor meer gebruiksgemak bij kinderen. Deze type sluiting vind je enkel alleen op kindvriendelijke accessoires.

- De metalen druk knoop

De metalen drukknop is een bevestiging waarbij kracht gebruikt moet worden om deze te bevestigen en de riem door te lussen. Door hiermee te oefenen kan de juiste druk en geluid herkend worden door het kind waardoor ze weten wat vast en los is. Vaak worden deze knopen bij tassen en broeken gebruikt.

- De klittenband sluiting

De klittenbandsluiting is speciaal gemaakt zodat deze bij het open of dicht maken de lijntjes goed zichtbaar zijn. Door deze oefening vaak te herhalen zullen de lijntjes mooi op elkaar aansluiten zodat deze altijd goed en stevig vast blijven zitten. Hierbij weet het kind wanneer de klittenbandsluiting wel of niet goed gesloten is door goed de randen uit te lijnen. Klittenbandsluitingen tref je zowel in schoeisel als in normale kinderkleding.

- De schoenveters

Deze echte schoenveters zijn voorzien van een uitklapbaar schoen waarbij de veters goed zichtbaar zijn. Deze handeling kan op verschillende manieren worden uitgevoerd voor een positief resultaat. Hierbij is het van belang dat de ouder of begeleider zijn of haar manier uitlegt en voordoet zodat het kind weet welke handelingen moeten plaatsvinden.

- Broek met riem en gesp

Een echte riem met gesp bedoelt voor het aantrekken van een broek. Hierbij is de broek vormgegeven zodat het kind weet wat de juiste zijde is bij het gebruik van een losse riem. Door deze handeling vaak te herhalen is de juiste richting van het ondoen van de riem eveneens de gesp vastmaken een fluitje van een cent!

- Trekkoord voor jassen

Een algemene trekkoord zoals deze vaak worden gebruikt in jassen en tassen. Met een knoop waarin de juiste druk moet worden gegeven om deze los te maken waarna deze heen weer kan schuiven. Door deze handeling te beoefenen weet het kind hoeveel druk er opgelegd moet worden om deze bij te stellen. Dergelijke trekkoorden vind je in jassen en tassen.

## **WAARSCHUWING:**

**Indien een van de onderdelen los is gekomen van het artikel tijdens transport of bij het uitpakken, dien je dit niet meer te gebruiken en het artikel retour te sturen. Dit kan namelijk gevaar opleveren voor het kind.**

## **Onderhoud en verzorging**

- 1. Maak de WoodyDoody Busy Board Motoriek Map enkel schoon met een licht vochtig doekje. De motoriek map is NIET geschikt voor de wasmachine en kan derhalve schade veroorzaken.**
- 2. Zorg dat de motoriek map na gebruik weer dicht geritst wordt om zo vuil en stof buiten de map te houden.**
- 3. Stel de motoriek map NIET bloot aan vocht. Indien dit wel heeft plaatsgevonden, laat deze eerst goed drogen voordat ermee gespeeld wordt.**
- 4. Vermijd direct zonlicht op de motoriek map voor een langere levensduur.**
- 5. Reinig de motoriek map niet met bijtende schoonmaakmiddelen.**

## **Belangrijke mededeling:**

**Het ontwerpen en fabriceren van onze educatieve speelgoed gaat altijd gepaard met verantwoordelijkheden die we uitermate serieus opvatten. We zetten ons volledig in om zeker te zijn dat de kwaliteit goed is en dat de informatie juist is zodat jij als ouder of begeleider volledig op ons kan vertrouwen. Het kan echter gebeuren dat er toch fouten kunnen voorkomen. Indien deze fouten gevonden worden moedigen we u aan om deze aan ons te melden via de klantenservice van WoodyDoody per telefoon op:**

**+31 6 24 566 156 of per email op: [info@woodydoody.nl](mailto:info@woodydoody.nl)**

**WoodyDoody BV  
Nassaustate 22  
6043GW, Roermond  
Nederland**



**Versie WD-1001V1A**

Conform onderstaande richtlijn en veiligheidsnormen:

RICHTLIJN 2009/48/EG

EN 71-1:2014+A1:2018

EN 71-2:2020

EN 71-3:2019+A1:2021