

**vtech**<sup>®</sup>  
baby

Handleiding

## Ontdek & Leer Knuffelrups




# INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Ontdek & Leer Knuffelrups** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Tijd voor volop knuffel- en speelplezier met de **Ontdek & Leer Knuffelrups** van **VTech®**! Druk op de 3 knipperende toetsen om spelenderwijs kennis te maken met cijfers, dieren en vormen. De verschillende texturen stimuleren de tastzin en het spiegeletje draagt bij aan het zelfbewustzijn. Ben jij klaar om te spelen?



3 knipperende  
toetsen



Speelstandschakelaar

Aan/Uit-volumeschakelaar

# INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Ontdek & Leer Knuffelrups
- Eén handleiding

## WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.

## WAARSCHUWING:


Plaats dit pluchen speelgoed niet in de slaapomgeving van kinderen onder de 12 maanden om risico op verstikking te voorkomen.

## DEMOSTAND

Dit product staat in een demostand in de verpakking. Schakel het product uit (●) en verschuif vervolgens de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het **lage volume (i)** of het **hoge volume (ii)** om de demostand te verlaten.

## HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Open het klittenband aan de onderkant van de rups en zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje van het elektronische onderdeel. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.



5. Plaats het klepje terug, maak het goed vast en sluit het klittenband.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

### **WAARSCHUWING:**

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden.  
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

## **BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN**

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

### **OPLAADBARE BATTERIJEN:**

- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

## Milieu

### Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.


Kijk voor meer informatie op:

[www.stibat.nl](http://www.stibat.nl)

# FUNCTIES


## 1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Verschuif de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume ( **||** ) of het hoge volume ( **|||** ) om het speelgoed aan te zetten. Je hoort een grappig geluidje, vrolijke zinnnetjes en een gezongen liedje. Verschuif de Aan/Uit- volumeschakelaar naar ( **●** ) om het speelgoed uit te schakelen.



## 2. Speelstandschakelaar

Open het klittenband en verschuif de **speelstandschakelaar** om te wisselen tussen de speelstand 'Leren' en 'Muziek'.



## 3. Automatische uitschakeling


Om batterijen te sparen, schakelt de **Ontdek & Leer Knuffelrups** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken.

### Let op:

Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt of wanneer het knipperende lichtje langzaam uit gaat, raden wij aan de batterijen te vervangen.

# ACTIVITEITEN

Druk op de 3 knipperende toetsen tijdens beide speelstanden om vrolijke reacties te horen en kennis te maken met dieren, cijfers, vormen en muziek. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



# MELODIETJES

1. Did You Ever See a Lassie?
2. Hansje Pansje Kevertje
3. We maken een kringetje
4. Skip to My Lou
5. Papegaaitje leef je nog?
6. Ride a Cock Horse to Banbury Cross
7. Hoedje van papier
8. Looby Loo
9. Mozart-Sonata No.16
10. Op een grote paddenstoel
11. One Man Went To Mow A Meadow
12. Yankee Doodle
13. London Bridge is Falling Down
14. In een groen, groen knollenland
15. A-Tisket, A-Tasket

# GEZONGEN LIEDJES

## Liedje 1

Kom je spelen?

Want ik wil jou heel graag iets geven.

Duizend knuffels voor jou!

## Liedje 2

Samen kruipen, één, twee, drie.  
Kruip maar mee op de melodie!

## Liedje 3

Ik ben zacht, heel schattig en klein.  
Knuffelen vind ik fijn!

# ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.
6. Het speelgoed kan alleen aan de oppervlakte gewassen worden. Dompel het speelgoed niet onder in water.

## LET OP:

Als de **Ontdek & Leer Knuffelrups** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw. Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com) / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123



**BELANGRIJKE MEDEDELING:**

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.  
Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

**Bezoek onze website voor meer informatie over onze producten en garantievoorwaarden:**

***vtechnl.com***

