



## Attention!

Do not put glass objects on the tabletop in sunlight, always use coasters under glasses.



## Algemeen onderhoud

- Controleer voordat je begint met opbouwen alle onderdelen zorgvuldig op volledigheid en schade. Als je het product eenmaal in elkaar hebt gezet, kunnen we namelijk geen klachten meer behandelen.
- Aluminium en kunststof meubelen zijn kwetsbaar wanneer ze worden gemonteerd. Houd er daarom bij het uitpakken en in elkaar zetten rekening mee dat de verschillende onderdelen heel gemakkelijk beschadigd kunnen raken. Zorg ervoor dat je de onderdelen voorzichtig uitpakt (zonder mes) en leg ze op een zachte ondergrond, bijvoorbeeld op een zachte deken. Wees voorzichtig met gereedschap tijdens de montage, ook deze kunnen gemakkelijk krassen veroorzaken tijdens de montage.
- Aluminium picknicktafels zijn eenvoudig schoon te maken met lauw water en een vochtige doek. Herhaal dit regelmatig zodat vuil geen kans krijgt om zich aan het aluminium te hechten.
- Gecoat aluminium is niet bestand tegen agressieve schoonmaakmiddelen, deze zullen de coating beschadigen en vlekken veroorzaken. Gebruik nooit een hogedrukreiniger om je tafel schoon te maken! Dit is zo krachtig dat het de coating zal beschadigen.
- Gebruik onderzetter en placemats op je tafelblad. Deze voorkomen krassen, tevens zorgen ze ervoor dat vetvlekken niet in het kunststof trekken.
- Plastic kan krassen en breken wanneer het in contact komt met andere harde materialen. Lichte krassen kunnen gemakkelijk worden verwijderd met schuurpapier. Plastic kan verkleuren in de zon en iets kromtrekken, net als alle andere plastic producten voor buiten. Laat geen glaswerk op het plastic liggen in de zon; door prismawerking kan het zo heet worden dat er brandplekken ontstaan en groene aanslag.



## Allgemeine Wartung

- Bevor Sie mit dem Aufbau beginnen, sollten Sie alle Teile sorgfältig auf Vollständigkeit und Beschädigungen überprüfen. Denn sobald Sie das Produkt zusammengebaut haben, können wir keine Reklamationen mehr bearbeiten.

- Möbel aus Aluminium und Kunststoff sind beim Zusammenbau zerbrechlich. Denken Sie daher beim Auspacken und Zusammenbauen daran, dass die einzelnen Teile sehr leicht beschädigt werden können. Packen Sie die Teile vorsichtig aus (ohne Messer) und legen Sie sie auf eine weiche Unterlage, z. B. auf eine weiche Decke. Seien Sie beim Zusammenbau vorsichtig mit den Werkzeugen, auch diese können beim Zusammenbau leicht Kratzer verursachen.
- Picknicktische aus Aluminium lassen sich leicht mit lauwarmem Wasser und einem feuchten Tuch reinigen. Wiederholen Sie die Reinigung regelmäßig, damit der Schmutz keine Chance hat, sich auf dem Aluminium festzusetzen.
- Beschichtetes Aluminium verträgt keine aggressiven Reinigungsmittel, da diese die Beschichtung beschädigen und Flecken verursachen. Verwenden Sie zur Reinigung Ihres Tisches niemals einen Hochdruckreiniger! Dieser ist so stark, dass er die Beschichtung beschädigen kann.
- Verwenden Sie Untersetzer und Tischsets auf Ihrer Tischplatte. Diese verhindern Kratzer und verhindern, dass Fettflecken in den Kunststoff eindringen.
- Kunststoff kann zerkratzen und brechen, wenn er mit anderen harten Materialien in Berührung kommt. Leichte Kratzer lassen sich leicht mit Schleifpapier entfernen. Kunststoff kann sich in der Sonne verfärben und leicht verziehen, wie alle anderen Kunststoffprodukte für den Außenbereich. Lassen Sie keine Glaswaren auf dem Kunststoff in der Sonne liegen; durch die Prismenwirkung kann er so heiß werden, dass er Verbrennungen verursacht. Schutzhülle abdecken. Neben dem Schutz bleiben Ihre Möbel frei von Blättern, Vogelkot, Ästen und grünen Ablagerungen.



## General care

- Before you start assembling, carefully check all parts for completeness and damages. Once you have assembled the product, we cannot address any complaints so please check beforehand.
- Aluminium and plastic furniture are fragile when assembled. Therefore, keep in mind that various parts can get damaged very easily when unpacking and assembling them. Make sure you carefully unpack the parts (without using a knife) and place them on a soft surface such as a soft blanket. Be careful with tools during assembly, these too can easily cause damages during assembly.
- Aluminium picnic tables are easy to clean with lukewarm water and a damp cloth. Repeat regularly so dirt does not have a chance to adhere to the aluminium.
- Coated aluminium cannot withstand aggressive cleaning detergents, these will damage the coating and cause stains. Never use a high-pressure cleaner to clean your table! These are so powerful that it will damage the coating.
- Use coasters and placemats on the tabletop. These will prevent scratches and ensure grease stains do not soak into the plastic.
- Plastic can scratch and break when in contact with other hard materials. Light scratches can be removed easily with sandpaper. Plastic can discolour in the sun and warp slightly just like all other outdoor plastic products. Do not leave glassware on the plastic in the sun; due to the prism effect it can get so hot that it can cause burn marks.