

Handleiding YURDA 20.000 mAh Powerbank

Inhoudsopgave

1. Inleiding	2
1.1 Doel van de Handleiding	2
1.2 Overzicht van de Yurda Powerbank 20.000 mAh	2
2. Veiligheidswaarschuwingen	2
2.1 Algemene Veiligheid	2
2.2 Oplaadveiligheid	2
3. Specificaties	2
4. Inhoud van de Verpakking	2
5. Opladen van de Powerbank	3
5.1 Voor het Eerste Gebruik	3
5.2 Opladen van de Powerbank	3
5.3 LED-Indicator	3
6. Opladen van Apparaten	3
7. Onderhoud en Schoonmaak	3
8. Weggooi Voorschriften	3
9. Garantie en Klantenservice	3
10. Wettelijke Opmerkingen	3

1. Inleiding

1.1 Doel van de Handleiding

Deze handleiding is bedoeld om u te voorzien van gedetailleerde informatie over de Yurda Powerbank 20.000 mAh, inclusief veiligheidsinstructies, gebruiksaanwijzingen, en andere relevante informatie om ervoor te zorgen dat u het product op de juiste en veilige manier kunt gebruiken.

1.2 Overzicht van de Yurda Powerbank 20.000 mAh

De Yurda Powerbank 20.000 mAh is een draagbare oplader ontworpen om diverse elektronische apparaten, zoals smartphones, tablets, en andere USB-apparaten, op te laden. Met een capaciteit van 20.000 milliampère-uur biedt deze powerbank voldoende vermogen om uw apparaten meerdere keren op te laden voordat hij zelf moet worden opgeladen.

2. Veiligheidswaarschuwingen

2.1 Algemene Veiligheid

- Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de Yurda Powerbank gebruikt.
- Bewaar de powerbank buiten het bereik van kinderen.
- Houd de powerbank weg van direct zonlicht, extreme hitte en open vuur.
- Gebruik de powerbank niet als deze beschadigd is of ongebruikelijke geuren, rook, of oververhitting vertoont.
- Laat de powerbank niet vallen of blootstellen aan zware stoten.
- Gebruik alleen originele of door de fabrikant aanbevolen accessoires voor opladen.

2.2 Oplaadveiligheid

- Gebruik uitsluitend de bijgeleverde USB-kabel of kabels van hoge kwaliteit om de powerbank op te laden en apparaten aan te sluiten.
- Sluit de powerbank niet aan op een onjuist voltage of ongecertificeerde opladers.
- Laat de powerbank niet opgeladen in de volle zon of bij hoge temperaturen.
- Haal de oplaadkabel uit het stopcontact als het opladen is voltooid.

3. Specificaties

- Capaciteit: 20.000 mAh
- Batterijtype: Lithium-polymeer
- Ingang: 5V/2A
- Uitgang: 5V/2.1A (max)
- Afmetingen: 18 x 13 x 3 cm
- Gewicht: 400 gram

4. Inhoud van de Verpakking

- Yurda Powerbank 20.000 mAh
- Micro USB-oplaadkabel
- Handleiding

5. Opladen van de Powerbank

5.1 Voor het Eerste Gebruik

Voor het eerste gebruik wordt aanbevolen de powerbank volledig op te laden. Sluit de bijgeleverde USB-kabel aan op de powerbank en een geschikte USB-stroombron. Laat de powerbank volledig opladen voordat u deze voor het eerst gebruikt.

5.2 Opladen van de Powerbank

Om de Yurda Powerbank op te laden, sluit u de micro-USB-kabel aan op de ingangspoort van de powerbank en de andere kant op een geschikte USB-stroombron, zoals een computer of een USB-adapter. De LED-indicator geeft de laadstatus aan. Wacht tot de powerbank volledig is opgeladen voordat u deze loskoppelt.

5.3 LED-Indicator

De powerbank is voorzien van een LED-indicator die de resterende batterijcapaciteit aangeeft. Druk op de aan/uit-knop om de indicator te activeren.

- 4 LED's branden: 76-100% opgeladen
- 3 LED's branden: 51-75% opgeladen
- 2 LED's branden: 26-50% opgeladen
- 1 LED brandt: 1-25% opgeladen
- Geen LED's: Leeg of powerbank moet worden opgeladen

6. Opladen van Apparaten

Om uw apparaten op te laden, sluit u de bijbehorende USB-kabel aan op de powerbank en uw apparaat. Druk op de aan/uit-knop van de powerbank om het opladen te starten. Zorg ervoor dat u de juiste kabel en aansluiting gebruikt voor uw apparaat.

7. Onderhoud en Schoonmaak

- Houd de powerbank schoon en vrij van stof.
- Bescherm de powerbank tegen vocht en vloeistoffen.
- Laad de powerbank minstens één keer per zes maanden op om de levensduur van de batterij te behouden.

8. Weggooi Voorschriften

Gooi de Yurda Powerbank 20.000 mAh niet weg met het gewone huisvuil. Het product moet worden afgevoerd volgens lokale voorschriften en milieubeschermingsnormen. Neem contact op met uw plaatselijke recycling- of afvalverwerkingsdienst voor de juiste verwijderingsinstructies.

9. Garantie en Klantenservice

Voor informatie over garantie en klantenservice verwijzen we u naar de garantiekaart die bij de powerbank is geleverd.

10. Wettelijke Opmerkingen

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit onjuist gebruik van de Yurda Powerbank 20.000 mAh. Het gebruik van de powerbank op een manier die niet in overeenstemming is met deze handleiding kan leiden tot schade aan de powerbank of aangesloten apparaten. De fabrikant is niet aansprakelijk voor dergelijke schade.

Daarnaast is het belangrijk op te merken dat het gebruik van dit product onderhevig kan zijn aan lokale regelgeving en wettelijke vereisten met betrekking tot de veiligheid van batterijen en elektronische apparaten. Het niet naleven van deze voorschriften kan leiden tot juridische consequenties.

Het gebruik van de Yurda Powerbank 20.000 mAh impliceert uw akkoord met de in deze handleiding uiteengezette richtlijnen en veiligheidsinstructies. De fabrikant behoudt zich het recht voor om productspecificaties en functies te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Voor verdere vragen, ondersteuning, of garantieclaims, kunt u contact opnemen met onze klantenservice op het volgende adres: info@yurda.nl

Wij danken u voor de aanschaf van de Yurda Powerbank 20.000 mAh en hopen dat dit product aan uw verwachtingen zal voldoen. Veel plezier met het gebruik ervan en het genieten van ononderbroken stroomvoorziening voor uw apparaten!