

**SB-X350A**  
User Manual

**Unboxing**

SB-X350A    Type-C charging cable

User Manual    3.5mm line-in AUX cable

**Product Overview**

- Battery life indicator light
- Volume/Next track
- Volume/Previous track
- Play/Pause/TWS connection/BT Disconnection
- Hands-Free calling
- Mode
- Power button
- Status indicator light
- Reset button
- USB driver slot
- AUX in slot
- Type-C charging port
- Built-in microphone

**Power ON/OFF**  
Hold down power button for 3 seconds.

**Switching playback modes**  
Short press mode button to switch between BT-AUX-USB mode.

**TWS Connection/ BT Disconnection**  
Double press to initiate TWS connection.  
Long press to disconnect BT connection.

**Volume +/-, Next/Previous Track**  
Long press & button to decrease & increase audio volume respectively.  
Short press & to trigger previous & next track respectively.

**USB driver playback**  
Insert the USB driver Audio prompt accompanied by Orange indicator light indicates successful connection. Playback will start immediately.

**AUX Line-In Playback**  
Power up the speaker, insert 3.5mm audio cable. (White indicator light indicates successful connection). Playback will start immediately.

**BT Connection**

- Power on SB-X350A.
- Find "SB-X350A" in your mobile BT devices list and connect.

**Battery & Charging**  
Connect USB Type-C charging cable to any power source and to SB-X350A as shown.

\*Supports 5V Quick charging. Maximum quick charging output: 40W  
\*Charging time: 3-5 hours  
\*Playback time: 6-8 hours\*

**Connect + Mode (TWS)**  
Perform Bluetooth connection (Refer to Device Walkthrough - Bluetooth Connection) with the selected host speaker unit.  
Double press dedicated TWS function button on the host speaker unit to enter TWS pairing mode.  
(Refer to Device Overview)  
Turn on the other speaker unit and Double press dedicated TWS function button TWS connection will start automatically.  
To connect more speaker unit, repeat the last step.

**In Connect + Mode (TWS)**

- Short press play/pause button on the host speaker unit, all the devices will proceed play/pause instruction.
- Short press play/pause button on the guest speaker unit, only the guest speaker unit play/pause.
- Double press play/pause button on the host speaker unit, host speaker unit exit Connect+ Mode, but stay on Bluetooth connect, all the guest speaker unit will stay on Connect+ Mode.
- Double press play/pause button on the guest speaker unit, guest speaker unit exit Connect+ Mode.

\*Connect up to 100 units within a 20 (m) meter radius.  
\*Only Compatible with model: SB-X350A & SB-X350 (GCC3031 Chipset).

**LED Indicator Light**

**Blue BT Mode:** Flash quickly    BT ready to pair  
Flash slowly    BT connected successfully / Pause  
Stay on    Playing music

**White AUX mode:** Stay on    AUX IN Playing / Pause

**Orange USB mode:** Stay on    USB Play  
Flash slowly    Pause

TWS Ready to pair: (Blue and white blinking light)  
TWS Successful Connection/ Paused: Blue and white light flashes slowly  
TWS Audio Playback: Blue and white light

**Low battery:**  
Audio prompt "Beep" will be played. Speaker will shutdown after 3 prompts.

Aiwa Electronics Int'l Co., Ltd.  
Explore more at [www.aiwa.com](http://www.aiwa.com)

**Specification**

Item: Wireless Portable Speaker	Model name: SB-X350A
Rated Voltage: DC 5V	BT version: 5.0
Rated input current: 2A	Support Audio format: aptX, aptX HD, aptX Low Latency, SBC, AAC, MP3
BT working range: 20M	Battery: 18650/2000mAh*4
Totally output power: 40W	Mid-High driver output: 10W*2
Play time: 6-8 hours	Base driver output: 20W
Dimension: 230*125*60mm	Charging time: 3-5 hours
Chipset: GCC3031	Weight: 1122g

**SB-X350A**  
Bedienungsanleitung

**Unboxing**

SB-X350A    Type C Ladekabel

Bedienungsanleitung    3.5mm Aux Kabel

**Produktübersicht**

- Batterielebensdauer-Anzeigelampe
- Volumen + / Vorheriger Titel
- Laustärke - / Nächster Titel
- Play/Pause/TWS Connection / BT Disconnection
- Handfreies Telefonieren
- Modus
- Netzschalter
- Statusanzeige
- Reset-Taste
- USB-Steckplatz

**Einschalten / Ausschalten**  
Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt

**Wiedergabemodus wechseln**  
Drücken Sie kurz die Modustaste , um zwischen dem BT-AUX-USB-Modus zu wechseln.

**TWS-Verbindung / BT-Trennung**  
Drücken Sie zweimal um die TWS-Verbindung herzustellen  
Drücken Sie lang , um die BT-Verbindung zu trennen

**Laustärke +/-, Nächster / Vorheriger Titel**  
Langes Drücken von & , um die Lautstärke zu verringern bzw. zu erhöhen

**USB-Treiberwiedergabe**  
Stecken Sie den USB-Treiber ein (Audio-Eingabeaufforderung mit orangefarbener Anzeige zeigt an, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde).  
Die Wiedergabe beginnt sofort.

**Aux Line-In-Wiedergabe**  
Schalten Sie den Lautsprecher ein und setzen Sie ein 3,5-mm-Audiokabel ein. (Weiße Anzeigelampe zeigt erfolgreiche Verbindung an)

**BT Verbindung herstellen**

- Schalten Sie den SB-X350A ein
- Finden Sie "SB-X350A" in der Liste Ihrer mobilen BT-Geräte und stellen Sie eine Verbindung her.

**Akku & Laden**  
Schließen Sie das USB-Ladekabel Type C wie gezeigt an eine beliebige Stromquelle und an den SB-X350A an.

\*Unterstützt 5V-Schnellladung. Maximale Schnellladeleistung: 40W  
\*Ladungszeit: 3-5 Stunden  
\*Wiedergabezeit: 6-8 Stunden\*

**TWS Verbindung herstellen**

Führen Sie mit der ausgewählten Host-Lautsprechereinheit eine Bluetooth-Verbindung durch (siehe siehe BT-Geräte Liste im Startkapitel)

Drücken Sie die spezielle TWS-Funktionstaste an der Host-Lautsprechereinheit zweimal, um den TWS-Pairing-Modus aufzurufen.

Schalten Sie die andere Lautsprechereinheit ein und drücken Sie zweimal die entsprechende TWS-Funktionstaste.

Die TWS-Verbindung wird automatisch gestartet. Um weitere Lautsprechereinheiten anzuschließen, wiederholen Sie den letzten Schritt.

**Verbindungsmodus TWS**

- Drücken Sie kurz die Wiedergabe / Pause-Taste an der Host-Lautsprechereinheit. Alle Geräte fahren mit der Wiedergabe / Pause-Anweisung fort.
- Drücken Sie kurz die Wiedergabe / Pause-Taste an der weiteren Gast-Lautsprechereinheit, nur die weitere Gast-Lautsprechereinheit spielt / pausiert.
- Drücken Sie zweimal die Wiedergabe / Pause-Taste an der Host-Lautsprechereinheit, und beenden Sie die Verbindung der Connect + Modus. Halten Sie jedoch die Bluetooth-Verbindung aufrecht. Alle Gast-Lautsprechereinheiten bleiben im Connect + Modus.
- Drücken Sie die Wiedergabe / Pause-Taste an der Gast-Lautsprechereinheit zweimal, und beenden Sie den Connect + Modus.

\*Schließen Sie bis zu 100 Geräte in einem Radius von 20 (m) Metern an.  
\*Nur kompatibel mit Model: SB-X350A und SB-X350 (GCC3031-Chipset).

**LED-Kontrollleuchte**

**Blauer BT-Modus:** Schnell blinken - BT bereit zum Pairing  
Langsam blinken - BT erfolgreich verbunden / Pause  
Bleibt dran - Musik spielen

**Weißer Aux Modus:** Bleibt an - AUX IN Abspielen / Pause

**Orange USB-Modus:** Bleibt an - USB Abspielen  
Langsam blinken - Pause

TWS Bereit zum Kopplern: (Blau und weißes Blinklicht)  
TWS-erfolgreiche Verbindung / Pause: Blau und weißes Licht blinkt langsam  
TWS-Audiowiedergabe: Blau und weißes Licht

**Niedriger Batteriestatus:**  
Die Audio-Eingabeaufforderung "Beep" wird abgespielt. Der Lautsprecher wird nach 3 Eingabeaufforderungen heruntergefahren.

Aiwa Electronics Int'l Co., Ltd.  
Explore more at [www.aiwa.com](http://www.aiwa.com)

**Spezifikation**

Item: Wireless Portable Speaker	Modelname: SB-X350A
Spannung: DC 5V	BT Version: 5.0-Unterstützung
Benennung Eingangsstrom: 2A	Audiocodec: aptX, aptX HD, aptX mit geringer Latenz, SBC, AAC, MP3
BT Arbeitsspanne: 20M	Batterie: 18650 / 2000mAh*4
Leistungsvermögen: 40W	Mittlerer-High driver output: 10 W*2
Speicherzeit: 6-8 Stunden	Basissprecherleistung: 20W
Abmessung: 230*125*60mm	Ladungszeit: 3 - 5 Stunden
Chipset: GCC3031	Gewicht: 1122 g

**SB-X350A**  
User Manual

**Unboxing**

SB-X350A    BT USB Type-C

คู่มือการใช้งาน    BT AUX 3.5mm

**ภาพรวมผลิตภัณฑ์**

- ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่
- ปุ่มเพิ่ม/ลดเสียง
- ปุ่ม Play/Pause/TWS connection / BT Disconnection
- ปุ่ม Hands-Free Calling
- ปุ่ม Mode
- ปุ่ม Power
- ปุ่ม Status Indicator Light
- ปุ่ม Reset
- ช่องเสียบไดรฟ์ USB
- ช่องเสียบสาย AUX
- ช่องชาร์จ Type-C
- ไมโครโฟนในตัว

**เปิดเครื่อง**  
กดปุ่ม 3 วินาที

**สลับโหมด**  
กดปุ่ม สั้นๆ เพื่อสลับโหมด BT-AUX-USB

**เชื่อมต่อ TWS / การตัดการเชื่อมต่อ BT**  
กดปุ่ม สองครั้ง เพื่อเชื่อมต่อ TWS  
กดปุ่ม ยาวๆ เพื่อตัดการเชื่อมต่อ BT

**เพิ่ม/ลดเสียง / เล่นเพลงถัดไป / เพลงก่อนหน้า**  
กดปุ่ม & ยาวๆ เพื่อเพิ่ม/ลดเสียง  
กดปุ่ม & สั้นๆ เพื่อเล่นเพลงก่อนหน้า/ถัดไป

**เชื่อมต่อไดรฟ์ USB**  
เสียบไดรฟ์เสียง USB (คำเตือนเสียงจะปรากฏขึ้นเมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ)

**เชื่อมต่อสาย AUX**  
เปิดเครื่องและเสียบสาย 3.5 มม. สายเชื่อมต่อเข้ากับช่องเสียบสาย AUX

**การเชื่อมต่อ BT**

- เปิดเครื่อง
- ค้นหา "SB-X350A" ในรายชื่ออุปกรณ์ BT ของโทรศัพท์มือถือของคุณ

**การเชื่อมต่อ TWS**

ทำตามขั้นตอนการเชื่อมต่อ Bluetooth (ดูที่บทนำการเชื่อมต่อ Bluetooth ในคู่มือ)

กดปุ่มฟังก์ชัน TWS เฉพาะบนเครื่องโฮสต์สองครั้งเพื่อเข้าสู่โหมดจับคู่ TWS

**โหมดเชื่อมต่อ TWS**

- กดปุ่ม Play/Pause บนเครื่องโฮสต์, อุปกรณ์ทั้งหมดจะปฏิบัติตามคำสั่ง Play/Pause
- กดปุ่ม Play/Pause บนเครื่องผู้เยี่ยมชม, เฉพาะเครื่องผู้เยี่ยมชมเท่านั้นที่ปฏิบัติตามคำสั่ง Play/Pause
- กดปุ่ม Play/Pause สองครั้งบนเครื่องโฮสต์, เครื่องโฮสต์จะออกจากโหมดเชื่อมต่อ TWS แต่จะยังคงเชื่อมต่อ Bluetooth อยู่
- กดปุ่ม Play/Pause สองครั้งบนเครื่องผู้เยี่ยมชม, เครื่องผู้เยี่ยมชมจะออกจากโหมดเชื่อมต่อ TWS

\*รองรับการเชื่อมต่อ TWS ได้สูงสุด 100 เครื่อง  
\*เข้ากันได้เฉพาะกับรุ่น SB-X350A & SB-X350 (GCC3031 Chipset) เท่านั้น

**ไฟ LED แสดงสถานะ**

โหมด BT	ไฟกะพริบเร็ว	พร้อมที่จะจับคู่
โหมด BT	ไฟกะพริบช้า	เชื่อมต่อสำเร็จ / หยุด
โหมด AUX	ไฟติด	กำลังเล่น / หยุด
โหมด USB	ไฟติด	กำลังเล่น / หยุด

หมายเหตุ: ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะกะพริบเมื่อแบตเตอรี่ต่ำมาก

**สัญลักษณ์ที่ปรากฏ:**  
แสดงสถานะแบตเตอรี่ที่ต่ำมาก

Aiwa Electronics Int'l Co., Ltd.  
Explore more at [www.aiwa.com](http://www.aiwa.com)

**คุณสมบัติทางเทคนิค**

Item: Wireless Portable Speaker	Model Name: SB-X350A
Rated Voltage: DC 5V	BT version: 5.0
Rated input current: 2A	Support Audio format: aptX, aptX HD, aptX Low Latency, SBC, AAC, MP3
BT working range: 20M	Battery: 18650/2000mAh*4
Totally output power: 40W	Mid-High driver output: 10W*2
Play time: 6-8 hours	Base driver output: 20W
Dimension: 230*125*60mm	Charging time: 3-5 hours
Chipset: GCC3031	Weight: 1122g

**SB-X350A**  
使用手册

**包装内容**

SB-X350A 蓝牙音箱一台    Type-C充电线 1根

使用手册    3.5mm Line-In音频线 1根

**产品介绍**

- 电量指示灯
- 增加音量/下一曲
- 减少音量/上一曲
- 播放/暂停/TWS连接/取消蓝牙配对按键
- 选源键
- 模式切换键
- 电源键
- 状态指示灯
- 前置按键
- USB随身碟接口
- AUX IN音频线接口
- Type-C充电线接口
- 麦克风 (位于SB-X350A内部)

**電源**  
長按電源鍵 3秒開機。

**模式切換**  
短按模式鍵 進行模式切換。切換順序為: BT - AUX - USB

**音源選擇**  
按電源鍵、短按 鍵選擇。長按 鍵選擇。連續按兩次可切換模式。  
按長電鍵、麥克風將播放 AIWA logo 燈標顯示。

**TWS連接和取消連接**  
1. 快捷鍵 鍵兩次進行TWS連接。  
2. 長按 鍵兩次進行取消。

**上一曲/下一曲**  
按電源/AUX/USB模式下，長按 鍵可減少音量。  
按電源/AUX/USB下，短按 鍵可換上一曲，AUX/USB下不能切換歌曲

**下一曲/播放**  
按電源/AUX/USB模式下，長按 鍵可增大音量。  
按電源/AUX/USB下，短按 鍵可換下一曲，AUX/USB下不能切換歌曲

**USB隨身碟播放**  
插入USB隨身碟，指示燈變成橘色，開始播放隨身碟內容。

**AUX IN音源播放**  
快捷鍵按3秒開機，插入3.5mm音源線，指示燈變成白色，播放音源線音源內容。

**蓝牙连接**

- 長按電源鍵3秒開機
- 在手机上找到并连接SB-X350A，按提示操作即可

**充電**  
如下圖將本公司附送的充電線插入Type-C充電口與外部電源進行充電 (電源線請參閱說明書)

\*支持5V快充，最大快充輸出: 40W  
\*充電時間: 3-5小時  
\*播放時間: 6-8小時

**雙連模式 (TWS)**

1. 按長電鍵3秒開機

2. 按長電鍵3秒開機後，雙連模式進入TWS連接模式

3. 打開另一台設備的藍牙，按提示操作即可

4. 打開另一台設備的藍牙，按提示操作即可

5. 按長電鍵3秒開機，雙連模式進入TWS連接模式

\*支持同時連接100台設備  
\*僅兼容型號: SB-X350A, SB-X350 (GCC3031)

**在TWS連接模式下**

- 短按電鍵3秒開機，所有設備將同時播放/暫停/播放音樂。
- 按長電鍵3秒開機後，雙連模式進入TWS連接模式，只有另一台設備播放/暫停/播放音樂。
- 按長電鍵3秒開機後，雙連模式進入TWS連接模式，所有設備將同時播放/暫停/播放音樂。
- 按長電鍵3秒開機後，雙連模式進入TWS連接模式，只有另一台設備播放/暫停/播放音樂。

\*僅兼容型號: SB-X350A, SB-X350 (GCC3031)

**LED指示燈**

**藍色 BT 模式:** 快閃 藍牙待連接  
慢閃 藍牙已連接 / 暫停  
常亮 藍牙播放 / 暫停

**白色 AUX 模式:** 常亮 藍牙播放 / 暫停  
快閃 藍牙播放 / 暫停

**橙色 USB 模式:** 常亮 藍牙播放 / 暫停  
快閃 藍牙播放 / 暫停

TWS 待連接: 藍白快閃  
TWS 成功連接/暫停: 藍白慢閃  
TWS 播放/暫停: 藍白常亮

**低電量:**  
音源播放時，指示燈會快速閃爍。連續三次指示燈閃爍後會自動關機。

**限制物質含有情況標示圖**

項目名稱	RoHS 指令限制物質含量標示					
	鉛 (Pb)	鎘 (Cd)	汞 (Hg)	六價鉻 (Cr6+)	多環芳烴 (PAHs)	多環芳烴 (PBBs)
電機殼	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
內部零件	○	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○

備註: "○" 表示該物質含量符合 RoHS 指令限制物質含量要求。  
"△" 表示該物質含量未符合 RoHS 指令限制物質含量要求。  
"○" 表示該物質含量符合 RoHS 指令限制物質含量要求。  
"△" 表示該物質含量未符合 RoHS 指令限制物質含量要求。

**聲明:**  
本廠生產之產品符合 RoHS 指令限制物質含量要求。本廠生產之產品均不含鉛、鎘、汞、六價鉻、多環芳烴、多環芳烴等有害物質。本廠生產之產品均符合 RoHS 指令限制物質含量要求。本廠生產之產品均符合 RoHS 指令限制物質含量要求。

**備註:**  
本廠生產之產品符合 RoHS 指令限制物質含量要求。本廠生產之產品均不含鉛、鎘、汞、六價鉻、多環芳烴、多環芳烴等有害物質。本廠生產之產品均符合 RoHS 指令限制物質含量要求。本廠生產之產品均符合 RoHS 指令限制物質含量要求。

Aiwa Electronics Int'l Co., Ltd.  
Explore more at [www.aiwa.com](http://www.aiwa.com)

**規格**

型號名稱: 蓝牙音箱	型號: SB-X350A
额定电压: DC 5V	BT 版本: 5.0
额定输入电流: 2A	支持音频格式: aptX, aptX HD, aptX Low Latency, SBC, AAC, MP3
蓝牙工作范围: 20M	电池: 18650/2000mAh*4
总输出功率: 40W	中高频驱动输出功率: 10W*2
播放时间: 6-8小时	低音驱动输出功率: 20W
尺寸: 230*125*60 mm	充电时间: 3-5小时
芯片: GCC3031	重量: 1122克

**製造商:** 愛華國際股份有限公司  
**總代理:** 愛華國際股份有限公司  
**地址:** 新北市板橋區深坑路141號5樓  
**電話:** 02-2662-4343  
**商品類別:** 音響 (CHINA)