



Handleiding



Stap 1:
Verwijder het klepje van het compartiment en
installeer de 2x AAA batterijen
Plaats hierna het klepje terug

Materiaal: ABS kunststof
Opneemtijd: 20 seconden
Afmeting button: 9x9x4cm
Batterij: 2x AAA per button
4 buttons in verpakking

CE RoHS 



Stap 2:

Druk op de REC button en houdt deze ingedrukt

Na een kort "beep" signaal kunt u beginnen met inspreken
(een tekst van maximaal 20 seconden)

Na het inspreken laat u de REC button los en hierna hoort u
een dubbel "beep" signaal. De opname is gelukt

Voor het beste resultaat: houdt de button op ongeveer 20cm
afstand bij opname



Stap 3:

Druk nu de button in en uw hoort de
ingesproken boodschap

Om dit te herhalen, druk direct nogmaals op de button
Om een nieuwe tekst in te spreken, herhaal stap 2.
De vorige ingesproken tekst komt hiermee te vervallen