








Handleiding



- Druk een keer op  om de spiegel verlichting in te schakelen. Het symbool verschijnt op het LCD display. Druk nogmaals om de spiegelverlichting uit te schakelen
- Druk een keer op  om de spiegelverwarming in te schakelen. Het spiegel oppervlak zal verwarmd worden, en het symbool zal op het LCD display verschijnen. Druk nogmaals om de spiegelverwarming uit te schakelen
- Instellen van de digitale klok; Wanneer de bluetooth is uitgeschakeld drukt u op  voor 3 seconden. Het "uur" zal verschijnen. Door op " + " of " - " te drukken stelt u de uren in. Druk nogmaals op "SET" om de " minuten" op dezelfde manier in te stellen. Druk tot slot nog eenmaal op "SET" om de tijd te bevestigen en af te sluiten.
- Druk op  om bluetooth in te schakelen. Het symbool zal verschijnen op het LCD display. Schakel de bluetooth functie aan op uw mobiele telefoon om een connectie te maken met de spiegel. Nadat u bent gekoppeld met de spiegel zal het symbool stoppen met knipperen, en zal er een muziek symbool verschijnen op het LCD display.
Druk op  om het de muziek te pauzeren, indien nodig.
- Wijzigen muziek en volume; Druk op  voor 3 seconden. Het muziek symbool op het LCD display zal gaan knipperen. Door op " + " of " - " te drukken selecteert u een volgend of vorig nummer.
Door nogmaals op "SET" te drukken kunt u het volume wijzigen. Druk op " + " of " - " om het volume naar omhoog of omlaag bij te stellen.
- Druk op  om een inkomend telefoongesprek te beantwoorden.