

Veel plezier met jouw bestelling!

Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn of ben je niet tevreden of wil je retourneren? Ga naar de website www.fashionfavorte.nl en neem contact op of kijk bij 'Retourneren' naar de retourvoorwaarden.

Heb je via een andere aanbieder besteld? Volg dan altijd de retourvoorwaarden van deze aanbieder.

Batterij verwisselen

Benodigdheden: scherp mesje, pincet en een nieuwe batterij.

- 1 Zoek de inkeping en verwijder het deksel met een scherp mesje aan de achterkant van het horloge door het open te wippen.
- 2 Verwijder voorzichtig met een pincet de oude batterij. Let op: het batterijtje zit soms vast onder een los dekseltje of clipje, dit kun je heel voorzichtig verwijderen.
- 3 Haal de nieuwe horlogebatterij (lees! met pincet) uit de verpakking en verwijder, indien aanwezig, het beschermingsfolie.
- 4 Plaats met een pincet de batterij vervolgens op dezelfde manier in het horloge zoals de oude batterij.
- 5 Kijk of het horloge weer gaat lopen/tikken.
- 6 Wanneer het horloge weer loopt kun je de achterkant van het horloge weer plaatsen. Let op: druk voorzichtig, druk je te hard dan is er een kans dat het glas breekt.

Horloge schakelband inkorten

Benodigdheden: Schroevendraaier/punaise/tool, hamer en tang.

- 1 Leg het horloge op zijn zij en zet de schroevendraaier/punaise op het gewenste pinnetje in de band. Let op: de pinnetjes (verzonken pinnetjes) zijn er maar op 1 manier uit te drukken.
- 2 Tik nu voorzichtig met de hamer het pinnetje in de band los.
- 3 Leg het horloge plat neer en verwijder het pinnetje uit de schakel met je hand of met een tang.
- 4 De schakels zijn nu los van elkaar. Voer bovenstaande stappen opnieuw uit om het gewenste aantal schakels erfussen uit te halen. Let op dat je deze evenredig aan beide kanten verwijdert.
- 5 Wanneer je de gewenste schakels erfussen uit hebt gehaald, ga je de band weer aan elkaar verbinden. Sluit de schakels goed op elkaar en zet de pin terug in de schakel.
- 6 Druk vervolgens de pin goed aan (leg er een handdoek oid overheen zodat de horlogeband niet beschadigd)