



ACCU:

- Bewaar het apparaat niet op een plek met een lagere temperatuur gedurende langere tijd.
- Bewaar het apparaat op een droge, koele en goed geventileerde plek, beschermd tegen direct zonlicht.
- De accu moet gedeeltelijk opgeladen zijn, idealiter 50 procent. De aanbevolen temperatuur moet tussen de 0 °C -20 °C liggen. Als het apparaat niet regelmatig wordt gebruikt, moet u de accu elke 3 maanden tot circa 50% (dus niet volledig) opladen.
- Om de accu op te laden, moet u de originele oplader gebruiken die bij het apparaat is meegeleverd. Gebruik van een andere oplader kan de accu beschadigen of ernstig letsel veroorzaken.