

INSTALLATIE HANDLEIDING

Benodigd gereedschap:

Schroevendraaier, potlood en boor


Voor installatie:

- 1: Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het product installeert.
OPMERKING: installatie wordt aanbevolen door een erkend elektricien.
- 2: Haal het armatuur- en montagepakket eruit en zorg ervoor dat alle onderdelen aanwezig zijn. Mocht er een onderdeel ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact met ons op.
- 3: Alle onderdelen moeten worden gebruikt zoals aangegeven in de instructies. Vervang geen onderdelen en laat geen onderdelen weg. Zorg ervoor dat u geen beschadigde onderdelen gebruikt.
- 4: Demonteer het hoofdgedeelte niet, aangezien het correct is geïnstalleerd voordat het de fabriek verlaat.

Belangrijk: Om een mogelijke elektrische schok te voorkomen, schakelt u de


ONDERDELEN

NR.	ONDERDEEL
A	Plug
B	Montagestrip
C	Stelschroeven
D	Plafondplaat
E	Montageschroeven
F	Armatuurlichaam



220-240V, 50Hz-60Gz
2 * 36W

Installatiestappen:



- 1: Bevestig de montagestrip (B) op de plafondaansluitdoos door de montagegaten uit te lijnen. Markeer de gaten met een potlood op het plafond. Boor de gaten op de gemarkeerde plekken.
- 2: Steek pluggen (A) in de geboorde gaten
- 3: Trek de draad van de plafondaansluitdoos in de montagestrip (B) en sluit de draden aan zoals hierboven afgebeeld.
- 4: Monteer montagestrip (B) aan het plafond door de montageschroeven (E) erin te draaien.
- 5: Schroef de plafondplaat (D) met armatuurlichaam (F) in het plafond door de gaten uit te lijnen en vast te zetten met de stelschroeven (C).

2.4G DC ventilator afstandsbediening specificaties

Product introductie:

Dit product maakt gebruik van 2.4G draadloze digitale controle technologie, waardoor het met een afstandsbediening of app bestuurd kan worden.

Technische specificaties:

Model: 2.4G AC fan light controller
Input voltage: AC100V-130V 60Hz
Output voltage: DC 70-110V
Kracht LED: 36W
Kracht ventilator: 25W
Snelheden: 6
Timer afstandsbediening: 2H
Timer APP: 1H, 2H, 4H, 8H
Ontvangstmethode: RF2.4G
Afstandsbediening afstand: 8-20M
Batterij afstandsbediening: No. 7 1
5V X2




Afstandsbediening koppelen:

Zet de lamp aan en houdt de koppelcodeknop op de afstandsbediening binnen 5 seconde ingedrukt. Als er een piep klinkt of een licht flitst, is er succesvol verbonden. Voor een tweede poging moet er 30 seconde gewacht worden en bovenstaande stappen herhaald.

LET OP:

De elektronische schakelaar is geen geïsoleerd product en kan het beste geopereerd worden door een professional tijdens de installatie.

De elektronische schakelaar wordt getriggerd door de afstandsbediening. De draadloze frequentie van de transmitter is 2.4GHz



Gebruik APP



1: download de app Scan de QR code -> open

De browser en selecteer de juiste versie

2: Open de APP en selecteer de kamer. Klik op '+' en selecteer 'ventilatorlamp' en geef hem een naam. Klik vervolgens op 'OK'.

3: Klik op  (MENU)



1: Taal. (Engels & chinees mogelijk)



2: Scan (scan andere QR codes)



3: Mijn QR code (hier kan je je QR code delen)



4: Kamermanagement (hier kan je kamers een naam geven)



5: Instructies. Hier kan je de instructies vinden



6: Updates. Hier kan je de laatste versie downloaden



7: Feedback. Hier kan je feedback achterlaten

Functiebeschrijving app-knop:



Koppelingsknop (klik binnen 5 seconden na het inschakelen van het licht op deze knop om succesvol te koppelen).



Timing-knop. Kies tussen 1H, 2H, 4H of 8H wanneer de ventilator moet worden uitgeschakeld.



Natuur knop. Deze instelling zorgt ervoor dat de wind natuurlijk aanvoelt voor comfort.



Slaapknop. Deze instelling maakt de ventilator stiller en geschikter voor een fijne nachtrust



Knop voor winterinstelling. Na het klikken draait de ventilator in omgekeerde richting (perfect voor in de winter omdat hij warme lucht naar beneden brengt).



Richting knop. Klik hier om eenvoudig de rotatie van de ventilator te wijzigen (keuze zomer/winterstand)



Knop zomerinstelling. Na klikken draait de ventilator naar voren (perfect voor in de zomer).



Nachtlampje knop. Bij deze instelling gaan het witte en gele lampje tegelijkertijd branden, maar alleen met een helderheid van 10%.



Gecombineerde lichtknop. Met deze instelling hebben zowel het witte als het gele licht de maximale helderheid.



Gele lichtknop. Met deze instelling heeft alleen het gele licht 100% helderheid.



Witte lichtknop. Met deze instelling heeft alleen het witte licht 100% helderheid.