



**Geloof-Digitaal**

# Handleiding

# PocketBook e-reader

Universeel (alle modellen)


Voordat je aan de slag gaat, willen we je graag een paar aandachtspunten meegeven.

Als je een e-book koopt, word je eigenaar van het e-book. Je krijgt dan een .EPUB-bestand toegestuurd. Dit e-book kun je zo lang en zo vaak lezen als je zelf wilt.

## De handleiding van PocketBook

[Ook kun je hier de handleiding vinden op de website van PocketBook.](#) Typ in het zoekvenster voor welk model je de handleiding zoekt, klik op het gewenste zoekresultaat en vervolgens op 'Handleiding' om de meest up-to-date handleiding te openen.

Kies jouw product om productdocumenten of de firmwareversie te vinden en te downloaden



Verse Bright Blue

6.8.3734



FIRMWARE V.6.8.3734



HANDLEIDING V.6.8.3734



RELEASENOTITIES V.6.8.3734

# 1. De eerste keer opstarten

## E-reader instellen

1. Start de e-reader.
2. Scroll op het scherm naar beneden en kies als taal 'Nederlands'. Klik op 'Volgende'.
3. Maak verbinding met je Wifi-netwerk door deze aan te klikken in de lijst van Wifi-netwerken. Voer je wachtwoord in en klik op 'OK'.
4. Accepteer de Juridische voorwaarden van Pocketbook door een vinkje te plaatsen bij beide onderstaande documenten. Klik daarna op 'Volgende'.
  - a. Licentieovereenkomst eindgebruiker
  - b. Privacyverklaring
5. Hierna zal de e-reader enkele zaken synchroniseren (o.a. datum en tijd).
6. PocketBook zal nu vragen of je een PocketBook-account wil aanmaken. Dit is niet verplicht en kan ook op een later moment nog. Je kunt klikken op 'Overslaan'.
7. Er verschijnt een scherm met de mogelijkheid om een QR-code te scannen voor het downloaden van de PocketBook Reader app. Dat hoeft niet, tenzij je van plan bent om ook e-books te lezen op mobiel of tablet. Klik op 'Voltooien'.
8. Je e-reader is nu klaar voor gebruik.

## E-reader opschonen

PocketBook levert standaard een flink aantal voorbeeldboeken mee bij nieuwe e-readers. Dit zijn boeken in verschillende talen. Als je alleen je eigen e-books wilt zien, dan kun je de e-books van PocketBook verwijderen. Volg hiervoor deze stappen:

1. Klik op de button 'Bibliotheek' (linksonder).
2. Zet de sortering op 'Alle boeken'.
3. Druk enkele seconden lang op een e-book (het maakt niet uit welk boek je kiest)
4. Kies voor 'Selecteren'.
5. Klik op 'Alle' (rechtsboven).
6. Klik daarna op 'Actie voor selectie' (onderaan).
7. Klik op 'Verwijderen'. Nu is je e-reader opgeschoond.
8. Weet u het zeker? > Ja.

## Aanbevelingen verbergen in het startscherm

Standaard zet PocketBook aanbevelingen voor e-books van hun webshop prominent onderin het startscherm. Als je deze liever wilt verbergen, dan kan dat als volgt:

1. Klik op 'Toepassingen'
2. Klik op 'Instellingen'
3. Klik op 'Toestelinstellingen'
4. Klik op 'Widgetinstellingen'
5. Zet het schuifje uit voor 'Aanbevelingen van boeken in het startscherm'

## 2. Eenmalige instellingen voor leen e-books

Leen je e-books van de bibliotheek? Deze zijn versleuteld en hebben een beperkte toegangsperiode. Je download een .ACSM-bestand en hebt een gratis Adobe-account nodig om het e-book te kunnen openen. Volg eenmalig de onderstaande stappen om het Adobe-account aan te maken en te activeren.

### **Adobe-account aanmaken**

1. Ga naar de Adobe-website: <https://account.adobe.com/>
2. Klik op 'Maak een account aan'.
3. Vul de gevraagde gegevens in.
4. Bewaar het ingevulde wachtwoord op een veilige plek.
5. Kies of je de nieuwsbrief van Adobe wilt ontvangen (niet verplicht)
6. Klik op de blauwe knop 'Een account maken'.

*Adobe vraagt tijdens het proces om een puzzeltje op te lossen zodat ze zeker weten dat het nieuwe account wordt aangevraagd door een mens (en niet door een computer).*

### **Inloggen met je Adobe-account op de PocketBook e-reader**

1. Klik op 'Toepassingen' (rechtsonder).
2. Klik op 'Instellingen'.
3. Klik op 'Mijn accounts'.
4. Klik op 'Adobe DRM'.
5. Klik op 'Adobe ID'.
6. Vul je Adobe ID (je e-mailadres) en wachtwoord in.
7. Klik op 'Activeren'. Nu is je Adobe-account gekoppeld aan deze e-reader.

### 3. E-books mailen naar je e-reader

Onze gouden tip is om gebruik te maken van het Send-to-PocketBook e-mailadres om e-books te mailen naar je e-reader. Stel het eenmalig in en start direct met lezen!

#### **PocketBook Sync e-mailadres activeren**

[Bekijk deze video](#) voor het aanmaken van je unieke PocketBook e-mailadres. Hierin wordt stapsgewijs getoond hoe je het e-mailadres aanmaakt en activeert. Of volg deze stappen:

1. Klik op 'Toepassingen'.
2. Klik op 'Zenden-naar-PocketBook'.
3. Kies voor 'Ik wil alleen verbinding maken met deze dienst'.
4. Accepteer de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid door een vinkje te zetten en vervolgens te klikken op 'Aanvaarden'.
5. Klik op 'Maak een account'
6. Vul je e-mailadres en een gewenst wachtwoord. Klik daarna op 'Maak een account'.
7. Op scherm op je e-reader staat 'Wachten op service-activering'. Je krijgt nu een e-mail met een activatielink op het opgegeven e-mailadres.
8. Klik op de link 'activation' in de gekregen activatie e-mail. In het nieuwe browser tabblad staat je nieuwe PocketBook sync e-mailadres. Eventueel kun je deze hier wijzigen. Daarna klik je op 'Save'.
9. Op het scherm van je e-reader staat nu 'Je hebt de service succesvol geactiveerd' met daarbij de uitleg dat je voortaan direct e-book bestanden kunt mailen naar dit unieke e-mailadres. Dan verschijnen ze binnen enkele minuten op je e-reader.

**Tip:** via Toepassingen > Zenden-naar-PocketBook kun je klikken op het ververs-icoontje rechtsboven om direct nieuwe e-books op te halen.

*Als je voor de eerste keer een e-book naar je e-reader mailt, ontvang je een e-mail van PocketBook met de vraag om te bevestigen dat jouw e-mailadres inderdaad e-books mag versturen naar de e-reader. Dit is alleen bij de eerste keer.*

## 4. Gekochte e-books kopiëren van de computer naar de e-reader met een kabeltje

Heb je een e-book gekocht? (dus niet geleend) Je kunt dit .EPUB-bestand downloaden op de computer en dan kopiëren naar de e-reader. Hiervoor is het programma Adobe Digital Editions nodig. Volg de onderstaande stappen om deze te installeren en te gebruiken.

### Adobe Digital Editions installeren

1. Download Adobe Digital Editions [via deze link](#). Kies voor Windows bij een Windows-laptop en voor Macintosh als je werkt op een MacBook.

#### Adobe Digital Editions 4.5.11 Installers

Locate your preferred platform and click on it to download the installer. Then run the installer on your machine to install Adobe Digital Editions.

For information on the Adobe Digital Editions' privacy policy, [see here](#); for information on the general Adobe privacy policy, [see here](#).

Download Digital Edition [4.5.11 Macintosh \(22MB\)](#)

Download Digital Edition [4.5.11 Windows \(8.24MB\)](#)

2. Zodra je hebt geklikt op 'downloaden', wordt het installatiebestand op je computer geplaatst. Dubbelklik op het bestand om de installatie te starten.

*Zie je het installatiebestand niet? Kijk dan in de map 'Downloads' in Windows Verkenner (of Finder op je MacBook). Daar het zal het gedownloade installatiebestand bovenaan staan.*

3. Doorloop de stappen op het installatiescherm door telkens op 'volgende' te klikken totdat je de tekst 'De installatie is gelukt' ziet.
4. Er is een snelkoppeling of app aangemaakt waarmee je Adobe Digital Editions kunt openen om al je e-books te bekijken.

### E-book kopiëren naar je e-reader

Voortaan wordt Adobe Digital Editions automatisch geopend als je na aankoop van een e-book dubbelklikt op het .EPUB bestand dat je hebt gedownload van de betreffende winkel of bibliotheek. Om deze op je e-reader te zetten, volg je de onderstaande stappen.

1. Sluit de e-reader aan op de laptop met de USB-kabel.
2. Selecteer het e-book door deze aan te klikken. Klik daarna op 'Bestand', kies voor 'Kopiëren naar computer/apparaat' en dan de gekoppelde e-reader.
3. Vanaf nu kun je het e-book openen op jouw e-reader.

## 4. Geleende e-books kopiëren van de computer naar de e-reader met een kabeltje

Leen je e-books van de bibliotheek? Deze zijn versleuteld en hebben een beperkte toegangsperiode. Je hebt een gratis Adobe-account nodig om het e-book te openen op je laptop en te kopiëren naar je e-reader. Volg hiervoor eenmalig de onderstaande stappen.

### Adobe-account aanmaken


1. Ga naar de Adobe-website: <https://account.adobe.com/>
2. Klik op 'Maak een account aan'.
3. Vul de gevraagde gegevens in.
4. Bewaar het ingevulde wachtwoord op een veilige plek.
5. Kies of je de nieuwsbrief van Adobe wilt ontvangen (niet verplicht)
6. Klik op de blauwe knop 'Een account maken'.

### Inloggen met je Adobe-account op de PocketBook e-reader

1. Klik op 'Toepassingen' (rechtsonder).
2. Klik op 'Instellingen'.
3. Klik op 'Mijn accounts'.
4. Klik op 'Adobe DRM'.
5. Klik op 'Adobe ID'.
6. Vul je Adobe ID (je e-mailadres) en wachtwoord in.
7. Klik op 'Activeren'. Nu is je Adobe-account gekoppeld aan deze e-reader.

### Adobe Digital Editions autoriseren

In Adobe Digital Editions moet je eenmalig je Adobe-account koppelen. Ga hiervoor naar het menu 'Help' en klik vervolgens op 'Computer autoriseren'. Vul hier de inloggegevens van je Adobe-account in en klik op 'autoriseren'.



### **E-book kopiëren naar je e-reader**

Voortaan wordt Adobe Digital Editions automatisch geopend als je na aankoop van een e-book dubbelklikt op het bestand dat je hebt gedownload van de betreffende winkel of bibliotheek. Om deze op je e-reader te zetten, volg je de onderstaande stappen.

1. Sluit de e-reader aan op de laptop met de USB-kabel.
2. Selecteer het e-book door deze aan te klikken. Klik daarna op 'Bestand', kies voor 'Kopiëren naar computer/apparaat' en dan de gekoppelde e-reader.
3. Vanaf nu kun je het e-book openen op jouw e-reader.

**Veel leesplezier gewenst!**