

V1.0.VISION.24.08.24

ROAD ANGEL™

HALO VISION64



GEbruikersHANDLEIDING

 **Hulp nodig? +44 (0)330 320 3030**

RoadAngelGroup.com

Wat vindt u in de doos?



Achtercamera



Dashcam



Stroomkabel



Kabel achtercamera



USB-netadapter




Trimtool



Road Angel
High Grade
64GB Micro Sd kaart




Snelstartgids



Montageriempijps

ROAD ANGEL™

Configuratie- en Knopinstructies



Het is van het grootste belang dat de USB-stroomkabel op de juiste manier in de Halo Pro wordt gestoken. Anders zal het apparaat beschadigd raken, wat niet wordt gedekt door de garantie van de fabrikant.

Download de app




<https://lead.me/bcpE4P>

Download de Road Angel app uit de Google Playstore of Apple Appstore met behulp van de bovenstaande QR-code. U kunt ook naar de Appstore van uw voorkeur gaan en zoeken naar Road Angel Halo. U moet de Road Angel App downloaden om de Dash Camera te kunnen gebruiken.




ROAD ANGEL™

Aan de slag ¹



1. Bevestig de dashcam aan de originele achteruitkijkspiegel met de meegeleverde rubberen gespen.
2. Zodra de dashcam stevig is bevestigd, stelt u de camerahoek in op de gewenste positie.




3. Sluit de dashcam aan op het 12V-stopcontact van de auto en voer de kabel zoals afgebeeld door middel van de meegeleverde trimtool.

Aan de slag ²

LET OP: Bij een 3e of 5e DEUR

Dat de kabel voldoende lengte heeft bij het openen van de achterklep.
Deze mag niet onder spanning staan.



4. Sluit de achterste camerakoppelingskabel aan op de dashcam zoals afgebeeld.
5. Zet na de installatie de motor aan om te controleren dat de dashcam opstart en begint op te nemen.

Druk na het inschakelen van de motor op het scherm om het hoofdmenu te openen.

Albumpagina	Veeg naar rechts voor toegang tot de afspeelvideo, noodbestanden en schermafbeeldingen.
Camera hoek	Tik op de linker schuif om de achter camera verticaal af te stellen Swipe naar links om de voorcamera verticaal af te stellen
Instellingen	Alle camera-instellingen.
Microfoon	Microfoonopnames aan/uit.
Helderheid	Schuif omhoog/omlaag om de helderheid van het scherm aan te passen.
Snapshot	Maak en bewaar direct een opname van de ingestelde tijd in de Halo app onder camera instellingen

Instellingen

Instellingen te maken op het touchscreen van de Halo Vision64.
(Verdere instellingen kunnen in de Halo App gemaakt worden).

Tap 1 x op het touchscreen

Tap op "Instellingen"

Wifi: aan/uit (standaard aan)

Microfoon: aan/uit

Volume: Uit, Laag, middel, hoog

Helderheid beeldscherm: Laag, middel, hoog

Scherm tijd: 30sec, 60sec, 180sec, altijd aan.

G-Sensor gevoeligheid: Uit, laag, medium, hoog

Achter camera beeld spiegelen, verticaal of horizontaal

Achter camera: camera hoek afstellen

Parkeer mode: Lapse, normaal, Sleep. Zie uitgebreide uitleg
verderop in deze handleiding.

Formatteren: Formateer de sd kaart (wissen)


Reset: Zet de oorspronkelijke fabrieksinstellingen weer terug

Over: Camera info, Firmware

Sluit de achterste camerakoppelingkabel aan op de dashcam zoals afgebeeld.

Zet na de installatie de motor aan om te controleren dat de dashcam opstart en begint op te nemen.


Wifi-installatie



Start de app. Druk op het pictogram '+' in de rechterbovenhoek. Volg vervolgens de instructies die in de app worden getoond om het apparaat via Wifi te verbinden. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, kunt u terugkeren naar de Halo App.

- Het standaard Wifi-wachtwoord is ingesteld op '1234567890'.

Live voorvertoning ¹



Om een voorvertoning te zien van de dashcamera die momenteel beelden opneemt, selecteert u het tabblad 'camera' onder aan het scherm en drukt u op het afspeelpictogram. Dit geeft een realtime weergave van de live dashcambeelden.

Onderstaand is niet van toepassing voor dit model Halo zonder GPS.

Onder het voorbeeld van de live beelden is een gebied waar u basale GPS-informatie kunt zien met betrekking tot uw snelheid en afstand; huidige MPH (mijl per uur), 'Totale afstand' en 'Totale duur'.

Live voorvertoning ²



Onderstaand is niet van toepassing voor dit model Halo zonder GPS.

Dit toont gegevens zoals 'Huidige snelheid', 'Gemiddelde snelheid', 'Maximumsnelheid', 'Huidige hoogte', Kompas/richting en 'Aantal afgelegde kilometers'.

Als u op het tabblad rechts van de kaartweergave drukt, wordt de live gegevensweergave geopend.

U kunt op elk moment terugschakelen naar de live kaartweergave door op het tabblad aan de linkerkant van het scherm te drukken.

Live voorvertoning ³



Ga naar het tabblad albums om afbeeldingen, gedownloade video's en gebeurtenissen te bekijken. Gebeurtenissen zijn momenten die worden opgeslagen wanneer de camera een impact detecteert via de G-as sensoren.

Selecteer de afbeelding of video om het bestand te bekijken. Hier kunt u het bestand opslaan, verwijderen of bewerken. Als u het bestand opslaat, wordt het opgeslagen in de mediagalerij van uw telefoon buiten de app. Als u meerdere clips tegelijk wilt selecteren, kunt u dit doen door ingedrukt te houden.

Foto's bewerken ¹



Nadat u de foto hebt geselecteerd op de albumpagina, hebt u verschillende opties.

De knop rechtsboven slaat foto's op in het fotoalbum van de telefoon. Toverstaf linksonder opent de fotobewerkingsmodus. De middelste prullenbak verwijdert de foto en rechtsonder kunt u de foto delen.

Foto's bewerken ²



In het fotobewerkingsscherm kunt u tekstbijschriften, videoframes en contrastinstellingen toevoegen en kiezen uit 17 fotofilters.

Als u klaar bent, slaat u gewoon uw bestand op.

Video bewerken ¹



Nadat u een video hebt geselecteerd op de albumpagina, hebt u verschillende opties. De onderste regelaars wijzigen de afspeloorties. Met de knoppen rechtsboven kunt u de video delen en het zijmenu openen.

In het zijmenu kunt u de video verwijderen, 'Opslaan' in het foto/videoalbum van uw telefoon of de modus 'Video bewerken' openen.



Video bewerken ²



In het videobewerkingsscherm kunt u de lengte van de geselecteerde video bijsnijden en de videokwaliteit kiezen. Druk op de knop 'Volgende' onderaan om verder te gaan.

Telematicagegevens worden **alleen** weergegeven op compatibele modellen



Video afspelen ¹



Om beelden af te spelen, schuift u over de schuifbalk die een miniatuur toont van het moment dat u gaat bekijken, samen met de datum en tijd.

Video Playback ²



U kunt uw telefoon draaien voor een betere ervaring en om meer opties te zien. U kunt ook beeldmateriaal downloaden. U kunt hier ook een live voorvertoning, foto's of video's bekijken.

ROAD ANGEL™

Beeldmateriaal downloaden ¹




In de afspeelmodus
Liggende video selecteert
u het downloadpictogram
aan de rechterkant van
het scherm dat u naar het
downloadscherf brengt.

Om een clip te maken van wat is opgenomen, schuift u de weergavebalk naar links om terug in de tijd te gaan en naar rechts om vooruit te gaan. Een thumbnail van het moment waarop u zich bevindt met een datum en tijd wordt weergegeven om u te helpen de juiste clip te selecteren.

Druk op 'Start Download'
rechts van de miniatuur van
het beeldmateriaal. Het
beeldmateriaal begint dan in
realtime af te spelen wat
wordt gedownload.



Beeldmateriaal downloaden ²





Wanneer u tevreden bent met de lengte van de videoclip, drukt u op 'download voltooien'. Tijdens het downloaden hebt u mogelijk geen verbinding met internet.

Het scherm toont nu een thumbnail van de gedownloade videoclip en geeft je de optie om de videoclip te 'delen' of te 'verwijderen'. De videoclip wordt opgeslagen in het album tabblad van de app.



Camera-instellingen

Druk, wanneer de camera is aangesloten, op het pictogram Instellingen ('Me') rechtsonderin om toegang te krijgen tot de algemene instellingen van de dashcam.



Camera-instellingen

Taal: Wijzig de taal van de app

Camera instellingen: camera naam, wifi password, volume van meldingen, microfoon aan/uit,

Snapshot tijd, Camera resolutie, geavanceerde camera instellingen, Camera opslag, Camera info.

Camera Opslag: SD kaart info / verwijderen individuele video/foto's (voor formatteren sd kaart zie Camera instellingen > Camera opslag

Maps: Niet van toepassing op dit model

Auto Download snapshots: aan/uit

Driving Statistics: Niet van toepassing op dit model

App geavanceerde gegevens: Foutmeldingen rapport, tijd/datum weergave indeling, KMP/MPH (NVT)

Geheugen Cache wissen.

Camera instellingen:

Camera naam: Wifi naam van de camera wijzigen

Wijzig Password: Wifi wachtwoord wijzigen, standaard 1234567890

Volume: Systeem geluiden van de camera aanpassen en/of uitschakelen

Microfoon aan/uit: Geluidsopname uit/in-schakelen

Snapshot timing: Lengte gebeurtenis video wijzigen, uit, 10, 20, 30 sec


Camera Resolutie: Resolutie 2K 1440P, niet te wijzigen

Geavanceerde camera instellingen: zie volgende pagina

Camera opslag: Sd kaart info, Sd kaart Formatteren (wissen)

Camera info: Firmware versie, in bedrijf tijd

Geavanceerde camera-instellingen



Geavanceerde camera-instellingen

Wanneer het contact van de auto is ingeschakeld, wordt het scherm 'Geavanceerde camera-instellingen' weergegeven met de volgende opties:

Tijd en datum weergave in de opname: aan/uit

Snelheid weergave in de opname: aan/uit

Opstart geluiden camera: aan/uit

Achtercamera: beeld omdraaien

Achtercamera: beeld spiegelen

Gevoeligheid van de G-sensor in de parkeermode aanpassen: Hoog / Gemiddeld / Laag, / Uit

Parkeermode kiezen (alleen in combinatie met Hardwire Kit):

Time Lapse Mode:

Contact aan > camera gaat aan en maakt normale opname

Contact uit > camera blijft aan, gaat in Time Lapse opname mode

Dit versnelt en comprimeert beelden in realtime. Bij weergave wordt de video "versneld" afgespeeld. (1minuut opname is ca 30sec video, dit om de capaciteit van de sd kaart te vergroten voor langere bewaakte parkeertijd) Time Laps Mode start 5 minuten na contact uit en geen beweging.

Normal Mode:

Contact aan > camera gaat aan en maakt normale opname

Contact uit > camera blijft aan voor de ingestelde tijd (15min/1u/6u/24u/48u) gaat daarna in sleep mode. Indien de G-sensor een schok opvangt, gaat camera aan en maakt opname van ca 2 minuten.

Daarna weer in sleep mode.

Sleep Mode (aanbevolen):


Contact aan > camera gaat aan en maakt normale opname

Contact uit > camera gaat in sleep mode. Indien de G-sensor een schok opvangt, gaat camera aan en maakt opname van ca 2 minuten. Daarna weer in sleep mode.


ACCU BESCHERMING LET OP: Alle parkeermodi blijven actief totdat de voertuig accu onder de ingestelde drempelwaarde komt. (12.4V/12V/11.8V)

Parkeermodes*


De parkeermodus van de Halo Pro64 neemt videobeelden op, zelfs wanneer uw voertuig geparkeerd staat. De parkeermodus heeft verschillende instellingen die kunnen worden gewijzigd. Deze verschillen afhankelijk van de contactstatus van het voertuig.



Timelapse – Dit versnelt en comprimeert beelden in realtime (camera blijft aan)



Normaal – Na contact uit, opname voor de ingestelde tijd, dan in Sleepmode.



Sleep – Na contact uit, camera in standby – tenzij de G-sensor een schok opvangt.

Wanneer het contact van de auto is ingeschakeld, wordt het scherm 'Geavanceerde camera-instellingen' weergegeven zoals hierboven.

U kunt bijvoorbeeld de gevoeligheid van de G-sensor in de parkeermodus aanpassen.

Belangrijk: de drempelwaarde instellen voor de bescherming van de voertuig accu tegen een te lage accu spanning in de parkeermodus.

*Voor de parkeermodus is een Hardwirekit bedravingsset nodig. Deze kan apart worden aangeschaft.

Specificaties en referenties

BELANGRIJKSTE HARDWARE

Opnemen	Voor kant: 2K 1440P@25fps HD-lusopname Achterkant: 1080P@20fps HD-lusopname
Lenslaag	Voor kant: 140° Kijkhoek – f/1.8 Diafragma – 6 Achterkant: 120° Kijkhoek – f/2.2 Diafragma – 4 lagen
Beeldsensor	Voor kant: Omnivision OV4689 CMOS-beeldsensor Achterkant: Omnivision OV9712 CMOS-beeldsensor
Processor	Voor kant: Hisilicon Hi3516D-processor Achterkant: Hisilicon Hi3518E-processor

- Apps en camerafirmware zullen verder worden bijgewerkt.
- Opslagtemperaturen: -20 °C – 70 °C
- Vreemde voorwerpen op de lens verminderen de beeldkwaliteit aanzienlijk. Reinig de lens met een zachte, niet-statische doek. Niet schoonmaken met schurende materialen en/of chemicaliën.
- In het onwaarschijnlijke geval dat er een probleem optreedt met het apparaat, moet reparatie worden uitgevoerd door een professional.
- Gooi dit artikel niet weg met het huishoudelijk afval, maar gebruik de speciale elektrische recycling die op grote schaal beschikbaar is.

FCC-VERKLARING Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende 2 voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

WAARSCHUWING Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de deels verantwoordelijke voor naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

OPMERKING Dit apparaat is getest en er is vastgesteld dat het voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitzenden. Als het apparaat niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan dit schadelijke interferentie veroorzaken met radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of tv-ontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen: (1) De ontvangstantenne heroriënteren of verplaatsen. (2) De afstand tussen de apparatuur en de ontvanger vergroten. (3) De apparatuur aansluiten op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is

Road Angel Group, DB House, Rani Drive, Nottingham NG5 1RF

roadangelgroup.co.uk

Copyright© 2024 Road Angel Group. All Rights Reserved. Importeur Benelux: Autovision Holding b.v.


TECHNISCHE PARAMETERS

Opslag	Micro SD-kaart, tot 128G, automatische lus
Videoresolutie	Voor kant: 1440P Achterkant: 1080P
Beeldresolutie	4 miljoen pixels
Connectiviteit	Wi-Fi 2.4GHz

ROAD ANGEL™

Hulp nodig?

Ondersteuningspagina




<https://www.roadangelgroup.com/pages/support> Website

Benelux: <https://autovision.nl/faq/road-angel-dashcams/>

e-mail: td@autovision.nl

Youtube-kanaal



<https://www.roadangelgroup.com/pages/support>

Road Angel Importeur voor Benelux:
Autovision Holding B.V
Burgemeester Engelbertsstraat 92
2042 KP Zandvoort
The Netherlands
www.autovision.nl

AVG\$001

ROAD ANGEL™