

Broodrooster

Beste gebruiker,
Hierbij onze zelfgeschreven handleiding.
We hopen je hiermee zo goed
mogelijk te ondersteunen in het
gebruik van jouw product!



**Vivid
Green®**



Inhoud

1 Jouw groene aankoop!

2 Product informatie

3 Tips & Tricks

4 FAQ's

5 Contact

6 Garanties

7 Bedankt

Bedankt voor jouw groene aankoop!

1

Wij zijn een jong ambitieus bedrijf met een maatschappelijk verantwoord doel waarin duurzaamheid voorop staat. Wij zijn dan ook steeds weer opzoek naar nieuwe duurzame, innovatieve oplossingen voor het grote vraagstuk van nu; hoe kunnen wij ons steentje bijdragen aan het milieu?

Wij doen dit door bijvoorbeeld al onze zelfgeschreven handleidingen digitaal aan te leveren. Zo verspillen we geen papier, doen we ons uiterste best om de handleiding zo behulpzaam en vriendelijk mogelijk te maken en heb jij altijd en overal je handleiding op zak. Niet te vergeten dat veel gebruikers een handleiding niet eens bekijken. Een win-win lijkt ons!

Daarbij hebben we ook onze eigen verpakking ontwikkeld. Hij ziet er misschien wat kaal en sober uit maar hij is wel erg effectief in duurzaamheid. Deze verpakking is luchtvrij en erg milieuvriendelijk. Hij bespaart de pakketbezorgers veel ruimte en laat zich zeer makkelijk recyclen omdat het onbedrukt karton is. We plakken er alleen ons stickertje op om hem te zegelen zodat jij zeker weet dat er niemand in jouw bestelling heeft gekeken ;-).



**Samen
met jou een
duurzamere
wereld**



Product informatie

2

Liefhebber van goed knapperig toast in de ochtend of van goed geroosterde tosti's op zondag? Dan zit je goed met de Vivid Green Retro broodrooster! Onze broodrooster staat goed in elke keuken dankzij het tijdloze design. En met 3 broodfuncties en 7 bruiningstanden kun jij altijd genieten van perfect geroosterd brood!

Begin je dag goed met een lekker knapperig ontbijt. Of je nu het brood rechtstreeks uit de vriezer haalt of net van de bakker, jouw brood komt echt goed geroosterd uit. Met meerdere standen is er altijd een geschikte functie voor je toast. En met 7 toastniveau's pas je de goudgetoaste tint met gemak aan, aan jouw wensen.

2 brede sleuven

Single toast stand

Automatische timer

7 standen

Product functies en features:

- Veelzijdig
- Energiezuinig
- Ontdooifunctie
- Display
- Gelijkmatic geroosterd
- 2 sneetjes brood per keer

Gebruik:

Get Started!

Hoi! Welkom in de handleiding over onze Microfoon met standaard. Hierin leggen wij uit hoe jij jouw product klaar voor gebruik maakt en vertellen wij meer over wat je er allemaal mee kan.

Pak je product uit en neem het in gebruik!

In de verpakking vind je het volgende:

- Broodrooster
- Tostiklemmen

Klaar voor de start!

Als het goed is heb je ondertussen je product in handen en je kan vast niet wachten om het in gebruik te nemen.

Veiligheidsvoorschriften:

- Lees altijd de handleiding die bij de broodrooster is geleverd voordat je het apparaat gebruikt. Zorg ervoor dat je alle instructies en aanbevelingen leest.
- Plaats de broodrooster op een vlakke, stabiele ondergrond, weg van brandbare materialen zoals gordijnen of papieren handdoeken. Zorg voor voldoende ruimte rondom de broodrooster voor ventilatie.
- Houd kinderen uit de buurt van de broodrooster en zorg ervoor dat ze niet in staat zijn om het apparaat te bereiken tijdens gebruik.
- Controleer het netsnoer en de stekker regelmatig op tekenen van slijtage of beschadiging. Gebruik de broodrooster niet als het snoer of de stekker beschadigd is.
- Plaats alleen voedingsmiddelen die geschikt zijn voor de broodrooster in de sleuven.
- Blijf altijd in de buurt van de broodrooster terwijl deze in gebruik is en laat de broodrooster nooit onbeheerd achter tijdens het roosteren.
- Leeg regelmatig de kruimellade om ophoping van kruimels te voorkomen. Dit vermindert het risico op brand en verlengt de levensduur van de broodrooster.
- Steek nooit metalen voorwerpen zoals mespunten in de sleuven om vastzittend voedsel te verwijderen. Gebruik in plaats daarvan houten of plastic gereedschap.
- Trek na gebruik de stekker uit het stopcontact om de broodrooster volledig uit te schakelen en energie te besparen.
- Onderhoud de broodrooster volgens de aanbevelingen in de handleiding. Reinig regelmatig de kruimellade en de buitenkant van de broodrooster.

We beginnen maar direct met hoe deze broodrooster werkt. Aangezien er mogelijk productieresten of olie achterblijven in de broodrooster of het verwarmingselement, kan het bij het eerste gebruik een geur afgeven. Dit is normaal, en zal niet meer voorkomen na de eerste keer gebruik.

Stap 1:

Steek de stekker in het stopcontact, en plaats een sneetje brood in de broodsleuf, waar elke keer maximaal twee sneetjes kunnen worden ingevoegd. Zorg ervoor dat de kruimellade volledig op zijn plaats ligt voordat je begint.

Stap 2:

Stel de kleuringsknop op het display in op de gewenste kleur. Er zijn 7 standen, waarbij de laagste stand 1 is en de hoogste stand 7 is. Let op: De roosterkleur voor één sneetje is donkerder dan die voor twee sneetjes brood op dezelfde stand.

Als je continu roostert, is de roosterkleur voor het latere brood donkerder dan die voor het eerdere brood op dezelfde stand.

Stap 3:

Druk de handgreep verticaal naar beneden totdat deze vastklikt. Het annuleringslampje zal branden en het apparaat begint onmiddellijk te roosteren. Let op: De handgreep kan alleen worden vergrendeld als de stekker in het stopcontact zit.

Stap 4:

Zodra het brood is geroosterd tot de vooraf ingestelde kleur, zal de handgreep automatisch omhoog springen. Je kunt de handgreep een beetje omhoog tillen om het brood gemakkelijk te controleren. Let op:

Tijdens het roosteren kun je de roosterkleur controleren door de Handgreep iets op te tillen. Als deze naar wens is, kun je op elk moment op de annuleringsknop drukken om het roosteren te stoppen. Til alleen niet de handgreep helemaal op om het roosteren te annuleren.

Hoe maak je de broodrooster schoon?

- Voordat je gaat schoonmaken. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen.
- Veeg de buitenkant af met een zachte, droge doek. Let op: gebruik nooit metaalpoets.
- Trek de kruimellade aan de onderkant van de broodrooster eruit en maak deze leeg. Als de broodrooster vaak wordt gebruikt, moeten de kruimels minstens eenmaal per week worden verwijderd. Zorg ervoor dat de kruimellade volledig gesloten is voordat je de broodrooster opnieuw gebruikt.
- Als de broodrooster niet wordt gebruikt of opgeborgen, kan het netsnoer onderaan de broodrooster worden opgerold.
- Eventuele andere service dient te worden uitgevoerd door de verkoper.

Specificaties:

- Merk: Vivid Green
- Kleur: Zwart
- Afmeting product:
- Gewicht:
- Materiaal: Roestvrij staal
- Vermogen: 900 W
- Annuleerfunctie: Ja
- Koele wand: Ja
- Automatisch uitschakelen: Ja
- Functies: Defrost
- Kruimeltray: Ja
- Touchscreen: Ja

Geschikt voor: Brood roosteren, Opwarmen, Ontdooien

Tips & Tricks

3

In dit kopje leggen we je handige Tips & Tricks uit voor jouw product. Wat kan je er allemaal mee doen en wat zijn handige manieren om jouw product te gebruiken en bijvoorbeeld te bevestigen. Soms zijn producten multifunctioneel en proberen we hier zoveel mogelijk toe te lichten hoe jij het meeste uit

jouw product kan halen.

Instelbare bruiningsniveaus:

Profiteer van de display en instelbare bruiningsniveaus om de gewenste mate van roosteren voor je brood, bagels of tosti's te kiezen. Experimenteer met verschillende niveaus om de perfecte textuur en smaak te bereiken.

Opwarmen:

Gebruik de broodrooster om eerder geroosterd voedsel op te warmen zonder het verder te roosteren. Handig voor het opfrissen van koude restjes.

Ontdooifunctie:

Als je bevroren brood of andere bevroren lekkernijen wilt roosteren, gebruik dan de ontdooifunctie om ze gelijkmatig te ontdooien voordat ze worden geroosterd.

Experimenteer met recepten:

Wees creatief en experimenteer met verschillende ingrediënten en recepten in de broodrooster zoals: geroosterde groenten, kleine pizza's of andere lekkernijen. Let op: Zorg er wel altijd voor dat dit veilig gaat.

FAQ's

4

Frequently Asked Questions, of op z'n normaal Nederlands: Veel gestelde vragen ;-).

Veel gebruikers van een bepaald product lopen tegen dezelfde vragen aan. Wij hopen natuurlijk dat we met onze eigen geschreven handleiding antwoord kunnen geven op al deze vragen maar

ook wij maken foutjes, kunnen dingen over het hoofd zien en hebben de producten misschien niet zó intensief in gebruik genomen als jullie dat doen. Naar aanleiding van de vragen die wij ontvangen bij onze klantenservice over onze producten, zullen wij deze lijst aanvullen met veel gestelde vragen om problemen te voorkomen of op te lossen.

We hopen jullie hiermee te helpen om jullie zo gebruiksvriendelijk mogelijk het maximale uit het product te laten halen. Maaarrrrr, dit kunnen wij natuurlijk niet zonder jullie! Dus, loop je ergens tegenaan waar in onze handleiding en mogelijk bij de FAQ's nog geen antwoord op is gegeven? Help ons dan door jouw vraag in te sturen naar onze klantenservice! Zo helpen we elkaar en zullen toekomstig gebruikers niet tegen hetzelfde probleem als jij aanlopen :-). In het volgende hoofdstuk vindt je hoe je contact met ons kan opnemen. Alvast bedankt!

Kom je na het lezen van deze handleiding nog geen stap verder in het oplossen van het probleem? Neem dan contact met ons op. Het kan natuurlijk zijn dat we iets over het hoofd hebben gezien of dat er daadwerkelijk iets mis is met het product. Samen gaan we op zoek naar een oplossing!



Contact

5

Heb je vragen over jouw product? Wil je graag meer weten over ons bedrijf? Heb je feedback voor ons? Ben je op zoek naar iets specifieks of wil je gewoon weten wie wij zijn en ons even gedag zeggen of een Like geven? Hieronder vindt je de verschillende manieren hoe je ons kunt bereiken. Voor onze Social Media pagina's moet je zelf even op zoek gaan. Hiervoor mogen wij helaas geen verwijzingen geven.



Telefoon: 085 303 78 39

E-mail: klantenservice@vivid-green.com

Het is natuurlijk ook mogelijk om jouw vraag via BOL bij ons in te dienen. Hoe doe je dit? Het kan op 2 manieren. Je kan via de BOL-chatbot genaamd Billie je vraag bij ons indienen en je kan je direct tot ons richten. Zie hieronder de uitleg voor beide manieren:

BOL-chatbot Billie:

- Ga naar www.bol.com
- Druk rechtsonderin op het chatwolkje en stel je vragen aan Billie
- Zie je dit wolkje niet? Ga dan naar <https://www.bol.com/nl/klantenservice/index.html>

Direct contact over specifiek product:

- Zoek naar het product wat je hebt gekocht in BOL, bijv. Speedrope Vivid Green
- Als je het artikel hebt gevonden, staat er rechts onder de prijs 'Verkoop door Vivid Green'. Druk hierop
- Druk daarna op 'Meer over Vivid Green'
- Je ziet nu rechts naast het kopje 'Bedrijfsinformatie' een kopje 'Vragen over dit artikel'
- Druk hier op 'Email de verkoper'

Garanties

6

Op deze pagina leggen we je uit hoe onze garanties in elkaar steken. Dit zijn de algemene garantie voorwaarden van ons, Vivid Green. Deze zijn natuurlijk verwoven met de Nederlandse wetgeving maar we geven jullie graag even duidelijk weer hoe dat nou allemaal precies zit.

Op onze producten zit een garantie van twee (2) jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum bij Vivid Green B.V. ("Vivid Green"). Deze garantie geeft je bepaalde rechten die overeenkomen met wat is vastgelegd in de Nederlandse wetgeving. Hier proberen wij zoveel mogelijk onze eigen klantvriendelijke draai aan te geven.

Niets van wat wij hier beschrijven is bedoeld om de wettelijke rechten die je hebt te beperken of af te nemen. Het is enkel een uitleg van de spelregels. Deze garantie is geldig binnen het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie en de Europese Vrijhandelsruimte.

Als jouw product binnen de garantieperiode kapotgaat en het om een fabricagefout gaat, is de reparatie helemaal gratis. Dit betekent dat als je product wordt beschadigd door jezelf of door derden, dat dit helaas niet onder deze garantie valt.

Mocht het nodig zijn dat wij tijdens deze garantieperiode een service uit moeten voeren aan het product, dan betekent dit niet dat de garantieperiode van het product wordt verlengd. De garantieperiode van het product is naar aanleiding van de aankoopdatum.

Je kunt alleen gebruik maken van de garantie als je het product uitsluitend hebt gebruikt volgens de richtlijnen in deze handleiding.

Wanneer je graag gebruik wil maken van de garantie, dan heeft Vivid Green het recht om eerst het product zelf te onderzoeken, om te kunnen bekijken of dat de benodigde reparatie onder de garantie valt. Als dit zo is, dan zullen wij zelf het product (laten) repareren of vervangen door eenzelfde of vergelijkbaar product.

Als er onder de garantie tijdens de reparatie onderdelen moeten worden vervangen, dan worden deze onderdelen eigendom van Vivid Green.



Garanties

6

Wat valt niet onder deze garantie?

- Normale slijtage
- Schade die is ontstaan door opzet, verwaarlozing, het niet volgen van de handleiding en/of gebruiksaanwijzing, foutieve installatie of aansluiting, verkeerde reiniging, roest, corrosie of waterschade.
- Schade veroorzaakt door abnormale of extreme omgevingsomstandigheden.
- Schade aan decoratieve onderdelen of onderdelen die geen belangrijke functie hebben in het product.
- Schade aan verbruikersonderdelen zoals bijvoorbeeld batterijen en lampjes.
- Krassen of kleurverschillen.
- Schade ontstaan door reparaties die niet zijn uitgevoerd door servicediensten aangesteld door Vivid Green, of wanneer er onderdelen zijn gebruikt die niet origineel zijn.
- Gebruik van het product in een niet-huiselijke omgeving, zoals bijvoorbeeld professioneel gebruik.
- Wanneer het product beschadigd raakt als je het zelf transporteert, op welke manier dan ook is Vivid Green niet aansprakelijk voor schade die hierdoor ontstaat.
- Gebruik van het product buiten het land van aankoop.
- Als Vivid Green redelijkerwijs vermoedt dat de datum op een getoonde aankoopfactuur incorrect is.





**Trees For All heeft al
5 miljoen bomen en
struiken geplant**



Bedankt!

7

Vivid Green streeft naar een betere wereld. Wij gaan helaas ook niet vrijuit. Ons proces zorgt natuurlijk ook voor uitstoot. Daarom wordt er voor elke 100 bestellingen, 1 boom geplant via onze partnerstichting: Trees for All. Zo proberen wij gemaakte uitstoot te compenseren en hopen we hiermee bij te kunnen dragen aan het

herstellen van de natuur en het groener maken van de wereld.

Jouw aankoop én het gebruik van een digitale handleiding helpt ons in het streven naar minimale vervuiling en helpt jou bij het verkleinen van jouw ecologische voetafdruk.

Wij wensen je heel erg veel plezier bij het gebruik van jouw nieuwe aankoop en staan voor je klaar bij al jouw vragen!

Ben je enthousiast over ons duurzame project en heb je ideeën om het nóg duurzamer te maken? Neem dan contact met ons op. Wij staan altijd open voor creatieve ideeën en zijn dol op feedback. Je kan ons en de wereld er een stukje beter mee maken!

