

Handleiding – Inflatable Beerpong (MikaMax)

1. Belangrijkste kenmerken:

- Geschikt voor beerpong en relaxen
- 20 bekerhouders + 4 extra houders voor flessen
- Materiaal: ECO-vriendelijk PVC
- Afmetingen: ca. 152 × 60 cm
- Gewicht: ± 485 gram

2. Inhoud van de verpakking

- 1× Opblaasbare beerpong mat
- (Geen bekers of accessoires inbegrepen)

3. Installatie

1. Rol het product volledig uit op een vlakke ondergrond.
2. Open het ventiel.
3. Blaas de mat op met:
 - mond, of
 - hand-/elektrische pomp
4. Sluit het ventiel goed af.

4. Gebruik

Beerpong spelen

1. Plaats bekers in de daarvoor bestemde houders.
2. Vul de bekers naar wens.
3. Speel volgens standaard beerpongregels.

5. Veiligheidsinstructies

- Alleen gebruiken in water onder toezicht.
- Niet geschikt als reddingsmiddel.
- Maximaal gebruik door meerdere personen met voorzichtigheid (stabiliteit).
- Vermijd scherpe objecten (risico op lekken).
- Niet gebruiken bij harde wind of stroming.