


SINSAA

User Manual

Page 1–8 NL

Page 9–16 ENG

Page 17–24 FR



ONTMOET LANA

Lana omhult je met haar zijdezachte, lichaamsveilige materialen en brengt je in vervoering met diepe, zachte vibraties die je zintuigen strelen.

Dankzij de eenvoudige bediening verlies je jezelf moeiteloos in pure passie en genot. Oplaadbaar en waterdicht, staat Lana altijd voor je klaar, waar en wanneer jij verlangt. Laat Lana je meenemen op een intieme reis vol tederheid en plezier.



IPx6
Waterdicht



**Meerdere
modus**




**Extra
stil**



**huid-
vriendelijk**





1. Laad de batterij volledig op voordat u het apparaat gebruikt. Het indicatielampje knippert tijdens het opladen en blijft continu branden zodra het apparaat volledig is opgeladen.
2. Om het apparaat in te schakelen, houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt. Het lampje gaat aan. Druk kort op de vibratieknop om het vibratiegebied te activeren. U kunt door 10 verschillende vibratiestanden bladeren.
3. Druk kort op de zuigknop om de zuigfunctie te activeren. Het lampje gaat branden. U kunt door 10 snelheidsniveaus bladeren. Houd de knop 2 seconden ingedrukt om de zuigfunctie uit te schakelen; de motor stopt en het lampje gaat uit.
4. Om het apparaat volledig uit te schakelen, houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt. Alle motoren stoppen en de lampjes gaan uit.

1. Reinig het siliconen materiaal met warm water en antibacteriële zeep, en spoel het volledig af.
2. Voor de beste resultaten, gebruik reinigingsspray.
3. Droog af met een pluisvrije doek. Vermijd alcoholhoudende schoonmaakmiddelen, benzine of aceton.
4. Bewaar op een koele, geventileerde plaats, uit de buurt van direct zonlicht en andere materialen.

Sinsaa creëert erotische producten zonder taboes. Wij geloven dat iedereen zelfzorg en intimiteit vol vertrouwen moet kunnen omarmen.

Onze producten combineren innovatie, comfort en stijl, en zijn ontworpen om zowel functioneel als esthetisch aantrekkelijk te zijn.

Wij helpen mensen wereldwijd hun welzijn te verbeteren, ongeacht wie ze zijn of wat hun voorkeuren zijn.

Bij Sinsaa staat inclusiviteit centraal. Ongeacht geslacht, leeftijd of levensstijl, bieden wij producten die tegemoetkomen aan ieders diverse behoeften en verlangens.



Productgrootte	221 x 78 x 42mm
Productgewicht	252g
Oplaadspanning	5.0v
Oplaadmethode	Magnetisch opladen
Oplaadtijd	120 minuten
Gebruiksduur	Ongeveer 45 minuten
Waterdichtheid	IPX6
Functies	10 vibraties + 10 zuignelheden
Materialen	Lichaamsveilige siliconen

- Zorg ervoor dat het apparaat volledig is opgeladen voor het eerste gebruik.
- Gebruik een USB-oplaadstekker met nationale standaard en een spanning van 5V voor het opladen.
- Vermijd het bedienen van functietoetsen of contact met water tijdens het opladen.
- De vibrator is ontworpen voor genot en is niet bedoeld voor medisch gebruik. Gebruik niet op gezwollen of beschadigde huid. Stop het gebruik als er ongemak optreedt. Gebruik nooit tijdens het opladen. Voor het opladen, steek de oplader in de DC-poort.

MEET LANA

Lana wraps you in her silky-soft, body-safe materials and enchants you with deep, gentle vibrations that caress your senses.

Thanks to the simple controls, you can effortlessly lose yourself in pure passion and pleasure. Rechargeable and waterproof, Lana is always ready for you, wherever and whenever you desire. Let Lana take you on an intimate journey filled with tenderness and delight.



**IPx6
waterproof**



**Multiple
modes**




**Extra
silent**



**Skin
friendly**



Overview



1. Fully charge the battery before using the device. The indicator light flashes while charging and remains continuously on once the device is fully charged.

2. To turn on the device, press and hold the power button for 2 seconds. The light will turn on. Briefly press the vibration button to activate the vibration area. You can cycle through 10 different vibration modes.

3. Briefly press the suction button to activate the suction function. The light will turn on. You can cycle through 10 intensity levels. Press and hold the button for 2 seconds to turn off the suction function; the motor will stop and the light will turn off.

4. To fully power off the device, press and hold the power button for 2 seconds. All motors will stop, and the lights will turn off.

1. Clean the silicone with warm water, antibacterial soap, and rinse completely.
2. For best results, use cleaning spray.
3. Dry with a lint-free cloth. Avoid alcohol-based cleaners, benzine, or acetone.
4. Store in a cool, ventilated space, away from direct sunlight and other materials.

Sinsaa creates wellness products without taboos. We believe that everyone should be able to embrace self-care and intimacy with confidence.

Our products combine innovation, comfort, and style, designed to be both functional and aesthetically pleasing.

We help people worldwide enhance their well-being, regardless of who they are or what their preferences may be.

At Sinsaa, inclusivity is key. Regardless of gender, age, or lifestyle, we offer products that cater to everyone's diverse needs and desires.



Product size	221 x 78 x 42mm
Product weight	252g
Charging voltage	5.0v
Charging method	Magnetic charging
Charging time	120 minutes
Use time	About 45 minutes
Waterproof grade	IPX6
Functions	10 vibration modes + 10 suction speeds
Materials	Body-safe silicones

- Before the first use, ensure the device is fully charged.
- Use a national standard USB charging plug with a 5V voltage for charging.
- Avoid operating any function keys or coming into contact with water while charging.
- The vibrator is designed for pleasure and is not intended for medical use. Do not use on swollen or damaged skin. Discontinue use if discomfort occurs. Never use while charging. To charge, insert the charger into the DC port.

RENCONTREZ LANA

Lana vous enveloppe de ses matériaux soyeux et sûrs pour le corps, et vous transporte avec de profondes vibrations douces qui caressent vos sens.

Grâce à sa simplicité d'utilisation, vous vous abandonnez sans effort à une passion et un plaisir purs. Rechargeable et étanche, Lana est toujours prête pour vous, où et quand vous le souhaitez. Laissez Lana vous emmener dans un voyage intime, rempli de tendresse et de plaisir.



IPx6
étanche



Plusieurs
modes




Ultra
silencieux



Respectueux
de la peau





1. Chargez complètement la batterie avant d'utiliser l'appareil. Le voyant lumineux clignote pendant la charge et reste allumé en continu une fois que l'appareil est complètement chargé.
2. Pour allumer l'appareil, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 2 secondes. Le témoin lumineux s'allume. Appuyez brièvement sur le bouton de vibration pour activer la zone de vibration. Vous pouvez faire défiler 10 modes de vibration différents.
3. Appuyez brièvement sur le bouton d'aspiration pour activer la fonction d'aspiration. Le témoin lumineux s'allume. Vous pouvez faire défiler 10 niveaux d'intensité. Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes pour désactiver la fonction d'aspiration ; le moteur s'arrête et le témoin lumineux s'éteint.
4. Pour éteindre complètement l'appareil, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 2 secondes. Tous les moteurs s'arrêtent et les voyants s'éteignent.

1. Nettoyez le silicone avec de l'eau tiède, du savon antibactérien et rincez soigneusement.
2. Pour de meilleurs résultats, utilisez un spray nettoyant.
3. Séchez avec un chiffon sans peluches. Évitez les nettoyants à base d'alcool, de benzine ou d'acétone.
4. Rangez dans un endroit frais et ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil et des autres matériaux.

Sinsaa crée des produits érotiques sans tabous. Nous croyons que chacun devrait pouvoir embrasser le soin de soi et l'intimité en toute confiance.

Nos produits allient innovation, confort et style, conçus pour être à la fois fonctionnels et esthétiques.

Nous aidons les personnes du monde entier à améliorer leur bien-être, quels que soient leur identité ou leurs préférences.

Chez Sinsaa, l'inclusivité est primordiale. Quel que soit le genre, l'âge ou le mode de vie, nous proposons des produits qui répondent aux besoins et désirs diversifiés de chacun.



Taille du produit	221 x 78 x 42mm
Poids du produit	252g
Tension de charge	5.0v
Méthode de charge	Charge magnétique
Temps de charge	120 minutes
Temps d'utilisation	Environ 45 minutes
Indice d'étanchéité	IPX6
Fonctions	10 doubles vibrations + 5 vitesses de battement
Matériaux	Silicones sûrs pour le corps

- Avant la première utilisation, assurez-vous que l'appareil est entièrement chargé.
- Utilisez un adaptateur USB conforme aux normes nationales avec une tension de 5V pour le chargement.
- Évitez d'utiliser les touches de fonction ou de mettre l'appareil en contact avec de l'eau pendant le chargement.
- Le vibromasseur est conçu pour le plaisir et n'est pas destiné à un usage médical. Ne l'utilisez pas sur une peau enflée ou abîmée. Cessez l'utilisation en cas d'inconfort. Ne jamais utiliser pendant le chargement. Pour charger, insérez le chargeur dans le port DC.

For adults only. Please read the user manual carefully

