


**Kegel Ei + Afstandsbediening**



Handleiding  
Nederlands

Bedankt voor uw aankoop.  
Voor gebruik deze handleiding goed doornemen.

-1-

**Productomschrijving**

Deze Keegel Ei & Afstandsbediening set met elegante look, zorgt voor een perfect gevoel. De set heeft meerdere vibreerstanden. Deze eyecatcher mag niet ontbreken in je nachtkastje! Je zult de meest waanzinnige stimulaties ervaren.


Veiligheid maakt deel uit van ons ontwerpfilosofie. Het product bevat 100% bodysafe siliconen. Wij zijn van mening dat dit zal resulteren in een superieure beleving voor jou.

- Model: 10 vibreer-standen
- Materiaal: Hoogwaardig materiaal en zijdezacht silicone
- Max. ≤ 50 decibel
- Ingebouwde USB oplaadbare 170/300 mAh Lithium batterij
- Vermogen: USB 5V 150mA DC opladen, oplaadtijd 1.5 uur, gebruikstijd 1.5 - 2 uur
- Waterproof classificatie: IP65

Inhoud: 1 Afstandsbediening, 1 Vibrerend Keegel Ei, 1 USB oplaadkabel, 1 Handleiding

-2-



**Instructies**



USB oplaadplug DC oplaadplug



-3-



USB oplaadplug DC oplaadplug



-4-

**Opladen**



Sluit de DC-oplaadplug aan in de opening om op te laden. Sluit dan de USB-oplaadplug aan in de USB-poort van je computer of een andere oplader. (Output: 5V-1A of 5V-1.5A).




2 Wanneer het product aan het opladen is gaat het LED licht knipperen.




3 Wanneer een constant licht verschijnt, is het product volledig opgeladen.

Bij het opladen moet het product uitstaan en kan het **NIET** gebruikt worden.

-5-



Sluit de DC-oplaadplug aan in de opening om op te laden. Sluit dan de USB-oplaadplug aan in de USB-poort van je computer of een andere oplader. (Output: 5V-1A of 5V-1.5A).



2 Wanneer het product aan het opladen is gaat het LED licht knipperen.




3 Wanneer een constant licht verschijnt, is het product volledig opgeladen.

Bij het opladen moet het product uitstaan en kan het **NIET** gebruikt worden.

-6-

**Gebruiksaanwijzing**

1. Het product na ontvangst volledig opladen
2. Druk 1.5 seconden op knop C (afstandsbediening) en D (vibrerend ei) om het aan/uit te zetten
3. Druk op knop A en E voor controller vibratie mode, druk 1.5 sec. om te stoppen
4. Druk op knop B voor draadloos vibrerend ei controller, druk 1.5 sec. om te stoppen



Vibratie grafiek



-7-


**Attentie!**

- Laad het product op een veilige plek op
- Massageolie of handcrème niet gebruiken als smeermiddel. Indien nodig, gebruik dan glijmiddel op waterbasis
- Stop met gebruiken indien jij je er niet comfortabel bij voelt of als het product niet langer glad is of scherpe randen heeft
- Niet aanbevolen voor gebruik in water meer dan 1 meter diep
- Na gebruik het product onmiddellijk schoonmaken. Met warm water en een beetje zeep of met een sextoy-cleaner op waterbasis
- Kan niet in water worden ondergedompeld, was grondig met schoon waterstroom. Niet aanbevolen om gekookt water te gebruiken om te desinfecteren!
- Aan de lucht laten drogen en vermijd direct zonlicht
- Bewaar het goed en ver buiten het bereik van kinderen!
- Het product bevat een lithium batterij

CE BSM 0 3  
MADE IN CHINA  
Copyright protected  
All rights reserved D-VISION24  
The Netherlands

-8-

**Cone Egg + Remote control**



**Manual English**

Thank you for your purchase  
Please read this manual carefully before use

**Product description**



This Cone Egg & Remote Control set with elegant look, provides a perfect sensation. The set has multiple vibration settings. This eye catcher should be a must-have on your bedside table! You will experience the most amazing stimulations.

Safety is part of our design philosophy. The product contains 100% body safe silicone. We believe this will result in a superior experience for you.

- Model: 10 vibration modes
- Material: High-quality material and silky smooth silicone
- Max. ≤ 50 decibels
- Built-in USB rechargeable 170/300 mAh Lithium battery
- Power: USB 5V 150mA DC charging, charging time 1.5 hours, usage time 1.5 - 2 hours
- Waterproof classification: IP65

Content: 1 Remote control, 1 Vibrating Cone Egg, 1 USB charging cable, 1 Manual


**Instructions**




**Charging**




Connect the DC charging plug in the opening to charge. Then plug the USB charging plug into the USB port of your computer or other charger. (Output: 5V=1A or 5V=1.5A).



When charging, the product must be switched off and can **NOT** be used.




Connect the DC charging plug in the opening to charge. Then plug the USB charging plug into the USB port of your computer or other charger. (Output: 5V=1A or 5V=1.5A).



When charging, the product must be switched off and can **NOT** be used.

**Instructions for use**

1. Fully charge the product after receiving it
2. Press buttons **C** (remote control) and **D** (vibrating egg) for 1.5 sec. to switch it on/off.
3. Press button **A** and **E** for controller vibration mode, press for 1.5 sec. to stop.
4. Press button **B** for wireless vibrating egg controller, press 1.5 sec. to stop




**Warning!**

- Charge the product at a safe place
- Do not use massage oil or hand cream as a lubricant. If necessary, use a water-based lubricant.
- Stop using if you feel uncomfortable or if the product is no longer smooth or has sharp edges
- Not recommended for use in water more than 1 m deep
- Clean the product immediately after use. With warm water and a little soap or with a water-based sextoy-cleaner.
- Do not immerse in water, wash thoroughly with clean water stream. Not recommended to use boiled water for disinfection!
- Allow to air dry and avoid direct sunlight
- Keep it safe and out of reach of children!
- The product contains a lithium battery

CE RoHS RE PC  
 Made in China  
 Copyright protected  
 All rights reserved D-VISION24  
 The Netherlands

**Oeuf en cône + télécommande**



**Manuel en français**

Merci pour votre achat  
Veuillez lire attentivement ce manuel  
avant utilisation

-1-

**Description du produit**

Cet ensemble Oeuf en cône & télécommande au look élégant, procure une sensation parfaite. L'ensemble possède plusieurs réglages de vibration. Cet accroche-regard ne devrait pas manquer sur votre table de chevet ! Vous allez vivre les stimulations les plus étonnantes.


La sécurité fait partie de notre philosophie de conception. Le produit contient 100 % de silicone pour le corps. Nous pensons que cela vous permettra de vivre une expérience supérieure.

- Modèle : 10 modes de vibration
- Matériau : Matériau de haute qualité et silicone souple et soyeux
- Max. ≤ 50 décibels
- Pile au lithium 170/300 mAh rechargeable par USB intégrée
- Le pouvoir : USB 5V 150mA DC charge, temps de charge 1,5 heures, temps d'utilisation 1,5 - 2 heures
- Classification d'étanchéité : IP65


Contenu : 1 télécommande, 1 œuf vibrant en forme de cône, 1 câble de chargement USB, 1 manuel

-2-

**Instructions**




-3-




-4-

**Recharge**




1. Insérez la prise de charge DC dans l'ouverture pour charger. Branchez ensuite la prise de chargement USB dans le port USB de votre ordinateur ou d'un autre chargeur. (Sortie : 5V=1A ou 5V=1,5A).



Lors du chargement, le produit doit être éteint et ne peut PAS être

-5-



1. Insérez la prise de charge DC dans l'ouverture pour charger. Branchez ensuite la prise de chargement USB dans le port USB de votre ordinateur ou d'un autre chargeur. (Sortie : 5V=1A ou 5V=1,5A).




Lors du chargement, le produit doit être éteint et ne peut PAS être

-6-

**Manuel d'utilisation**

1. Chargez complètement le produit après réception
2. Appuyez sur les boutons C (télécommande) et D (œuf vibrant) pendant 1,5 secondes pour l'allumer/éteindre.
3. Appuyez sur le bouton A et E pour le mode vibration du contrôleur, appuyez 1,5 secondes pour arrêter.
4. Appuyez sur le bouton B pour la commande sans fil des œufs vibrants, appuyez 1,5 secondes pour arrêter



-7-

**Attention !**


- Chargez le produit dans un endroit sûr
- N'utilisez pas d'huile de massage ou de crème pour les mains comme lubrifiant. Si nécessaire, utilisez un lubrifiant à base d'eau.
- Cessez de l'utiliser si vous vous sentez mal à l'aise ou si le produit n'est plus lisse ou présente des arêtes vives
- Non recommandé dans les eaux de plus d'un mètre de profondeur
- Nettoyez le produit immédiatement après son utilisation. Avec de l'eau chaude et un peu de savon ou avec un nettoyeur de sextoxy à base d'eau.
- Ne peut pas être immergé dans l'eau, laver à fond avec un jet d'eau propre. Il n'est pas recommandé d'utiliser de l'eau bouillie pour la désinfection !
- Laisser sécher à l'air libre et éviter la lumière directe du soleil
- Gardez le bien hors de portée des enfants !
- Le produit contient une pile au lithium

CE RoHS RECYCLED PFC  
Made in China  
Copyright protected  
All rights reserved D-VISION24  
The Netherlands

-8-



**Kegel Ei + Fernbedienung**



**Handbuch  
Deutsch**

Danke für Ihren Einkauf  
Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch

-1-

**Produktbeschreibung**

Dieses Kegel Ei & Fernbedienung mit elegantem Look, sorgen für perfekte Gefühle. Das Set verfügt über mehrere Vibrationseinstellungen. Dieser Blickfang darf in deinem Nachtschränken nicht fehlen! Es wird dir gewiss die erstaunlichsten Stimulationen beschern.


Sicherheit ist das A und O unserer Designphilosophie. Darum besteht das Produkt aus 100% körpersicheres Silikon. Wir glauben fest daran, dass genau das zu einer unvergesslichen Erfahrung führen wird.

Modell: 10 Vibrationsmodi  
Material: Hochwertiges Material und seidenweiches Silikon  
Max.  $\leq 50$  Dezibel  
Eingebauter wiederaufladbarer USB-Lithium-Akku 170/300 mAh  
Leistung: USB 5V 150mA DC-Ladung, Ladezeit 1,5 Stunden, Nutzungszeit 1,5 - 2 Stunden  
Wasserdichte Klassifizierung: IP65


Inhalt: 1 Handbuch, 1 Fernbedienung,  
1 Vibrations-Kegel-Ei, 1 USB-Ladekabel

-2-

**Anleitungen**




-3-




-4-

**Aufladen**



1. Stecke zum Aufladen den DC-Ladestecker in die Öffnung. Stecke dann den USB-Ladestecker in den USB-Anschluss deines Computers oder eines anderen Ladegeräts. (Ausgang: 5V=1A oder 5V=1,5A).



2. Wenn das Produkt aufgeladen wird, blinkt die LED-Leuchte.



3. Wenn ein konstantes Licht erscheint, ist das Produkt vollständig geladen.

Beim Aufladen muss das Produkt ausgeschaltet sein und kann **NICHT** verwendet werden.

-5-



1. Stecke zum Aufladen den DC-Ladestecker in die Öffnung. Stecke dann den USB-Ladestecker in den USB-Anschluss deines Computers oder eines anderen Ladegeräts. (Ausgang: 5V=1A oder 5V=1,5A).



2. Wenn das Produkt aufgeladen wird, blinkt die LED-Leuchte.




3. Wenn ein konstantes Licht erscheint, ist das Produkt vollständig geladen.

Beim Aufladen muss das Produkt ausgeschaltet sein und kann **NICHT** verwendet werden.

-6-

**Bedienungsanleitung**

1. Lade das Produkt nach Erhalt vollständig auf
2. Drücke die Tasten C (Fernbedienung) und D (vibrierende Ei) 1,5 Sekunden lang, um sie ein-/auszuschalten.
3. Drücke die Taste A und E für den Controller-Vibrationsmodus, drücke 1,5 Sekunden lang, um zu stoppe
4. Drücke die Taste B für den drahtlosen Vibrations-Ei-Controller. Für 1,5 Sekunden gedrückt halten, um ihn zu stoppen.



-7-


**Achtung!**

- Lade das Produkt an einem sicheren Ort auf
- Verwende weder Massageöl noch Handcreme als Gleitmittel. Falls erforderlich, verwende ein Gleitmittel auf Wasserbasis.
- Beende die Anwendung, wenn du dich unwohl fühlst oder wenn das Produkt nicht mehr glatt ist oder scharfe Kanten hat
- Nicht empfohlen für den Einsatz in mehr als 1 Meter tiefem Wasser
- Reinige das Produkt sofort nach Gebrauch. Mit warmem Wasser und ein wenig Seife oder mit einem Sexspielzeugreiniger auf Wasserbasis.
- Kenn nicht in Wasser eingetaucht werden, gründlich mit sauberem Wasserstrahl waschen. Es wird nicht empfohlen, abgekochtes Wasser zur Desinfektion zu verwenden!
- An der Luft trocknen lassen und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden
- Bewahre es sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern auf!
- Das Produkt enthält eine Lithiumbatterie

CE RoHS RE  
Made in China  
Copyright protected  
All rights reserved © VISHI2024  
The Netherlands

-8-

**Huevo Vibrador + Control Remoto**



**Manual Español**

Gracias por su compra  
Lea este manual detenidamente antes de usar

-1-

**Descripción del producto**

Este set de Huevo Vibrador y Control Remoto tiene un aspecto elegante y proporciona una sensación perfecta. El aparato tiene múltiples ajustes de vibración. ¡Este accesorio no debería faltar en su mesilla de noche! Experimentará las más increíbles estimulaciones.


La seguridad es parte de nuestra filosofía de diseño. El producto contiene 100% silicona segura para el cuerpo. Estamos convencidos de que esto le dará una experiencia única.

- Modelo: 10 modos de vibración
- Material: Material de alta calidad y silicona suave como la seda
- Max.  $\leq$  50 decibeles
- Batería de Litio de 170/300mAh recargable USB incorporada
- Poder: USB 5V 150mA DC cargando, tiempo de carga 1.5 horas, tiempo de uso 1.5 - 2 horas
- A prueba de agua: IP65


Contenido: 1 manual, 1 Control remoto, 1 huevo vibrador, 1 cable de carga USB

-2-

**Instrucciones**



-3-




-4-

**Carga**



1. Conecta el enchufe de carga DC en la abertura para cargar. 2. A continuación, conecte el enchufe de carga USB en el puerto USB de su ordenador u otro cargador. (salida: 5V=1A o 5V=1,5A).




2. Cuando el producto se está cargando, el LED titila.




3. Cuando aparece una luz fija, el producto está completamente cargado.

Al cargar, el producto debe estar apagado y **NO PUEDE** ser utilizado.

-5-



1. Conecta el enchufe de carga DC en la abertura para cargar. 2. A continuación, conecte el enchufe de carga USB en el puerto USB de su ordenador u otro cargador. (salida: 5V=1A o 5V=1,5A).



2. Cuando el producto se está cargando, el LED titila.




3. Cuando aparece una luz fija, el producto está completamente cargado.

Al cargar, el producto debe estar apagado y **NO PUEDE** ser utilizado.

-6-

**Instrucciones de uso**

1. Cargue completamente el producto después de recibir
2. Pulse los botones C (mando a distancia) y D (huevo vibrador) durante 1,5 segundos para encenderlo/apagarlo.
3. Pulse el botón A y E para el modo de vibración del mando, púelielo durante 1,5 segundos para detenerlo.
4. Pulse el botón B para el controlador inalámbrico del huevo vibrador, pulse 1,5 segundos para detenerlo.



-7-

**¡Atención!**

- Cargue el producto en un lugar seguro
- No use aceite de masaje o crema de manos como lubricante. Si es necesario, use un lubricante a base de agua.
- Deje de utilizarlo si se siente incómodo o si el producto ya no es suave o tiene bordes afilados
- No se recomienda su uso en aguas de más de 1 m de profundidad
- Limpie el producto inmediatamente después de su uso. Con agua tibia y un poco de jabón o con un limpiador a base de agua.
- No se puede sumergir en agua, lávese a fondo con un chorro de agua limpia. No se recomienda utilizar agua hervida para la desinfección
- Deje que se seque al aire y evite la luz directa del sol
- Manténelo bien y fuera del alcance de los niños
- El producto contiene una batería de litio

CE RoHS REACH PSE  
Made in China  
Copyright protected  
All rights reserved D-VISION24  
The Netherlands

-8-