


3.9 De Wi-Fi-verbinding instellen

Druk één keer op de resetknop. Wanneer u de gesproken melding "Wi-Fi is gereset" hoort, volgt u de instructies in de app om uw robot toe te voegen en de verbinding te voltooien.



biële telefoon, tik op **"Apparaat toevoegen"** op het hoofdscherm van de app en selecteer **S1** uit de lijst met apparaten. Nadat het apparaat in de lijst verschijnt, tikt u op **"Toevoegen"** om verbinding te maken met de robot. Selecteer het 2.4G Wi-Fi-netwerk bij u thuis, voer het wachtwoord in en tik vervolgens op **"Volgende"**.



Opmerking: De UI-afbeeldingen zijn alleen ter illustratie. De daadwerkelijke weergegeven inhoud kan variëren, afhankelijk van de softwareversie.

- Gebruik een 2,4GHz- of dual-band 2,4/5GHz-netwerk.
- De router moet 802.11b/g/n- en IPv4-protocollen ondersteunen.
- Gebruik geen VPN (Virtual Private Network) of proxy servers.
- Maak geen verbinding met verborgen netwerken.
- Het apparaat ondersteunt WPA- en WPA2-codering met TKIP, PSK, AES/CCMP; WPA3 wordt niet ondersteund.
- WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) wordt niet ondersteund.
- Als u een netwerkextender/repeater gebruikt, zorg er dan voor dat de SSID en het wachtwoord overeenkomen met het hoofdnetwerk.

Als de Wi-Fi-naam niet automatisch wordt ingevuld, tikt u op **"Selecteer Wi-Fi"** naast het invoerveld en kiest u uw thuisnetwerk. Zorg ervoor dat uw telefoon is verbonden met uw wifinetwerk thuis voordat u het apparaat opnieuw toevoegt aan de app. Als de verbinding tot stand is gebracht, laat de robot een gesproken melding horen, waarna u de robot een naam kunt geven.

- Wi-Fi-namen mogen geen speciale tekens bevatten.