



Handleiding
ManualManuel
d'instructions


Veloura eBook Reader

WELKOM BIJ HET GEBRUIK VAN DE Veloura eBook Reader(Nederlands)

Stappen voor gebruik:

1. Houd de aan/uit-knop ingedrukt om de e-reader in te schakelen.
2. Veeg de taakbalk naar beneden, houd het wifi-icoon ingedrukt om naar het wifi-instellingen scherm te gaan en maak verbinding met het netwerk.
3. Zo kun je boeken uploaden:
 - a) Download het boek naar de TF-kaart en plaats deze vervolgens in de TF-kaartsleuf van de ereader.
 - b) Verbind de mobiele telefoon en de e-reader met hetzelfde LAN-netwerk. Tik op de app onderaan en open WLAN Book, scan de code met je telefoon of gebruik de browser om het opgegeven adres te openen en upload de gedownloade boeken van de telefoon naar de ereader.
 - c) Tik op het app-icoon onderaan en open Google Play, download je favoriete lees-app om te beginnen met lezen

Introductie van interface-iconen:



Terug-knop:

Door op het pictogram 'Terug' te klikken, verlaat je het huidige scherm of ga je terug naar de vorige stap.




Home-knop:

Door op het pictogram 'Home' te klikken, ga je direct terug naar de startpagina.



Knop om te vernieuwen:

Door op het pictogram 'Vernieuwen' te klikken, kun je de huidige pagina herladen.



Luisterpictogram:

Klik op het pictogram om de snelheid en taal te kiezen waarin je het boek wilt beluisteren.



zoeken:

Met deze functie kun je zoeken naar gewenste woorden, zinnen en meer.




Bladwijzer-pictogram:

Klik tijdens het lezen op het pictogram om je favoriete fragmenten toe te voegen aan je bladwijzers, zodat je ze later makkelijk kunt terugvinden.



Detail pictogram:

Klik op het pictogram om de details van het huidige boek te bekijken.



Pictogram 'Scherm draaien':

Gebruik in het leesvenster het pictogram om het scherm naar wens te draaien.



Auto Flip

Pictogram 'Automatisch bladeren':

In de leesmodus kies je via het pictogram de gewenste omslagsnelheid om handsfree te kunnen lezen.



Bladwijzerpictogram:

Klik op het pictogram om je bladwijzers te openen.



Overige pictogram:

Klik op het pictogram om de gezondheidswaarschuwing en meldingstijd in te stellen.

Neem contact met ons op:

Klantenservice e-mail: info@exclusiefdier.nl Fabrikant:
Exclusief dier.

Address: Mendelssohnstraat 6, 3281VJ Numansdorp, Nederland.

Nummer: +316 26016641

EC | REP

Name der firma: SINO-SEAR GmbH
Adresse: Feuerbachstrasse11, 14471 Potsdam,
Germany
Tel: +49 331 9513 0908
Email: info@sino-sear.com

UK | REP

Company Name: REPLAB CONSULTING LTD
Adresse: 28 BARLETTA HOUSE VELLACOTT CLOSE
CARDIFF, WALES, CF10 4AF
Tel: +44 29 2255 0988
Email: UKREP@REPLAB.CC

FCC ID: 2AXED-T20

IC ID: 28340-T12

WARNING: CHOKING HAZARD -- Small parts. Not for children under 3 yrs.




Welcome to the veloura eBook Reader

Getting Started:

1. Press and hold the power button to turn on the eBook.
2. Swipe down the taskbar and hold the WiFi icon to open the WiFi settings screen and connect to a network.
3. How to Upload Books:
 - a) Download the book to the TF card and insert the TF card into the eBook card slot.
 - b) Connect your phone and the eBook to the same LAN, click the app below and open WiFi Book. Scan the QR code with your phone or use a browser to access the provided address to upload the downloaded books from your phone to the eBook.
 - c) Click the app icon below to open Google Play and download your favorite reading software.

Introduction to Interface Icons:



Back Button:

Click the back icon to exit the current screen or return to the previous step.




Home-button:

By clicking the homepage icon, you will be taken directly to the home screen.



Refresh Button:

Click the refresh icon to update the current page.



Audio Icon:

Click the icon to select the speed and language for listening to the book.



Search Icon:

Use this function to search for specific phrases and more.



Add Bookmark Icon:

While reading, click the icon to add your favorite clips to your bookmarks.



Details Icon:

Click the icon to view the details of the current book.



In the reading interface, select the icon as needed to rotate the screen in the appropriate direction.

Automatic Page Turning:

In the reading interface, click the icon to select the appropriate page turning speed and free your hands for reading.

Bookmark:

Click the icon to view the bookmarked page.

Other Icons:

Click the icon to set the time for health alerts and receive reminder messages.

Contact Us:

Customer Service Email: info@exclusiefdier.nl

Manufacturer: Exclusief Dier

Address: Mendelssohnstraat 6, 3281VJ Numansdorp, Netherlands

Number: +31 6 26016641

Phone

EC | REP

Name der firma: SINO-SEAR GmbH
Adresse: Feuerbachstrasse 11, 14471 Potsdam,
Germany
Tel: +49 331 9513 0908
Email: info@sino-sear.com

UK | REP

Company Name: REPLAB CONSULTING LTD
Adresse: 28 BARLETTA HOUSE VELLACOTT CLOSE
CARDIFF, WALES, CF10 4AF
Tel: +44 29 2255 0988
Email: UKREP@REPLAB.CO

FCC ID: 2AXED-T20

IC ID: 28340-T12

WARNING: CHOKING HAZARD -- Small parts. Not for children under 3 yrs.




Bienvenue sur veloura ebook reader (français)

Étapes d'utilisation:

1. Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour ouvrir l'ebook.
2. Faites glisser la barre des tâches et maintenez l'icône wifi enfoncée pour passer à l'écran de configuration WIFI et vous connecter au réseau.
3. Méthode de téléchargement des livres:
 - a) téléchargez le livre sur la carte TF, puis insérez la carte TF dans la fente pour carte ebook.
 - b) connectez votre téléphone et votre ebook dans le même réseau local, téléchargez les livres téléchargés sur votre téléphone dans votre ebook en cliquant sur l'application en bas et en ouvrant le livre WLAN, en balayant le Code de votre téléphone ou en accédant à l'adresse spécifiée à l'aide d'un navigateur.
 - c) ouvrez Google en cliquant sur l'icône de l'application en bas Jouez, téléchargez le logiciel de lecture que vous aimez pour lire.

Introduction aux icônes de l'interface:



Bouton retour:

Vous pouvez quitter l'écran actuel ou revenir à l'étape précédente en cliquant sur l'icône retour.




Le bouton Home:

Vous pouvez revenir directement à la page d'accueil en cliquant sur l'icône d'accueil.



Rafraîchir le bouton:

Vous pouvez actualiser la page actuelle en cliquant sur l'icône actualiser.



Icône d'écoute:

Cliquez sur l'icône pour sélectionner la vitesse et la langue d'écoute du livre.



Icônes de recherche:

Vous pouvez utiliser cette fonction pour rechercher la phrase souhaitée, etc.




Ajouter une icône de signet:

Appuyez sur l'icône pendant la lecture pour ajouter vos segments préférés aux signets pour un accès facile.



Détails icône:

Cliquez sur l'icône pour voir les détails du livre actuel.



Rotation des icônes de l'écran:

Dans l'interface de lecture, sélectionnez l'icône si nécessaire pour faire pivoter l'écran dans la bonne direction.



Auto Flip

Icône de page automatique:

Dans l'interface de lecture, appuyez sur l'icône pour sélectionner la vitesse de rotation appropriée et libérez vos mains pour lire.



Icône de signet:

Haga clic en el icono para ver la página donde se ha añadido el marcador.



Autres icônes:

Cliquez sur l'icône pour définir l'heure de l'alerte santé et les messages d'invite.

Contactez-nous :

Courriel du service clientèle : info@exclusiefdier.nl

Fabricant : Exclusief Dier

Adresse : Mendelssohnstraat 6, 3281VJ Numansdorp, Pays-Bas
téléphone : +31 6 26016641

Numéro de

EC | REP

Name der firma: SINO-SEAR GmbH
Adresse: Feuerbachstrasse11, 14471 Potsdam,
Germany
Tel: +49 331 9513 0908
Email: info@sino-sear.com

UK | REP

Company Name: REPLAB CONSULTING LTD
Adresse: 28 BARLETTA HOUSE VELLACOTT CLOSE
CARDIFF, WALES, CF10 4AF
Tel: +44 29 2255 0988
Email: UKREP@REPLAB.CC

FCC ID: 2AXED-T20

IC ID: 28340-T12

WARNING: CHOKING HAZARD -- Small parts. Not for children under 3 yrs.

    Made in China