

### Inhoud verpakking

1x LED-lamp, 1x Dubbelzijdige 3M tape, 1x Anti slip sticker, 1x Handleiding,  
1x USB oplaadkabel

### Specificaties

Model: CL050	Lumen: 30LM
Power: 0.6 Watt (6 * 0,1 Watt)	Afmeting: 95x93x29mm
Materiaal: ABS + PC	Sensor bereik: 3 meter
Gewicht: 87 gram	Sensor hoek: Max 100°
Batterij specs: DC 5V (600mAh)	Keurmerken: CE, RoHS, FCC



### Instructies


1. De Led lamp is uitgerust met een bewegingssensor en lichtsensor. In AUTO modus zal de lamp alleen aan gaan als deze beweging detecteert en als de lamp zich in een donkere omgeving bevindt.
2. De Led lamp is uitgerust met een oplaadbare batterij (600mAh) en is dus eenvoudig te installeren. Ontwikkeld voor binnenshuis voor in de badkamer, kasten, slaapkamer, kelder, schuur, hall, trap, keuken, etc.
3. Zodra de bewegingssensor geactiveerd wordt, blijft de lamp +/- 30 seconden branden als het geen beweging meer detecteert.

#### Schakelaar:

1. Schuif de schakelaar naar ON, om de lamp aan te zetten.
2. Schuif de schakelaar naar OFF, om de lamp uit te zetten.
3. Schuif de schakelaar naar AUTO, om de bewegingssensor te activeren. Het licht gaat aan bij beweging en gaat automatisch uit na 30 seconden.

### Instructies voor het opladen (600mAh)

1. De Led lamp is uitgerust met een oplaadbare lithium batterij.
2. Laad de lamp eerst volledig op voordat u hem voor het eerst gebruikt.
3. Plug the USB-kabel in de led lamp en connect de kabel vervolgens met een USB oplader zoals de stekker van een telefoon oplader of een computer USB-poort.
4. (B) Een rood indicatie licht zal gaan branden zodra de lamp aan het opladen is. Deze zal uitgaan zodra de lamp volledig is opgeladen, dit duurt ongeveer zo'n 2uur.
5. Laad de lamp op zodra het licht in kracht begint af te nemen of wanneer deze niet meer correct reageert. Als u de lamp te vaak volledig leeg laat lopen kan dit negatief invloed hebben op het behoudt van de lamp. Als de lamp langdurig niet gebruikt wordt, zet de lamp dan uit en verplaats de schakelaar naar OFF.
6. Als de led lamp aan een muur bevestigd is, (A) draai de lamp dan tegen de klok in om hem los te koppelen van de achterkant om hem op te kunnen laden. De achterkant blijft dan aan de muur hangen. (C) Draai de lamp weer terug zodra deze is opgeladen. Gebruik de kleine driehoek, aan de onderkant van de lamp tussen de twee schakelaars, als referentie om de lamp terug te plaatsen op de achterkant (zie afbeelding D)




### Instructies om te monteren

Dubbelzijdige tape; verwijder de beschermfolie aan een kant van de tape en plak deze aan de achterkant van de lamp. Verwijder nu de beschermfolie aan de andere kant van de tape zodat de lamp bevestigd kan worden op de daarvoor bestemde plek. Zorg wel van te voren dat het oppervlak waar de lamp aan bevestigd wordt schoon gemaakt is van vuil en stof.

De lamp kan opgehangen of neergezet worden op een tafel of kastje met behulp van de kantelbare haak aan de lamp, deze kan in een hoek van 45° gedraaid worden. Er zitten drie magneten in de lamp, deze kan dus eenvoudig op metalen ondergrond bevestigd worden, een koelkast bijvoorbeeld.

De anti slip sticker moet bevestigd worden op het midden van de achterkant van de lamp, om zo te voorkomen dat het licht weg kan glijden als deze bevestigd is op een metalen of andere vlakke ondergrond.



### Let op

1. De meegeleverde tape is erg sterk en kan schade brengen op een ondergrond als deze verwijderd wordt, wees dus discreet met het plaatsen van de lamp.
2. De sensor werkt het beste in een donkere omgeving. De sensor zal dus niet goed werken als het te licht is in de omgeving of als de sensor geblokkeerd wordt.
3. De led lamp werkt het beste op een hoogte van 1 tot 1,5 meter.
4. Als de lamp voor een lange periode niet gebruikt wordt, schakel deze dan uit.