

HAPPYMWEBWINKEL

Gebruikershandleiding en Veiligheidsinformatie voor Micro-USB-kabel

Product: Micro-USB-kabel

Model: HAPPYM-MICRO-USB

Merk: Happymwebwinkel

Conformiteit: Voldoet aan de CE-richtlijnen en Europese veiligheidsnormen

1. Inleiding

Dank u voor de aankoop van deze micro-USB-kabel. Deze kabel is ontworpen voor het opladen en synchroniseren van compatibele apparaten. Lees de handleiding aandachtig door om het product correct en veilig te gebruiken.

2. Productinformatie

De micro-USB-kabel ondersteunt datatransmissie en oplaadfuncties voor apparaten die voorzien zijn van een micro-USB-poort. Geschikt voor mobiele telefoons, tablets, camera's en andere micro-USB-apparaten.

3. Veiligheidsinstructies

3.1 Algemeen gebruik

- Gebruik deze kabel uitsluitend voor apparaten die een micro-USB-poort hebben.
- Plaats de kabel nooit in de buurt van open vuur, waterbronnen of vochtige omstandigheden om risico's op brand, elektrische schokken of beschadigingen te vermijden.
- Gebruik de kabel alleen met goedgekeurde en compatibele adapters of stroomvoorzieningen. Controleer of de stroomadapter voldoet aan de specificaties van uw apparaat en aan EU-normen.

3.2 Kinderen en huisdieren

- Dit product is geen speelgoed. Houd de kabel buiten bereik van kinderen en huisdieren om verstikkingsgevaar en verwondingen te voorkomen.
- Kinderen mogen de kabel niet zonder toezicht gebruiken.

3.3 Temperatuur en opslag

- Bewaar de kabel op een droge plaats en stel het niet bloot aan temperaturen boven 45°C of onder -10°C.

- Vermijd blootstelling aan direct zonlicht en andere warmtebronnen die de kabel kunnen beschadigen of doen vervormen.

3.4 Vermijd beschadiging van de kabel

- Buig, draai of trek niet aan de kabel, vooral niet bij de aansluitingen.
- Gebruik de kabel niet als deze beschadigd of versleten is, of als de aansluitingen los of gebroken zijn. Een beschadigde kabel kan leiden tot kortsluiting of brand.
- Gebruik de kabel niet terwijl deze in een spanning staat onder zware voorwerpen.

4. Installatie en Gebruik

1. **Aansluiten:** Sluit het micro-USB-uiteinde van de kabel aan op uw apparaat. Verbind het andere uiteinde (USB-A) met een compatibele stroombron, zoals een USB-adapter of een computer.
2. **Verwijderen:** Ontkoppel de kabel door de stekker bij de connector vast te houden. Trek niet aan de kabel zelf.
3. **Opladen:** Zorg ervoor dat de kabel stabiel is aangesloten. Gebruik uitsluitend met goedgekeurde stroombronnen met een geschikte spanning en stroomsterkte.
4. **Synchronisatie:** De kabel ondersteunt data-overdracht tussen apparaten die compatibel zijn met micro-USB.

5. Onderhoud en Reiniging

- Maak de kabel schoon met een zachte, droge doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen of vloeistoffen om kortsluiting en andere schade te voorkomen.
- Controleer de kabel regelmatig op beschadigingen en gebruik hem niet als er zichtbare tekenen van slijtage zijn.

6. Milieu en Recycling

Dit product moet op een milieuvriendelijke manier worden afgevoerd. Gooi de kabel niet weg bij het huishoudelijk afval, maar lever deze in bij een erkend recyclagepunt. Dit draagt bij aan het behoud van het milieu en de veiligheid van iedereen.

7. Conformiteit en Garantie

Dit product voldoet aan de CE-richtlijnen en de Europese veiligheids- en milieunormen. Bij vragen over onduidelijkheden, de veiligheid of kwaliteit van het product, neem contact op met de klantenservice van Happymwebwinkel.

Garantieperiode: 2 Jaar.

8. Problemen oplossen

- **Geen stroom:** Controleer of de USB-stekker goed is aangesloten op de stroombron.
- **Langzaam opladen:** Probeer een andere stroombron of controleer of de kabel stevig is aangesloten op beide uiteinden.
- **Geen dataverbinding:** Zorg ervoor dat beide apparaten compatibel zijn voor datatransmissie en dat de kabel volledig is aangesloten.

9. Contactgegevens

Voor vragen of ondersteuning kunt u contact opnemen met de klantenservice van Happymwebwinkel via:

- **Telefoon:** +31611421179
- **E-mail:** info@happym.nl
- **Website:** happym.nl
- **Adres:** Postbus 3375, 2001 DJ Haarlem

Waarschuwing: Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot schade aan uw apparaten of persoonlijk letsel. Gebruik de kabel uitsluitend zoals beschreven in deze handleiding.



HAPPYMWEBWINKEL

User Manual and Safety Information for Micro-USB Cable (English Translation)

Product: Micro-USB Cable

Model: HAPPYM-MICRO-USB

Brand: Happymwebwinkel

Compliance: Complies with CE guidelines and European safety standards

1. Introduction

Thank you for purchasing this micro-USB cable. This cable is designed for charging and synchronizing compatible devices. Please read the manual carefully to use the product correctly and safely.

2. Product Information

The micro-USB cable supports data transmission and charging functions for devices equipped with a micro-USB port. Suitable for mobile phones, tablets, cameras, and other micro-USB devices.

3. Safety Instructions

3.1 General Use

- Use this cable only for devices with a micro-USB port.
- Keep the cable away from open flames, water sources, or humid environments to avoid risks of fire, electric shock, or damage.
- Only use the cable with approved and compatible adapters or power sources. Verify that the power adapter meets your device's specifications and complies with EU standards.

3.2 Children and Pets

- This product is not a toy. Keep the cable out of reach of children and pets to prevent choking and injury.
- Children should not use the cable without supervision.

3.3 Temperature and Storage

- Store the cable in a dry place and do not expose it to temperatures above 45°C or below -10°C.

- Avoid exposure to direct sunlight and other heat sources that may damage or deform the cable.

3.4 Avoid Cable Damage

- Do not bend, twist, or pull on the cable, especially near the connectors.
- Do not use the cable if it is damaged or worn, or if the connectors are loose or broken. A damaged cable may cause short circuits or fires.
- Do not use the cable under heavy objects while it is plugged in.

4. Installation and Use

1. **Connecting:** Connect the micro-USB end of the cable to your device. Plug the other end (USB-A) into a compatible power source, such as a USB adapter or computer.
2. **Disconnecting:** Remove the cable by holding the connector. Do not pull on the cable itself.
3. **Charging:** Ensure that the cable is securely connected. Use only with approved power sources with suitable voltage and current ratings.
4. **Synchronization:** The cable supports data transfer between devices compatible with micro-USB.

5. Maintenance and Cleaning

- Clean the cable with a soft, dry cloth. Do not use cleaners, solvents, or liquids to avoid short circuits and other damage.
- Regularly inspect the cable for damage and do not use it if there are visible signs of wear.

6. Environmental and Recycling

Dispose of this product in an environmentally friendly way. Do not discard the cable with household waste; take it to a certified recycling facility. This contributes to environmental preservation and safety.

7. Compliance and Warranty

This product complies with CE guidelines and European safety and environmental standards. If you have questions about the product's safety or quality, please contact Happymwebwinkel customer service.

Warranty period: 2 years.

8. Troubleshooting

- **No Power:** Ensure the USB plug is securely connected to the power source.
- **Slow Charging:** Try a different power source or check that the cable is firmly connected at both ends.
- **No Data Connection:** Ensure both devices are compatible for data transmission and that the cable is fully connected.

9. Contact Information

For questions or support, contact Happymwebwinkel customer service via:

- **Phone:** +31611421179
- **Email:** info@happym.nl
- **Website:** happym.nl
- **Address:** Postbus 3375, 2001 DJ Haarlem

Warning: Failure to follow these instructions may result in damage to your devices or personal injury. Use the cable only as described in this manual.

