

PRO

SPORTLIGHTS

Fietskar voor dieren
montagehandleiding

Remorque pour vélo pour animaux
Instructions de montage

Bike trailer for pets
Assembly manual



Bedankt voor het kopen van de Pro Sport Lights fietskar voor dieren!

Je hebt 2 jaar garantie op dit product.

Zorg er na de montage voor dat elk onderdeel van de trailer stevig vastzit telkens als je een ritje gaat maken.

Merci d'avoir acheté la remorque pour animaux de compagnie Pro Sport Lights!

Ce produit est garanti 2 ans.

Une fois le produit assemblé, assurez-vous que chaque partie de la remorque est fermement fixée chaque fois que vous partez en balade.

Thank you for buying the Pro Sport Lights Pet Trailer!

You have 2 years warranty on this product.

Once assembled, please make sure every part of the trailer is firmly secured each time you go for a ride.

Nederlandse handleiding.....	Pg. 1-6
Manuel Français.....	Pg. 7-12
English manual.....	Pg. 13-18

Als er vragen of opmerkingen zijn,
aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via

Si vous avez des questions ou des commentaires,
n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante

If there are any questions or comments,
please do not hesitate to contact us at

info@prosportlights.com


Pro Sport Lights
Aartrijksesteenweg 20
8490 Jabbeke
Belgium



Aanhangframe met doek x1



Wiel x2



1. Lange steunbalk met pin x1
2. Lange gebogen stang met gesp x1
3. Schroef x1
4. Moer x1
5. Vaste pin x1

6. Sleutel x1
7. Inbusschroevendraaier x1
8. Plastic steunversteller x1
9. Veiligheidsvlag x1
10. Vlagverlengstang x1



1. Vouw het gevouwen doekframe van de aanhanger open



2. Installeer de lange steunbalk in de sleuf aan de bovenkant van de achterkant van het doekframe.



3. Bevestig de 2 uiteinden van de steunbalk met de fixed pin



4. Dit is het resultaat



5. Druk de veersluiting aan de onderkant van de bodemplaat omhoog.



6. Steek vervolgens het wiel met de as in het montagegat aan de zijkant van de bodemplaat.




7. Maak ten slotte de veersluiting los om het wiel te fixen. Installeer de 2 wielen op dezelfde manier in de 2 zijden van het frame.



Let op!!! Controleer na het losmaken van de veersluiting of het wiel door de veersluiting is vastgeklemd om te voorkomen dat het wiel tijdens het rijden per ongeluk loskomt.

8



8. Installeer de stelschroef op het uiteinde van de lange gebogen staaf van de gesp en lijn de gaten 1 en 2 uit.


9



9. Steek het uiteinde van de lange gebogen staaf met de stelschroef in de montagesleuf aan de voorkant van de bodem van de mand.
Steek de lange schroef door het 2# gat en draai hem vast met een moer.



10. Steek de pin door gat 1 in de montagesleuf om de lange gebogen stang met gespriem in te zetten om de fiets vast te maken.



11. Steek de pin door het gat 3, dan kan de lange gebogen staaf van de gespriem onder de mand worden gevouwen om hem gemakkelijk op te bergen.


12



12. Voltooid!



Het hoofdverbindingsdeel van de lange gebogen stang met de gesp is ontworpen met een pen voor eenvoudige aansluiting op de fiets.




Je kunt het hoofdverbindingsdeel aan de achterkant van de fiets bevestigen, met een pin om de aanhanger snel te bevestigen of los te koppelen.



Cadre de la remorque x1



Roue x2



1. Barre de support longue avec goupille x 1
2. Longue tige courbée avec boucle x 1
3. Vis x1
4. Ecrou x1
5. Goupille fixe x1

6. Clé à molette x1
7. Tournevis à six pans x1
8. Dispositif de réglage du support en plastique x1
9. Drapeau de sécurité x1
10. Tige d'extension du drapeau x1



1. Déplier le cadre en tissu plié de la remorque



2. Installez la longue barre de soutien dans la fente située sur la partie supérieure arrière du cadre en tissu.

3. Fixez les deux extrémités de la barre de support à l'aide de la goupille fixée.



4. Voici le résultat actuel



5. Appuyer sur la boucle à ressort située au bas de la plaque de base.




6. Then insert the wheel with axle shaft into the mounting hole on the side of the bottom of the base plate.



7. Installez les deux roues dans les deux côtés du cadre de la même manière.




Remarque! Après avoir libéré la boucle du ressort, vérifiez que la roue est bien fixée par la boucle du ressort afin d'éviter un desserrage accidentel de la roue pendant la conduite.

8

8. Installer le dispositif de réglage en plastique à l'extrémité de la longue tige courbée de la sangle de la boucle et aligner les trous 1 et 2.

9

9. Insérer l'extrémité de la longue tige courbée avec le dispositif de réglage en plastique dans la fente de montage sur la face avant du fond de la nacelle. Faites passer la longue vis dans le trou 2# et fixez-la avec un écrou.



10. Passez la goupille dans le trou 1 de la fente de montage pour déployer la longue tige courbée avec la sangle de la boucle pour attacher le vélo.




11. Passez la goupille dans le trou 3, puis la longue tige courbée de la sangle de la boucle peut être pliée sous le panier pour un rangement facile.



12. C'est fait!



La partie connecteur de tête de la longue tige courbée avec la sangle à boucle est conçue avec une broche fixée pour une connexion facile à la bicyclette.




Vous pouvez fixer la partie connecteur de tête à l'extrémité arrière du vélo, avec une broche pour une fixation ou un détachement rapide de la remorque.



Trailer frame with cloth x 1



Wheel x 2



- 1.Long Support Bar with Pin x 1
- 2.Long Bent Rod with Buckle x 1
- 3.Screw x1
- 4.Nut x1
- 5.Fixed Pin x 1

- 6.Wrench x 1
- 7.Allen screwdriver x 1
- 8.Plastic Support Adjuster x 1
- 9.Safety Flag x 1
- 10.Flag Extension Rod x 1



1. Unfold the folded cloth frame of the trailer



2. Install the long support bar into the slot on the upper rear side of the cloth frame.

3. Fix the 2 ends of the support bar with the fixed pin



4. This is the current result



5. Press up on the spring buckle on the bottom of the base plate




6. Then insert the wheel with axle shaft into the mounting hole on the side of the bottom of the base plate



7. Finally release the spring buckle to fix the wheel. Install the 2 wheels into the 2 sides of the frame in the same way


 **Note!!** After releasing the spring buckle, pay attention to check whether the wheel is fixed by the spring buckle to avoid accidental loosening of the wheel during driving

8




8. Install the plastic adjuster on the end of the long bent rod of with buckle strap and line up holes 1 and 2


9



9. Fit the end of the long bent rod with the plastic adjuster installed into the mounting slot on the front side of the bottom of the basket
Pass the long screw through the 2# hole and fix it with a nut



10. Pass the pin through hole 1 in the mounting slot to deploy the long bent rod with buckle strap for attaching the bike




11. Pass the pin through the hole 3, then the long bent rod of the buckle strap can be folded under the basket for easy storage



12. Done!



The head connector part of the long bent rod with the buckle strap is designed with a fixed pin for easy connection to the bicycle.



You can fix attach the head connector part to the rear end of the bike, with a pin for quick attachment or detachment of the trailer

WAARSCHUWING

Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u de fietskar voor dieren gebruikt.

Zorg ervoor dat alle onderdelen correct zijn gemonteerd en bevestigd voordat u de fietskar in gebruik neemt.

Overschrijd niet het maximale draaggewicht (30KG), om kantelen of beschadiging te voorkomen.

Controleer regelmatig de staat van alle bevestigingen, het frame en de wielen om zeker te zijn van de veiligheid van uw huisdier.

Gebruik de fietskar niet op ruw terrein of bij hoge snelheden.

Zorg dat uw huisdier altijd goed is vastgemaakt in de kar om verwondingen te voorkomen.

Laat huisdieren niet onbeheerd achter in de fietskar.

Gebruik de fietskar niet als u twijfelt over de veiligheid of integriteit van enig onderdeel.

AVERTISSEMENT

Lisez attentivement ces consignes de sécurité avant d'utiliser la remorque à vélo pour animaux

Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement assemblées et fixées avant d'utiliser la remorque à vélo.

Ne dépassez pas le poids maximal autorisé (30 kg), afin d'éviter tout basculement ou dommage.

Vérifiez régulièrement l'état de toutes les fixations, du cadre et des roues pour assurer la sécurité de votre animal.

N'utilisez pas la remorque à vélo sur un terrain accidenté ou à grande vitesse.

Veillez toujours à ce que votre animal soit correctement attaché dans la remorque pour éviter les blessures.

Ne laissez pas votre animal sans surveillance dans la remorque à vélo.

N'utilisez pas la remorque à vélo si vous avez des doutes sur la sécurité ou l'intégrité de l'un de ses composants.

WARNING

Read these safety instructions carefully before using the pet bike trailer.

Make sure all parts are correctly assembled and attached before using the bike trailer.

Do not exceed the maximum carrying weight (30KG), to prevent tipping or damage.

Regularly check the condition of all attachments, frame and wheels to ensure your pet's safety.

Do not use the bike trailer on rough terrain or at high speeds.

Always make sure your pet is properly secured in the cart to avoid injury.

Do not leave pets unattended in the bike trailer.

Pro Sport Lights
Pet Bicycle Trailer



Pro Sport Lights
Aartrijksesteenweg 20
8490 Jabbeke
Belgium

✉ info@prosportlights.com

