


SINSA

User Manual

Page 1–8 NL

Page 9–16 ENG

Page 17–24 FR



ONTMOET CHLOÉ

Ervaar puur genot met Chloé, je sensuele vriendin. Gemaakt van zijdezachte, lichaamsveilige materialen, biedt Chloé diepe, prikkelende vibraties.

Met de eenvoudige bediening kun je moeiteloos je verlangens omarmen. Oplaadbaar en waterdicht, Chloé is altijd klaar voor momenten van extase. Ontmoet Chloé en geniet met passie.



IPx6
Waterdicht



Meerdere
modus




Extra
stil



huid-
vriendelijk





1. Laad de batterij op vóór gebruik. Het indicatielampje knippert tijdens het opladen en blijft branden wanneer de batterij volledig is opgeladen.

2. Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen, het lampje gaat aan en de zuigfunctie wordt tegelijkertijd geactiveerd.

3. Druk na het inschakelen kort op de “+”-knop om de intensiteit te verhogen.

4. Druk na het inschakelen kort op de “-”-knop om de intensiteit te verlagen.

5. Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen, het lampje gaat uit.

1. Reinig het siliconen materiaal met warm water en antibacteriële zeep, en spoel het volledig af.
2. Voor de beste resultaten, gebruik reinigingsspray.
3. Droog af met een pluisvrije doek. Vermijd alcoholhoudende schoonmaakmiddelen, benzine of aceton.
4. Bewaar op een koele, geventileerde plaats, uit de buurt van direct zonlicht en andere materialen.

Sinsaa creëert erotische producten zonder taboes. Wij geloven dat iedereen zelfzorg en intimiteit vol vertrouwen moet kunnen omarmen.

Onze producten combineren innovatie, comfort en stijl, en zijn ontworpen om zowel functioneel als esthetisch aantrekkelijk te zijn.

Wij helpen mensen wereldwijd hun welzijn te verbeteren, ongeacht wie ze zijn of wat hun voorkeuren zijn.

Bij Sinsaa staat inclusiviteit centraal. Ongeacht geslacht, leeftijd of levensstijl, bieden wij producten die tegemoetkomen aan ieders diverse behoeften en verlangens.



Productgrootte	110 x 39 x 38mm
Productgewicht	68g
Oplaadspanning	5.0v
Oplaadmethode	3.5mm oplaadkabel
Oplaadtijd	120 minuten
Gebruiksduur	Ongeveer 80 minuten
Waterdichtheid	IPX6
Functies	10 standen zuigkracht
Materialen	Lichaamsveilige siliconen

- Zorg ervoor dat het apparaat volledig is opgeladen voor het eerste gebruik.
- Gebruik een USB-oplaadstekker met nationale standaard en een spanning van 5V voor het opladen.
- Vermijd het bedienen van functietoetsen of contact met water tijdens het opladen.
- De vibrator is ontworpen voor genot en is niet bedoeld voor medisch gebruik. Gebruik niet op gezwollen of beschadigde huid. Stop het gebruik als er ongemak optreedt. Gebruik nooit tijdens het opladen. Voor het opladen, steek de oplader in de DC-poort.

MEET CHLOÉ

Experience pure pleasure with Chloé, your sensual companion. Made from silky-soft, body-safe materials, Chloé offers deep, stimulating vibrations.

With easy-to-use controls, you can effortlessly embrace your desires. Rechargeable and waterproof, Chloé is always ready for moments of ecstasy. Meet Chloé and indulge in passion.



**IPx6
waterproof**



**Multiple
modes**




**Extra
silent**



**Skin
friendly**



Overview



1. Charge the battery before use. The indicator light will flash while charging and remain on when the battery is fully charged.
2. Press and hold the power button for 2 seconds to turn on the device. The light will turn on, and the suction function will be activated simultaneously.
3. After turning it on, briefly press the "+" button to increase the intensity.
4. After turning it on, briefly press the "-" button to decrease the intensity.
5. Press and hold the power button for 2 seconds to turn off the device. The light will turn off.

1. Clean the silicone with warm water, antibacterial soap, and rinse completely.
2. For best results, use cleaning spray.
3. Dry with a lint-free cloth. Avoid alcohol-based cleaners, benzine, or acetone.
4. Store in a cool, ventilated space, away from direct sunlight and other materials.

Sinsaa creates wellness products without taboos. We believe that everyone should be able to embrace self-care and intimacy with confidence.

Our products combine innovation, comfort, and style, designed to be both functional and aesthetically pleasing.

We help people worldwide enhance their well-being, regardless of who they are or what their preferences may be.

At Sinsaa, inclusivity is key. Regardless of gender, age, or lifestyle, we offer products that cater to everyone's diverse needs and desires.



Specifications

Product size	110 x 39 x 38mm
Product weight	68g
Charging voltage	5.0v
Charging method	3.5mm charging cable
Charging time	120 minutes
Use time	About 80 minutes
Waterproof grade	IPX6
Functions	10 Suction Levels
Materials	Body-safe silicones

- Before the first use, ensure the device is fully charged.
- Use a national standard USB charging plug with a 5V voltage for charging.
- Avoid operating any function keys or coming into contact with water while charging.
- The vibrator is designed for pleasure and is not intended for medical use. Do not use on swollen or damaged skin. Discontinue use if discomfort occurs. Never use while charging. To charge, insert the charger into the DC port.

RENCONTREZ CHLOÉ

Expérimentez un plaisir pur avec Chloé, votre amie sensuelle. Fabriquée à partir de matériaux doux et sûrs pour le corps, Chloé offre des vibrations profondes et stimulantes.

Avec des commandes simples, vous pouvez embrasser vos désirs sans effort. Rechargeable et étanche, Chloé est toujours prête pour des moments d'extase. Rencontrez Chloé et profitez avec passion.



IPx6
étanche



Plusieurs
modes




Ultra
silencieux



Respectueux
de la peau





1. Chargez la batterie avant utilisation. Le voyant lumineux clignotera pendant la charge et restera allumé lorsque la batterie sera complètement chargée.
2. Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes pour allumer l'appareil. Le voyant s'allumera et la fonction d'aspiration sera activée simultanément.
3. Après l'avoir allumé, appuyez brièvement sur le bouton "+" pour augmenter l'intensité.
4. Après l'avoir allumé, appuyez brièvement sur le bouton "-" pour diminuer l'intensité.
5. Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil. Le voyant s'éteindra.

1. Nettoyez le silicone avec de l'eau tiède, du savon antibactérien et rincez soigneusement.
2. Pour de meilleurs résultats, utilisez un spray nettoyant.
3. Séchez avec un chiffon sans peluches. Évitez les nettoyants à base d'alcool, de benzine ou d'acétone.
4. Rangez dans un endroit frais et ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil et des autres matériaux.

Sinsaa crée des produits érotiques sans tabous. Nous croyons que chacun devrait pouvoir embrasser le soin de soi et l'intimité en toute confiance.

Nos produits allient innovation, confort et style, conçus pour être à la fois fonctionnels et esthétiques.

Nous aidons les personnes du monde entier à améliorer leur bien-être, quels que soient leur identité ou leurs préférences.

Chez Sinsaa, l'inclusivité est primordiale. Quel que soit le genre, l'âge ou le mode de vie, nous proposons des produits qui répondent aux besoins et désirs diversifiés de chacun.



Taille du produit	110 x 39 x 38mm
Poids du produit	68g
Tension de charge	5.0v
Méthode de charge	Câble de chargement 3.5mm
Temps de charge	120 minutes
Temps d'utilisation	Environ 80 minutes
Indice d'étanchéité	IPX6
Fonctions	10 niveaux d'aspiration
Matériaux	Silicones sûrs pour le corps

- Avant la première utilisation, assurez-vous que l'appareil est entièrement chargé.
- Utilisez un adaptateur USB conforme aux normes nationales avec une tension de 5V pour le chargement.
- Évitez d'utiliser les touches de fonction ou de mettre l'appareil en contact avec de l'eau pendant le chargement.
- Le vibromasseur est conçu pour le plaisir et n'est pas destiné à un usage médical. Ne l'utilisez pas sur une peau enflée ou abîmée. Cessez l'utilisation en cas d'inconfort. Ne jamais utiliser pendant le chargement. Pour charger, insérez le chargeur dans le port DC.



For adults only. Please read the user manual carefully

