



nl



moto g⁵

lees mij

*Let op: lees voordat u uw telefoon gebruikt
de informatie betreffende veiligheid,
regelgeving en juridische aspecten die bij
het product is geleverd.*

Lenovo

Different is better





Dit product voldoet aan de geldende nationale en internationale richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequentiestraling (SAR-richtlijn) mits het op een normale manier bij het hoofd wordt gehouden en er tijdens gebruik op het lichaam een afstand tot het lichaam van 0,5 cm wordt aangehouden. In deze SAR-richtlijn is een ruime veiligheidsmarge ingebouwd om de veiligheid van mensen te kunnen waarborgen, ongeacht hun leeftijd of gezondheidstoestand.

Om de SAR-waarden voor uw telefoon weer te geven, gaat u naar <https://motorola.com/sar>. Om extra SAR-informatie op uw telefoon weer te geven, veeg omhoog > Instellingen > Juridische informatie > RF-informatie. Om de informatie op internet weer te geven, gaat u naar www.motorola.com/rfhealth.



In het kort

Aan de slag. We helpen u bij het opstarten en geven meer informatie over uw telefoon.

Opmerking: Er zijn regelmatig software-updates dus uw telefoon kan er iets anders uitzien.






De achterklep en accu verwijderen

Om een simkaart en geheugenkaarten te plaatsen, moet u de achterklep verwijderen.

Let op: Gebruik geen gereedschap om de klep te verwijderen. Dit kan schade aan uw telefoon veroorzaken.

Verwijder de achterklep.



Opmerking:
het kan geen kwaad om een beetje kracht te gebruiken.

Verwijder de accu.







De kaarten plaatsen

Uw telefoon ondersteunt mogelijk het gebruik van twee simkaarten.

Let op: Controleer of uw simkaart het juiste formaat heeft en knip niet in uw simkaart. Gebruik geen gereedschap om de accu te verwijderen. Dit kan schade aan uw accu of telefoon veroorzaken.



Nano SIM



* **Opmerking:** om SIM1 te verwijderen, schuif dan het vergrendeling over de sleuf.





Afronden

Plaats de achterklep terug. Sluit uw oplader aan op om uw telefoon volledig op te laden en schakel daarna het apparaat in. Kies uw taal en volg de aanwijzingen op het scherm om aan de slag te gaan.

Volg de aanwijzingen om telefoons met twee simkaarten in te stellen.

Plaats de accu en plaats de klep terug.



Opladen en inschakelen.



Opmerking: laad uw telefoon volledig op voordat u deze gebruikt.
Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat het scherm wordt geactiveerd.



Startscherm en instellingen

Vanuit het startscherm kunt u apps ontdekken, meldingen bekijken, spraakopdrachten geven en meer.

- **Een snelkoppeling toevoegen:** veeg  omhoog, tik op een app en houd deze vast. Sleep deze vervolgens naar een plaats op uw startscherm.
- **Instellingen:** wijzig Wi-Fi, schermweergave, helderheid en meer door de statusbalk met twee vingers omlaag te vegen. Tik op  om meer instellingen te openen.
- **Uw telefoon delen:** voeg een gastgebruiker toe door de statusbalk met twee vingers omlaag te vegen en op  te tikken.






Uw Moto-app verkennen

Druk op: Veeg omhoog > Moto

- **Acties:** uw telefoon reageert direct op uw gebaren. Schud twee keer om de zaklamp in te schakelen, draai de telefoon om de modus Niet storen in te schakelen en meer.
- **Display:** bekijk sms/mms, oproepen en andere meldingen zelfs als uw telefoon in slaapmodus is. Houd een melding ingedrukt om deze te bekijken en veeg over het scherm om actie te ondernemen.



Opmerking: het kan zijn dat uw telefoon niet alle functies heeft.





Foto's

Maak sprankelende en heldere foto's door twee keer snel met uw pols te draaien en een keer op het scherm te tikken.

- **Starten:** zelfs als uw telefoon in slaapmodus is, kunt u uw camera openen door twee keer snel met uw pols te draaien.
- **Bekijken:** veeg naar links voor uw fotogalerij.
- **Delen:** bekijk een foto of video in uw galerij en tik vervolgens op .

Tip: Schuif naar rechts om naar camera-instellingen en help te gaan.





Help en meer

Vind antwoorden, updates en informatie:

- **Help vindt u hier:** veeg omhoog ↗>
? **Help bij apparaat** voor stapsgewijze tutorials, instructies of veelgestelde vragen, direct vanaf uw telefoon.
- **Alles voor uw Moto G⁵:** Download software, gebruikershandleidingen en meer op www.motorola.com/mymotoG.
- **Apps downloaden:** veeg omhoog ↗>
 Play Store om apps te kopen en downloaden.
- **Nieuws:** u kunt ons hier vinden:
 - YouTube™ www.youtube.com/motorola
 - Facebook™ www.facebook.com/motorola
 - Twitter www.twitter.com/moto
 - Google+™ www.google.com/+moto

Waar is mijn juridische, veiligheids- en regelgevende informatie?

Om u beter toegang tot deze belangrijke informatie te geven, hebben we het materiaal vanaf het instellingenmenu op de telefoon en vanaf internet toegankelijk gemaakt. Controleer dit materiaal voordat u uw apparaat gebruikt. Om het materiaal vanaf een verbonden telefoon te openen, gaat u naar **Instellingen > Juridische informatie**, en selecteert u een onderwerp. Om het materiaal vanaf het internet te openen, gaat nu naar www.motorola.com/device-legal.





Accuveiligheid

Lees eerst de meegeleverde belangrijke informatie over veiligheid en juridische zaken voordat u uw mobiele apparaat voor de eerste keer in elkaar zet, oplaadt of gebruikt.

Probeer uw mobiele apparaat opnieuw op te starten als het niet meer reageert. Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat het scherm wordt uitgeschakeld. Hierna wordt uw apparaat opnieuw opgestart. Uw mobiele apparaat bevat een verwijderbare accu. Gebruik alleen originele accu's van Motorola voor veiligheid en optimale prestaties.

Waarschuwing:

- Gebruik geen gereedschap, scherpe objecten of veel kracht om de accu te verwijderen. Dit kan de accu beschadigen en brandwonden of letsel veroorzaken.
- Probeer de accu niet uit elkaar te halen of te repareren. Dit kan de accu beschadigen en brandwonden of letsel veroorzaken.
- Plet of buig uw accu of mobiele apparaat niet, en stel het niet bloot aan hitte of vocht. Dit kan de accu beschadigen en brandwonden of letsel veroorzaken.
- Probeer uw mobiele apparaat niet te drogen in een magnetron, oven of met een fohn.

Waarschuwing voor te hoog volume Gebruik

Luister niet langere tijd naar geluid bij een hoog volume om mogelijke gehoorschade te voorkomen.



Afdanken en recyclen

Draag uw steentje bij. Gooi uw mobiele apparaten of elektrische accessoires (zoals acculaders, headsets en accu's) nooit weg bij het huisvuil. Verpakkingen en handleidingen moet u verwijderen volgens de regels voor inzamelen en recyclen van de lokale of regionale overheid. Meer informatie over door Motorola goedgekeurde nationale recyclingprogramma's en over Motorola's eigen activiteiten op dit gebied vindt u op: www.motorola.com/recycling.



Gebruik

Deze telefoon biedt ondersteuning voor gegevensintensieve apps en services, dus zorg dat uw gegevensabonnement aan uw eisen voldoet. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider. Bepaalde toepassingen en functies zijn mogelijk niet in alle landen beschikbaar.





Informatie over voorschriften

Om het wettelijke id (zoals FCC ID) voor dit apparaat op de telefoon weer te geven, gaat u naar **Instellingen > Juridische informatie > Wettelijke informatie** of gaat u naar www.motorola.com/device-legal.

Garantie

Dit product wordt door de Beperkte garantie van Motorola gedekt.

Om deze garantie op uw telefoon weer te geven, gaat u naar **Instellingen > Juridische informatie > Garantie**, of gaat u naar www.motorola.com/device-legal.

U kunt een kopie van deze garantie aanvragen door contact op te nemen met Motorola op: Motorola Mobility LLC, Attention Customer Service--Warranty Request, 222 West Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Chicago, IL 60654, VS.

Arbitrage en onttrekking

Tenzij bij wet verboden, zullen eventuele geschillen of vorderingen die voortkomen uit of verband houden met een product van Motorola worden opgelost via bindende arbitrage, in plaats van voor de rechtbank, tenzij u, zoals hieronder wordt uitgelegd, arbitrage afwijst. Om arbitrage af te wijzen, stuurt u binnen 30 dagen na aankoop een schriftelijke afwijzing, waarin u adres, telefoonnummer, apparaat en serienummer van het apparaat vermeldt, naar: Motorola Mobility LLC, 222 West Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, t.a.v. Arbitration Provision Opt-Out, Chicago, IL 60654, VS, of arbitrat@motorola.com, en laat u Motorola weten dat u deze arbitragebepaling afwijst. Voor meer informatie over deze arbitragebepaling gaat u op uw telefoon naar **Instellingen > Juridische informatie > Arbitrage en onttrekking** of gaat u naar www.motorola.com/device-legal.

Juridische disclaimers

Sommige functies, services en apps zijn afhankelijk van het netwerk en zijn mogelijk niet in alle gebieden beschikbaar. Aanvullende voorwaarden en/of kosten zijn mogelijk van toepassing. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider. Alle functies, functionaliteit en andere productspecificaties, evenals de informatie in deze handleiding, zijn gebaseerd op de laatst beschikbare informatie en worden op het moment dat de handleiding is gedrukt, beschouwd als juist. Motorola behoudt zich het recht voor om informatie of specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving of verplichtingen.





Copyright en handelsmerken

MOTOROLA, het logo met gestileerde M, MOTO en de MOTO-merkreeks zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Motorola Trademark Holdings, LLC. LENOVO is een handelsmerk van Lenovo. Google, Android, Google Play en overige merken zijn handelsmerken van Google Inc. microSD Logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC. Alle overige product- en servicenamen zijn eigendom van de respectieve eigenaren. © 2017 Motorola Mobility LLC. Alle rechten voorbehouden.

Product-id: Moto G⁵ (Model XT1676)

Handleidingnummer: HQ60113050000-B

Motorola Mobility LLC
222 W. Merchandise Mart Plaza
Chicago, IL 60654
www.motorola.com





Moto G5_GSG_Netherlands Country Group_nl fr da sv no fi_130802/20160003045.i25b



fr



moto g⁵



lisez-moi

*Attention : avant d'utiliser votre téléphone,
veuillez lire les informations légales et de
sécurité fournies avec votre produit.*

Lenovo

Different is better





Ce produit est conforme à la norme nationale ou internationale d'exposition aux radiofréquences (norme DAS) applicable lorsque le produit est utilisé dans des conditions normales contre votre tête ou, lorsqu'il est porté, à une distance de 0,5 cm de votre corps. Cette norme prévoit des marges de sécurité raisonnables destinées à garantir la protection de tous les utilisateurs, quels que soient leur âge et leur état de santé.

Pour connaître les valeurs DAS de votre téléphone, rendez-vous à l'adresse <https://motorola.com/sar>. Pour afficher d'autres informations DAS sur votre téléphone, faites glisser ▲ > Paramètres > Informations légales > Informations sur les radiofréquences. Pour afficher les informations sur Internet, rendez-vous à l'adresse www.motorola.com/rfhealth.



Aperçu rapide

C'est parti ! Nous allons vous guider tout au long du démarrage et vous présenter votre téléphone.

Remarque : les mises à jour du logiciel étant fréquentes, votre téléphone peut paraître légèrement différent.





Insertion des cartes

Votre téléphone peut prendre en charge l'utilisation de deux cartes SIM.

Attention : assurez-vous que la taille de la carte SIM est adaptée et ne la découpez pas. N'utilisez pas d'outils pour retirer la batterie, vous risqueriez d'endommager cette dernière ou votre téléphone.



Nano SIM

Pour une carte SIM :

1. Insérez la carte SIM.
2. Insérez la carte microSD facultative dans le logement situé au-dessus du logement de la carte SIM.

microSD

Pour deux cartes SIM :

1. Insérez la première carte SIM.
2. Insérez la deuxième carte SIM.
3. Insérez la carte microSD facultative dans le logement situé au-dessus du logement de la carte SIM.

*** Remarque :** pour retirer la première carte SIM, poussez le levier du logement.





Retrait du cache arrière et de la batterie

Pour insérer une carte SIM et une carte mémoire, vous devez retirer le cache arrière.

Attention : n'utilisez pas d'outils pour retirer le cache, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.





Finalisation

Remettez le cache arrière. Branchez votre chargeur pour charger entièrement votre téléphone, puis mettez-le sous tension. Pour commencer, sélectionnez votre langue et suivez les invites à l'écran.

Pour les téléphones utilisant deux cartes SIM, suivez les instructions de configuration correspondantes.

Insérez la batterie et replacez le cache.



Chargez votre téléphone et mettez-le sous tension.



Remarque : chargez complètement votre téléphone avant de l'utiliser.

Appuyez de manière prolongée sur le bouton Marche/Arrêt jusqu'à ce que l'écran s'allume.






Écran d'accueil et paramètres

Sur l'écran d'accueil, vous pouvez parcourir les applications, consulter vos notifications, utiliser des commandes vocales et bien plus encore.


- **Ajouter un raccourci :** faites glisser vers le haut, appuyez de manière prolongée sur une application, puis faites-la glisser vers l'écran d'accueil.
- **Paramètres :** pour modifier les paramètres du Wi-Fi, la luminosité de l'écran et d'autres réglages, faites glisser la barre d'état vers le bas à l'aide de deux doigts. Pour ouvrir plus de paramètres, appuyez sur .
- **Partager votre téléphone :** pour ajouter un utilisateur invité, faites glisser la barre d'état vers le bas à l'aide de deux doigts et appuyez sur .



Découverte de votre application Moto

Trouver la fonction : faites glisser  vers le haut, puis appuyez sur  Moto

- **Gestes:** votre téléphone répond à vos gestes instantanément. Tranchez pour allumer la lampe de poche, retournez pour activer le mode Ne pas déranger, et plus encore.
- **Écran :** consultez vos messages, appels et autres notifications, même lorsque votre téléphone est en veille. Appuyez de manière prolongée sur une notification pour voir les nouveautés, puis faites glisser votre doigt pour effectuer une action.



Remarque : certaines fonctionnalités peuvent ne pas exister sur votre téléphone.



Photos

Tournez deux fois votre poignet et appuyez sur l'écran pour prendre des photos claires et nettes.

- **Lancer l'appareil photo :** même lorsque votre téléphone est en veille, ouvrez votre appareil photo en tournant deux fois votre poignet.
- **Visionner la photo :** faites glisser vers la gauche pour afficher votre galerie photos.
- **Partager la photo :** affichez une photo ou une vidéo figurant dans votre galerie, puis appuyez sur .

Conseil : faites glisser votre doigt vers la droite pour accéder aux paramètres de l'appareil photo et aux informations d'aide.





Aide et plus

Obtenez des réponses, des mises à jour et des infos :

- **L'aide se trouve ici :** faites glisser vers le haut, puis appuyez sur **Aide du périphérique** pour accéder à des tutoriels, des guides détaillés et des FAQ directement sur votre téléphone.
- **Tout Moto G⁵ :** accédez à des logiciels, des guides de l'utilisateur et plus encore à l'adresse www.motorola.com/mymotog.
- **Obtenir des applications :** faites glisser vers le haut, puis appuyez sur **Play Store** pour acheter et télécharger des applications.
- **Actualités :** voici comment nous trouver :
 - YouTube™ www.youtube.com/motorola
 - Facebook™ www.facebook.com/motorola
 - Twitter www.twitter.com/moto
 - Google+™ www.google.com/+moto

Où puis-je trouver mes informations légales, réglementaires et de sécurité ?

Pour vous permettre d'accéder plus facilement à ces informations importantes, nous avons mis cette documentation à votre disposition à partir du menu Paramètres du téléphone et sur Internet. Consultez ces documents avant d'utiliser votre appareil. Pour accéder à la documentation à partir d'un téléphone connecté, accédez à **Paramètres > Informations légales**, puis sélectionnez une rubrique. Pour accéder aux documents sur Internet, rendez-vous à l'adresse www.motorola.com/device-legal.





Sécurité de la batterie

Avant d'assembler, de charger ou d'utiliser votre appareil mobile pour la première fois, lisez attentivement les règles de sécurité et les informations légales fournies avec votre appareil.

Si votre appareil mobile ne répond plus, essayez de le redémarrer : appuyez de manière prolongée sur le bouton Marche/Arrêt jusqu'à ce que l'écran s'éteigne et que l'appareil redémarre. Votre appareil mobile est équipé d'une batterie amovible. Utilisez uniquement des batteries originales Motorola pour une sécurité et des performances optimales.

Avertissement :

- N'utilisez pas d'outils ni d'objets pointus et ne forcez pas inutilement lorsque vous insérez ou retirez la batterie. Vous risqueriez d'endommager la batterie, de vous brûler ou de vous blesser.
- N'essayez pas de démonter ni de réparer la batterie. Vous risqueriez d'endommager la batterie, de vous brûler ou de vous blesser.
- Ne détruisez pas votre batterie ou votre appareil mobile, ne les tordez pas et ne les exposez pas à la chaleur ou à un liquide. Vous risqueriez d'endommager la batterie, de vous brûler ou de vous blesser.
- N'essayez pas de sécher votre appareil mobile dans un four à micro-ondes, un four conventionnel ou un sèche-linge.

Avertissement relatif à un volume sonore élevé

Pour éviter d'endommager votre audition, nécoutez aucune musique à un volume élevé pendant de longues périodes.



Mise au rebut et recyclage

Participez au recyclage ! Ne jetez aucun appareil mobile ou accessoire électrique, tel qu'un chargeur, des écouteurs ou une batterie, dans votre poubelle. L'emballage du produit et les manuels doivent seulement être mis au rebut conformément aux systèmes de collecte et de recyclage mis en place dans votre pays. Pour obtenir des informations sur les systèmes de recyclage nationaux agréés et sur les programmes de recyclage de Motorola, consultez la page : www.motorola.com/recycling.





Utilisation

Les applications et services pris en charge par ce téléphone peuvent utiliser un volume de données important. Par conséquent, assurez-vous que votre forfait répond à vos besoins. Pour plus de détails, adressez-vous à votre opérateur. Certaines applications et fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays.

Informations réglementaires

Pour afficher les identifications réglementaires (telles que l'ID FCC) de cet appareil, accédez à **Paramètres > Informations légales > Informations réglementaires** ou rendez-vous à l'adresse www.motorola.com/device-legal.

Garantie

Ce produit est couvert par la garantie limitée de Motorola. Pour consulter la garantie de votre téléphone, accédez à **Paramètres > Informations légales > Garantie**, ou rendez-vous à l'adresse www.motorola.com/device-legal. Vous pouvez également obtenir une copie de la garantie en contactant Motorola à l'adresse : Motorola Mobility LLC, Attention Customer Service--Warranty Request, 222 West Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Chicago, IL 60654.

Arbitrage et droit de rejet

Sous réserve des interdictions légales en vigueur, toute controverse ou réclamation découlant de ou liée à tout produit Motorola sera réglée par arbitrage exécutoire et non devant un tribunal, sauf si vous exercez un droit de rejet comme expliqué ci-dessous. Pour exercer votre droit de rejet, envoyez un avis écrit de rejet, dans les 30 jours qui suivent la date d'achat, en indiquant vos nom, adresse et numéro de téléphone, spécifiant l'appareil, le numéro de série et indiquant à Motorola que vous rejetez cette clause d'arbitrage. Cet avis doit être envoyé à : Motorola Mobility LLC, 222 West Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Attn: Arbitration Provision Opt-Out, Chicago, IL 60654 ou à arbitrat@motorola.com. Pour plus d'informations sur cette clause d'arbitrage, accédez depuis votre téléphone à **Paramètres > Informations légales > Arbitrage et droit de rejet** ou rendez-vous à l'adresse www.motorola.com/device-legal.

Exclusions de responsabilité

Certains services, fonctions et applications dépendent du réseau et peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions. Des conditions d'utilisation et frais spécifiques peuvent s'appliquer. Pour plus de détails, adressez-vous à votre opérateur. Les fonctions, fonctionnalités, caractéristiques du produit et informations indiquées dans ce guide d'utilisation sont mises à jour et étaient correctes au moment de la mise sous presse. Motorola se réserve le droit de modifier ces informations sans préavis, ni obligation.





Droits d'auteur et marques commerciales

MOTOROLA, le logo M stylisé, MOTO et l'ensemble des marques MOTO sont des marques commerciales ou marques déposées de Motorola Trademark Holdings, LLC. LENOVO est une marque commerciale de Lenovo. Google Android, Google Play et les autres marques sont des marques commerciales de Google Inc. Le logo microSD est une marque commerciale du SD-3C, LLC. Les autres noms de produits et de services appartiennent à leurs propriétaires respectifs. © 2017 Motorola Mobility LLC. Tous droits réservés.

ID produit : Moto G⁵ (modèle XT1676)

Référence du manuel : HQ60113050000-B

Motorola Mobility LLC
222 W. Merchandise Mart Plaza
Chicago, IL 60654
www.motorola.com





Moto G5_GSG_Netherlands Country Group_nl fr da sv no fi_130802/2016000045.i8db



HQ60113050000-B

motorola.com



YT WUHAN DEC/16

Printed in China



Moto G5_GSG_Netherlands Country Group_nl fr da sv no fi_130802/20160013343.i52b