

Instructies

Met de Anti-lost bluetooth sleutelhanger kunt u makkelijk uw verloren voorwerpen terugvinden zoals sleutels, tassen, etc., door middel van een app op uw telefoon. Je kunt de sleutelhanger zelfs aan je kinderen hangen om ervoor te zorgen dat u deze niet uit het oog verliest. Dit geldt natuurlijk ook voor huisdieren.

Het downloaden van de app

De naam van de app is: 'iSearching'.

1. IOS systeem gebruikers kunnen de app 'iSearching' installeren uit de app store.
2. Android systeem gebruikers kunnen de app vinden in de Google play store.

Na de installatie moet de "automatische werking" geopend worden het autoriteits beheer.

Gebruiksaanwijzing


- 1, De aan/uit knop

Aan: druk op de knop voor 3 seconden totdat je de piep 2 keer hoort.


Uit: druk op de knop voor 5 seconden totdat je de lange piep hoort.

2. apparaat

Doe de bluetooth aan, open de app en klik op "Device" zoals weergegeven.



Klik op "Connect" in "Device" zoals weergegeven.



*Sokken
& veterz*


Klik op de "alarm" knop en de sleutelhanger zal geluid maken. Klik opnieuw om het alarm te stoppen. Klik de knop op de sleutelhanger en de app zal ook geluid maken. Klik de " " en voer het volgende in: "Antiloss Setting" en "Find Me". Je kan ook het alarm en het volume aanpassen. Je kunt de afstand aanpassen in "Antiloss Setting". Het is aanbevolen om de standaard afstand niet te veranderen.

3. Camera


Open de camera functie in de app, de knop van de sleutelhanger werkt als afstandsbediening.

4. Locatie

Je kunt de locatie vinden in de "Locate List". Je kunt de historie vinden in "Lost History".



5. Instellingen



Do Not Disturb: Na het instellen van niet storen zal de telefoon geen geluid meer maken.

App Password: Stel een wachtwoord in om de app te openen.

Map Switch: De app staat standaard op Google Maps, Baidu Map of Gaode Map.

Double Click Setting: U kunt alarm opnemen veranderen met 2 soorten acties.


Record History: Bij het kiezen van een opname modus, zal het opname bestand genereren.

Current Version: De huidige versie van de App

De batterij van de knop
Zoek de juiste + en - polen
van de CR2032 knopbatterij
zoals hiernaast weergegeven.



Positief



Negatief