

## 123118 FIRE Tafelhaard

Lees dit instructieblad aandachtig door voordat u de PHILIPPI tafelhaard in gebruik neemt en bewaar deze informatie voor verdere referenties/gebruik.

### LET OP:

- Ontsteek de tafelhaard alleen als deze op een vuurvaste ondergrond is geplaatst en deze waterpas en veilig staat; verplaats de tafelhaard niet na het ontsteken.
- De haard mag niet worden gebruikt voor verwarmingsdoeleinden.
- Zorg ervoor dat er geen brandbaar materiaal wordt gevonden binnen een straal van 80 cm van de tafelhaard.
- Leg nooit iets op de tafelhaard.
- Gebruik of bewaar de tafelhaard buiten het bereik van kinderen.
- Laat de tafelhaard nooit onbeheerd branden.
- Neem de algemene voorzorgsmaatregelen in acht bij open vuur.

### Gebruiksaanwijzing

Gebruik alleen hoogwaardige paraffinelampolie met een vlampunt van minimaal 70°C. **Gebruik in géén geval geurolie of olie met geuressentie.**

1. Pak de tafelhaard volledig uit.
2. Vul de tafelhaard met lampolie.
3. Om de tafelhaard te vullen met lampolie neemt u, met behulp van een tang, de lonthouder uit de tafelhaard.



4. Neem de trechter, schuif de buis van de trechter in de opening en giet de lampolie in de trechter. Vul het reservoir met maximaal 600 ml lampolie. In géén geval mag de maximale vulcapaciteit worden overschreden!

5. Steek vervolgens de lonthouder met de lont in de opening. Stel de lont zo af, dat deze maximaal 1 mm uitsteekt.

Mocht er olie op de bodem zitten, verwijder deze dan. De lont nooit met olie op de bodem aansteken - brandgevaar!

6. Plaats de stenen. Steek de lont pas aan als alle stenen op hun plaats liggen.