



1. Pak het statief uit.



2. Draai de knop losser



3. Klap het statief uit.



4. Stel de poten af en draai de knop strak



5. Draai de knop losser.



6. Verstel de hoogte van het statief.



7. Installeer de hoofdbal op het statief



8. Installeer de ringlamp op de hoofdbal.



9. De ringlamp is klaar voor gebruik.