

Gebruiksaanwijzing buitenlamp met los zonnepaneel, 3 standen.



- Het zonnepaneel dient in direct zonlicht opgehangen te worden om de lamp iedere dag op te kunnen laden.
- Met de knop op de LED lamp kunt u schakelen tussen 3 verschillende standen, en de lamp uit zetten.
- De knop werkt alleen als het donker is of als de stekker van het zonnepaneel niet verbonden is. Zet daarom eerst de lamp op de gewenste stand, en sluit pas daarna het zonnepaneel aan.
- Indien de lamp niet reageert dient deze eerst enkele uren opgeladen te worden d.m.v. zonlicht. Haal daarna de stekker van het zonnepaneel er weer uit en probeer de lamp opnieuw aan te zetten.
- **Belangrijk:** Hang de lamp en het zonnepaneel nooit op de kop. De lamp en het zonnepaneel zijn alleen regenwaterdicht als deze rechtop opgehangen zijn, met de kabel aan de onderzijde.

De 4 standen van de lamp:

1. De lamp staat uit.
2. De lamp gaat aan als het donker is én er beweging wordt gedetecteerd. **(Het zonnepaneel is de dag/nacht-sensor. De lamp brandt niet wanneer de lamp in een donkere omgeving hangt, terwijl het zonnepaneel zonlicht opvangt.)**
3. Als het donker is gaat de lamp gedimd branden. Zodra er beweging wordt gedetecteerd gaat de lamp feller branden.
4. Als het donker is gaat de lamp gedimd branden, iets feller dan in de vorige stand. De lamp reageert niet op bewegingsdetectie.