

Online handleiding Wafeltang Haar

Beste LifeNeeds klant,
Bedankt voor jouw aankoop!
Hierbij ontvang je onze
zelfgeschreven handleiding waarmee
je het meeste uit deze tool haalt.

Veel gebruiksplezier!



LIFENEEDS
EVERY DETAIL COUNTS



Inhoud

- 1 Jouw handige aankoop!
- 2 Productinformatie & hoe te gebruiken?
- 3 Tips & Tricks
- 4 Vragen & contact
- 5 Inhoud verpakking
- 6 Garanties


Bedankt voor jouw handige aankoop!



Welkom bij de online handleiding van LifeNeeds, een innovatieve & duurzame manier van handleidingen verstrekken.

Het is anders dan dat je gewend bent, maar LifeNeeds draagt graag zijn steentje bij aan het milieu.

Samen met jou! We hopen je op deze manier te voorzien van duidelijke instructies. Voor vragen kunt u gerust contact opnemen via de website van jouw aankoop!



LIFENEEDS
EVERY DETAIL COUNTS

Productinformatie & hoe te gebruiken?

2

De Wafeltang Deluxe is een innovatie op het gebied van haarstyling. Deze krultang heeft drie verschillende tangen die samen werken om jouw haar op een prachtige manier te stijlen of te krullen.

Of je nu losse, luchtige of beach krullen wil, onze Wafeltang Deluxe is jouw krulpartner!

Onze Wafeltang Deluxe is eenvoudig en snel in gebruik. In tegenstelling tot ouderwetse stijltangen beschikt de tang over een lang snoer en is deze 360 graden draaibaar.

Door de speciale hittestand kan je de Wafeltang Deluxe binnen 60 seconden gebruiken. Vergeet het eindeloze wachten en ga aan de slag.

Handig
en snel in
gebruik

Veilige
manier van
stijlen

Wees
creatief

Kies jouw
ideale
temperatuur



Hoe te gebruiken

Onze Wafeltang Deluxe is gemaakt om jouw haar van een upgrade te voorzien, niet om het te beschadigen. Daarom zijn er extra veiligheidsmaatregelen genomen waardoor jij je haar met een gerust hart kan krullen en stijlen.

1. Droog je haar;
2. Kam je haar goed door;
3. Breng spray aan om je haar te beschermen;
4. Trek de handschoen aan en verdeel je haar in "haarplukken" met de meegeleverde clips;
5. Zet de Wafeltang Deluxe aan en kies je gewenste temperatuur;
6. Ga stapsgewijs te werk waarbij je elke keer kleine haarplukken pakt en deze tussen de 3 vaten plaatst;
7. Herhaal stap 6 voor alle haarlokken;
8. Geniet van je nieuwe, schitterende look.

HOE TE GEBRUIKEN



- 1  Droog je haar
- 2  Kam je haar goed door
- 3  Breng spray aan om het haar te beschermen
- 4  Trek de handschoen aan en verdeel je haar in "haarplukken" met de meegeleverde clips
- 5  Zet de Wafeltang Deluxe aan en kies je gewenste temperatuur obv je haartype
- 6  Ga stapsgewijs te werk waarbij je elke keer kleine haarplukken pakt en deze tussen de 3 vaten plaatst
- 7  Herhaal stap 6 voor alle haarlokken
- 8  Geniet van jouw nieuwe look!



Waarschuwingen

Lees de instructies voor gebruik goed door en volg de volgende tips op:

- Stop de stekker van de Wafeltang Deluxe in een stopcontact met spanning 110V-240V;
- Druk de schakelaar aan;
- Het Lcd-scherm geeft de temperatuur aan, tussen de 80 en 210 graden Celsius;
- Kies de juiste temperatuur en gebruik de Wafeltang;
- Haal na gebruik de stekker eruit, laat afkoelen en berg de Wafeltang op.

Let op, gebruik de Wafeltang Deluxe niet in de volgende situaties:

- Als de stekker beschadigd is;
- In een luchtdichte ruimte;
- In de buurt van water of in de badkamer;
- In de buurt van brandbare vloeistoffen;
- In de buurt van open vuur of hoge temperaturen;



DE 5 VERTROUWENSPUNTEN

Bij Lifeneeds ben je 100% verzekerd voor de volgende garanties

- 30 dagen uitprobeertijd
- 2 jaar fabrieksgarantie!
- 24/7 klantenservice
- Een duidelijke stapsgewijze handleiding
- een Europees CE gecertificeerde keurmerk!

Tips & Tricks

3

Met onze Wafeltang Deluxe kan je alle kanten op met je haar. Mooie krullen? Geen probleem! Een prachtige steile coupe? Binnen no-time!

Onze Wafeltang Deluxe zorgt ervoor dat jij in controle bent, je kan namelijk zelf de temperatuur kiezen tussen 80 en 210 graden Celsius.

- Dik haar: 200-210 graden Celsius
- Normaal haar: 180-200 graden Celsius
- Dun haar: 160-180 graden Celsius

Extra tip: op YouTube en TikTok vind je veel leuke tutorials voor de leukste creaties.



FUNCTIES



Vragen & contact

4

Ons doel is om onze tools zo handig mogelijk te maken. Toch kan je als nieuwe gebruiker vragen hebben.

Onze klantenservice staat klaar om jouw vragen te beantwoorden en je zo goed mogelijk te helpen.



Contact

Heb je vragen over dit product? Wil je meer weten over LifeNeeds? Of heb je feedback/suggesties? Laat het dan gerust weten.

Neem contact op via Bol.com:

- Ga naar de productpagina.
- Als je het artikel hebt gevonden, staat er rechts onder de prijs "LifeNeeds".
- Druk daarna op "Meer over LifeNeeds"
- Druk hier op 'Email de verkoper'.

Via BOL-chatbot Billie:

- Ga naar www.bol.com.
- Druk rechtsonderin op het chatbalkje.
- Zie je dit balkje niet? Druk dan [hier](#).



Inhoud verpakking

5

Je kan onze Wafeltang Deluxe elke dag gebruiken voor jouw favoriete look en gebruiken voor speciale gelegenheid.

Dit vind je in jouw pakket:

- ✓ 1 Wafeltang Deluxe
- ✓ 1 handleiding
- ✓ 1 handschoen
- ✓ 2 haarclips
- ✓ 2 kammen

Specificaties




Kleur: Zwart



Gewicht: 740 gram



Materiaal: Metaal, aluminium, keramiek



1x Wafeltang Deluxe 1x handleiding 1x handschoen 2x haarclip 2x kam

Garanties



Hieronder vind je meer informatie over de garanties die wij aanbieden voor onze producten. Dit zijn de algemene garantie voorwaarden van LifeNeeds. Deze garanties zijn gebaseerd op de Nederlandse wetgeving.

1. Op onze producten zit een garantie van twee jaar vanaf de originele aankoopdatum bij LifeNeeds.
2. Deze garantie is geldig binnen het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie en de Europese Vrijhandelsruimte.
3. Als jouw product binnen de garantieperiode kapotgaat en het om een fabricagefout gaat, dan nemen wij de reparatie voor onze rekening.
4. Mocht het nodig zijn dat wij tijdens de garantieperiode een noodzakelijke reparatie of service uit moeten voeren aan het product, dan betekent dit niet dat de garantieperiode van het product wordt verlengd. De garantieperiode van het product start op de datum van aankoop.

Garanties

5. Je kunt alleen een beroep doen op de garantie als je het product uitsluitend hebt gebruikt volgens de richtlijnen in deze handleiding.
6. Wanneer je als klant een beroep wilt doen op de garantie, dan heeft LifeNeeds het recht om eerst het product zelf te onderzoeken. Wij onderzoeken of de benodigde reparatie onder de garantie valt. Als dit het geval is, dan zullen wij de reparatie voor onze rekening nemen of een eenzelfde of vergelijkbaar product aanbieden.
7. Als er door een reparatie onderdelen moeten worden vervangen, dan worden deze onderdelen eigendom van LifeNeeds.

Wat valt niet onder de garantie?

- Slijtage door gebruik.
- Schade die is ontstaan door opzet, het niet volgen van de handleiding.
- Schade door verkeerde installatie of aansluiting, verkeerde reiniging, roest, corrosie of waterschade.
- Schade veroorzaakt door abnormale omstandigheden.
- Schade aan decoratie onderdelen of gebruikersonderdelen zoals de batterijen.
- Krassen of verschil in kleur

- Schade welke is ontstaan door reparaties die niet zijn uitgevoerd in opdracht van LifeNeeds.
- Gebruik van het product in een niet-huiselijke omgeving, zoals voor professionele doeleinden.
- Schade die ontstaat door het transporteren van het product in kwestie.
- Schade door gebruik van het product buiten het land van aankoop.

Bedankt voor jouw vertrouwen!
&
Veel plezier met je nieuwe tool!