

Simpele Gebruikershandleiding voor SpyBox Afluisterapparaat

1. Apparaat aanzetten (op ON knop schuiven).
2. Plaatsen op een discrete plek die toegankelijk en geschikt is voor audio opname naar wens. Ongeveer 13 uur lange opnametijd.
3. Wanneer de kust veilig is, weer het apparaat pakken en meenemen na het opnemen. Bij het oppakken van het apparaat de aanknop schuiven naar OFF. De opname wordt nu opgeslagen en het apparaat wordt uitgeschakeld.
4. Verbinden met de PC om de opnames te beluisteren met de USB-kabel of direct beluisteren via het apparaat met de bijgeleverde oordopjes.

PS: Het product kan simpel worden gebruikt zoals omschreven, maar de handleiding op de volgende pagina's legt de instellingen uit om de opnames aan te passen. Zoals de frequentie, opslagtijd, tijd/datum, gevoeligheid etc. Dit is voornamelijk bedoeld voor geavanceerde gebruikers die de instellingen willen optimaliseren. Voor normaal gebruik is dit niet noodzakelijk en wordt aangeraden om de instellingen niet aan te passen.

Algemene richtlijnen voor optimaal gebruik:

- Bij het eerste gebruik wordt aangeraden de SpyBox volledig op te laden. Dit kan met de bijgeleverde USB-kabel. Na het aansluiten knippert er een klein rood lichtje en herkent de PC/laptop het apparaat. De SpyBox wordt nu opgeladen. De **volledige** gemiddelde oplaadtijd is 2-3 uren.
- Het wordt afgeraden de bestanden op het apparaat te verwijderen (**behalve je eigen opnames uiteraard**). Dit kan namelijk de werking van de SpyBox beschadigen.
- Laat minimaal 10 seconden tussen elke opname (**dus na het aan en uitzetten van de SpyBox**), zodat deze de audio kan verwerken en opslaan.
- Na het het opnemen en opslaan is het bestand gereed om te beluisteren. Hiervoor kun je de bijgeleverde oordopjes gebruiken, maar het wordt aangeraden de bestanden via de PC of laptop te bekijken en beluisteren met de USB-kabel. De opnames staan dan klaar in het mapje 'RECORDS'. (**Het mapje zal pas verschijnen nadat er minimaal 1 keer is opgenomen.**)
- Bedek de SpyBox niet volledig, zodat de microfoon toegankelijk blijft. Wanneer de microfoon wordt geblokkeerd gaat dit ten koste van de opnamekwaliteit en opname-afstand.

Extra uitleg SpyBox Afluisterapparaat

Buitenkant product

1. Schakelaar voor stroom/opname
2. Toets "Volume +"/ Volgende
3. Toets "Volume -"/ Schakelen tussen opname en MP3-muziek
4. Aux-poort
5. Led indicator

Bedieningsinstructies

1. Schakelaar voor stroom/opname:

Zet de schakelaar voor stroom in de stand "AAN" zonder oordopjes ingeplugd. Nadat het licht drie keer knippert, gaat de SpyBox aan. Het begint nu met opnemen. Als de oordopjes zijn ingeplugd, zet u de schakelaar voor stroom in de stand "AAN" om de opnames af te spelen en te beluisteren.

In de opnamestand zet u de schakelaar voor stroom op "UIT" om de opname op te slaan, alle bediening uit te schakelen en om de stroom te verbreken.

2. Volume +/Volgende:

Als de oordopjes zijn ingeplugd en de SpyBox aan is, drukt u kort op de toets "+" om naar de volgende opname te gaan en drukt u lang op de toets om het volume te verhogen.

3. Volume -/Schakelen (meer functietoets):

Als de oordopjes zijn ingeplugd en aan de SpyBox aan is, drukt u kort op de toets "-" om te schakelen tussen opname en MP3-muziekbestanden of drukt u lang op de toets om het volume te verlagen.

4. Aux-poort:

Als de stroom is ingeschakeld, bevindt het product zich in de opnamestand als er geen oordopjes zijn ingeplugd en in de afspeelstand als er wel oordopjes zijn ingeplugd. De SpyBox wisselt pas van stand na het aan en uit zetten met geen/wel oordopjes ingeplugd.

5. Led indicator:

Bij het aanzetten knippert het rode indicatorlicht drie keer en gaat daarna automatisch en gaat het product in de opnamestand. Als de opname-ruimte vol is, schakelt het product na vijf minuten uit, waarbij het rode indicatorlicht aan blijft. In de afspeelstand blijft het rode (afspeelopname) of blauwe (afspeelmuziek) indicatorlicht knipperen: in het geval van een lage batterij zal het product na tien knipperende rode indicatorlichten uitschakelen; het rode indicatorlicht knippert als het product wordt opgeladen en het blauwe indicatorlicht blijft aan als het product volledig opgeladen is.



Parameters instellen voor geavanceerde gebruikers

Na aansluiting op een computer opent u de verwijderbare schijf en zoekt u het TXT-bestand met de naam "UserConfig" dat u met een dubbelklik opent. Stel daarin de opnameparameters in, zoals de tijd (TIME), spraakbediening (VOR), bitsnelheid (BIT), gain (GAIN) en opnamedeelte (PART).

Instellen van opnameparameters:

UserConfig-130

文件(F) 编辑(E) 格式(D) 查銀(V) 帮助(H)

TIME: 00:00 2021/7/1

VOR:0

BIT:4

GAIN:7

PART:30

Tijd/datum instellen: Er verschijnt een getal in het formaat "00:00 2021/7/1" in het bestand. Stel de tijd en datum handmatig in volgens het formaat van het bestand, of selecteer de inhoud na de dubbele punt en ververs snel met F5 (alleen van toepassing op besturingssystemen boven WIN10), daarna is de tijd ingesteld. Zo kan je de opnames makkelijker herkennen per datum en tijd.

VOR instellen: De standaardwaarde voor spraakbediening 0 betekent dat er geen spraak gestuurde opname is. Het spraakbedieningsniveau biedt 1-7 numerieke opties, daarbuiten zijn ze ongeldig. Als er geen geluid van buitenaf is, wordt de opname gepauzeerd. Als er wel geluid van buitenaf wordt gedetecteerd, wordt de opname hervat. Hoe groter het getal, hoe kleiner de decibel van het geluidsdetectiebereik en hoe gevoeliger de geluidsbediening is.

BIT instellen: 1-4 corresponderen respectievelijk met 32kbps, 64kbps, 128kbps en 192kbps en standaard is het 4, 192kbps.

GAIN instellen: 1-7 zijn optioneel; hoe groter het getal, hoe groter de gevoeligheid van het microfoontje en hoe luider het opnamegeluid. Standaard is het 7.

Opnamedeelte PART instellen: Om te voorkomen dat er bij noodgevallen geen opnamebestanden worden opgeslagen tijdens langdurige opnames, kunt u zelf het veiligste opnamedeelte instellen dat op elk gewenst tijdstip kan worden ingesteld van 10 minuten tot 240 minuten. Per tijd slaat het de SpyBox dan de opnames op.