



**Kitchenwell**

Gebruiksaanwijzing - Keukenweegschaal

User manual - Kitchen scale

Bedienungsanleitung - Küchenwaage


---

NL: p.2-3

MODEL NUM: KN352

EN: p.4-5

DE: p.6-7



**CE RoHS** 

## Hoe te gebruiken

1. Leg de weegschaal op een vlakke ondergrond.
2. Druk op de **on/tare** knop om de weegschaal aan te zetten.
3. Wacht tot het scherm 0 aangeeft. Druk daarna op **unit** om de meeteenheid te kiezen.
4. Leg het artikel op de weegschaal en wacht tot het gewicht wordt aangegeven.
5. Kalibreer de weegschaal tot nul door de knop **on/tare** te drukken.



### Denk aan het milieu

Gooi elektronica niet zomaar weg. Recycle het altijd op de juiste manier.

**PAS OP:** Nadat de batterij leeg is recycleren en niet bij huishoudelijk afval weggooien.

## Schoonmaken

1. Maak de weegschaal schoon met een lichtvochtige doek.

## Waarschuwingen

1. **Lo:** lage batterij, vervang de batterij.
2. **unSt:** onstabiel oppervlak.
3. **EEEE:** Overload, te zwaar beladen.

## Specificaties

- Weegt in: g, lb, oz, ml
- Capaciteit: 1gr - 15kg
- Inclusief tara functie
- Automatische uitschakeling na 120 seconden

## Klantenservice

Mocht u ergens tegenaan lopen of hulp bij nodig hebben helpen wij u graag.

**Mail:** [info@spoused.nl](mailto:info@spoused.nl)

## Garantie

Op alle Kitchenable producten geldt 2 jaar garantie.

## How to use the Kitchen scale

1. Place the scale on a flat surface.
2. Press the **on/tare** button to turn the scale on.
3. Wait until the display reads 0. Then, press **unit** to select the measurement unit.
4. Place the item on the scale and wait for the weight to be displayed.
5. Calibrate the scale to zero by pressing the **on/tare** button.
6. Weigh up to 15kg.



### Think about the environment

Don't throw electronics in the normal bin. Please recycle rightfully.

**CAUTION:** After the battery is empty please recycle. Don't throw it in the trashbin.

## Cleaning

1. Clean the scale with a slightly damp cloth.

## Warning signs

1. **Lo**: low battery, replace the battery.
2. **unSt**: unstable underground.
3. **EEEE**: Overload, too heavy loaded

## Specifications

- Weighs in: g, lb, oz, ml
- Capacity: 1gr - 15kg
- With tare-function
- Auto-off in 120 seconds

## Customer service

If you need help or you have a question please reach out to us at:

**Mail:** [info@spoused.nl](mailto:info@spoused.nl)

## Warranty

All Kitchenable products are covered by a 2-year warranty.

## Benutzerhandbuch

1. Stellen Sie die Waage auf eine ebene Fläche.
2. Drücken Sie die Taste **on/tare**, um die Waage einzuschalten.
3. Warten Sie, bis das Display 0 anzeigt.  
Drücken Sie dann die Taste **unit**, um die Maßeinheit auszuwählen.
4. Legen Sie den Gegenstand auf die Waage und warten Sie, bis das Gewicht angezeigt wird.
5. Kalibrieren Sie die Waage auf Null, indem Sie die Taste **on/tare** drücken.



### Denken Sie an die Umwelt

Werfen Sie Elektronik nicht einfach weg. Recyceln Sie es immer auf die richtige Weise.

**ACHTUNG:** Wenn die Batterie leer ist, recyceln Sie sie bitte. Werfen Sie sie nicht in den Mülleimer.

## Reinigung

1. Reinigen Sie die Waage mit einem leicht feuchten Tuch.

## Warnhinweise

1. **Lo:** schwache Batterie, tauschen Sie die Batterie aus.
2. **unSt:** instabiler Untergrund.
3. **EEEE:** Overload, zu schwer beladen.

## Spezifikationen

- Wiegt in: g, lb, oz, ml
- Fassungsvermögen: 1gr - 15kg
- Inklusive Tara-Funktion
- Automatische Abschaltung in 120 Sekunden

## Kundenservice

Wenn Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, wenden Sie sich bitte an uns:

**Mail:** [info@spoused.nl](mailto:info@spoused.nl)

## Garantie

Für alle Kitchenable-Produkte gilt eine 2-jährige Garantie.