



HANDMANDOLINE HANDLEIDING



ONDERDELEN

- | | | |
|---------------------|------------------------------|--------------------|
| 1. VINGERBESCHERMER | 4. VERSTELBARE SNIJPLAAT | 7. INSTELKNOP |
| 2. SNUMES | 5. HANDGREEP MET ZACHTE GRIP | 8. ANTISLIPVOETJES |
| 3. JULIENNE SNUMES | 6. DIKTE-INSTELLING | |

SPECIFICATIES

- Instelbaar in vier snijdiktes
- 2 standen voor plakjes en julienne-snedes
- 2 maateenheden (inch & mm)
- Transparante snijplaat en vensterontwerp
- Softgrip handvat voor een comfortabele grip
- Antislipvoetjes voor extra stabiliteit
- Geschikt voor de bovenste lade van de vaatwasser

HOE TE GEBRUIKEN

Snijden

- 1 Draai de instelknop naar de snijstand tot je een klik hoort. Zie fig. 1
- 2 Houd de dikteknoop vast en schuif deze heen en weer naar de gewenste dikte-instelling. Zie fig. 2
- 3 Plaats het voedsel plat op de helling, snijd het indien nodig doormidden en leg het met de platte kant naar beneden als het rond of te lang is.
- 4 Zet het voedsel vast met de pinnen van de voedselhouder. Zie fig. 3
- 5 Houd de voedselhouder vast en schuif deze heen en weer om het voedsel te snijden. Zie fig. 4



Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4

Julienne-snede:

- 1 Zet de instelknop op de julienne-stand tot je een klik hoort. Zie fig. 5
- 2 Houd de dikteknoop vast en schuif deze heen en weer naar de gewenste dikte-instelling. Zie fig. 6
- 3 Plaats het voedsel plat op de helling, snijd het indien nodig doormidden en leg het met de platte kant naar beneden als het rond of te lang is.

- 4 Zet het voedsel vast met de pinnen van de voedselhouder. Zie fig. 7
- 5 Houd de voedselhouder vast en schuif deze heen en weer om het voedsel te snijden. Zie fig. 8



Fig.5




Fig.6



Fig.7



Fig.8

SNIJ- & JULIENNE-INSTELLINGEN

- Instelling 1 = 1 mm & 1/25 inch
- Instelling 2 = 2 mm & 1/13 inch
- Instelling 3 = 3 mm & 1/8 inch
- Instelling 4 = 4 mm & 1/6 inch

Opbergen:

Opslag:

- 1 Spoel en reinig direct na gebruik onder stromend water om de scherpte van het mes te behouden.
- 2 Draai de knop naar de vergrendelde stand.

⚠ Waarschuwing:

Let op:

- 1 Het mes van de handmatige mandoline is zeer scherp. Ga hier uiterst voorzichtig mee om bij het uitpakken, gebruiken en schoonmaken.
- 2 Gebruik altijd de voedselhouder tijdens het snijden om verwondingen te voorkomen.
- 3 Houd de mandoline buiten bereik van kinderen.

Contact Informatie:

Heb je verder nog vragen of opmerkingen over dit product? Stuur ons dan gerust een mailtje via support@retaildelight.nl of whatsapp ons op het nummer: +31683487607. Wij zullen dan snel mogelijk reageren!

RetailDelight
's-gravenweg 724E
3065SJ Rotterdam, Nederland