


**BABY**  
born®




822531




[www.baby-born.com](http://www.baby-born.com)

**Zapp**  
Creation


**Fig. 1**



**Fig. 2**



2x 1.5V AAA (LR 03)





**Liebe Eltern,**

vielen Dank, dass Sie sich für den BABY born® Interactive Potty entschieden haben. Wir empfehlen Ihnen, vor der ersten Verwendung des Produktes, die Gebrauchsanweisung genau durchzulesen und diese mit der Verpackung aufzubewahren, falls Sie sie zu einem späteren Zeitpunkt benötigen.

**Bitte beachten Sie**

- Seien Sie sich stets der Aufsichtspflicht gegenüber Ihrem Kind bewusst.
- Vor dem Öffnen des Batteriefachs, das Produkt sorgfältig trocknen.
- Das Produkt im nassen Zustand nicht in der Nähe von Stromquellen oder Elektrogeräten ablegen.
- Beachten Sie die Anweisungen sorgfältig, damit während des Spielens keine Probleme auftreten und das Produkt lange funktioniert.
- Verwenden Sie nur Originalzubehör, um die Funktionalität des Produktes zu gewährleisten.
- Das Spielzeug darf nur von Eltern zusammengebaut und gereinigt werden.

**Hinweis über Batterien/Akkus**

- Für volle Leistungsfähigkeit und maximale Betriebszeit des Produktes empfehlen wir die Nutzung von Alkali-Mangan („Alkaline“) Batterien.
- Setzen Sie nur den empfohlenen Batterietyp ein.
- Der Batteriewechsel ist von Erwachsenen durchzuführen.
- Setzen Sie die Batterien mit korrekter Polung (+ und -) ein.
- Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterietypen oder alte und neue Batterien gleichzeitig.
- Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird, schieben Sie den Schalter auf die „OFF“ Position, um die Batterie-Lebensdauer zu erhöhen. Wir empfehlen außerdem die Batterien zu entfernen, um ein Auslaufen und eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden.
- Verwenden Sie keinesfalls Akkus und herkömmliche Batterien gleichzeitig.
- Versuchen Sie nicht, Batterien wiederaufzuladen.
- Leere Batterien sind aus dem Spielzeug zu entnehmen und gehören in die entsprechende Sondermüll-Sammlung.
- Sollte etwas Feuchtigkeit in das Batteriefach eingedrungen sein, bitte mit einem Tuch trocknen.
- Akkus müssen für den Ladevorgang aus dem Spielzeug entfernt werden.
- Das Wiederaufladen von Akkus darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen durchgeführt werden.

**Vorbereitung:**

Ein Erwachsener muss die Batterien folgendermaßen einlegen:

1. Stellen Sie den ON/OFF-Schalter auf OFF. (Fig. 1)
2. Mit einem Schraubendreher den Deckel des Batteriefaches entfernen. (Fig.1/2)
3. 2x 1.5V AAA (LR 03) Batterien einlegen. Achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung der Pole.(Fig. 1/2)
4. Verschrauben Sie den Deckel des Batteriefaches wieder sorgfältig. (Fig. 1/2)
5. Stellen Sie den ON/OFF-Schalter auf ON. (Fig. 1)

Bitte achten Sie dabei darauf, dass weder in die Elektronik noch in das Batteriefach Feuchtigkeit eindringt. Vergewissern Sie sich, dass das Batteriefach sicher und dicht verschlossen ist, bevor Sie es Ihrem Kind zum Spielen geben.

**Funktion:**

Wenn die BABY born® Interactive Puppe auf die Toilette gesetzt wird, werden verschiedene Geräusche ausgelöst. Natürlich gibt es auch Applaus, wenn BABY born® das Geschäft gut gemacht hat.

**Entsorgung nach WEEE (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte):**

Alle Produkte, die mit dem Symbol „durchgestrichenen Mülltonne“ gekennzeichnet sind, dürfen nicht zum Hausmüll gegeben werden. Sie müssen getrennt gesammelt werden. Die Kommunen haben hierzu Sammelstellen eingerichtet, an denen Altgeräte aus privaten Haushalten kostenfrei entgegengenommen werden. Bei unsachgemäßer Entsorgung können gefährliche Stoffe aus Elektro- und Elektronikgeräten in die Umwelt gelangen.

**Dear Parents,**

Thank you for purchasing the BABY born® Interactive Potty.

We would recommend that you read through the instructions for use carefully before using the product for the first time and retain the packaging for future references.

**Please note**

- Dry the product thoroughly before opening the battery compartment.
- Do not leave the product near an electrical source or apparatus when wet.
- By following these instructions carefully you can ensure that playing with the product is problem-free and that it has a long life.
- Use only original accessories as otherwise we cannot guarantee the functionality of components.

- Be aware of supervising your child.
- The item must only be set up and cleaned by adults.

#### All about batteries/rechargeable batteries:

- Use alkaline batteries for best performance and longer life.
- Use only the battery type recommended for the unit.
- Batteries must only be replaced by an adult.
- Insert batteries with the correct polarity (+ and -).
- Do not mix different types of batteries or old and new batteries.
- Do not short-circuit batteries.
- Do not mix rechargeable and non-rechargeable batteries.
- Do not recharge non-rechargeable batteries.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before charging.
- Rechargeable batteries are to be recharged only under adult supervision.
- When the product is not used for an extended time, switch button to "OFF" position for longer battery life time. We also recommend removing batteries to prevent possible leakage and damage to the unit.
- If moisture gets into the battery compartment, dry with a cloth.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy and taken to special waste collection point.

#### Preparation

Insertion of batteries should be done by an adult as follows:

1. Set the switch on the battery compartment to "OFF" (Fig. 1)
2. Use a screwdriver to open the battery compartment. (Fig. 1/2)
3. Insert the 2x 1.5V AAA (LR 03) batteries. Please check if the polarity is correct. (Fig. 1/2)
4. Screw the cover of the battery compartment back on again. (Fig. 1/2)
5. Set the switch on the battery compartment to "ON". (Fig. 1)

Please ensure that no water penetrates the electronics of the battery compartment, i.e. always make sure that the battery compartment is securely and tightly closed before giving the product to your child to play with.

#### Function :

When the BABY born® Interactive doll is placed on the toilet, various, sounds will play. There is even enthusiastic applause if BABY born® does her business well.

#### Disposal according to WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)

All products marked with a crossed out wheeled bin cannot be disposed of in unsorted municipal waste. Their collection must be done separately. Return and collection systems in Europe should be organized by collection and recycling organizations. WEEE-products can be disposed of free of charge at the appropriate collection points. The reason for this is to protect the environment and human health due to the potential effects of the presence of hazardous substances in electrical and electronic equipment."

## NL

#### Beste ouders,

Hartelijk bedankt dat u de BABY born® Interactive Potty heeft gekozen.

Wij raden u aan om deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen voordat u het product voor het eerst gebruikt en samen met de verpakking te bewaren.

#### Let op:

- Houd altijd toezicht op uw kind.
- Volg deze instructies zorgvuldig op, zodat u kind veilig met dit product kan spelen en het product zo lang mogelijk meegaat.
- Gebruik uitsluitend originele accessoires, anders kunnen wij niet garanderen dat alle onderdelen goed werken.
- Laat het product NIET in de buurt van een elektrische bron of elektrisch apparaat liggen als het nat is.
- Vóór het openen van het batterijvakje, het product zorgvuldig afdrogen.
- Het product mag alleen door volwassenen worden voorbereid en gereinigd.

#### Alles over batterijen/oplaadbare batterijen

- Gebruik alkalinebatterijen voor betere en langere prestaties.
- Gebruik uitsluitend batterijen van het aanbevolen type.
- Batterijen dienen te worden vervangen door een volwassene.
- Let op de polariteit bij het plaatsen van batterijen (+ en -).
- Gebruik geen verschillende soorten, of nieuwe en oude, batterijen samen.
- Pas op voor kortsluiting, maak geen contact tussen beide polen.
- Zet de schakelaar op OFF (uit) als het speelgoed langere tijd niet wordt gebruikt om batterijvermogen te sparen. Wij raden u ook aan de batterijen eruit te halen om lekkende batterijen en schade aan het speelgoed te voorkomen.
- Gebruik geen oplaadbare en niet-oplaadbare batterijen samen.

- Laad niet-oplaadbare batterijen niet weer op.
- Verwijder lege batterijen uit het speelgoed en breng ze naar een inzamelpunt voor klein chemisch afval.
- Houd batterijen uit de buurt van vuur; ze kunnen lekken of exploderen.
- Indien er water in het batterijvak komt, droog het dan met een handdoek.
- Verwijder oplaadbare batterijen uit het speelgoed voordat ze worden opgeladen.
- Oplaadbare batterijen mogen enkel worden opgeladen onder toezicht van een volwassene.

#### Vorbereiden

De batterijen dienen door een volwassene te worden geplaatst. Ga als volgt te werk:

1. Zet de schakelaar op het batterijvak op 'OFF' (uit). (Fig. 1)
2. Draai met een schroevendraaier de schroef los om de deksel van het batterijvak te openen. (Fig. 1/2)
3. Plaats 2x 1.5V AAA (LR 03) batterijen. Zorg ervoor dat (+) en (-) in de juiste richting wijzen. (Fig. 1/2)
4. Doe de deksel van het batterijvak er weer op en draai de schroef vast. (Fig. 1/2)
5. Zet de schakelaar op het batterijvak op 'ON' (aan). (Fig. 1)

Voorkomt u dat vochtigheid in de elektronica of in het batterijvakje dringt. Zorgt u ervoor dat het batterijvakje goed dicht en afgesloten is vóór dat u het uw kind geeft om ermee te spelen.

#### Functie:

Als je je BABY born® Interactive pop op het toilet zet, hoor je vervolgens verschillende geluidjes. Natuurlijk klinkt er ook groot applaus als je BABY born® haar taakje goed heeft gedaan.

#### Weggoien volgens WEEE (Richtlijnen met betrekking tot oude elektrische en elektronische toestellen)

Alle producten die het teken van een doorgestreepte vuilnisbak hebben, mogen niet meer worden meegegeven met ongesorteerd huisvuil. Het moet gescheiden worden ingezameld. De recycling organisaties hebben hiervoor verzamelaars ingericht waar oude toestellen uit private huishoudens gratis worden aangenomen.

Als men deze toestellen niet op de juiste manier weggooit, kunnen gevaarlijke stoffen uit elektrische en elektronische toestellen in het milieu terechtkomen.

## FR

#### Chers Parents,

Nous vous remercions d'avoir acheté le BABY born® Interactive Potty.

Nous vous conseillons de lire attentivement cette notice avant la première utilisation et de la conserver avec l'emballage.

#### Veillez prendre note de cela:

- Votre enfant doit rester sous votre surveillance.
- En suivant attentivement les instructions ci-dessous, votre enfant pourra jouer en toute sécurité avec le produit qui aura une durée de vie plus longue.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis avec le produit ou nous ne serons pas en mesure de garantir son bon fonctionnement.
- Ne pas laisser le produit près d'une source électrique ou d'un appareil quand il est mouillé.
- Avant d'ouvrir le compartiment à piles, sécher le produit soigneusement.
- L'article doit être paramétré et lavé par un adulte.

#### A propos des piles / batteries rechargeables

- Utiliser des piles alcalines pour une meilleure performance et une durée de vie plus longue.
- Utiliser uniquement le type de piles recommandé pour le produit.
- Les piles doivent être remplacées uniquement par un adulte.
- Insérer les piles selon la polarité correcte (+ et -).
- Ne pas mélanger différentes sortes de piles ou des anciennes piles avec des neuves.
- Ne pas court-circuiter les piles.
- Lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, tourner le bouton sur la position "OFF" pour une durée de vie plus longue des piles. Nous recommandons également de retirer les piles afin de prévenir toute fuite éventuelle qui pourrait endommager le produit.
- Ne pas mélanger les piles rechargeables et les piles non rechargeables.
- Ne pas des recharger des piles non rechargeables.
- Les piles usées doivent être retirées du jouet et déposées dans un point de collecte prévu à cet effet.
- Conservez les piles loin d'une source de chaleur car elles pourraient fondre ou exploser.
- Si de l'eau rentre dans le compartiment à piles, le sécher avec un tissu sec.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être rechargées uniquement sous la surveillance d'un adulte.

#### Installation

Les piles doivent être installées uniquement par un adulte comme ce qui suit:

1. Mettre le bouton situé sur le compartiment des piles sur "OFF". (Ill. 1)
2. Utilisez un tournevis pour ouvrir le compartiment des piles. (Ill. 1/2)
3. Insérer 2x 1.5V AAA (LR 03) pile(s). Vérifiez si la polarité est bien respectée. (Ill. 1/2)

4. Revissez le couvercle du compartiment à piles. (Ill. 1/2)
5. Mettre le bouton situé sur le compartiment des piles sur "ON". (Ill. 1)

Veillez faire attention à ce qu'aucune humidité n'entre ni dans l'électronique ni dans le compartiment à piles. Assurez-vous que le compartiment à piles est bien fermé avant de donner le produit à votre enfant pour qu'il joue avec.

#### **Fonctionnement:**

Quand la poupée BABY born® Interactive est assise sur le pot, tu entends différents sons sélectionnés au hasard. Des sons d'applaudissements se font aussi entendre quand BABY born® a bien fait son travail.

#### **Elimination selon la WEEE (directive sur les appareils électriques et électroniques usagés)**

Tous les produits portant un pictogramme représentant une poubelle barrée ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. Ils doivent être triés. Les organisations de recyclage ont mis en places des points de collecte adaptés pour l'élimination gratuite des appareils domestiques usagés. En cas d'élimination inappropriée, des substances nocives provenant des appareils électriques et électroniques peuvent se disperser dans l'environnement.

## ES

#### **Queridos padres,**

Le agradecemos la compra del BABY born® Interactive Potty.

Le recomendamos que lea con cuidado estas instrucciones de uso antes de utilizarlo por primera vez y que las guarde junto al embalaje para futuras referencias.

#### **Por favor tener en cuenta**

- Por favor, supervise a su hijo/a en todo momento.
- Le recomendamos seguir estas indicaciones para asegurar una vida más larga al producto y evitar fallos en el mismo.
- Use solo accesorios originales, de otra manera, no podremos garantizar el buen funcionamiento de los componentes.
- No dejar el producto cerca de una fuente o aparato eléctrico cuando este mojado o húmedo.
- Secar el producto completamente antes de abrir el compartimiento de baterías.
- La limpieza y montaje del producto debería ser realizada sólo por adultos.

#### **Sobre las pilas/pilas recargables**

- Utilice pilas alcalinas para un mejor rendimiento y una vida más larga.
- Utilice sólo el tipo de pilas recomendado para la unidad.
- Las pilas deben ser cambiarlas por un adulto.
- Coloque las pilas con la polaridad correcta (+ y -).
- No mezcle pilas nuevas y usadas.
- No haga corto circuito en las pilas.
- Ponga el interruptor en la posición "OFF" cuando no vaya a utilizar el producto por un largo periodo de tiempo, para una vida más larga de las pilas. Se recomienda extraer las pilas para evitar que derramen el líquido corrosivo y dañen la unidad.
- No mezcle pilas recargables y no recargables.
- No recargue las pilas no recargables.
- Las pilas descargadas deben retirarse del juguete y ser llevadas a un punto de reciclaje habilitado.
- Mantenga las pilas alejadas del fuego o fuente de calor para evitar su explosión.
- Si entra agua en el compartimiento de las pilas, séquelo con un trapo.
- Las pilas recargables han de ser extraídas del juguete antes de ser recargadas.
- Las pilas recargables han de ser cargadas solo bajo la supervisión de un adulto.

#### **Puesta en funcionamiento**

Las pilas deben ser sustituidas por un adulto, del siguiente modo:

1. Mettre le bouton situé sur le compartiment des piles sur "OFF". (Ill. 1)
2. Utilisez un tournevis pour ouvrir le compartiment des piles. (Ill. 1/2)
3. Insérer 2x 1.5V AAA (LR 03) pile(s). Vérifiez si la polarité est bien respectée. (Ill. 1/2)
4. Revissez le couvercle du compartiment à piles. (Ill. 1/2)
5. Mettre le bouton situé sur le compartiment des piles sur "ON". (Ill. 1)

Asegurarse que el agua no entre en contacto con la parte electrónica dentro del compartimiento de baterías, p.ej. asegurarse que el compartimiento de baterías esté cerrado y asegurado antes de dar el producto a un niño para que juegue con él.

#### **Funcionamiento:**

Cuando la muñeca BABY born® Interactive se coloca encima del váter, sonarán distintos ruidos escogidos al azar. Por supuesto también habrá un aplauso, si BABY born® ha hecho bien su tarea.

#### **Eliminación de residuos según la RAEE (Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)**

El símbolo de un cubo de basura tachado en los productos indica que estos productos no se pueden desechar junto con los residuos domésticos. Se deben recolectar por separado. Las organizaciones de reciclaje han establecido para ello puntos de recogida en los que se pueden depositar de manera gratuita estos aparatos procedentes de cada hogar. En caso de eliminación indebida, podrían verse sustancias peligrosas procedentes de los aparatos eléctricos y electrónicos.

## PT

### Caros pais,

Obrigado por terem adquirido o BABY born® Interactive Potty. Recomendamos que leiam com todo o cuidado estas instruções antes da primeira utilização, e que as guardem juntamente com a embalagem.

### Tenha em conta o seguinte

- A criança deve brincar sob a supervisão de um adulto.
- O cumprimento integral destas instruções assegura brincadeiras sem complicações e garante uma elevada durabilidade.
- Usar apenas os acessórios originais, caso contrário não garantimos a funcionalidade dos componentes.
- Não deixar o produto perto de uma fonte eléctrica ou aparelho quando molhado.
- Antes de abrir o compartimento das pilhas, secar o artigo cuidadosamente.
- O artigo só pode ser ajustado e limpo por adultos.

### Avisos sobre pilhas:

- Usar sempre pilhas alcalinas.
- Usar apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalentes às recomendadas.
- As pilhas devem ser substituídas sob supervisão de um adulto.
- Colocar as pilhas de acordo com as polaridades (+/-).
- Não misturar pilhas usadas com novas ou de tipos diferentes.
- Evitar os curto-circuitos com os terminais de corrente.
- Para prolongar a duração das pilhas, colocar o botão em "OFF" sempre que o produto não for utilizado por um longo período de tempo. Também recomendamos que as pilhas sejam retiradas para evitar que derramem líquido corrosivo e danifiquem a unidade.
- Não misturar pilhas recarregáveis com pilhas não-recarregáveis.
- Não tentar recarregar pilhas não-recarregáveis.
- Retirar as pilhas gastas do brinquedo e deitá-las fora nos locais apropriados.
- Não deitar as pilhas no fogo pois podem explodir.
- Se entrar água no compartimento das pilhas, secar com um pano.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo, antes de carregadas.
- As pilhas recarregáveis devem ser carregadas sob supervisão de um adulto.

### Preparação

A colocação das pilhas deve ser efectuada por um adulto da seguinte maneira:

1. Colocar o botão no compartimento das pilhas em "OFF". (Fig. 1)
2. Desaparafusar a tampa do compartimento. (Fig. 1/2)
3. Inserir as 2x 1.5V AAA (LR 03) pilhas, de acordo com as polaridades. (Fig. 1/2)
4. Aparafusar a tampa do compartimento. (Fig. 1/2)
5. Colocar o botão no compartimento das pilhas em "ON". (Fig. 1)

Preste atenção para que não penetre humidade nem no sistema electrónico nem no compartimento das pilhas. Certifique-se de que o compartimento das pilhas está hermeticamente fechado e com segurança, antes de entregar o artigo à sua criança para brincar.

### Funcionalidade:

Quando a boneca BABY born® Interactive é sentada no penico, são emitidos diferentes ruídos aleatoriamente. É claro que também há aplausos, quando a BABY born® tiver feito bem as suas necessidades.

### Eliminação em conformidade com a WEEE (Directiva relativa a aparelhos eléctricos e electrónicos usados):

Todos os produtos que contenham o símbolo de um contentor de lixo com um traço por cima não podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Têm de ser recolhidos em separado. As autoridades responsáveis criaram pontos de recolha para o efeito, nos quais os aparelhos usados podem ser entregues gratuitamente. No caso de eliminação incorrecta, podem ser libertados para o meio ambiente materiais prejudiciais provenientes de aparelhos eléctricos e electrónicos.

## IT

### Cari genitori,

Grazie di avere deciso di acquistare il Interactive Potty BABY born®. Vi consigliamo di leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso e di conservarlo con cura insieme all'imballo.



### Attenzione

- Non perdetevi mai di vista il vostro bambino durante il gioco.
- Seguire attentamente queste istruzioni eviterà problemi durante l'uso del prodotto e ne favorirà la durata.
- Usare accessori originali per assicurare la funzionalità dei componenti.
- Non lasciare il prodotto vicino a fonti o apparati elettrici quando bagnato.
- Asciugare accuratamente il prodotto prima di aprire il vano porta batterie.
- Il cavallo può essere montato e pulito solo dai genitori.

### Batterie/batterie ricaricabili

- Utilizzare batterie alcaline per garantire la migliore performance e un ciclo di vita più lungo.
- Utilizzare esclusivamente le batterie raccomandate per l'unità.
- Le batterie devono essere sostituite solo da adulti.
- Inserire le batterie con la polarità corretta (+ e -).
- Non utilizzare insieme batterie nuove e batterie usate.
- Non cortocircuitare le batterie.
- Quando lo scooter non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato, commutare il pulsante nella posizione OFF per allungare in modo significativo il ciclo di vita della batteria. Si raccomanda inoltre di rimuovere le batterie al fine di prevenire possibili perdite che danneggerebbero l'unità.
- Non utilizzare insieme batterie ricaricabili e non ricaricabili.
- Non tentare di ricaricare batterie non ricaricabili.
- Le batterie esauste devono essere rimosse dal gioco e inviate a uno specifico punto di raccolta per rifiuti speciali.
- Tenere le batterie lontano dal fuoco altrimenti potrebbero avere delle perdite o esplodere
- Se penetra acqua nel vano batterie, asciugarlo con un panno.
- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal gioco prima della carica.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate solo sotto la supervisione di un adulto.

### Preparazione

L'installazione delle batterie deve essere effettuato da un adulto come segue:

1. Posizionare l'interruttore del comparto batterie su OFF. (Fig. 1)
2. Usando un cacciavite aprire il comparto batterie. (Fig. 1/2)
3. Inserire le batterie 2x 1.5V AAA (LR 03) con la polarità corretta (+ e -). (Fig. 1/2)
4. Riavvitare il comparto batterie. (Fig. 1/2)
5. Posizionare l'interruttore del comparto batterie su ON. (Fig. 1)

Accertarsi che non penetri acqua o umidità nel sistema elettronico e nel vano portabatterie e assicurarsi che quest'ultimo sia chiuso bene e in modo sicuro prima di permettere ai bambini di giocare.

### Funzioni:

Quando la bambola BABY born® Interactive viene posizionata sul vasino, vengono azionati diversi suoni selezionati in ordine casuale. Se BABY born® farà bene il suo dovere, ci sarà anche un applauso entusiastico.

### INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta di apparecchiature elettroniche ed elettrotecniche, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 152/2006 (parte 4 art.255)

FI

### Hyvät vanhemmat,

Kiitämme teitä BABY born® Interactive Potty hankinnasta.

Suosittellemme tämän käyttöohjeen huolellista lukemista lapsen kanssa ennen ensimmäistä käyttöönottoa ja ohjeiden säilyttämistä yhdessä pakkauksen kanssa

### Ota huomioon

- Suosittelemme aikuisen valvontaa.
- Tämän käyttöohjeen tarkka noudattaminen takaa ongelmattoman leikkimisen ja pitkän eliniän nukelle.
- Käytä vain mukana toimitettuja BABY born®-tarvikkeita, sillä vieraiden tarvikkeiden toimivuutta ei voida taata.
- Älä jätä tuotetta virtalähteen tai sähkölähteen läheisyyteen sen ollessa märkä.
- Kuivaa tuote huolellisesti ennen paristokotelon avaamista.
- Vain aikuiset saavat asettaa ja puhdistaa lelun.

## Tietoa paristoista

- Käytä alkaliparistoja paremman tehon ja käyttöiän vuoksi.
- Käytä vain suositeltuja paristoja.
- Aikuisen tulee asentaa paristot.
- Aseta paristot niiden oikea napaisuus (+ ja -) huomioiden.
- Älä sekoita keskenään erityyppisiä tai uusia ja vanhoja paristoja.
- Älä oikosulje paristoja.
- Kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan, siirrä virtakatkaisin POIS PÄÄLTÄ("OFF")-asentoon paristojen säästämiseksi. On myös suositeltavaa poistaa paristot laitteesta vuotojen ja vaurioiden välttämiseksi.
- Älä sekoita keskenään uudelleen ladattavia paristoja ja paristoja, joita ei voi ladata.
- Paristoja, joita ei voi ladata, ei saa ladata.
- Tyhjentyneet paristot tulee poistaa laitteesta ja kierrättää asianmukaisesti.
- Paristoja ei saa heittää tuleen vuotamis- ja räjähdysvaaran takia.
- Jos vettä pääsee paristokoteloon, kuivaa paristokotelo kuivalla pyyhkeellä.
- Uudelleen ladattavat paristot tulee poistaa laitteesta ennen lataamista.
- Uudelleen ladattavat paristot tulee ladata vain aikuisen valvonnassa.

## Valmistelut

Aikuisen tulee asentaa paristot:

1. Laita paristokotelon kytkin POIS PÄÄLTÄ("OFF") asentoon. (kuva 1)
2. Käytä ruuvimeisseliä paristokotelon avaamiseen. (kuva 1/2)
3. Asenna 2x 1.5V AAA (LR 03) paristot oikeanapaisuudet huomioiden. (kuva 1/2)
4. Kiinnitä paristokotelon kansi takaisin ruuvimeisselillä. (kuva 1/2)
5. Laita paristokotelon kytkin PÄÄLLE("ON") asentoon. (kuva 1)

Varmista, ettei sähköosiin eikä paristokoteloon pääse kosteutta. Varmista, että paristokotelo on varmasti ja tiiviisti kiinni, ennen kuin annat lelun lapsen leikkeihin.

## Toiminta:

WC päästää erilaisia ääniä, kun BABY born® Interactive -nukke laitetaan WC:n päälle. Ja tietysti annetaan aplodit, kun BABY born® on tehnyt tehtävänsä hyvin.

## WEEE: (direktiivi sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta) mukainen hävittäminen

Tuotteita, jotka on merkitty ylläkirjatuilla roskakorilla, ei saa enää laittaa lajittelemattomaan kotitalousjätteeseen. Ne on hävitettävä erikseen. Kierrätysjärjestelmissä on osoitettu keräyspaikat, joissa otetaan vastaan yksityisten kotitalouksien vanhat laitteet maksutta. Jos laitteita ei hävitetä oikein, sähkö- ja elektroniikka laitteista voi joutua vaarallisia aineita ympäristöön

**NO**

## Kjære foreldre,

Takk for at dere valgte BABY born® Interactive Potty.

Ber vi dere lese denne bruksanvisningen før leken tas i bruk første gang. Oppbevar den sammen med emballasjen.

## OBS

- Ha tilsyn med barnet.
- Følg veiledningen nøye for å sikre at det er problemfritt å leke med produktet, og at produktet får en lang levetid.
- Bruk bare originalt tilbehør, ellers kan vi ikke garantere at komponentene virker.
- Ikke etterlat produktet i nærheten av elektriske kilder eller apparater når produktet er vått.
- Tørk produktet omhyggelig før batterirommet åpnes
- Leken skal utelukkende monteres og rengjøres av voksne.

## Vedr. batterier/oppladbare batterier

- Bruk alkaliske batterier for best resultat og lengre levetid.
- Bruk kun den type batterier som er anbefalt for produktet.
- Batterier bør settes i av en voksen.
- Sett inn batteriene med riktig polaritet (+ og -).
- Ikke bland gamle og nye batterier eller forskjellige batterityper.
- Ikke kortslutt batteriet.
- Når produktet ikke blir brukt over lengre tid, skyves bryteren over på "OFF" for å spare på batteriene. Vi anbefaler også å fjerne batteriene for å forhindre mulig lekkasje og skade på produktet.
- Ikke bland oppladbare og ikke-oppladbare batterier.
- Ikke forsøk å lade batterier som ikke er oppladbare.
- Utslitte batterier skal fjernes fra leken og kastes i mottak for spesialavfall.
- Hold batteriene unna åpen ild fordi de kan lekke eller eksplodere.
- Tørk batterirommet med en tørr klut, dersom det skulle trenge fuktighet inn i batterirommet.
- Oppladbare batterier skal fjernes fra leken innen de lades.
- Oppladbare batterier må bare lades under tilsyn av en voksen.

## Forberedelse

Innsetting av batterier bør foretas av en voksen på følgende måte:

1. Skyv bryteren på batterirommet over på "OFF". (fig. 1)
2. Bruk en skrutrekker til å åpne batterirommet. (fig. 1/2)
3. Sett i 2x 1.5V AAA (LR 03) batteriene. Vennligst sjekk at de vender riktig. (fig. 1/2)
4. Skru dekelelet på batterirommet igjen. (fig. 1/2)
5. Skyv bryteren på batterirommet over på "ON". (fig. 1)

Vennligst pass på at det det ikke trenger inn fuktighet hverken i elektronikkdelen eller i batterirommet. Forsikre deg om at batterirommet er sikkert og helt stengt for du gir dukken barnet ditt for å leke med.

## Funksjon:

Når BABY born® Interactive dukke blir satt på toalettet, blir det tilfeldigvis utløst forskjellige lyder. Naturligvis er det også applaus, når BABY born® har gjort ærendet ordentlig.

## WEEE, informasjon for alle europeiske forbrukere.

Alle produkter som er markerte med en gjennomstrekket søppeltonne får ikke lenger tilføres det usorterte husholdningssoppelet. De må samles separat. Retur- og samlesystemer i Europa bør organiseres av samle- og recyclingorganisasjoner. WEEE produkter kan kastes gratis på de egnede samlestedene. Grunnen for dette er beskyttelsen av miljøet mot potensielle skader pga. farlige substanser i elektro- og elektronikkapparater

## SE

### Bästa föräldrar,

ni har gjort ett gott val när ni bestämde er för vår BABY born® Interactive Potty.

Vi rekommenderar att ni innan hästen används för första gången noggrant läser igenom denna bruksanvisning och sedan förvarar den tillsammans med förpackningen.

### Observera:

- Håll barn under uppsyn.
- Följ instruktionerna noga för att se till att du kan leka problemfritt med produkten och att den håller länge.
- Använd endast originaltillbehör. I annat fall kan vi inte garantera att komponenterna fungerar.
- Lämna inte produkten nära en elektrisk källa eller apparat när den är blöt.
- Torka produkten noga innan du öppnar batterifacket.
- Endast föräldrarna får sätta ihop och rengöra denna leksak.

### Information om batterier/uppladdningsbara batterier

- Använd alkaliska batterier för bästa prestanda och längre hållbarhet.
- Använd endast de batterier som rekommenderas.
- Batterierna ska sättas in eller bytas av en vuxen.
- Vänd + och - åt rätt håll.
- Blanda inte olika typer av batterier eller gamla och nya batterier.
- Kortslut inte batterierna.
- Om produkten inte ska användas under en längre tid, flytta knappen till OFF (av) för att bevara batteriernas livslängd. Vi rekommenderar också att batterierna tas ut, för att förhindra läckage och skador på enheten.
- Blanda inte uppladdningsbara och icke uppladdningsbara batterier.
- Ladda inte batterier som inte är uppladdningsbara.
- Tomma batterier ska tas ut från leksaken och slängas i en batteriholk eller på en återvinningscentral.
- Håll batterierna borta från eld, då de kan läcka eller explodera.
- Torka med en trasa om lite fukt skulle ha trängt in i batterifacket.
- Uppladdningsbara batterier ska tas ut från leksaken innan laddning.
- Uppladdningsbara batterier ska endast laddas under uppsikt av en vuxen.

### Förberedelser

Batterierna bör sättas in av en vuxen på följande sätt:

1. Flytta brytaren på batterirommet till "OFF". (Fig. 1)
2. Öppna batterirommet med en skruvmejsel. (Fig. 1/2)
3. Sätt i 2x 1.5V AAA (LR 03) batterier. Se till att + och - är vända åt rätt håll. (Fig. 1/2)
4. Stäng batterilocket igen. (Fig. 1/2)
5. Flytta brytaren på batterirommet till "ON". (Fig. 1)

Observera att fukt aldrig får tränga in i elektroniken eller batterifacket. Kontrollera att batterifacket verkligen är ordentligt stängt innan du ger ditt barn produkten.

### Funktion:

Om du sätter din BABY born® Interactive docka på toaletten kan du höra olika ljud. Naturligvis får din BABY born® också applåder när hon har varit duktig och gått på toaletten.

### WEEE, information för alla europeiska konsumenter.

Alla produkter som är märkta med en överkorsad soptunna får inte längre slängas i sorterade hus hålls sopor. De måste samlas in separat. Återlämnings- och insamlingsystem i Europa ska organiseras av insam- och återvinningsorganisationer. WEEE-produkter kan lämnas in gratis till lämpliga återvinningsstationer. Detta görs för att skydda miljön mot potentiella skador genom farliga substanser i el- och elektronikapparater

### Kære forældre,

Tak fordi I har bestemt jer for BABY born® Interactive Potty.

Vi anbefaler at denne brugsvejledning læses grundigt igennem inden legetøjet tages i brug første gang og at vejledningen opbevares sammen med emballagen.

### Læg venligst mærke til det følgende:

- Hold opsyn med barnet.
- Følg vejledningen nøje for at sikre at det er problemfrit at lege med produktet, og at produktet får en lang levetid.
- Brug kun originalt tilbehør da vi ellers ikke kan garantere at komponenterne virker.
- Efterlad ikke produktet tæt på elektrisk kilde eller apparat når produktet er vådt.
- Tør produkten grundigt før du åbner batteriskuffen.
- Dette legetøj må udelukkende bygges sammen og rengøres af forældre.

### Om batterier

- Du opnår det bedste resultat med alkalinebatterier.
- Brug kun de anbefalede batterier.
- Udskiftning af batterier skal foretages af en voksen.
- Batterier skal vendes den rigtige vej (+ og -).
- Bland aldrig gamle og nye batterier eller forskellige batterityper.
- Batterier må ikke kortslettes.
- Når du ikke bruger produktet i længere tid, skal du slukke det for at spare på batteriet. Vi anbefaler også at du fjerner batterierne så du undgår lækager der kan ødelægge produktet.
- Undgå at bruge genopladelige og ikke-genopladelige batterier samtidigt.
- Prøv ikke på at oplade ikke-genopladelige batterier.
- Brugte batterier skal fjernes fra legetøjet og afleveres et sted hvor de samler batterier ind.
- Hold batterierne på afstand af ild da de kan lække eller eksplodere.
- Hvis der trænger fugt ind i batterirummet, kan du tørre det med en klud.
- Genopladelige batterier skal fjernes fra legetøjet før de oplades.
- Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af en voksen.

### Forberedelse

Isætning af batterier bør foretages af en voksen på følgende måde:

1. Sæt kontakten på batterirummet på "OFF". (Fig. 1)
2. Brug en skrueværk til at åbne batterirummet. (Fig. 1/2)
3. Sæt 2x 1.5V AAA (LR 03) batterierne i. Se efter om batterierne vender rigtigt. (Fig. 1/2)
4. Skru batterirummets låg på igen. (Fig. 1/2)
5. Sæt kontakten på batterirummet på "ON". (Fig. 1)

Du skal venligst forsikre dig at der ikke findes vand som trænger ind i batteriskuffens elektronik, d.v.s. du skal altid tjekke at batteriskuffen er lukket sikkert og fast før du giver produkten til dit barn for at lege med.

### Funktion:

Når man sætter denne BABY born® Interactive dukke på det, udløses der tilfældigvis forskellige lyde. Selvfølgelig får dukken bifald, når BABY born® har lavet stort.

### WEEE, informationer til alle europæiske forbrugere.

Alle produkter der er mærket med en gennemstregret skraldespand, må ikke mere komme i det usorterede husholdningsaffald. Dette skal samles separat. Tilbageleverings- og samlesystemer i Europa bør organiseres af samle- og genbrugsorganisationer. WEEE-produkter kan bortskaffes gratis hos egnede samlesteder. Grunden herfor er beskyttelse af miljøet mod potentielle skader som følge af farlige substanser i elektro- og elektronikapparater.

### Kæru foreldrar,

Við þökkum ykkur fyrir að hafa valið BABY born® Interactive Potty.

mælum við með því að Þessar leiðbeiningar séu vandlega lesnar áður en leikfangið er tekið í notkun. Leiðbeiningarnar á að geyma ásamt þakkanum.

### Aðgerðir

- Verið meðvitúð um að leiðbeina barni ykkar.

- Með því að fylgja þessum leiðbeiningum vandlega getur þú verið viss um að leikur með vöruna er vandamálalaus og endist lengi.
- Notið engöngu þar til gerða aukahluti. Að öðrum kosti getum við ekki ábyrgst virkni hlutarins.
- Skiljið ekki vöruna eftir nálægt rafmagns svæðum á meðan hún er blaut.
- Áður en rafhlöðuhólfíð er opnað verður leikfangið að þorna vel.
- Aðeins fullorðnir mega setja upp og hreinsa leikfangið.

#### Allt um rafhlöður/hleðslurafhlöður

- Notið alkaline rafhlöður til að tryggja betri gæði og lengri endingu.
- Notið eingöngu rafhlöður sem mælt er með fyrir vöruna.
- Látið fullorðna eingöngu sjá um að skipta um rafhlöður.
- Gætið að rafhlöðurnar snúi rétt (+ og -).
- Blandið ekki saman mismunandi tegundum af rafhlöðum.
- Ekki nota endingarstuttar rafhlöður.
- Ef tækið er ekki notað í nokkurn tíma, stillið takkann á "OFF" til að rafhlöðurnar lífi lengur. Við mælum einnig með að rafhlöðurnar séu fjarlægðar til að koma í veg fyrir leka og eyðileggingu á vörinni.
- Ekki blanda saman hleðslurafhlöðum og venjulegum rafhlöðum.
- Hlaðið ekki venjulegar rafhlöður.
- Önytar rafhlöður þarf að fjarlægja úr leikfanginu og henda í sérstaka endurvinnslutunnu.
- Haldið rafhlöðum frá eldi þar sem þau geta lekið eða sprungið.
- Ef vatn kemst í rafhlöðuhólfíð, þurrkið með klút.
- Hleðslurafhlöður þarf að fjarlægja úr leikfanginu áður en þau eru hlaðin.
- Hleðslurafhlöður þarf að hlaða undir eftirliti fullorðinna.

#### Undirbúningur

Innsetning á rafhlöðum skal gerð af fullorðnum sem hér segir:

1. Stillið rofann á rafhlöðuhólfinu á "OFF". (mynd 1)
2. Notið skrufárn til að opna rafhlöðuhólfíð. (mynd 1/2)
3. Setjið 2x 1.5V AAA (LR 03) rafhlöður. Vinsamlega athugið að rafstyrkurinn er réttur. (mynd 1/2)
4. Skrufíð lokið á rafhlöðuhólfíð á aftur. (mynd 1/2)
5. Stillið rofann á rafhlöðuhólfinu á "ON". (mynd 1)

Gættu þess vandlega að ekki komist vatn að rafbúnaðinum eða inn í rafhlöðuhólfíð. Gakktu úr skugga um að rafhlöðuhólfíð sé þétt og örugglega lokað áður en þú leyfir börnunum þínum að leika sér með leikfangið.

#### Notkun:

Þegar BABY born® Interactive brúðan er sett á klósettið heyrast ýmiss konar hljóð í slembiröð. Auðvitað fær BABY born® ósvikið hrós þegar allt gengur vel á klóinu.

#### WEEE, upplýsingar fyrir alla notendur í Evrópulöndum.

Vörum merktum með ruslatunnu sem krossað er yfir má ekki lengur farga með blönduðum heimilisúrgangi. Skyllt er að skil á fleim flokkuðum frá öðrum úrgangi. Móttöku- og söfnunarstöðvar í Evrópulöndum eiga að vera skipulagðar af söfnunar- og endurvinnslufyrirtækjum. WEEE-vörum má farga án endurgjalds á þar til starfræktum móttökustöðvum. Ástæða þessara fyrirmæla er verndum umhverfisins fyrir hugsanlegum skaða af völdum hættulegra efna í rafmagns- og rafeindabúnaði

LT

#### Mieli téveliai,

Dekojame Jums, kad nusprendėte įsigyti BABY born® Interactive Potty.

Kad neiškiltų netikėtumų, siūlome prieš pirmąjį naudojimą išsamiai perskaityti šią naudojimo instrukciją ir ją išsaugoti kartu su pakuote.

#### Atkreipkite dėmesį:

- Visada prižiūrėkite žaidžiantį vaiką.
- Tikslus šios vartojimo instrukcijos nurodymų laikymasis užtikrins Jums saugų žaidimą ir garantuos žaislo ilgaamžiškumą.
- Naudokite tik originalius aksesuarus, naudojant kito gamintojo priedus ar aksesuarus, mes negarantuojame jų funkcionalumo.
- Nepalikite produkto, kol jis šlapias, arti elektrinių prietaisų.
- Prieš atidarydami baterijų dėklą, gaminį rūpestingai nušluostykite.
- Surinkti ir valyti žaisliuką gali tik tėveliai.

#### Saugus baterijų naudojimas

- Naudokite šarmines baterijas, užtikrinančias geresnį ir ilgesnį prietaiso veikimą.
- Naudokite tik šiam žaislui rekomenduojamas baterijas.
- Baterijas gali pakeisti tik suaugęs žmogus.
- Baterijos turi būti įdedamos, atsižvelgiant į jų (+) ir (-) ženklus.
- Negalima kartu dėti senų ir naujų arba skirtingų rūšių baterijų.

- Neuztrumpiniet bateriju.
- Jei ilgą laiką nežaisite su šiuo žaislu, mygtuką nustatykite ties "OFF", kad baterijos ilgiau galiotų. Mes taip pat rekomenduojame baterijas išimti, kad išvengtumėte baterijų suskystėjimo ir produkto sugadinimo.
- Nesumaišykite kartu įkraunamų baterijų su neįkraunamomis.
- Nebandykite įkrauti neįkraunamų baterijų.
- Išsikrovusios baterijos turi būti išimamos iš žaislo ir sunaikintos specialiaame atliekų perdirbimo punkte.
- Nelaikykite baterijų arti ugnies ar ugnyje, nes jos gali suskystėti arba sprogti.
- Jeigu vanduo pateko į baterijų talpyklą, išvalykite ją su švariu skudurėliu.
- Įkraunamos baterijos turi būti išimamos iš žaislo prieš pradėdant jas krauti.
- Baterijas įkrauti gali tik suaugęs žmogus.

### Paruošimas

Baterijas įdėti gali tik suaugęs žmogus:

1. Ant baterijų skyrelio esantį jungiklį nustatykite į padėtį OFF. (1 pav.)
2. Atsuktuvu atidarykite baterijų skyrelį. (1-2 pav.)
3. Įdėkite 2x 1.5V AAA (LR 03) baterijas. Patikrinkite, ar poliškumas teisingas. (1-2 pav.)
4. Uždėkite baterijų skyrelio dangtelį ir priveržkite jį atsuktuvu. (1-2 pav.)
5. Ant baterijų skyrelio esantį jungiklį nustatykite į padėtį ON. (1 pav.)

Atkreipkite dėmesį į tai, kad nei į elektroniką, nei į baterijų įdėklą nepatektų drėgmė. Prieš duodami vaikui žaisti, įsitinkinkite, kad baterijos įdėklas yra saugiai ir sandariai uždarytas.

### Funkcija:

Kai BABY born® Interactive lėlė pasodinsi ant puoduko, tai pasigirs atsitiktinai parinkti garsai. Žinoma, pasigirsta ir plojimai, jei BABY born® nusišlapina į puoduką.

### Utilizacija pagal direktyvą dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų.

Visi produktai, paženklinti perbrauktu atliekų konteineriu, negali būti išmetami kartu su neišrūšiotomis atliekomis. Tokie produktai turi būti surenkami atskirai. Pakartotinio atliekų perdirbimo bendrovės šiuo tikslu įsteigė atliekų surinkimo punktus, į kuriuos nemokamai galima pristatyti įrengimų atliekas iš privačių namų ūkių. Netinkamai utilizavus atliekas, iš elektros ir elektroninių prietaisų į aplinką gali išsiskirti nuodingos medžiagos.

## LV

### Mīļie vecāki,

sirsnīgi pateicamies, ka esat izvēlējušies rotaļlietu BABY born® Interactive Potty.

Mēs Jums iesakām pirms pirmās lietošanas rūpīgi izlasīt šo lietošanas pamācību un noglabāt to kopā ar iepakojumu.

### Lūdzu, ņemiet vērā!

- Pieskatiet bērnu.
- Uzmanīgi sekojot instrukcijām jūs pārlicināsieties, ka rotaļāšanās ar šo izstrādājumu ir droša un ilgaicīga.
- Izmantojiet tikai oriģinālos piederumus, pretējā gadījumā mēs nevaram garantēt sastāvdaļu funkcionalitāti.
- Neatstājiet produktu elektroniskas aparatūras klātbūtnē, kamēr tas nav nozūvis.
- Pirms bateriju nodalījuma atvēršanas, ļaujiet produktam kārtīgi nozūst.
- Rotaļlietu salikt un tīrīt var tikai vecāki.

### Viss par baterijām un akumulatoru baterijām

- Lai ierīce darbotos labāk un ilgāk, lietojiet sārma baterijas.
- Ievietojiet ierīcē tikai norādītā veida baterijas.
- Baterijas drīkst nomainīt tikai pieaugušais.
- Ievietojiet baterijas atbilstoši polaritātes iezīmēm (+ un -).
- Neievietojiet vienlaikus dažādu veidu vai jaunas un vecas baterijas.
- Neveidojiet kontaktspaili savienojumu.
- Ja ilgāku laiku nelietosit ierīci, izslēdziet slēdzi "OFF" stāvoklī, lai paildzinātu bateriju darba mūžu. Ieteicams izņemt baterijas no ierīces, lai izvairītos no bateriju tecēšanas izraisītiem ierīces bojājumiem.
- Neievietojiet vienlaikus parastās un akumulatoru baterijas.
- Neuzlādējiet parastās baterijas.
- Nolieciet baterijas, ja jāizņem no rotaļlietas un jānodod īpašā bīstamo atkritumu savākšanas vietā.
- Baterijas turiet tālāk no atklātas liesmas, jo tās var iztecēt vai eksplodēt.
- Ja ūdens iekļūst bateriju nodalījumā, nosusiniet to ar sausu drānu
- Akumulatoru baterijas pirms uzlādešanas ir jāizņem no rotaļlietas.
- Akumulatoru baterijas drīkst uzlādēt tikai pieaugušo uzraudzībā

### Sagatavošanās

Baterijas drīkst ievietot tikai pieaugušais, kā norādīts:

1. Ievietojiet slēdzi uz bateriju nodalījuma pozīcijā "OFF" (1.attēls)
2. Ievietojiet skrūvgriezi, lai atvērtu bateriju nodalījumu. (1/2.attēls)
3. Ielieciet 2x 1.5V AAA (LR 03) baterijas. Lūdzu pārbaudiet polaritāti. (1/2.attēls)
4. Uzlieciet atpakaļ bateriju nodalījuma vāciņu un cieši pieskrūvējiet izmantojot skrūvgriezi. (1/2.attēls)

## 5. Novietojiet slēdzi uz bateriju nodalījuma pozīcijā "ON" (1.attēls)

Atverot bateriju nodalījumu, rauģieties, lai elektronikā vai bateriju nodalījumā neiekļūtu mitrumš. Pirms dodiet rotaļlietu bērnam, pārliecinieties, ka bateriju nodalījums ir droši un cieši aizvērts.

### Funkcija:

Kad BABY born® Interactive lelliti uzšēdina uz tualetes poda, nejaūsi izvēlēti atskan dažādi trokšņi. Protams, ja BABY born® lellite visu paveikusi labi, atskan aplausi.

**WEEE, informācija visiem eiropas patērētājiem.** Visus produktus, uz kuriem ir marķējums – pārsvītota atkritumu tvērtne, turpmāk vairs nedrīkst nodot neiķirotos sadzīves atkritumos, tos jāsvāc atsevišķi. Savāķianas un pārstrādes organizācijām Eiropā jāizveido atpakaļ nodošanas un savāķianas sistimas. WEEE-izstrādājumu bez maksas var nodot tiem paredzētāķas savāķianas vietās. Šie pasākumi tiek pamatoti ar vides aizsardzību pret iespējamo kaitējumu, ko tai varētu nodarīt bismatās substances, kas atrodas elektriskāķas un elektroniskāķas iekārtās.

## EE

### Armsad vanemad,

Suur tānu teile, et ostsite koera BABY born® Interactive Potty.

Soovitame Teil see kasutusjuhend enne esimest kasutamist hooleķa lābi lugeķa ja koos pakendiga alles hoida.

### Tāhelepanu!

- Palun jālgige oma last māngu ajal.
- Jārgides instruksioonis antud soovitusi tagate tootele pikaealisuse.
- Kasutage vaid soovitatud originaal aksesuaare, vastasel korral ei saa tootķa tagada toote funktsionaalsust.
- Ārķe jātkē niisket vōi mārķa toodet elektriliste seadmete lāhedusse.
- Enne patareisahlī avamist kuivatada toode hoolikalt.
- Mānguasķa tohib kokku panna ja puhastada ainult tāiskasvanu.

### Info patareide/akude kohta

- Parima sōidutulemuse ja vastupidavuse saavutamiseķs kasutage leelispatareisid.
- Kasutage vaid neid patareisid, mida konkreetse osa jaoks on soovitatud.
- Patareisid tohivad vahetada vaid tāiskasvanud.
- Sisestage patareid õigesti polaarsust (+ ja -) jārgides.
- Ārķe kasutage korraķa erinevat tūūpi vōi vanu ja uusi patareisid.
- Ārķe teķitage patareides lūhist.
- Kui te motorollerit pikema aja jooksul ei kasuta, lūlitage sisse-vāļjalūlitamise nupp asendisse „OFF”, et patareide eluiga pikendada. Soovitame patareid ka vāļķa vōtta, et vāļķida vōimalikku leķķimist ja mānguasķa kahjustamist.
- Ārķe kasutage korraķa tavallisi patareisid ja laetavaid akusid.
- Ārķe laadige tavallisi patareisid.
- Tūhjad patareid tuleb mānguasķast eemaldada ja viia spetsiaalsesse kogumispunkti.
- Ārķe hoidke patareisid tule lāheduses. Plahvatusoht.
- Kui patarei pesa saab mārķjaks, kuivatage kuiva lapiga.
- Laetavad akud tuleb mānguasķast enne laadimist vāļķa vōtta.
- Laetavaid akusid tohib laadida vaid tāiskasvanu järelevalve all.

### Ettevalmistus

Patareisid tohivad vahetada vaid tāiskasvanud.

1. Asetage patarei laekal olev lūliti OFF asendisse. (Fig. 1)
2. Patarei laeka avamiseks kasutage kruvikeerajat. (Fig. 1/2)
3. Sisestage patareid õigesti polaarsust (+ ja -) jārgides. 2x 1.5V AAA (LR 03) (Fig. 1/2)
4. Sulķeķe patareilaegas kasutades kruvikeerajat. (Fig. 1/2)
5. Asetage patarei laekal olev lūliti ON asendisse. (Fig.1)

Jālgige sealjuures kindlasti hoolikalt, et elektroonikasse ja patareisahlisse ei tungiks niiskust. Veenduge, et patareisahl on kindlalt ja tihedalt suletud, enne kui annate lelu lapsele māngida.

### Funktsioon

Pane nukk BABY born® Interactive potile istuma ja sa kuuled erinevaid helisid – naeru, pissimist ja vahel ka puuksutamist.

Loputusnupule vajutamisel kuuled vee solinat. Kui paned nuku BABY born® Interactive uuesti potile istuma, algab nagu nali otsast peale.

**WEEE, teave kōikidele tarbijatele Euroopas.** Koiki labikriipsutatud prugikastiga tahistatud tooteid ei tohi enam sorteerimata panna olmejāatmete hulķa. Need tooted tuleb eraldi kokku koguda. Euroopas tuleb tagastus- ja kokkukogumissusteemid organiseerida kogumise ja ringlussevotuga teķelevatē organisatsioonide poolt. WEEE-tooteid saab tasuta korvaldada selleks ettenāhtud kogumispunktides. Pohjus seisneb keskķonna kaitsmises elektri- ja elektroonikaseadmetes sisalduvate ohtlike ainete poolt teķitatavate vōimalike kahjustuste eest.

**Drodzy Rodzice,**

Dziękujemy za zakup psa-zabawki BABY born® Interactive Potty.

Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji i przechowywanie jej wraz z opakowaniem.

**Uwaga:**

- Sprawój nadzór nad dzieckiem w czasie zabawy.
- Stosując się do podanych instrukcji możemy zapewnić, że zabawa produktem będzie przebiegała bezproblemowo i zapewni długą jego żywotność.
- Używaj tylko oryginalnych akcesoriów, gdyż tylko one gwarantują prawidłowe funkcjonowanie komponentów.
- Nie pozostawiaj mokrej zabawki w pobliżu źródła prądu elektrycznego lub aparatury.
- Przed otwarciem kasetki z bateriami należy wyrób starannie osuszyć.
- Produkt może ustawiać i czyścić wyłącznie osoba dorosła.

**Bezpieczne użytkowanie baterii/akumulatorów**

- Używaj alkalicznych baterii dla lepszej jakości użytkowania zabawki i dłuższej jej żywotności.
- Używaj tylko rekomendowanego rodzaju baterii.
- Baterie powinny być wymieniane tylko przez osobę dorosłą.
- Baterie powinny być umieszczane we właściwym kierunku polaryzacji.
- Różne rodzaje baterii lub nowe i zużyte baterie nie powinny być ze sobą mieszane.
- Nie dopuść do zwarcia biegunów baterii - nie wolno zwierac zacisków przyłączeniowych.
- Jeśli nie używasz zabawki przez dłuższy czas, ustaw przełącznik w pozycji "OFF", wyjmij baterie w celu zapobiegnięcia wyciekowi i zniszczeniu mechanizmu.
- Nie mieszaj baterii wielokrotnego ładowania z bateriami jednorazowymi.
- Baterie jednorazowego użytku nie nadają się do ponownego naładowania.
- Wyczerpane baterie powinny być usunięte z zabawki i zostawione w punkcie zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego.
- Nie wystawiaj baterii na działanie ognia, baterie mogą wyciec lub eksplodować
- Jeśli woda dostanie się do przedziału na baterie, osusz go przy pomocy suchej ściereczki.
- Baterie do wielokrotnego ładowania powinny być wyjęte z zabawki zanim zostaną podłączone do ładowania.
- Baterie do wielokrotnego ładowania powinny być ładowane pod nadzorem osoby dorosłej.

**Przygotowanie**

Prosimy wymienić baterie przed pierwszym uruchomieniem:

Baterie mogą być wymieniane tylko przez osobę dorosłą

1. Ustaw przełącznik na przedziale na baterie w pozycji "OFF". (Fig. 1)
2. Użyj śróbokretnu do otwarcia przedziału na baterie. (Fig. 1/2)
3. Włóż 2x 1.5V AAA (LR 03) baterie. Sprawdź czy polaryzacja jest prawidłowa. (Fig. 1/2)
4. Przykręć przy użyciu śróbokretnu pokrywkę przedziału na baterie. (Fig. 1/2)
5. Ustaw przełącznik na przedziale na baterie w pozycji "ON". (Fig. 1)

Prosimy przy tym mieć na uwadze to, aby ani do elektroniki, ani do kasetki z bateriami nie dostała się wilgoć. Prosimy upewnić się, że kasetka z bateriami jest prawidłowo zamknięta, zanim jeszcze przekażą Państwo zabawkę swemu dziecku do zabawy.

**Funkcja:**

Gdy lalka BABY born® Interactive zostanie posadzona na toalecie, zaczną być wydawane odgłosy w przypadkowej kolejności. Oczywiście gdy lalka BABY born® dobrze się spisie, powinna zostać nagrodzona brawami.

**WEEE, Informacja dla wszystkich konsumentów europejskich. Wszystkie produkty, oznakowane znakiem**

przekreślonego pojemnika na śmieci, nie mogą być usuwane z niesortowanymi odpadami domowymi. Muszą być one gromadzone oddzielnie. Systemy zwrotne i zbiorcze w Europie powinny być organizowane przez organizacje zajmujące się zbiórką i recyklingiem odpadów. Produkty WEEE mogą być usuwane bezpłatnie w odpowiednich punktach zbiórki odpadów ze względu na ochronę środowiska przed potencjalnymi zagrożeniami spowodowanymi niebezpiecznymi substancjami zawartymi w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych.

**Milí rodiče,**

děkujeme Vám za nákup BABY born® Interactive Potty.

Doporučujeme Vám, abyste si před prvním použitím pečlivě přečetli tento návod k obsluze a uložili si jej spolu s obalem.

**Mějte prosím na zřeteli**

- Používejte pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Pečlivým dodržováním těchto instrukcí můžete zajistit bezproblémovou hru a dlouhou životnost produktu.
- Používejte pouze originální příslušenství, jinak není zaručena funkčnost produktů.
- Je-li produkt mokrý, nenechávejte ho blízko zdrojů energie nebo elektrických přístrojů.
- Před otevřením přihrádky na baterie produkt důkladně osušte.



- Hračku smí sestavit a čistiť jenom rodiče.

#### **Informace o bezpečném použití baterií/dobíjecích baterií**

- Doporučujeme používat alkalické baterie, protože mají delší životnost.
- Používejte pouze doporučený typ baterií.
- Baterie musí vždy vkládat a vyměňovat dospělá osoba.
- Baterie vkládejte vždy se správnou polaritou (+ a -).
- Nemíchejte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.
- Baterie nezkratujte.
- Pokud produkt po delší čas nepoužíváte, přepněte přepínač do polohy "OFF" pro delší životnost baterií. Doporučujeme také baterie vyjmout, abyste předešli jejich možnému vytečení a poškození jednotky.
- Nemíchejte dobíjecí a nedobíjecí baterie.
- Nenabíjejte nedobíjecí baterie.
- Odstraňte vybité baterie z hračky a odnese je na některé z míst zpětného odběru.
- Chraňte výrobek před přímým ohněm, baterie mohou vytečt nebo explodovat.
- Pokud se do přihrádky na baterie dostane voda, vysušte ji prosím hadříkem.
- Používejte-li dobíjecí baterie, vyjměte je prosím před nabíjením z přihrádky na baterie.
- Dobíjecí baterie se smí nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.

#### **Příprava**

Baterie by měly být vloženy dospělou osobou následovně:

1. Přepněte přepínač na přihrádce na baterie do polohy "OFF". (obr. 1)
2. Pomocí křížového šroubováku otevřete přihrádku na baterie. (obr. 1/2)
3. Vložte 2x 1.5V AAA (LR 03) baterie. Zkontrolujte správnost polarity. (obr. 1/2)
4. Zašroubujte zpět víčko přihrádky na baterie. (obr. 1/2)
5. Přepněte přepínač na přihrádce na baterie do polohy "ON". (obr. 1)

Přitom dbejte prosím na to, aby nevnikla vlhkost ani do elektroniky ani do přihrádky na baterie. Než necháte dítě hrát si s produktem, přesvědčte se, že je přihrádka na baterie bezpečně a neprodyšně uzavřena.

#### **Funkce:**

Když sedí BABY born® Interactive panenka na toaletě, vytváří se náhodně různé zvuky. Samozřejmě je slyšet potlesk, když BABY born® záležitost dobře vyřídila.

#### **Likvidace dle Směrnice o OEEZ (odpady z elektrických a elektronických zařízení)**

Všechny výrobky označené symbolem přeškrtnutého kontejneru na odpadky se nesmí vyhazovat spolu s ostatním neseparovaným odpadem z domácnosti, ale je nutné je likvidovat samostatně. Organizace pověřené recyklací k tomu zřídily tzv. místa zpětného odběru, kde jsou bezplatně odebírány staré přístroje z domácnosti. Elektrická a elektronická zařízení (EEZ) a baterie mohou obsahovat materiály, součásti a látky, které mohou představovat nebezpečí pro životní prostředí nebo zdraví člověka, pokud nejsou zlikvidovány správně.

## **SK**

#### **Milí rodičia,**

Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli pre výrobok BABY born® Interactive Potty.

Odporúčame Vám pred prvým použitím dôkladne prečítať a zachovať spolu s balením návod na použitie.

#### **Všimnite si, prosím:**

- Používajte iba pod dohľadom dospeléj osoby.
- Starostlivým dodržovaním týchto inštrukcií môžete zaistiť bezproblémovú hru a dlhú životnosť produktu.
- Používajte iba originálne príslušenstvo, inak nie je zaručená funkčnosť produktov.
- Ak je produkt mokrý, nenechávajte jej blízko zdrojov energie alebo elektrických prístrojov.
- Pred otvorením priehradky na batérie produkt dôkladne vysušte.
- Výrobok môžu poskladať a čistiť iba dospelé osoby.

#### **Informácie pre bezpečné zaobchádzanie s batériami/dobíjacími batériami**

- Odporúčame používať alkalické batérie, keďže majú dlhšiu životnosť.
- Používajte iba odporúčaný typ batérií.
- Batérie môžu vkladať a vymieňať iba dospelé osoby.
- Batérie vložte tak, aby boli póly správne orientované (+ a -).
- Nesmú sa spolu používať rozličné typy batérií, ako ani nové a použité batérie.
- Batérie nikdy nezkratujte.
- V prípade dlhšieho nepoužívania prepnite prepínač do polohy OFF pre dlhšiu životnosť batérií. Tiež sa odporúča batérie z hračky vybrať, aby ste predišli ich možnému vytečeniu a poškodeniu jednotky.
- Nepoužívajte spolu nabíjacie batérie a nenabíjacie batérie.
- Batérie, ktoré nie sú určené na nabíjanie, nenabíjajte.
- Vybité batérie vyberte a odovzdajte ich do zberne odpovedajúceho odpadu.
- Chraňte výrobok pred priamym ohňom, batérie môžu vytečt alebo explodovať.
- Pokiaľ sa do priehradky na batérie dostane voda, vysušte ju hadričkou.

- Pri použití nabijacích baterií ich pred nabíjaním z priehradky na batérie vyberte.
- Nabíjateľné batérie sa môžu nabíjať iba pod dozorom dospeléj osoby.

### Príprava

Batérie by mali byť vložené dospelou osobou nasledovne:

1. Prepnite prepínač na priehradke na batérie do polohy "OFF". (obr. 1)
2. Pomocou krížového skrutkovača otvorte priehradku na batérie. (obr. 1/2)
3. Vložte 2x 1.5V AAA (LR 03) batérie. Skontrolujte správnosť polaritu. (obr. 1/2)
4. Zaskrutkujte späť viečko priehradky na batérie. (obr. 1/2)
5. Prepnite prepínač na priehradky na batérie do polohy "ON". (obr. 1)

Dbajte prosím na to, aby ani do elektroniky ani do priehradky na batérie neprenikla vlnkosť. Predtým ako dáte produkt dieťaťu na hranie, sa presvedčte, či je priehradka na batérie bezpečne a tesne zatvorená.

### Funkcia:

Keď bábiku BABY born® Interactive posadíte na toaletu, spustia sa rôzne zvuky podľa princípu náhody. Samozrejme nechýba potlesk, ak BABY born® všetko dobre zvládne.

### Likvidácia podľa Smernice o OEEZ (odpady z elektrických a elektronických zariadení)

Všetky výrobky označené symbolom preškrtnutého kontajneru sa nesmú vyhadzovať spolu s ostatným neseparovaným odpadom z domácnosti, ale je nutné ich likvidovať samostatne. Organizácie poverené recyklovaním na to zriadili zberné miesta. Elektrické a elektronické zariadenia a batérie môžu obsahovať materiály, súčasti a látky, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo pre životné prostredie alebo zdravie človeka, pokiaľ nie sú zlikvidované správne.

## SI

### Dragi starši,

iDragi starši.

Hvala, ker ste se odločili za nakup kučka BABY born® Interactive Potty.

Proporočamo, da pred prvo uporabo skrbno preberete navodila in jih shranite skupaj z embalažo.

### Prosimo, upoštevajte:

- Nadzorujte svojega otroka.
- Z upoštevanjem teh navodil, lahko zagotovite igranje brez problemov in dolgo življenjsko dobo izdelku.
- Uporabljajte samo originalne dodatke.
- Ne puščajte izdelka v bližini električnih izvirov, ko je moker.
- Izdelek temeljito posušite preden odprete baterijski predalček.
- Igračo smejo sestavljati in čistiti le odrasli.

### Baterije

- Uporabljati alkalne baterije za boljše in daljše delovanje.
- Uporabljati samo baterije, ki so priporočene za ta izdelek.
- Baterije naj menja samo odrasla oseba.
- Bodite pozorni, da so baterije pravilno vstavljene.
- Uporabljajte samo baterije istega tipa. Ne mešajte novih in starih baterij.
- Ne povzročajte kratkega stika med napajalnimi priključki.
- Ko vozilo ni v uporabi ga izklopite in odstranite vse baterije, če v uporabi ne bo dlje časa.
- Ne mešajte alkalnih baterij in baterij za polnjenje.
- Ne polnite baterij, ki niso za polnjenje.
- Izrabljene baterije odvrzite na za to predvideno mesto.
- Baterije ne puščajte v bližini ognja, ker jih lahko raznese, ali začnejo puščati.
- V primeru, da voda zoči predalček za baterije, ga posušite s suho krpo.
- Baterije pred polnjenjem odstranite iz vozila.
- Če uporabljate baterije za polnjenje, jih polnite samo v nadzoru odrasle osebe.

### Príprava

Baterije naj pravilno vstavi odrasla oseba.

1. Stikalo postavite v položaj "OFF". (slika 1)
2. Predalček za baterije odprite z izvijačem. (slika 1/2)
3. Ko baterije vstavljate bodite pozorni na pravi pol baterije. 2x 1.5V AAA (LR 03) (slika 1/2)
4. Privijte pokrovček nazaj preko baterij, ko bodo lete vstavljene. (slika 1/2)
5. Stikalo dajte v položaj "ON". (slika 1)

Prosimo, prepičajte se, da ne bo prišla voda do elektroniky v baterijskem predalčku; vedno preverite, da je baterijski predalček varno in tesno zaprt, preden ga izročite otroku za igranje.

### Funkcije:

Ko se lutka BABY born® Interactive usede na kahlčo, se naključno sprožijo različni zvoki. Seveda pa se zasliši tudi aplavz, če je BABY born® dobro opravil svoj posel..

**WEEE, informație pentru toți europenii.**

Nobenega izdelka, ki je označen z prečrtano kanto za smeti, se ne sme več odlagati v nerazvrščene hišne odpadke. Takšne izdelke je treba zbirati ločeno. Sistemi za zbiranje in odlaganje odpadkov v Evropi morajo biti doloceni in organizirani s strani organizacij za zbiranje in recikliranje odpadkov. Izdelki WEEE se lahko odlagajo na ustreznih zbirališčih. Razlog temu je zaščita okolja pred možnimi poškodbami, ki jih lahko povzročajo nevarne snovi v elektronicnih in elektronicnih napravah.

**Dragi starši,**

vă mulțumim mult că v-ați hotărât pentru BABY born® Interactive Potty.

Vă recomandăm ca înainte de prima întrebuințare să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și să le păstrați cu grijă împreună cu ambalajul.

**Vă rugăm să aveți în vedere**

- Supravegheați-vă cu atenție copilul.
- Urmărind aceste instrucțiuni cu atenție, puteți să vă asigurați că produsul pe care l-ați achiziționat va avea o viață mai lungă și că jocul cu acesta va fi lipsit de incidente neplăcute.
- Vă rugăm să folosiți doar accesoriile originale, în caz contrar nu putem garanta funcționalitatea componentelor.
- Nu lăsați produsul lângă surse sau aparate electrice atunci când e ud.
- Uscăți bine produsul înainte de a deschide compartimentul de baterii.
- Jucăria poate fi asamblată și curățată numai de părinți.

**Informații despre baterii și acumulatori:**

- Folosiți baterii alcaline pentru o mai bună performanță și durată de funcționare.
- Folosiți doar tipul de baterii recomandate pentru fiecare unitate.
- Bateriile trebuie înlocuite numai de către un adult.
- Inserați bateriile cu polaritatea corectă (direcția + și -).
- Nu amestecați tipuri diferite de baterii sau baterii noi cu baterii vechi.
- Nu încercați să scurtcircuitați bateriile.
- Atunci când nu folosiți produsul pentru un timp îndelungat, apăsați butonul în poziția "OFF" pentru o durată mai mare de funcționare a bateriilor. Vă recomandăm de asemenea, să îndepărtați bateriile pentru a preveni scurgerile bateriilor și defectarea unității electrice.
- Nu amestecați baterii reincărcabile cu baterii ne-reincărcabile.
- Nu încercați să încărcăți bateriile ne-reincărcabile.
- Bateriile consumate trebuie îndepărtate din produs și duse la un centru special de colectare a deșeurilor.
- Nu aruncați bateriile în foc pentru că acestea se pot scurge sau pot exploda.
- Dacă intră apă în compartimentul de baterii, stergeți foarte bine interiorul cu o cârpă uscată.
- Bateriile reincărcabile trebuie îndepărtate din produs înainte de a le reincărca.
- Bateriile reincărcabile se încarcă doar sub supravegherea unui adult.

**Montaj**

Inserarea bateriilor trebuie să fie făcută de un adult, după cum urmează:

1. Așezați butonul de putere de pe compartimentul de baterii pe poziția "OFF"- Oprit. (Fig. 1)
2. Folosiți o șurubelniță pentru a deschide camacul compartimentului de baterii. (Fig. 1/2)
3. Inserați bateriile 2x 1.5V AAA (LR 03). Vă rugăm să vă asigurați că polaritatea este corectă. (Fig. 1/2)
4. Așezați și fixați înapoi capacul compartimentului de baterii. (Fig. 1/2)
5. Așezați butonul de putere de pe compartimentul de baterii pe poziția "ON"- Pornit. (Fig. 1)

Asigurați-vă ca apa să nu atingă părțile de electronică ale locașului de baterii și că locașul de baterii este închis etanș înainte de a înmâna produsul copilului dvs. să se joace.

**Modul de funcționare:**

Când păpușa BABY born® Interactive este așezată pe toaletă, sunt declanșate la întâmplare diferite zgomote. Desigur că se aplaudă dacă BABY born® a avut succes.

**Aruncarea conform WEEE (Deșeurile de echipamente electrice și electronice -DEEE).** Produsele marcate cu eticheta cu pubela tăiată nu pot fi aruncate împreună cu deșeurile urbane nesortate. Colectarea acestora va fi făcută în mod obligatoriu separat. Sistemele de colectare și restituire din Europa ar trebui organizate de către organizații de colectare și reciclare a deșeurilor. Produsele din categoria WEEE (DEEE) pot fi aruncate la punctele de colectare corespunzătoare, fără nici o taxă în acest sens. Motivul acestei inițiative îl constituie protejarea mediului înconjurător și a sănătății populației, având în vedere eventualele efecte negative cauzate de prezența substanțelor periculoase în echipamentele electrice și electronice.

**Шановні батьки!**

Вітаємо Вас з придбанням інтерактивного унітазика для ляльки BABY BORN - ПЕРШИЙ ГОРЩИК. Ми рекомендуємо уважно прочитати цю інструкцію перед початком гри та зберегти її разом із упаковкою.

**Будь ласка, зверніть увагу:**

- Перед відкриттям відсіку з батарейками, необхідно добре просушити іграшку.
- Доки іграшка волога, не залишайте її поряд з електричними приладами.
- Дотримуючись цієї інструкції, Ви можете бути впевнені, що гра пройде без проблем, а іграшка прослужить довго.
- Використовуйте, будь ласка, тільки аксесуари, що знаходяться в комплекті, та оригінальні аксесуари Zarf Creation AG, інакше ми не можемо гарантувати функціональність компонентів.
- Не забувайте спостерігати за Вашою дитиною.
- Іграшка повинна вводиться в дію та чиститися лише дорослими;

**Використання батарейок / акумуляторів**

- Використовуйте алкалінові батарейки для кращої дії та більш тривалого терміну використання.
- Використовуйте саме той тип батарейок, що рекомендовано для даної іграшки.
- Заміна батарейок може здійснюватися тільки дорослими.
- Вставте батарейки, дотримуючись полярності.
- Не застосовуйте одночасно різні типи батарейок, а також нові та використані батарейки.
- Не допускайте короткого замкнення батарейок.
- Не використовуйте разом акумулятори та батарейки, що не перезаряджаються.
- Не намагайтеся зарядити батарейки, що не перезаряджаються.
- Виймайте акумулятори з відсіку перед їхнім зарядженням.
- Зарядження акумуляторних батарейок можна проводити тільки під наглядом дорослих.
- Після закінчення гри перемістіть вимикач у положення OFF, щоб подовжити термін служби акумулятора. Також рекомендовано вилучати батарейки, щоб запобігти можливому витоку електроліту та пошкодженню іграшки.
- При потрапленні води до акумуляторного відсіку протріть його сухою тканиною.
- Вилучіть використані батарейки з іграшки і віддайте їх до пункту збору сміття.

**Підготовка**

Заміна батарейок має здійснюватися дорослим згідно вказаному нижче:

1. Встановіть вимикач на акумуляторному відсіку у положення «OFF». (Мал. 1)
2. Використовуйте викрутку, щоб відкрити акумуляторний відсік. (Мал. 1/2)
3. Вставте 3 батарейки типу 2x 1.5V AAA (LR 03). Перевірте, чи дотримано полярності. (Мал. 1/2)
4. Поверніть на місце кришку акумуляторного відсіку. (Мал. 1/2)
5. Встановіть вимикач на акумуляторному відсіку у положення «ON». (Мал. 1)

Будь ласка, стежте за тим, щоб волога не потрапила ані на електроніку, ані на відділення з батареями. Перед тим, як дати дитині ляльку, простежте, щоб відділення з батареями було добре і щільно закрито.

**Функціональність**

Коли Ви саджаєте інтерактивну ляльку BABY born® на горщик, то лунають різні шуми і звуки. І якщо інтерактивна лялька BABY born® успішно зробила усі свої справи, лунають оплески.

**Утилізація здійснюється згідно WEEE (Директива щодо використаних електроприладів та електрообладнання).** Продукти, що мають маркування із зображенням перекресленого сміттевого контейнеру, не можна викидати разом з несорттованим звичайним сміттям. Вони підлягають спеціальному сортуванню та утилізації в спеціалізованих центрах з переробки та утилізації продукції. При неналежній утилізації шкідливі речовини з електроприладів можуть потрапити до навколишнього середовища.

**Уважаемые родители,**

большое спасибо за покупку BABY born® Interactive Potty. Мы рекомендуем Вам внимательно прочитать эту инструкцию перед началом игры и сохранить ее вместе с упаковкой.

**Пожалуйста, обратите внимание**

- Не забывайте наблюдать за Вашим ребенком.
- Следуя данной инструкции, Вы можете быть уверены, что игра пройдет без проблем, а игрушка прослужит долго.
- Используйте, пожалуйста, только находящиеся в комплекте принадлежности и оригинальные аксессуары Zarf Creation, в противном случае мы не можем гарантировать функциональность игрушек.
- Пока кукла влажная, не оставляйте ее рядом с электрическими приборами.

- Перед открытием отделения с батарейками, необходимо хорошо просушить продукт.
- Игрушка может быть собрана и вымыта только родителями.

### Использование батареек /аккумуляторов

- Используйте щелочные батарейки для лучшей работы и более долгого срока использования.
- Используйте именно тот тип батареек, который рекомендован для данной игрушки.
- Замена батареек может осуществляться только взрослыми.
- Вставляйте батарейки, соблюдая полярность.
- Не применяйте одновременно различные типы батареек, а также новые и использованные батарейки.
- Не допускайте короткого замыкания контактных зажимов.
- По окончании игры переместите выключатель в положение "OFF", чтобы продлить срок службы аккумулятора. Также рекомендуется извлечь батарейки, чтобы предотвратить возможную утечку и повреждение игрушки.
- Не используйте вместе аккумуляторы и непозаряжаемые батарейки.
- Не пытайтесь зарядить непозаряжаемые батареи.
- Извлеките использованные батарейки из игрушки и доставьте их в пункт сбора мусора.
- Держите батарейки вдали от огня во избежание протечки или взрыва.
- При попадании воды в аккумуляторный отсек, протрите его сухой тканью.
- Вынимайте аккумуляторы перед их зарядкой.
- Зарядка аккумуляторных батареек можно проводить только под присмотром взрослых.

### Подготовка

Пожалуйста, при необходимости, замените батарейки перед применением:

Замена батареек должна осуществляться взрослыми согласно нижеуказанному:

1. Установите выключатель на аккумуляторном отсеке в положение "OFF". (Рис. 1)
2. Используйте отвертку, чтобы открыть аккумуляторный отсек. (Рис. 1/2)
3. Вставьте 2x 1.5V AAA (LR 03)батареи. Проверьте, собрана ли полярность. (Рис. 1/2)
4. Вверните на место крышку аккумуляторного отсека. (Рис. 1/2)
5. Установите выключатель на аккумуляторном отсеке в положение "ON". (Рис. 1)

Пожалуйста, следите за тем, чтобы влага не попала ни на электронику, ни в отделение с батарейками. Перед тем, как дать ребенку куклу, проследите, чтобы отделение с батарейками было хорошо и плотно закрыто.

### Принцип работы:

Когда ты сажаешь малышку BABY born® Interactive на горшок, то раздаются различные шумы и звуки. И если малышка BABY born® успешно сделала все свои дела, раздаются аплодисменты.

### Утилизация продукта по WEEE (Директива об использованных электронных приборах):

Все продукты с пометкой зачеркнутого мусорного контейнера нельзя выбрасывать вместе с обычным несортированным мусором. Они должны собираться отдельно. Для этого созданы места сбора, где бесплатно сдаются использованные предметы домашнего хозяйства. При ненадлежащей утилизации вредные вещества с электроприборов могут попасть в окружающую среду.

## HU

### Kedves szülők,

Köszönjük, hogy a BABY born® Interactive Potty kutya megvásárlása mellett döntöttek.

Kérjük alaposan olvassa át a használati utasítást és gondosan őrizze meg a csomagolást a használati utasítással együtt.

### Kérjük az alábbiak gondos elolvasását és betartását!

- Tudatosan felügyelje gyermekét.
- Ha követi ezeket az utasításokat biztos lehet abban, hogy a termékkel probléma-mentesen játszhat és az hosszú életű lesz.
- Csak olyan eredeti tartozékát használjon, különben nem tudjuk garantálni a működési-összetevőket.
- Ne hagyjon a termék mellett elektromos forrásból működő eszközt, amikor a készülék nedves.
- Az elemdobozt csak a termék gondos szárazra törlése után nyissuk ki.
- A játékot csak a szülők szerelhetik össze és tisztíthatják.

### Tudnivalók az elemekről, ill. az újratölthető elemekről

- Használjon alkáli típusú elemeket a tökéletes és hosszantartó működés érdekében.
- Csak a leírásban meghatározott típusú elemeket használjon.
- Az elemek cseréjét csak felnőtt végezheti el.
- Az elemeket a megfelelő polaritás szerint helyezze be a tartóba (+ és -).
- Ne keverjük a régi és új elemeket.
- Ne zárjuk rövide az elemeket.
- Ha nem használjuk a terméket, a kapcsolót állítsuk OFF állásba, hogy az elemek élettartamát ezzel növeljük. Ha hosszabb ideig nem használjuk, vegyük ki az elemeket.
- Ne keverjük az újratölthető, és a nem újratölthető elemeket.
- A nem újratölthető elemeket ne próbáljuk tölteni!

- A lemerült elemeket az erre a célra kialakított gyűjtőhelyekre vigyük. Ne használjunk olyan elemeket, amelyek mérgező nehézfémeket tartalmaznak.
- Akkumulátort tartsa távol a tűztől, mert szivároghat vagy felrobbanhat.
- Ha víz kerül a elemtartóba, akkor száraz ronggyal törölje ki.
- Az újratölthető elemeket töltés előtt vegyük ki az elemtartóból.
- Az elemek töltése csak felnőtt felügyelete alatt végezhető.

### Előkészületek

Az akkumulátorok beillesztését egy felnőttnek kell megtennie az alábbiak szerint:

1. Állítsa a kapcsolót az elemtartót "OFF"-ra. (1. ábra)
2. Használjon egy csavarhúzó, mellyel megnyithatja az elemtartó. (1/2. ábra)
3. Helyezze be az elemeket. Kérjük, ellenőrizze, hogy a polaritás helyes-e. 2x 1.5V AAA (LR 03) (1/2. ábra)
4. Csavarja le a fedelet, majd újra vissza az elemtartót. (1/2. ábra)
5. Állítsa be a kapcsolót az elemtartón "ON"-ra. (1. ábra)

Kérjük, ügyeljen arra, hogy sem az elektronikába, sem az elemdobozba ne kerüljön nedvesség. Győződjön meg róla, hogy az elemdoboz biztosan és szorosan zár, mielőtt gyermekének játszani adná.

### Funkció:

Ha a BABY born® Interactive babát ráültetjük a vécére, akkor véletlenszerűen különböző hangokat ad ki: kacag, pisil, időnként még púzik is. Természetesen taps is felhangzik, ha a BABY born® jól végezte a dolgát.

**WEEE, tájékoztató minden európai fogyasztónak.** Valamennyi, athuzott kukával jelölt termék már nem tehető a nem szelektíven gyűjtött háztartási hulladékok közé. Gyűjtésüknek szelektíven kell történnie. Az európai visszaadási és gyűjtőrendszereket gyűjtő és újrahasznosító szervezeteknek kell szervezniük. A WEEE-termékek hulladékként történő elhelyezése/ ártalmatlanítása a megfelelő gyűjtőhelyeken díjtalanul történik. Ennek oka a környezetet védelmez az elektromos és elektronikai készülékekben lévő veszélyes szubsztanciák okozta lehetséges károk ellen.

## BG

### Скъпи родители,

Благодарим Ви за закупуването на BABY born® Interactive Potty.

Бихме Ви препоръчали да прочетете внимателно инструкциите за ползване, преди първата игра на детето Ви и да запазите листовката за по-нататъшни референции.

### Моля, обърнете внимание,

- Моля, наблюдавайте детето си при игра.
- Следвайки инструкциите за употреба, можете да сте сигурни, че играта с продукта е безопасна и ще продължи дълго време.
- Използвайте само оригинални аксесоари, в противен случай, не можем да гарантираме функционирането на отделните части.
- Не оставяйте продукта близо до електрически уреди, докато е мокър.
- Продуктът трябва да е добре подсушен преди да отворите мястото за батериите.
- Продуктът трябва да се настройва и да се почиства от възрастни.

### Всичко за батериите/аккумуляторни батерии

- Използвайте алкални батерии за най-дълъг живот и добро функциониране.
- Моля, използвайте само вида батерии, които се препоръчват за продукта.
- Батериите да се сменят само от възрастни!
- Поставете батериите с правилния поляритет.
- Не поставяйте различни видове батерии и стари и нови батерии.
- Внимавайте да не причините късо съединение!
- Когато продукта не се ползва за дълъг период от време, изключете бутона на позиция OFF за по-дълъг живот на батериите. Препоръчваме Ви да извадите батериите от играчката, за да не се разтекат.
- Не ползвайте акумулаторни и алкални батерии едновременно.
- Не зареждайте обикновени или алкални батерии.
- Изхабените батерии да се премахват от играчката и да се изхвърлят на съответните за това места.
- Не излагайте батериите на огън, може да избухнат или да се разтекат.
- При намокряне на отделението за батерии, моля подсушете с кърпа.
- Презареждащите се батерии трябва да се премахнат от играчката преди да се заредят.
- Моля, зареждайте батериите само под наблюдение на възрастни.

### Подготовка

Поставянето на батериите да става само от възрастни по следния начин:

1. Включете бутона на отделението за батерии на OFF. (Фиг. 1)
2. Използвайте отвертка за да отворите капачето на отделението за батерии. (Фиг. 1/2)
3. Поставете 2x 1.5V AAA (LR 03) батерии. Уверете се, че са поставени правилно спрямо поляритета им. (Фиг. 1/2)
4. Завийте с отвертката капачето за батериите. (Фиг. 1/2)

## 5. Включете бутона на оделението за батерии на ON. (Фиг. 1)

Никаква влага не треба да прониква како во електрониката, така и при батериите. Винаги проверавајте дали батериите се добре затворени пред да го дадете на детето да си играе с него.

### Функција:

Когато куклата BABY born® Interactive се постави на тоалетната чинија, тя започва да издава различни, произволно избрани звуци. Има дори ентузијазирани аплодисменти, ако BABY born® си сврши работата добре.

### Извврљане на отпадъците според WEEE –

Всички продукти със знак за извврљане на определени места, не могат да се извврљат в обществените отпадъци. Те трябва да се извврљат разделно. Извврљането и събирането на отпадъци в Европа се осъществява от съответни организации. Продуктите обект на тази директива се обслужват без допълнителни такси и данъци. Причината за това е да се опазят природата и човешкото здраве от присъствието на евентуални опасни вещества в електрическите и електронните продукти.

## HR/BA

### Dragi roditelji,

puno Vam se zahvaljujemo da ste se odlučili za BABY born® Interactive Potty.

Preporučamo Vam prije uporabe pažljivo pročitate ove upute i potom ih sačuvajte zajedno s pakiranjem.

### Obratite pažnju

- Upotreba uz nadzor odraslih osoba.
- Ukoliko pažljivo proučite instrukcije o upotrebi, na taj način osiguravate dugotrajno igranje i korištenje proizvoda.
- Koristite samo originalne dijelove, u suprotnom Vam ne možemo garantirati funkcionalnost i trajnost proizvoda.
- Proizvod ne ostavljati u blizini električnih aparata dok je mokar.
- Prije otvaranja pretinca za baterije morate temeljito osušiti proizvod.
- Igračku smijte sklapati i čistiti samo roditelji.

### Sve o baterijama/baterijama koje se pune na struju

- Za ovaj proizvod preporučamo upotrebu alkalnih baterija.
- Koristite samo one baterije koje su predviđene za određenu sklopku.
- Promjenu baterija trebaju obavljati odrasli.
- Ubacite baterije i provjerite polaritet (+ -).
- Nije preporučljivo stavljati različite tipove baterija, kao ni korištenih baterija.
- Ne prekidati strujni krug baterije.
- Ukoliko duže vrijeme ne koristite proizvod, poželjno je sklopku staviti u položaj "OFF", ili eventualno izvaditi baterije, radi uštede energije.
- Nikad nemojte istovremeno koristiti baterije koje se pune na struju i obične.
- Ne pokušavajte puniti na struju baterije koje nisu za to predviđene.
- Istrošene baterije se odlažu na mjesto predviđeno za takvu vrstu otpada.
- Baterije držite udaljene od vatre ili otvorenog plamena, jer može iscuriti ili eksplozirati.
- Ukoliko voda uđe u odjeljak za baterije, osušite ga sa suhom krpom.
- Baterije koje se pune na struju, prije samog punjenja moraju biti odstranjene iz igračke.
- Baterije u proizvodu se mjenjaju samo uz nadzor odraslih osoba.

### Priprema:

Postavljanje baterija treba biti obavljen od strane odraslih osoba.

1. Sklopku na odjeljku za baterije stavite u položaj "OFF". (Sl. 1)
2. Upotrijebite odvijač da biste otvorili odjeljak za baterije. (Sl. 1/2)
3. Ubacite baterije 2x 1.5V AAA (LR 03) i provjerite polaritet (+ -). (Sl. 1/2)
4. Vratite poklopac i opet ga pričvrstite pomoću odvijača. (Sl. 1/2)
5. Sklopku na odjeljku za baterije stavite u položaj "ON". (Sl. 1)

Molimo Vas da pri tome obratite pažnju na to da niti u elektroniku niti u pretinac za baterije ne uđe vlaga. Provjerite da li je pretinac za baterije sigurno i čvrsto zatvoren prije nego li dajete proizvod djetetu na igranje.

### Funkcija:

Kad se lutka BABY born® Interactive stavi na toalet, aktiviraju se različiti nasumični zvukovi. Naravno da nekad bude i aplauz, ako BABY born® dobro obavi svoju nuždu.

### Disponiranje sukladno sa OEEO (= Otpad električne i elektronske opreme)

Svi produkti koji su obilježeni sa prekrizhenom posudom se ne mogu disponirati na općinskom otpadu. Njihovo skupljanje se vrši odvojeno. Sistemi za povraćaj i skupljanje u Europi trebaju biti organizirani od strane organizacija za skupljanje i recikliranje. OEEO-produkti se mogu disponirati besplatno na adekvatnim mjestima za skupljanje. Razlog za to je zaštita životne sredine i ljudskog zdravlja od potencijalnih efekata u prisustvo opasnih tvari u električnoj i elektronskoj opremi.

**Αγαπητοί γονείς,**

Σας ευχαριστούμε που διαλέξατε το BABY born® Interactive Potty.

Σας συνιστούμε, πριν από την πρώτη χρήση του προϊόντος, να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και να τις διαφυλάξετε μαζί με την συσκευασία, σε περίπτωση που θα τις χρειαστείτε αργότερα.

**Παρακαλώ προσέξτε**

- Μην ξεχνάτε ποτέ το καθήκον επίβλεψης που έχετε έναντι του παιδιού σας.
- Προσέξτε τις οδηγίες, έτσι ώστε κατά το παιχνίδι να μην προκύψουν προβλήματα και για να λειτουργεί το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά εξαρτήματα, έτσι εγγυάται η σωστή λειτουργία.
- Μην βάζετε το προϊόν σε υγρή κατάσταση κοντά σε ηλεκτρικές πηγές ή συσκευές.
- Πριν ανοίξετε την θήκη μπαταριών, παρακαλώ στεγνώστε το προϊόν σχολαστικά.
- Το προϊόν πρέπει να συναρμολογείται και να καθαρίζεται μόνο από ενήλικες.

**Όλα τα σχετικά με τις μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες**

- Να χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες για τα πλέον καλύτερα λειτουργικά χαρακτηριστικά και μακρά ζωή.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του τύπου που συνιστάται για το κομμάτι.
- Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται μόνο από ενήλικες.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες με την σωστή πολικότητα (+ και -).
- Μην αναμειγνύετε διαφορετικούς τύπους μπαταριών ή παλιές μαζί με νέες μπαταρίες.
- Μην βραχυκυκλώνετε μπαταρίες.
- Εάν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται για μακρύ χρονικό διάστημα, γυρίστε το κουμπί στη θέση "OFF", έτσι ώστε να εξασφαλίσετε μακρύτερο χρόνο ζωής της μπαταρίας. Σας συνιστούμε επίσης να βγάλετε τις μπαταρίες από τη θέση τους για να αποφύγετε ενδεχόμενη διαρροή και βλάβη του κομματιού.
- Μην αναμειγνύετε επαναφορτιζόμενες και μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Μη φορτίζετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Άδεις μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι και να οδηγούνται στους ειδικούς χώρους συλλογής τέτοιων απορριμμάτων.
- Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από την φωτιά, γιατί ενδέχεται να υπάρξει διαρροή ή έκρηξη.
- Εάν εισέλθει νερό στη θήκη μπαταριών, στεγνώστε την με ένα πανάκι.
- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι πριν την φόρτισή τους.
- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικα.

**Προετοιμασία**

Η ένθεση των μπαταριών πρέπει να γίνει από ενήλικα ως εξής:

1. Γυρίστε το κουμπί στη θήκη μπαταριών στη θέση "OFF" (απεικ. 1)
2. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να ανοίξετε την θήκη μπαταριών. (απεικ. 1/2)
3. Τοποθετήστε τις 2x 1.5V AAA (LR 03) μπαταρίες. Παρακαλώ ελέγξτε εάν η πολικότητα είναι σωστή. (απεικ. 1/2)
4. Βιδώστε και πάλι το κάλυμμα της θήκης μπαταριών. (απεικ. 1/2)
5. Γυρίστε το κουμπί στη θήκη μπαταριών στη θέση "ON". (απεικ. 1)

Παρακαλώ προσέξτε εδώ να μην διεισδύσει υγρασία ούτε στο ηλεκτρονικό τμήμα αλλά ούτε στην θήκη μπαταριών. Βεβαιωθείτε, πως η θήκη μπαταριών είναι ασφαλώς και στεγανά κλειστή, πριν δώσετε την κούκλα στο παιδί σας για να παίξει με αυτήν.

**Λειτουργία:**

Όταν καθίσετε την κούκλα BABY born® Interactive στην τουαλέτα, θα ακολουθήσουν τυχαία διάφοροι θόρυβοι. Και φυσικά θα έχει χειροκρότημα, εάν η BABY born® έχει κάνει καλά τη «δουλειά» της.

**Διάθεση να ΑΗΗΕ (Απόβλητα Ηλεκτρικού - ΑΗΗΕ):**

Όλα τα προϊόντα που σημειώνονται με το σύμβολο "δέιξις κώδος απορριμμάτων" δεν πρέπει να χορηγείται για τα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά. Οι δήμοι έχουν αυτό που μέχρι τα σημεία συλλογής στην οποία τα απόβλητα θα γίνονται δεκτές χωρίς χρέωση, από τα νοικοκυριά. Εάν δεν διατίθενται, επικινδύνων ουσιών από ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών έρχονται στο περιβάλλον.

**Sevgili Veliler,**

BABY born® Interactive Potty almaya karar verdiginiz için çok teşekkür ederiz.

Ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okumanızı ve üzerindeki bilgiler nedeniyle ürün ambalajını sakı amanızı öneririz.

**Lütfen dikkat**

- Daima çocuğunuza karşı sahip olduğunuz gözcülük görevinin bilincinde olunuz.
- Oyun sırasında sorunların ortaya çıkmaması ve ürünün uzun bir süre çalışması için, talimatlara lütfen özenlice dikkat ediniz.



- Ürünün işlevliğini sağlamak için, sadece orijinal eklentiler kullanınız.
- Ürünü ıslakken, cereyan kaynakları veya elektronik aygıtların yakınında bulundurmayınız.
- PİL bölümünü açmadan önce, ürünü iyice kurulaınız.
- Oyuncak ancak ebeveynler tarafından kurulum temizlenmelidir.

#### PİL bölümü

- Piller hakkında herşey / Şarj edilir piller
- En iyi performans ve daha uzun ömür için alkaline pilleri kullanınız.
- Sadece birim için tavsiye edilen pili kullanınız.
- Piller sadece bir yetişkin tarafından değiştirilebilir.
- Doğru kutuplu (+ ve -) piller yükleyiniz.
- Çeşitli cinsten piller veya eski ve yeni pilleri karıştırmayınız.
- Pilleri kısa devre yapmayınız.
- Ürün uzun bir zaman boyunca kullanılmadığında, pilin daha uzun ömürlü olması için, düğmeyi "OFF" durumuna getiriniz. Ayrıca, pilin muhtemelen akmasını veya birimin muhtemelen zarar görmemesi önlemek için, pillerin çıkartılmasını tavsiye ederiz.
- Şarj edilir şarj edilmeyen pillerle karıştırmayınız.
- Şarj edilmeyen pilleri şarj etmeyiniz.
- Tükeneen piller oyuncaktan çıkartılıp özel çöp toplama noktasına götürülmelidir.
- Pilleri ateşten uzak tutunuz, çünkü akabilirler veya patlayabilirler.
- PİL bölümüne su girdiğinde, bezle kurulaınız.
- Şarj edilir piller şarj etmeden önce oyuncaktan çıkartılmalıdır.
- Şarj edilir piller sadece yetişkin gözetimi altında şarj edilebilir.

#### Hazırlık

Piller yetişkinler tarafından aşağıda belirtildiği gibi yüklenmelidir:

1. PİL bölümündeki düğmeyi "OFF" durumuna getiriniz. (Şekil 1)
2. PİL bölümünü açmak için tornavida kullanınız. (Şekil 1/2)
3. 2x 1.5V AAA (LR 03) pilleri yükleyiniz. Kutupların doğru olup olmadığını kontrol ediniz. (Şekil 1/2)
4. PİL bölümünün kapağını yeniden tornavidayla sıkıştırınız. (Şekil 1/2)
5. PİL bölümündeki düğmeyi "ON" durumuna getiriniz. (Şekil 1)

Lütfen nemin elektroniğe ve pil bölümüne sızmadığından emin olunuz. Ürünü oynaması için çocuğunuza vermeden önce, daima pil bölümünün güvenli ve sıkı biçimde kapatıldığından emin olunuz.

#### İşlem:

BABY born® Interactive oyuncak bebeği tuvalete oturulduğunda, tesadüfen çeşitli sesler etkinleştiriliyor. BABY born® güzelce tuvaletini yaptığında elbette alkışlanıyor.

#### Atık uygulaması WEEE'ye (elektrik ve elektronik malzemeleri atık mevzuatı) göre yapılmalıdır.

Tüm ürünler üstü çizik bir tekerlekli kutu ile işaretlendirilmiş olup, belediyenin sıradan çöp kutularında atıkların toplanması ayrı yapılmalıdır. Avrupada geri dönüşümü ve toplama işlemini yetkili toplama ve geri dönüşüm organizasyonları uygulamalıdır. WEEE ürün atıkları, toplama işlemi ile yetkilendirilmiş noktalarda ücretsiz olarak geri alınmaktadır. Böylelikle çevre koruma ve insan sağlığının zarar görmemesi sağlanmış olacak, elektrik ve elektronik malzeme atıkları kontrollü biçimde imha edilmiş olacaktır.

## AE

أعزائنا أولياء الأمور،

شكراً لكم لشرائكم BABY born® Interactive Potty المنتج لأول مرة والاحتفاظ بمكونات التعبئة والتغليف للاستخدامات المرجعية

نصحكم بقراءة التعليمات بعناية قبل استخدام المنتج لأول مرة والاحتفاظ بمكونات التعبئة والتغليف للاستخدامات المرجعية

#### رجاء الانتباه

• ينبغي عليكم الإشراف على أطفالكم.

• من خلال إتباع التعليمات التالية بدقة، نضمن لكم اللعب دون أية مشكلات بالإضافة إلى طول العمر التشغيلي للعبة.

• يرجى استخدام الإكسسوارات الأصلية فقط حيث استخدام أي إكسسوارات بخلاف الأصلية لا يضمن لكم التشغيل السليم لوظائف اللعبة.

• لا تترك المنتج بالقرب من مصدر كهربائي أو جهاز كهربائي أثناء ابتلال المنتج.

• يجب تجفيف المنتج بعناية قبل فتح علبة البطارية .

• ينبغي أن تتم عملية تركيب المنتج وتنظيفه من قبل البالغين.

كل المعلومات المتعلقة بالبطاريات / البطاريات القابلة لإعادة الشحن  
يرجى استخدام البطاريات القوية من أجل أداء أفضل وعمر أطول للعبة.

يجب فقط استخدام نوع البطارية الموصى به من أجل هذه اللعبة.

يجب تغيير البطاريات من قبل شخص راشد.

عند تركيب البطاريات ينبغي الانتباه إلى اتجاه الأقطاب (+ و -).

يجب عدم الخلط بين أنواع البطاريات المختلفة أو استخدام بطاريات جديدة مع أخرى قديمة.

ينبغي تجنب تلامس قطبي البطارية المختلفين (حدوث قفلة كهربائية).

في حالة عدم استخدام اللعبة لمدة طويلة، يجب وضع زر التشغيل على الموضع "OFF" (إيقاف التشغيل) لإطالة عمر البطارية.

نوصي أيضاً بإزالة البطاريات لمنع حدوث أي تسرب محتمل وإلحاق أضرار باللعبة.

ينبغي عدم استخدام البطاريات القابلة لإعادة الشحن والبطاريات غير القابلة لإعادة الشحن معاً في نفس الوقت.

عدم محاولة شحن البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن.

ينبغي إزالة البطاريات الضعيفة من اللعبة والتخلص منها في نقاط جمع النفايات المخصصة.

ينبغي إبعاد البطاريات عن النار حيث يمكن أن تتسبب النار في حدوث تسرب أو انفجار البطارية.

في حالة دخول ماء إلى تجويف البطارية، فيجب تجفيفه بقطعة جافة من القماش.

ينبغي إزالة البطاريات القابلة لإعادة الشحن من اللعبة قبل شحنها.

ينبغي إعادة شحن البطاريات القابلة لإعادة الشحن فقط تحت إشراف الكبار.

## التجهيز

البطاريات الموردة مع المنتج مخصصة للعرض التجاري فقط. يرجى استبدال البطاريات قبل أول استخدام إذا لزم الأمر.

ينبغي تركيب البطاريات من قبل شخص بالغ على النحو التالي:

1. وضع المفتاح الموجود على تجويف البطارية على الموضع "OFF" (إيقاف التشغيل). (شكل 1)

2. استخدام مفك برغي لفتح تجويف البطارية. (شكل 1/2)

3. تركيب 2x 1.5V AAA (LR03) بطاريات. يرجى التأكد من تركيب البطاريات حسب القطبية السليمة. (شكل 1/2)

4. إعادة ربط غطاء تجويف البطارية مرة أخرى. (شكل 1/2)

5. وضع المفتاح الموجود على تجويف البطارية على الموضع "ON" (إيقاف التشغيل). (شكل 1)

يرجى الانتباه لعدم دخول الرطوبة للأجزاء الإلكترونية أو لعلبة البطارية. تأكد من أن علبة البطارية ثابتة ومغلقة بإحكام قبل إعطاء المنتج لطفلك للعب به.

## الوظيفة:

فعندما توضع الدمية Interactive BABY born® على هذه النونية، فسوف تسمعين أصواتاً مختارة بترتيب عشوائي.

كما تسمعين صوت تصفيق وتهليل عندما تقوم @BABY born بإداء وظيفتها كما ينبغي.

التخلص من المنتج وفقاً لتوجيهات التخلص من نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية.

جميع المنتجات الموضوع عليها علامة سلة نفايات مشطوبة لا يمكن التخلص منها في نفايات البلدية التي لا يتم فرزها. ينبغي جمع

هذه النفايات بشكل منفصل. ينبغي تنظيم أنظمة الاستعادة والجمع في أوروبا من قبل مؤسسات جمع النفايات وإعادة تدويرها. يمكن

التخلص من المنتجات التي تحمل علامة "التخلص من نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية" مجاناً عند نقاط الجمع المناسبة.

والسبب في ذلك هو لحماية البيئة وصحة الإنسان بسبب التأثيرات المحتملة نتيجة وجود مواد خطيرة في المعدات الكهربائية

والإلكترونية.





CONFORMS TO B.S.5665



PAP



**DE, AT, BE, CH, NL, LU:** Zapf Creation AG, Mönchrödener Str. 13, D-96472 Rödental  
**GB, IE:** Zapf Creation (UK) Ltd., 50 Presley Way, Crownhill, Milton Keynes, MK8 0ES, Bucks, UK  
**US, CA:** MGA Entertainment, 16300 Roscoe Blvd., Van Nuys, CA 91406, U.S.A.  
**HK:** Zapf Creation (H.K.) Ltd., 6th Floor, YHC Tower, 1 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong, China.  
**Distribuidor para España:** Bandai España S.A., Avda. del Vidrio, 18-20, 19200 Azuqueca de Henares, (Guadalajara) España, C.I.F.: A-19159573  
**CZ:** Zapf Creation AG, Representative Czech Republic, Na Pankráci 30, CZ-140 00 Praha 4  
**Distribué en France par:** LANSAY, 112 Quai de Bezons, 95100 Argenteuil - FRANCE

BABY born® and  are internationally registered trademarks of Zapf Creation AG.  
© Copyright 2016 Zapf Creation AG

Zapf Creation AG  
Mönchrödener Straße 13  
D-96472 Rödental, Germany  
[www.zapf-creation.com](http://www.zapf-creation.com)  
**Made in China**

**Zapf  
creation®**