

Logitech®

## Wireless Touch Keyboard K400 Plus

### Ontspannen bediening van uw computer met tv-aansluiting.

- Draadloos bereik van 10 meter\*
- Vertrouwde toetsenindeling met mediavriendelijke bediening
- Draadloze Unifying-technologie
- Batterijlevensduur van 18 maanden\*\*

Geniet van ontspannen bediening van uw computer met tv-aansluiting met de Logitech® Wireless Touch K400 Plus. Bekijk video's, surf op het web, chat met vrienden en meer, zonder van de bank te komen. Het alles-in-een toetsenbord met touchpad elimineert het gedoe en de rommel van meerdere apparaten, terwijl een draadloos bereik van 10 meter\* ervoor zorgt dat uw plezier niet wordt onderbroken. Comfortabele, stille toetsen en een groot touchpad zorgen voor moeiteloze navigatie van entertainment. Zelfs de installatie is een makkie dankzij de kleine, plug-and-play Unifying-ontvanger. De batterijlevensduur van 18 maanden\*\* betekent dat u misschien zelfs vergeet dat het toetsenbord batterijen nodig heeft.



\* Het draadloze bereik kan variëren, afhankelijk van bedrijfsomgeving en instelling van computer.

\*\* Gebaseerd op maximaal twee uur typen per dag. Daadwerkelijke batterijlevensduur kan variëren, afhankelijk van gebruik, instellingen en omgevingsfactoren.

# Wireless Touch Keyboard K400 Plus

## Pakketpecificaties

	Primaire verpakking	Hoofdverpakking
Onderdeelnummer EMEA	Meerdere	n.v.t.
Barcode	Meerdere (EAN-13)	Meerdere (EAN-14)
Gewicht	465,00 g	5,100.00 g
Lengte	37,00 cm	37,90 cm
Breedte	3,10 cm	17,10 cm
Hoogte/diepte	15,30 cm	32,10 cm
Volume	1.755 dm <sup>3</sup>	0,0208 m <sup>3</sup>
1 primaire verpakking	1	n.v.t.
1 tussenverpakking	0	n.v.t.
1 hoofdverpakking	10	1
1 pallet EURO	780	78
1 container 20VT	14.280	1428
1 container 12,2 m.	29.400	2940
1 container 12,2 m. HQ	33.600	3360

## Pakketinhoud

- Draadloos toetsenbord met touchpad
- Unifying nano-ontvanger
- 2 AA-batterijen (al geplaatst)
- Handleiding
- 2 jaar fabrieksgarantie en volledige productondersteuning

## Systeemvereisten

- Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10 of later
- Android™ 5.0 of later
- Chrome OS™
- USB-poort

### Wit

920-007128 Duits  
 920-007130 Frans  
 920-007132 Belgisch  
 920-007134 Zwitsers  
 920-007136 Italiaans  
 920-007138 Spaans  
 920-007142 Noords  
 920-007144 Engels (Verenigd Koninkrijk)  
 920-007146 VS Internationaal  
 920-007148 Russisch  
 920-007150 Turks

### Donkergrijs

920-007127 Duits  
 920-007129 Frans  
 920-007131 Belgisch  
 920-007133 Zwitsers  
 920-007135 Italiaans  
 920-007137 Spaans  
 920-007139 Portugees  
 920-007141 Noords  
 920-007143 Engels (Verenigd Koninkrijk)  
 920-007145 VS Internationaal  
 920-007147 Russisch

