

Philips Batteur sur socle

- 350 W
- 3 vitesses + Turbo



HR1565/55

Préparez facilement de délicieuses recettes maison

Batteur avec bol rotatif

Il n'a jamais été aussi facile de préparer de délicieux gâteaux, tartes et pains faits maison pour la famille. Ce batteur Philips de 350 W avec bol et socle fera tout le travail à votre place et vous permettra de créer le mélange parfait en quelques minutes. Un véritable aide culinaire mains libres.

Batteur mains libres

- Bol rotatif 3 l
- · Socle de batteur

Des pâtes et des desserts prêts en quelques minutes

- Moteur puissant de 350 W
- Vitesses multiples et fonction Turbo

Fouette et mélange à la perfection

• Fouets et crochets de pétrissage inclus

Nettoyage rapide et facile

• Spatule pratique

Rangement facile

• Clip pour le rangement du cordon



Points forts

Bol rotatif 3 I



Bol rotatif 3 l

Socle de batteur



Socle de batteur

Fouets et crochets de pétrissage



Une paire de fouets et de crochets de pétrissage en acier inoxydable pour votre batteur Philips, pour des

préparations fouettées/mélangées et pétries à la perfection.

Clip pour le rangement du cordon



Clip pour le rangement du cordon afin de garder une cuisine rangée.

Spatule pratique



Spatule pratique

Caractéristiques

Caractéristiques générales

- Vitesses: 3
- Fonction Turbo
- · Clip pour le rangement du cordon

Spécificités techniques

- Alimentation: 350 W
- Tension: 230-240 V
- Fréquence: 50/60 Hz
- Longueur du cordon: 1,50 cm

Design

- · Matériau du corps du produit: ABS
- Fouets/crochets de pétrissage: Acier inoxydable
- Couleur(s): Blanc/orange

Accessoires

- Fouets
- · Crochets de pétrissage



Date de publication 2013-08-01

Version: 5.2.1

© 2013 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

12 NC: 0000 000 00000

www.philips.com