

Instructies Toetsenbord Hoes voor iPad

Een Apple iPad toetsenbord is een handige aanvulling voor iedere Apple iPad. Apple iPad toetsenborden verbind je met je iPad via Bluetooth of de Smart Connector. Je tikt vervolgens comfortabel en snel lange stukken tekst. Elke hoes heeft ook een ingebouwde standaard, waardoor je je iPad rechtop neerzet. De toetsenborden worden geleverd met batterijen of oplaadbare accu en kunnen gemakkelijk dagenlang gebruikt worden zonder op te laden. Daarnaast bescherm je ook het scherm van je tablet, wanneer je de hoes dichtklapt.

Veiligheid

WAARSCHUWING

Een waarschuwing betekent dat letsel of overlijden mogelijk is als:
de instructies worden niet opgevolgd.

VOORZICHTIG

Een waarschuwing betekent dat schade aan de apparatuur mogelijk.

Algemene veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING Gebruik de tablet niet tijdens het besturen van een voertuig of terwijl wandelen.

VOORZICHTIG Koppel de tablet niet plotseling los tijdens: formatteren of uploaden en downloaden. Dit kan resulteren in programmafouten en een niet-functioneel product.

VOORZICHTIG Probeer dit apparaat niet uit elkaar te halen en gebruik het niet alcohol, verdunners of benzine om het oppervlak van het apparaat schoon te maken.

VOORZICHTIG Laat het product niet vallen en sla het niet tegen een harde oppervlak, omdat dit het kan beschadigen.

VOORZICHTIG Mors geen vloeistof op het apparaat.

Let op! De nieuwe batterij presteert het best nadat deze volledig is opgeladen 2-3 keer opgeladen en ontladen.

Dit toestel is dubbel geïsoleerd; daarom is er geen aardedraad verplicht. Controleer altijd of de netspanning overeenkomt met: de spanning op het typeplaatje.

Vorbereiding

Pak het apparaat voorzichtig uit.

- Controleer de inhoud van de verpakking zoals hieronder beschreven. Als een item is: ontbreekt, neem dan contact op met uw wederverkoper.
- Verwijder voorzichtig de labels van het frontpaneel, indien aanwezig.

We raden u aan de originele doos en verpakking te bewaren materialen voor het geval het ooit nodig is om uw product voor service. Dit is de enige manier om de product tegen transportschade te beschermen. Als u de doos en het verpakkingsmateriaal weggooit, vergeet niet te recyclen met de nodige zorg voor het milieu.

Wat zit er in de verpakking

De volgende items zijn inbegrepen in het ontvangen pakket: 1 x lederen toetsenbordhoes 1 x micro-USB-kabel 1 x snelstartgids

Voor het gebruik

Om de batterij op te laden, sluit u de adapter aan op de DC-stroomconnector van het apparaat en op de voeding. Laad de batterij minstens 4 uur op voor het eerste gebruik

LED indicatoren

Blaue LED: • Bluetooth-modus is nu geactiveerd.

Rode LED: • De rode LED kan knipperen wanneer de leren toetsenbordbehuizing is ingeschakeld en niet is aangesloten op een stroombron. Dit geeft aan dat de batterij moet worden opgeladen.

Groene LED blijft branden: • Batterij volledig opgeladen.

Oranje LED: • CAPS LOCK is ingeschakeld

Functietoetsen



1. HOME PAGE-knop • Druk op deze knop om terug te keren naar het startscherm.
2. SEARCH-knop • Druk op deze knop om de zoekpagina te openen.
3. KEYBOARD-knop • Druk op deze knop om het toetsenbord op de iPad in of uit te schakelen.

4. TAAL-knop • Druk op deze knop om de taal in te stellen.
5. MICROFOON-knop • Druk op deze knop om de microfoon in of uit te schakelen.
6. FAST REWIND-knop • Druk op deze knop om muziek terug te spoelen.
7. PLAY/PAUSE-knop • Druk op deze knop om muziek af te spelen of te pauzeren.
8. FAST FORWARD-knop • Druk op deze knop om muziek vooruit te spoelen.
9. MUTE-knop • Druk op de MUTE-knop om het geluid te dempen of te herstellen.
10. VOLUME-/LIGHT- knop • Druk op deze knop om het volume te verlagen. • Houd de FN-knop op het toetsenbord ingedrukt en druk op deze knop om de helderheid van het iPad-scherm te verlagen.
11. VOLUME+/LIGHT+-knop • Druk op deze knop om het volume te verhogen. • Houd de FN-knop op het toetsenbord ingedrukt en druk op deze knop om de helderheid van het iPad-scherm te verhogen
12. SYSTEM-knop
13. LOCK-knop • Druk op deze knop om het toetsenbord te vergrendelen/ontgrendelen.
14. CONNECT-knop
15. ENTER
16. CUT-knop • Houd de FN-knop op het toetsenbord ingedrukt en druk op deze knop om tekst te knippen.
17. COPY-knop • Houd de FN-knop op het toetsenbord ingedrukt en druk op deze knop om tekst te kopiëren.
18. PASTE-knop • Houd de FN-knop op het toetsenbord ingedrukt en druk op deze knop om tekst te plakken.

Technische specificaties

- Voltage: DC 3,7 V
- Power consumption during charging: 300 mA
- Standby power consumption: 0,5 mA
- Standby time: max. 260 days
- Operating temperature: 0~55 °C
- Battery: Lithium 402675
- Battery capacity: 700 mAh
- Frequency: 2.4 GHz
- Micro USB connection
- Bluetooth 3.0 connection