

(EN) Water flosser

Please note: Read the instructions before use. Clean the device before using it for the first time by rinsing it thoroughly.

Instructions:

1. Remove the reservoir from the pump and fill the reservoir with water or mouthwash up to the line. Now carefully put back the reservoir on the pump. **Always keep the water flosser upright to prevent water from leaking from the reservoir.**
2. Press the button a couple of times until water emerges from the mouth. You can adjust the speed of the flow by pressing the button hard or softly.
3. In order to clean your teeth, braces, implants, etc., hold the mouth against your teeth, on the edge of your gums. Press the button and move the flosser along your gums and between your teeth. Close your lips slightly to prevent splatters, but allow the water to run from your mouth into the basin freely.

Maintenance:

1. Empty, clean and dry the reservoir after every use. Press the button to remove any remaining water from the pump.
2. Do not allow others to use this product for reasons of hygiene.
3. Keep in a safe place where it cannot get damaged.

(NL) Waterflosser

Let op: Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik. Reinig het apparaat vóór het eerste gebruik door deze grondig om te spoelen.

Gebruik:

1. Draai het reservoir los van de pomp en vul het reservoir tot de lijn met (mond)water. Draai vervolgens het reservoir weer voorzichtig op de pomp. **Houd de waterflosser altijd rechtop om te voorkomen dat het water uit het reservoir lekt.**
2. Druk een aantal keer op de knop totdat er water uit het mondstuk komt. U kunt de snelheid van de straal aanpassen door de knop hard of zacht in te drukken.
3. Voor het reinigen van de tanden, beugels, implantaten etc. plaatst u het mondstuk tegen de tanden aan op de rand van het tandvlees. Druk op de knop en beweeg langs het tandvlees en tussen de tanden. Sluit de lippen enigszins om spetteren te voorkomen maar laat het water vrij uit de mond in de wastafel lopen.

Onderhoud:

1. Na elk gebruik het reservoir legen, reinigen en drogen. Druk op de knop om overig water uit de pomp te verwijderen.
2. Om hygiënische redenen, niet met meerdere personen gebruiken.
3. Bewaren op een veilige plek waar het product niet beschadigd kan raken.

(FR) Jet dentaire

Attention : Lire le mode d'emploi avant l'emploi Nettoyer l'appareil avant la première utilisation en le rinçant soigneusement.

Utilisation :

1. Dévissez le réservoir de la pompe et remplir le réservoir jusqu'à la ligne d'eau (buccale). Remettez ensuite le réservoir en place sur la pompe. **Toujours tenir le jet dentaire debout pour éviter que l'eau coule du réservoir.**
2. Appuyer plusieurs fois sur le bouton jusqu'à ce que l'eau sorte de la buse. Vous pouvez adapter la vitesse du jet d'eau en enfonçant plus ou moins le bouton.
3. Pour nettoyer les dents, appareils dentaires, implants etc. placer la buse contre les dents au bord des gencives. Appuyer sur le bouton et bouger le long des gencives et entre les dents. Fermer un peu les lèvres pour éviter des éclaboussures, mais toujours laisser l'eau sortir librement de la bouche dans le lavabo.

Entretien :

1. Après chaque utilisation vider, nettoyer et sécher le réservoir. Appuyer sur le bouton pour évacuer les restes d'eau de la pompe.
2. Pour des raisons d'hygiène, ne pas l'utiliser avec plusieurs personnes.
3. Conserver en lieu sûr pour éviter d'endommager l'appareil.

(DE) Munddusche

Hinweis: Lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung. Reinigen Sie das Gerät vor der ersten Anwendung, in dem Sie es gründlich spülen.

Anwendung:

1. Lösen Sie den Wassertank von der Pumpe und füllen Sie den Wassertank bis zur Linie mit (Mund)Wasser. Befestigen Sie den Wassertank anschließend wieder vorsichtig an der Pumpe. **Halten Sie die Munddusche immer senkrecht, damit kein Wasser aus dem Wassertank läuft.**
2. Drücken Sie einige Male auf die Taste, bis Wasser aus dem Mundstück austritt. Sie können die Geschwindigkeit des Strahls verändern, indem Sie die Taste fest oder sanft drücken.
3. Für die Reinigung von Zähnen, Klammern, Implantaten usw. platziert Sie das Mundstück am Rand des Zahnfleisches gegen die Zähne. Drücken Sie die Taste und bewegen Sie den Wasserstrahl in Richtung Zahnfleisch und Zahzwischenräume. Verschließen Sie etwas die Lippen, um Spritzer zu vermeiden, aber lassen Sie das Wasser ungehindert aus dem Mund ins Waschbecken laufen.

Pflege:

1. Nach jeder Anwendung den Wassertank leeren, reinigen und trocknen. Drücken Sie die Taste, um restliches Wasser aus der Pumpe zu entfernen.
2. Aus hygienischen Gründen nicht mit mehreren Personen verwenden.
3. An einem sicheren Platz lagern, wo das Produkt nicht beschädigt werden kann.

(ES) Irrigador dental

Atención: limpíe el aparato antes de usarlo por primera vez enjuagándolo a fondo. Sin pilas. Idóneo para niños y adultos. Se debe utilizar con agua o un colutorio.

Modo de empleo:

1. Desenrosque el depósito de la bomba y llénelo hasta la línea con agua/colutorio. A continuación, vuelva a enroscar el depósito con cuidado sobre la bomba. **Mantenga siempre el irrigador de agua derecho para evitar que se caiga agua del depósito.**
2. Pulse algunas veces el botón hasta que salga agua de la boquilla. Podrá ajustar la velocidad del chorro pulsando el botón con fuerza o suavidad.
3. Para limpiarse los dientes, correctores dentales, implantes, etc., coloque la boquilla contra los dientes en el borde de la encía. Pulse el botón y mueva el aparato a lo largo de la encía y entre los dientes. Cierre un poco los labios para que no salpique, pero deje que el agua salga libremente de la boca y caiga al lavabo.

Mantenimiento:

1. Despues de cada uso, vacíe, límpie y seque el depósito. Pulse el botón para que salga todo el agua de la bomba.
2. Por cuestiones higiénicas, no lo use con otras personas.
3. Guárdelo en un lugar seguro en el que no pueda sufrir daños.

(IT) Idropulsore

Attenzione: Pulire l'apparecchio prima del primo utilizzo sciacquandolo con cura. Senza batterie. Adatto per bambini e adulti. Da utilizzare con acqua o collutorio.

Istruzioni per l'uso:

1. Svitare il serbatoio dalla pompa e riempirlo fino alla linea con acqua o collutorio. Riavvitare quindi delicatamente il serbatoio alla pompa. **Tenere l'idropulsore sempre in posizione verticale per evitare la fuoriuscita di acqua.**
2. Premere il pulsante alcune volte fino a quando l'acqua fuoriesce dall'ugello. Per variare la portata del flusso, esercitare una pressione più o meno forte sulla pompa.
3. Per pulire i denti, gli apparecchi, gli impianti, ecc. avvicinare l'ugello ai denti sul bordo della gengiva. Premere il pulsante e spostare lentamente lungo la gengiva e fra i denti. Chiudere leggermente le labbra per evitare gli schizzi, ma lasciare scorrere l'acqua nel lavandino.

Manutenzione:

1. Dopo ogni utilizzo svuotare, lavare e asciugare il serbatoio. Premere il pulsante per eliminare l'acqua in eccesso.
2. Per motivi igienici, non utilizzare in più persone.
3. Custodire il prodotto in un punto sicuro dove non può essere danneggiato.

Mascot Online BV
Veluwezoom 32
1327 AH Almere
The Netherlands
www.mascot-online.nl

