


Smart Tag




Specification	
Model	RSH-iTag03
Grootte	36x36x7.8 mm/1.42x1.42x0.31 inch
Gewicht	11g / 0.39 oz
Batterij	CR2032 (Replaceable)
Spanning	DC 3V
Stroom	≤5uA(Standby) / ≤10mA(Max)
Draadloos	BLE 5.1
Draadloos bereik	≥40m (Line-of-sight)
Zoemer	Built-in ≥75db (in 10cm)
Temperatuurbereik	- 5°C -- 45°C (23°F -- 113°F)
Vochtigheidsbereik	≤95% (Non-condensing)

Quick instructions

1. Zet het apparaat aan en koppel het.

Druk één keer op de functieknop om het in te schakelen. Het zou een belgeluid moeten maken om aan te geven dat het is ingeschakeld.



2. Koppel het apparaat.

- Open de " f i n d m y " app.
- Houd het apparaat dicht bij je iPhone, iPad, tik op het tabblad Items, tik op + en vervolgens op Voeg ander item toe.
- Tik op Verbinden.
- Typ een naam voor je apparaat, selecteer een emoji.
- Tik op Akkoord om te bevestigen dat dit item aan je Apple ID wordt gekoppeld.
- Tik op Voltooien.

3. Schakel de Verloren Modus in.

- Onder de modus Verloren, tik op Inschakelen.
- Lees de instructies, tik op Doorgaan en voer een telefoonnummer of e-mailadres in.
- Bevestig de informatie, pas het verloren bericht aan en tik op Activeren om de setup te voltooien.

4. Verwijder het apparaat

- Open de Zoek mijn app, tik op het tabblad Items en vervolgens op je item.
- Tik op Item verwijderen en tik vervolgens op Verwijderen om de handeling te voltooien.

Na het verwijderen van het apparaat in de app, als je het opnieuw wilt koppelen, kun je de Find My-app openen en dit binnen 10 minuten doen. Als er binnen 10 minuten geen herkoppeling plaatsvindt, verlaat het apparaat de koppelingsstatus en kunnen het apparaat en de app op dat moment niet worden gekoppeld. Als je het apparaat opnieuw wilt koppelen, moet je de knop van het apparaat 3 seconden indrukken en het apparaat geeft een pieptoon. Op dit moment gaat het apparaat de koppelingsstatus in en kan het opnieuw worden gekoppeld met de app.

Belangrijkste Functies

1. Vind je item

Als je vermiste item niet in de buurt is, kan de Find My-app je nog steeds helpen het te traceren via het Find My-netwerk - honderden miljoenen iPhone-, iPad- en Mac-apparaten over de hele wereld. Nabijgelegen apparaten sturen veilig de locatie van je vermiste apparaat naar iCloud, waarna je de locatie kunt zien in de Find My-app. Het is allemaal anoniem en versleuteld om de privacy van iedereen te beschermen.

2. Speel geluid af

- Open de Find My-app, tik op het tabblad Items en selecteer je item.
- Klik op Geluid afspelen en het apparaat zal een geluid maken, zodat je het item gemakkelijk kunt vinden.

Instructies voor apparaatknoppen

1. Koppelingsstatus

Na het installeren van de batterij, houd de knop 3 seconden ingedrukt. Het apparaat geeft een geluidssignaal, het licht knippert drie keer en het apparaat komt in de koppelingsmodus.

2. Opnieuw koppelen van het apparaat

Nadat het apparaat in de app is verwijderd, wordt het niet uitgeschakeld en blijft het in de koppelingsmodus. Als er binnen 10 minuten niet opnieuw wordt gekoppeld, verlaat het apparaat de koppelingsstatus. Als je op dit moment een apparaat wilt koppelen, moet je de knop 3 seconden ingedrukt houden. Het apparaat geeft een geluidssignaal en komt in de koppelingsmodus. Op dit moment kan het apparaat opnieuw worden gekoppeld aan de app.

3. Fabrieksinstellingen herstellen

Wanneer de slimme tag moet worden gekoppeld aan een nieuw account, of wanneer het oorspronkelijke account de slimme tag verwijdert in de Find My-toepassing, en de slimme tag en het oorspronkelijke account niet in de buurt van de telefoon zijn, moet de slimme tag worden gereset. De stappen zijn als volgt: nadat het apparaat uit de "Find My"-applicatie is verwijderd, druk je snel vier keer op de functieknoop en houd je deze voor de vijfde keer ingedrukt totdat je de beltoon hoort. Laat de knop los en herstel de fabrieksinstellingen.

4. Serienummer opzoeken

- 1). Zoek de knop aan de voorkant van de Smart Tag.
- 2). Druk eenmaal op de knop.

5. Uitschakelen van het Apple Find My-netwerk

- 1). Open het batterijklepje aan de achterkant van de Smart Tag door erop te drukken en het uit te schuiven.
- 2). Verwijder de batterij.

FAQ

1. Wanneer kan het apparaat worden gelokaliseerd?

Wanneer een voorwerp gedurende enige tijd gescheiden is van de eigenaar, kan het worden gevonden door andere Apple-apparaten die deel uitmaken van het Find My-netwerk, en de eigenaar kan beginnen met het verkrijgen van de locatie van het apparaat.

2. Hoe is het apparaat ontworpen om ongewenst volgen te ontmoedigen?

Als een accessoire van het Find My-netwerk dat gescheiden is van de eigenaar met jou meebeweegt, ontvang je een melding op een van de volgende twee manieren:


- Als je een iPhone, iPad hebt, stuurt Find My een melding naar je Apple-apparaat. Deze functie is beschikbaar op iOS of iPadOS 14.5 of later.
- Als je geen iOS-apparaat of smartphone hebt, zal een Find My-netwerkaccessoire dat gedurende enige tijd niet bij de eigenaar is, een geluid afgeven wanneer het wordt verplaatst. Deze functies zijn speciaal gemaakt om mensen af te schrikken die proberen je te volgen zonder dat je het weet.

3. Hoe wordt mijn privacy beschermd?

Alleen jij kunt zien waar je voorwerp is. Je locatiegegevens en geschiedenis worden nooit op het voorwerp zelf opgeslagen. Apparaten die de locatie van je voorwerp doorgeven, blijven ook anoniem, en die locatiegegevens worden op elk moment versleuteld. Dus zelfs Apple weet niet waar je apparaat zich bevindt of de identiteit van het apparaat dat helpt het te vinden.

4. Hoe de batterij te vervangen:

- Het is nodig om voorzichtig de bovenste cover met het bijgeleverde hulpmes los te wrikken om de batterij eruit te halen.
- De levensduur van de batterij is over het algemeen één jaar.
- Monteer het apparaat weer in elkaar.



5. ****Wat is het Find My-netwerk? En hoe werkt het?***

Het Apple Find My-netwerk biedt een eenvoudige, veilige manier om compatibele persoonlijke voorwerpen op een kaart te lokaliseren met behulp van de Find My-app op je iPhone, iPad, Mac, of de Find Items-app op de Apple Watch. Koppel eenvoudig je compatibele product met de Apple Find My-app om het direct naast je Apple-apparaten te bekijken. Als je voorwerp ooit zoekraakt, kun je het in de Verloren-modus zetten om een bericht en contactinformatie weer te geven aan iedereen die het zou kunnen vinden. Het Find My-netwerk is versleuteld en anoniem, zodat niemand anders, zelfs Apple niet, de locatie kan bekijken.

Belangrijke tips:

Bij het koppelen van een apparaat met de Find My-app, zal de telefoon verbinding maken met de Apple-server. Het koppelen kan mislukken vanwege netwerkproblemen. De volgende acties worden aanbevolen:

- Verander het netwerk van de telefoon, zoals schakelen tussen WiFi en mobiel netwerk;
- Fabrieksreset voor het apparaat.
- Opnieuw koppelen met de Find My-app.

Kan geen verbinding maken? Probleemoplossing

1. In Find My kun je alleen andere items toevoegen. Je kunt er niet voor kiezen om een AirTag toe te voegen.

2. Controleer of de isolatiefolie is verwijderd.

3. Het apparaat trekt de isolatiefolie er voor de eerste keer uit en gaat gedurende drie minuten naar de distributienetwerkstatus. Gedurende deze periode is er geen geluidsfeedback van de enkele knop. Dubbelklik op de knop en het wordt afgesloten met een klik. Op dit moment moet je de fabrieksinstellingen herstellen als je opnieuw de distributienetwerkstatus wilt betreden.

4. Herstel de fabrieksinstellingen: druk vier keer snel op de knop en houd deze voor de vijfde keer ingedrukt totdat het apparaat automatisch de distributienetwerkstatus ingaat wanneer het piept.

5. Werk het mobiele netwerk bij, zoals schakelen tussen WiFi en mobiel netwerk.

6. Bepaal of het apparaat is verwijderd.

7. Herstart de telefoon en probeer het opnieuw.



Regulatory Safety Information

WAARSCHUWING: HOUD BATTERIJEN BUITEN BEREIK VAN KINDEREN

Inslikken kan leiden tot ernstig letsel binnen slechts 2 uur of overlijden, als gevolg van chemische brandwonden en mogelijke perforatie van de slokdarm. Als u vermoedt dat uw kind een knoopcelbatterij heeft ingeslikt of ingebracht, bel dan onmiddellijk het 24-uurs Vergiftigingen Informatie Centrum voor snel deskundig advies.

Nominaal voltage: 3V

Nominaal vermogen: ~175 mAh

HOUD BATTERIJEN BUITEN BEREIK VAN KINDEREN

- Bewaar in de originele verpakking totdat u klaar bent om ze te gebruiken.
- Bel een lokaal vergiftigingeninformatiecentrum voor behandelingsinformatie.
- Gebruik niet als het compartiment niet veilig is.
- Gooi gebruikte knoopcelbatterijen snel en veilig weg. Platgegane batterijen kunnen nog steeds gevaarlijk zijn.
- Risico op brand en brandwonden.
- Niet opladen, demonteren, verhitten (-20°C +70°C) of verbranden.

Veiligheidsverklaring

Artikel 12

Zonder toestemming mag geen enkel bedrijf, firma of gebruiker de frequentie wijzigen, het vermogen verhogen, of de kenmerken en functies van het originele ontwerp van de gecertificeerde laagvermogenfrequentie-elektrische machine veranderen.

Artikel 14

Het gebruik van laagvermogenfrequentie-elektrische machines mag de navigatieveiligheid niet beïnvloeden of interfereren met een wettige communicatie. Als er interferentie wordt gevonden, wordt de service opgeschort totdat verbeteringen zijn aangebracht en de interferentie niet langer bestaat. De eerdergenoemde wettige communicatie verwijst naar draadloze telecommunicatie die wordt uitgevoerd volgens de telecommunicatiewetten en -regels.

De laagvermogenfrequentie-elektrische machine moet bestand zijn tegen interferentie van elektrische golfstraling van elektrische machines en

apparatuur voor wettige communicatie of industriële en wetenschappelijke toepassingen.

WAARSCHUWING:

VOORZICHTIG: Slik de batterij niet in, Gevaar voor chemische brandwonden. Dit product bevat een knoopcelbatterij. Als de knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan dit ernstige inwendige brandwonden veroorzaken in slechts 2 uur en tot de dood leiden. Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten bereik van kinderen. Als het batterijcompartiment niet veilig sluit, stop dan met het gebruik van het product en houd het buiten bereik van kinderen. Als u vermoedt dat batterijen zijn ingeslikt of ergens in het lichaam zijn geplaatst, zoek dan onmiddellijk medische hulp. Explosiegevaar als de batterij door een onjuist type wordt vervangen.**

FCC-regelgeving:

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken. Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonsituatie. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken met radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat interferentie niet zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisie-ontvangst, wat kan worden bepaald door het apparaat uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om de interferentie te proberen te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de scheiding tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een andere stroomkring dan waarmee de ontvanger is verbonden.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Voorzichtigheid: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de verantwoordelijke partij voor naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken.

FCC RF Blootstellingsinformatie (SAR)

Dit apparaat is ontworpen en geproduceerd om de emissielimieten voor blootstelling aan radiofrequentie (RF) energie, zoals vastgesteld door de

Federal Communications Commission van de Verenigde Staten, niet te overschrijden.

Tijdens SAR-tests wordt dit apparaat ingesteld om op zijn hoogste gecertificeerde vermogensniveau te zenden in alle geteste frequentiebanden en geplaatst in posities die dit weerspiegelen.

De FCC heeft een Apparatuur Autorisatie verleend voor dit model apparaat, waarbij alle gerapporteerde SAR-niveaus zijn beoordeeld als in overeenstemming met de FCC RF blootstellingsrichtlijnen. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 5 mm tot uw lichaam.

Hoewel er verschillen kunnen zijn tussen de SAR-niveaus van verschillende apparaten en op verschillende posities, voldoen ze allemaal aan de overheidsvereisten.

Verklaring van conformiteit - Europese kennisgeving



Hierbij verklaart Ningbo Lingzhu Technology CO.,Ltd. dat dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU en 2011/65/EU.

Juridische kennisgeving

Het gebruik van het "Works with Apple"-logo betekent dat een product is ontworpen om specifiek te werken met de technologie die wordt geïdentificeerd in het logo en is gecertificeerd door de fabrikant van het product om te voldoen aan de specificaties en eisen van het Apple Find My-netwerk. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat, het gebruik van dit product, of de naleving ervan van veiligheids- en regelgevingsnormen.

Creditregel

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS en watchOS zijn handelsmerken van Apple Inc. iOS is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Cisco in de VS en andere landen en wordt onder licentie gebruikt.

Compatibiliteitsverklaring

Om de Apple Find My-app te gebruiken om dit item te lokaliseren, wordt de nieuwste versie van iOS, iPadOS of macOS aanbevolen.