



Tronsmart

A black, rectangular portable outdoor speaker is shown floating in clear, splashing water. The speaker has a textured black grille on the front and a silver latch on the right side. The word 'Tronsmart' is printed in white on the grille. The background is a light blue gradient, suggesting an outdoor setting.


Tronsmart

FORCE MAX

PORTABLE OUTDOOR SPEAKER

USER MANUAL

Button Configuration



Bluetooth
Indicator

EQ
Indicator

True Wireless Stereo
Pairing Indicator

Power
Button

Mode
Button

EQ
Button


True Wireless Stereo
Pairing Button

Play
/Pause

Volume-
/Previous Track

Volume+
/Next Track

Transman



Type-C
Charging Port

TF/SD
Card Slot

Aux-in
Port

USB-A Port

How to Use




Power
Button



Turn on/Turn off: Press for 3s

M

Mode
Button



Disconnect from Bluetooth: Press for 3s



Reset: Press for 8s

EQ

EQ Button



Switch EQ Effects: Press once to switch among Stereo Mode(Default),
3D Mode & Deep Bass Mode


Play/Pause
Button

 x 1  / 

Play/Pause: Press Once

 x 1 


Answer a Call: Press Once

 2 s 

Reject a Call: Press for 2s

 x 1 

Hang up a Call: Press Once

 x 2 

Redial: Double Press

 3 s 


Activate Voice Assistant: Press for 3s




Volume+

 x 1 

Turn up Volume: Press Once

 2 s 

Next Song: Press for 2s


Volume-

 x 1 

Turn down Volume: Press Once

 2 s 

Previous Song: Press for 2s

True Wireless Stereo Pairing



1. Turn on two speaker first.
2. Press “True Wireless Stereo Pairing button” once to enter stereo pairing mode with the yellow indicator flashes.
3. If paired successfully, the stereo pairing indicator of both speakers will stay on yellow.
4. The Bluetooth indicator of host speaker will flash. Search and click “Tronsmart Force Max” to pair.

Disconnect from True Wireless Stereo Pairing



Press "True Wireless Stereo Pairing button" once with yellow indicator off.

English

Thank you for purchasing the Force Max Portable Outdoor Speaker. Please read the user manual before use and keep it handy for future reference. If you have any additional questions or comments, please contact us by email at: support@tronsmart.com

Package Contents

1 x Tronsmart Force Max Portable Outdoor Speaker	1 x 3.5mm Audio Cable	1 x SoundPulse® Card
1 x Type-C Charging Cable	1 x Warranty Card	1 x User Manual
		1 x Carrying Strap

USB-A Power Bank Function

This speaker carries a USB charge out function that will automatically detect your device and begin to charge it when the charging cable is plugged into the USB-A port. The output power is up to DC 5V/1A. In order to maintain stable music playing performance, it's not recommended to use the music and power bank function at the same time.

Aux-in Mode

Simply connect the speaker with your non-Bluetooth device via the 3.5 mm audio jack cable.

Note: After plugging in an audio cable, the speaker will automatically switch to Aux-in mode.

TF Card Slot Mode

The speaker will play the music from your TF/Micro SD card when plugging the card into the slot. The maximum supported memory is 64 GB.

USB Flash Drive Mode

The speaker will play the music from your USB flash drive when plugging the USB into the USB-A port. The maximum supported memory is 64 GB.

Auto Power Off

The speaker will power off automatically after 1 hour if it does not pair with any device through Bluetooth. When in low battery, the speaker will power off automatically as well.

Care & Maintenance

- Do not use any form of detergents or cleaning material to clean the product as any type of chemical may make this device unusable.
- Do not disassemble this product. It contains no user serviceable parts.
- Do not drop or jump on it and treat it with care for the best performance.
- Keep the product in a dry location. Dust, dirt & moisture from humidity can accumulate on the body of the product if kept at an unfriendly place.
- Do not dispose this product in fire or batteries may explode or leak.

Warranty Information

Your 'Tronsmart Force Max Portable Outdoor Speaker', is warranted to the original owner for 12 months from the date of purchase against defects in material and workmanship under normal use and service. Tronsmart is not responsible for the accidental use of this product and its liability will not exceed the purchase price of the product. If you have any problems while using the product, please do not hesitate to contact our customer support team at support@tronsmart.com.

Specifications

Model	Force Max
Color	Black
Bluetooth Version	5.0
Audio Decoding	SBC
Bluetooth Compatibility	A2DP V1.3, AVRCP V1.4, HFP V1.6
Transmission Distance	18m/59ft
Frequency Range	20Hz-20KHz
Playtime	Up to 13 Hours(on a 50% Volume)
Battery Capacity	1500mAh
Power	80W
Waterproof	IPX6
Charging Time	4-5 Hours
Input	5V/3A via Type-C port
Dimension	258±1*85±1*153±1 mm/ 10.2*3.4*6.0inch
Weight	2.54kg/89.6oz

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

--Reorient or relocate the receiving antenna.

--Increase the separation between the equipment and receiver.

--Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

--Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF Warning Statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Français

Nous vous remercions d'avoir acheté le Haut-parleur extérieur portable Tronsmart Force Max. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant de l'utiliser et gardez-le à portée de main pour toute référence ultérieure. Si vous avez des questions ou des commentaires supplémentaires, veuillez nous contacter par e-mail à l'adresse suivante: support@tronsmart.com

Contenu

1 X Haut-parleur extérieur portable Tronsmart Force Max	1 X Câble Audio 3,5 mm	1 X Carte SoundPulse®
1 X Câble de Chargement Type-C	1 X Carte de Garantie	1 X Manuel d'utilisation
		1 x Sangle de Transport

Fonction de Banque d'alimentation USB-A

Ce haut-parleur est doté d'une fonction de charge USB qui détecte automatiquement votre appareil et commence à le charger lorsque le câble de charge est branché sur le port USB-A. La puissance de sortie est jusqu'à DC 5V / 1A. Afin de maintenir des performances de lecture de musique stables, il n'est pas recommandé d'utiliser la musique et la fonction de banque d'alimentation en même temps.

Mode d'entrée Auxiliaire

Connectez simplement l'enceinte à votre appareil non Bluetooth via le câble jack audio 3,5 mm.
Remarque: après avoir branché un câble audio, le haut-parleur passera automatiquement en mode Aux-in.

Mode de Fente pour Carte TF / Micro SD

Le haut-parleur jouera la musique de votre carte TF / Micro SD lors du branchement de la carte dans la fente. La mémoire maximale prise en charge est de 64 Go.

Mode Clé USB

Le haut-parleur lira la musique de votre clé USB lors du branchement de l'USB dans le port USB-A. La mémoire maximale prise en charge est de 64 Go.

Arrêt Automatique

L'enceinte s'éteindra automatiquement après 1 heure si elle ne s'associe à aucun appareil via Bluetooth. Lorsque la batterie est faible, le haut-parleur s'éteint également automatiquement.

Entretien et Maintenance

- N'utilisez pas de détergents ou de produits de nettoyage pour nettoyer le produit, car tout type de produit chimique peut rendre cet appareil inutilisable.
- Ne démontez pas ce produit. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Ne le laissez pas tomber ou ne sautez pas dessus et traitez-le avec soin pour obtenir les meilleures performances.
- Conservez le produit dans un endroit sec. La poussière, la saleté et l'humidité peuvent s'accumuler sur le corps du produit s'il est conservé dans un endroit inadapté.
- Ne jetez pas ce produit au feu, car les piles pourraient exploser ou fuir.

Informations sur la Garantie

Votre enceinte Haut-parleur extérieur portable Tronsmart Force Max est garantie pendant 12 mois à compter de la date d'achat contre tout défaut matériel et fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Tronsmart n'est pas responsable de l'utilisation accidentelle de ce produit et sa responsabilité ne dépassera pas le prix d'achat du produit. Si vous rencontrez un quelconque problème lors de l'utilisation du produit, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance à la clientèle à l'adresse support@tronsmart.com.

Specifications

Modèle	Force Max
Couleur	Noir
Bluetooth	5.0
Décodage Audio	SBC
Bluetooth Compatibilité	A2DP V1.3, AVRCP V1.4, HFP V1.6
Transmission Bluetooth	18m/59ft
Gamme de Fréquences	20Hz-20KHz
Durée de Lecture	Jusqu'à 13 heures (sur un volume de 50 %)
Capacité de la Batterie Li	1500mAh
Puissance	80W
Étanche	IPX6
Temps de Charge	4-5 Hours
Alimentation Électrique	5V/3A via Type-C Port
Dimension	258±1*85±1*153±1 mm/ 10.2*3.4*6.0inch
Poids	2.54kg/89.6oz

Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für den Tronsmart Force Max Tragbarer Outdoor-Lautsprecher entschieden haben. Bitte lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung und halten Sie sie zum späteren Nachschlagen bereit. Wenn Sie weitere Fragen oder Vorschläge haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter: support@tronsmart.com

Packungsinhalt

1 x Tronsmart Force Max Tragbarer Outdoor-Lautsprecher 1 x 3,5 mm Audiokabel 1 x SoundPulse®-Karte
1 x Ladekabel Typ C. 1 x Garantiekarte 1 x Benutzerhandbuch 1 x Tragegurt

USB-A Power Bank Funktion

Dieser Lautsprecher verfügt über eine USB-Ladefunktion, die Ihr Gerät automatisch erkennt und mit dem Laden beginnt, wenn das Ladekabel an den USB-A-Anschluss angeschlossen ist. Die Ausgangsleistung beträgt bis zu DC 5V / 1A. Um eine stabile Musikwiedergabe zu gewährleisten, wird nicht empfohlen, die Musik- und Powerbank-Funktion gleichzeitig zu verwenden.

Aux-In-Modus

Verbinden Sie den Lautsprecher einfach über das 3,5-mm-Audiokabel mit Ihrem Nicht-Bluetooth-Gerät.
Hinweis: Nach dem Anschließen eines Audiokabels wechselt der Lautsprecher automatisch in den Aux-In-Modus.

TF-Kartensteckplatzmodus

Der Lautsprecher spielt die Musik von Ihrer TF / Micro SD-Karte ab, wenn Sie die Karte in den Steckplatz einstecken. Der maximal unterstützte Speicher beträgt 64 GB.

USB-Flash-Laufwerksmodus

Der Lautsprecher spielt die Musik von Ihrem USB-Stick ab, wenn Sie den USB-Anschluss an den USB-A-Anschluss anschließen. Der maximal unterstützte Speicher beträgt 64 GB.

Automatische Abschaltung

Der Lautsprecher schaltet sich nach 1 Stunde automatisch aus, wenn er nicht über Bluetooth. Bei schwacher Batterie schaltet sich der Lautsprecher ebenfalls automatisch aus.

Pflege & Wartung

- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keine Reinigungsmittel oder Reinigungsmittel, da das Gerät durch Chemikalien jeglicher Art unbrauchbar werden kann.
- Zerlegen Sie dieses Produkt nicht. Es enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
- Lassen Sie es nicht fallen oder hüpfen Sie es nicht und sollten Sie mit Vorsicht behandeln, um die beste Leistung zu erzielen.
- Stellen Sie das Produkt an einen trockenen Ort. Wenn es an einem unfreundlichen Ort platziert wird, sammeln sich Staub, Schmutz und Feuchtigkeit in der Feuchtigkeit auf dem Körper des Produkts.
- Setzen Sie dieses Produkt nicht einem Feuer aus, da sonst die Batterie explodieren oder auslaufen kann.

Garantieinformationen

Für Ihren „Tronsmart Force Max Tragbarer Outdoor-Lautsprecher“ wird dem ursprünglichen Eigentümer eine Garantie von 12 Monaten ab Kaufdatum gegen Material- und Verarbeitungsfehler bei normaler Verwendung und normalem Service gewährt. Tronsmart ist nicht verantwortlich für die versehentliche Verwendung dieses Produkts und seine Haftung wird den Kaufpreis des Produkts nicht überschreiten. Wenn Sie Probleme bei der Verwendung des Produkts haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundensupport-Team unter support@tronsmart.com.

Spezifikationen

Modell	Force Max
Farbe	Schwarz
Bluetooth	5.0
Audio-dekodierung	SBC
Bluetooth Kompatibilität	A2DP V1.3, AVRCP V1.4, HFP V1.6
Reichweite	18m/59ft
Frequenzbereich	20Hz-20KHz
Spielzeit	Bis zu 13 Stunden (bei 50% Lautstärke)
Akkukapazität	15000mAh
Lautsprecher	80W
Wasserdicht	IPX6
Ladezeit	4-5 Stunden
Netzteil	5V/3A per Typ-C-Anschluss
Abmessungen	258±1*85±1*153±1 mm/ 10.2*3.4*6.0inch
Gewicht	2.54kg/89.6oz

Español

Gracias por adquirir el Tronsmart Force Max Altavoz portátil para exteriores. Lea el manual del usuario antes de usarlo y téngalo a mano para futuras consultas. Si tiene dudas o opiniones adicionales, comuníquese con nosotros por correo electrónico a: support@tronsmart.com

Contenidos del Paquete

1 x Tronsmart Force Max Altavoz portátil para exteriores 1 X Cable de Audio de 3,5 Mm 1 X Tarjeta SoundPulse®
1 X Cable de Carga Tipo C 1 X Tarjeta de Garantía 1 X Manual de Usuario 1 x Correa de Transporte

Función de Banco de Energía USB-A

Este altavoz tiene una función de carga USB que detectará automáticamente su dispositivo y comenzará a cargarlo cuando el cable de carga se conecte al puerto USB-A. La potencia de salida es de hasta DC 5V / 1A. Para mantener un rendimiento de reproducción de música estable, no se recomienda utilizar la función de banco de energía y música al mismo tiempo.

Modo de Entrada Auxiliar

Simplemente conecte el altavoz con su dispositivo que no sea Bluetooth a través del cable de conector de audio de 3,5 mm. Nota: Después de conectar un cable de audio, el altavoz cambiará automáticamente al modo Aux-in.

Modo de Ranura para Tarjeta TF

El altavoz reproducirá la música de su tarjeta TF / Micro SD cuando conecte la tarjeta en la ranura. La memoria máxima admitida es de 64 GB.

Modo de Unidad Flash USB

El altavoz reproducirá la música de su unidad flash USB cuando conecte el USB al puerto USB-A. La memoria máxima admitida es de 64 GB.

Apagado Automático

El altavoz se apagará automáticamente después de 1 hora si no se empareja con ningún dispositivo a través de Bluetooth o no reproduce ningún sonido después del emparejamiento. Cuando tenga poca batería, el altavoz también se apagará automáticamente.

Cuidado & Mantenimiento

- No utilice ningún tipo de detergente o material de limpieza para limpiar el producto, ya que cualquier tipo de producto químico puede inutilizar este dispositivo.
- No desmonte este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.
- Trátelo con cuidado para obtener el mejor rendimiento.
- Mantenga el producto en un lugar seco. El polvo, la suciedad y la humedad pueden acumularse en el cuerpo del producto si se mantiene en un lugar hostil.
- No arroje este producto al fuego o las baterías pueden explotar o tener fugas.

Información de Garantía

Su " Tronsmart Force Max Altavoz portátil para exteriores " tienen garantía de 12 meses a partir de la fecha de compra contra defectos de material y mano de obra en condiciones de uso y servicio normales. Tronsmart no es responsable del uso accidental de este producto y su responsabilidad no excederá el precio de compra del producto. Si tiene algún problema mientras usa el producto, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en support@tronsmart.com

Especificaciones

Modelo	Force Max
Color	Negro
Bluetooth	5.0
Decodificación de Audio	SBC
Compatibilidad Bluetooth	A2DP V1.3, AVRCP V1.4, HFP V1.6
Transmisión Bluetooth	18m/59ft
Rango de Frecuencia	20Hz-20KHz
Tiempo de Juego	Hasta 13 horas (con un volumen del 50%)
Capacidad de Batería de Lito	15000mAh
Poder	80W
Impermeable	IPX6
Tiempo de Carga	4-5 Horas
Fuente de Alimentación	5V/3A, a través del puerto tipo C
Dimensión	258±1*85±1*153±1 mm/ 10.2*3.4*6.0Inch
Peso	2.54kg/89.6oz

Italiano

Grazie per aver acquistato l'Altoparlante portatile da esterno Tronsmart Force Max. Leggere il manuale utente prima dell'utilizzo e tenerlo a portata di mano per ulteriori consultazioni future. In caso di ulteriori domande o dubbi, contattaci tramite e-mail all'indirizzo: support@tronsmart.com

Pacchetto Contiene

1 x Altoparlante portatile da esterno Tronsmart Force Max 1 x Cavo audio da 3,5 mm 1 x Scheda SoundPulse®
1 x Cavo di ricarica Type-C 1 x Garanzia 1 x Manuale Utente 1 x Tracolla per il Trasporto

Funzione Power Bank USB-A

Questo altoparlante ha una funzione di uscita di carica USB che rileverà automaticamente il vostro dispositivo e inizierà a caricarlo quando il cavo di carica sarà collegato alla porta USB-A. La potenza di uscita è fino a 5V/1A DC. Al fine di mantenere stabili le prestazioni di riproduzione della musica, si sconsiglia di utilizzare contemporaneamente la funzione musica e la funzione di power bank.

Modalità Ingresso Aux

È sufficiente collegare l'altoparlante con il vostro dispositivo non Bluetooth tramite il cavo jack audio da 3,5 mm.

Nota: dopo aver collegato un cavo audio, l'altoparlante passerà automaticamente alla modalità Aux-in.

Modalità Scheda SD

L'altoparlante riprodurrà la musica dalla scheda TF/Micro SD quando si collegherà la scheda allo slot. La memoria massima supportata è di 64 GB.

Modalità Chiavetta USB

L'altoparlante riprodurrà la musica dalla chiavetta USB quando si collegherà l'USB alla porta USB-A. La memoria massima supportata è di 64 GB.

Spegnimento Automatico

L'altoparlante si spegnerà automaticamente dopo 1 ora se non si accoppia con alcun dispositivo tramite Bluetooth o non riproduce alcun suono dopo l'associazione. Quando la batteria è scarica, anche l'altoparlante si spegne automaticamente.

Cura & Manutenzione

- Non utilizzare alcun tipo di detergente o sostanza per pulire il prodotto poiché qualsiasi tipo di prodotto chimico potrebbe rendere inutilizzabile questo dispositivo.
- Non smontare questo prodotto. Non contiene parti riparabili dall'utente.
- Non lasciarlo cadere e trattalo con cura per ottenere le migliori prestazioni.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto. Polvere, sporco e umidità possono accumularsi sul prodotto se conservato in un luogo ostile.
- Non mettere il dispositivo vicino a fonti di calore, altrimenti le batterie potrebbero esplodere o perdere liquido.

Informazioni Sulla Garanzia

La tua 'Altoparlante portatile da esterno Tronsmart Force Max', è garantita dal proprietario per 12 mesi dalla data di acquisto contro i difetti di materiale e di lavorazione in condizioni di uso normali. Tronsmart non è responsabile per l'uso accidentale di questo prodotto e la sua responsabilità non supererà il prezzo di acquisto del prodotto. In caso di problemi durante l'utilizzo del prodotto, non esitare a contattare il nostro team di assistenza clienti all'indirizzo support@tronsmart.com.

Specifiche

Modello	Force Max
Colore	Nero
Bluetooth	5.0
Decodifica Audio	SBC
Compatibilità Bluetooth	A2DP V1.3, AVRCP V1.4, HFP V1.6
Portata	Fino a 18m/59ft
Frequenza	20Hz-20KHz
Tempo di Utilizzo	Fino a 13 ore (su un volume del 50%)
Capacità Batteria	15000mAh
Potenza	80W
Waterproof	IPX6
Tempo di Carica	4-5 Ore
Alimentazione	5V/3A via Cavo Type-C
Dimension	258±1*85±1*153±1 mm/ 10.2*3.4*6.0inch
Peso	2.54kg/89.6oz

русский

Благодарим Вас за покупку Портативная уличная колонка Tronsmart Force Max. Пожалуйста, прочтите руководство пользователя перед использованием и сохраните его для дальнейшего использования. Если у вас есть дополнительные вопросы или комментарии, свяжитесь с нами по почте: support@tronsmart.com

Содержание Упаковки

1 x Портативная уличная колонка Tronsmart Force Max 1 x Аудио-кабель 3.5мм 1 x карта SoundPulse®
1 X Зарядный Кабель Type-C 1 X Гарантийный Талон 1 X Руководство Пользователя 1 x Ремень Для Переноски

Функция Аккумулятора

Колонка имеет функцию USB-зарядки, которая автоматически обнаруживает ваше устройство и начинает заряжать его, когда кабель для зарядки подключен к порту USB-A. Выходная мощность до 5В/1А. Чтобы поддерживать стабильную производительность при воспроизведении музыки, не рекомендуется одновременно использовать функцию музыки и функцию аккумулятора.

Режим Aux-in

Просто подключите колонку к устройству без Bluetooth с помощью кабеля с аудиоразъемом 3,5 мм.
Примечание: После подключения аудио-кабеля колонка автоматически переключится в режим Aux-in.

Режим TF Карт

Колонка будет воспроизводить музыку с вашей TF/Micro SD карты при установке карты в слот. Максимальный поддерживаемый объем памяти - 64ГБ.

Режим USB-накопителя

При подключении USB к порту USB-A колонка будет воспроизводить музыку с USB-накопителя. Максимальный поддерживаемый объем памяти - 64ГБ.

Автоматическое Выключение

Динамик выключится автоматически через 1 час, если он не сопрягается с каким-либо устройством через Bluetooth или не воспроизводит звук после сопряжения. Когда батарея разряжена, динамик также автоматически отключается.

Уход И Обслуживание

- Не используйте какие-либо моющие или чистящие средства для чистки устройства, так как химические вещества любого типа могут сделать его непригодным для использования.
- Не разбирайте этот продукт. Он не содержит частей, обслуживаемых пользователем.
- Не роняйте и не прыгайте на нем и обращайтесь с ним осторожно для достижения наилучших характеристик.
- Храните изделие в сухом месте. Пыль, грязь и влага могут накапливаться на корпусе продукта, если хранить его в неприемлемом месте.
- Не бросайте этот продукт в огонь, иначе батареи могут взорваться или протечь.

Информация О Гарантии

На вашу «Портативная уличная колонка Tronsmart Force Max» первоначальному владельцу предоставляется гарантия в течение 12 месяцев с даты покупки в отношении дефектов материалов и изготовления при нормальном использовании и обслуживании. Tronsmart не несет ответственности за случайное использование этого продукта, и его ответственность не превышает покупную цену продукта. Если у вас возникли проблемы при использовании продукта, не стесняйтесь обращаться в нашу службу поддержки клиентов по адресу support@tronsmart.com.

Характеристики

Модель	Force Max
Колорит	Чернить
Bluetooth	5.0
Аудио Декодирование	SBC
Bluetooth Совместимость	A2DP V1.3, AVRCP V1.4, HFP V1.6
Дальность Передачи	До 18м/59ft
Диапазон Частот	20 Гц - 20000 Гц
Время Проигрывания	до 13 часов (при 50% громкости)
Ёмкость Батареи	15000мАч
Мощность	80Вт
Защита От Воды	IPX6
Время Зарядки	4-5 часа
Источник Питания	5В /3А Постоянного Тока, Через Порт Type-C
Размеры	258±1*85±1*153±1 mm/ 10.2*3.4*6.0inch
Масса	2.54kg/89.6oz



SHENZHEN GEEKBUY E-COMMERCE CO., LTD.

Warehouse 101H, No. 49 Wuhe Avenue, Wuhe Community,
Bantian Street, Longgang District, Shenzhen

Email: support@tronsmart.com

800-270-1082 (USA & Canada)

+86-755-23603740 (Global)

FCC ID: 2AV3Z-FORCEMAX



www.tronsmart.com

Made in China