


Gebruiksaanwijzing: Het snoer van deze verlichtingsset kan niet worden vervangen. Wanneer het snoer beschadigd is, moet de verlichtingsset worden vernietigd. Sluit het snoer niet aan op het stroomnet wanneer de in de verpakking zit. De lampen zijn niet vervangbaar. Deze verlichtingsset heeft 3 functies: 1. "ON" voor continu aan, 2. "TIMER" voor automatisch 8 uur aan en 16 uur uit (druk de knop van de transformator 3 seconden in om de timer in te schakelen), 3. Druk de knop op de transformator kort in om de verlichting te dimmen (100% - 75% - 50% - 25% - OFF).


Mode d'emploi: Le cordon de cet ensemble d'éclairage ne peut pas être remplacé ; si le cordon est endommagé, l'ensemble d'éclairage doit être détruit. Ne pas brancher l'alimentation lorsque la garantie est toujours dans l'emballage. Les lampes ne peuvent pas être remplacées. Cet ensemble d'éclairage a 3 fonctions : 1. "ON" pour allumé en continu, 2. "TIMER" pour allumé pendant 8 heures et éteint pendant 16 heures (appuyer 3 secondes sur le bouton du transformateur pour éteindre la minuterie), 3. Appuyer brièvement sur le bouton du transformateur pour varier les lumières (100% - 75% - 50% - 25% - OFF).

Gebrauchsanleitung: Das flexible Kabel dieses Beleuchtungssets kann nicht ausgetauscht werden, wenn das Kabel beschädigt ist, ist das Beleuchtungsset zu beseitigen. Die Karte nicht mit dem Stromnetz verbinden, so lange sie sich in der Verpackung befindet. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden. Dieses Beleuchtungsset hat 3 Einstellungen: 1. "ON" = Dauerbetrieb, 2. "TIMER" = automatisch 8 St. an und 16 St. Aus (drücken Sie 3 Sekunden auf die Bedien Taste am Transformator, um die Zeitfunktion für diese Leuchte zu aktivieren), 3. Drücken Sie kurz die Bedientaste am Transformator ein, um das Licht zu dimmen (100%, 75%, 50%, 25%, OFF).

Operating Instructions: The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed. Do not connect the chain to the supply while it is in the packing. The lamps are not replaceable. This light set has 3 functions: 1. "ON" for continuously switched on, 2. "TIMER" for switching the light on/off automatically (8 hours on and 16 hours off, to enable the timer on this light set press the button on the transformer for 3 seconds), 3. To dim the lights press the control button on the transformer briefly (100% - 75% - 50% - 25% - OFF).



Input: 220-240V - 50/60Hz
 Output: 31V - 15mA
 CRO: F2 B0X 16
 1738 20 - WAAKLAND (NL)



IP44



4
 kWh/1000h

