




WiFi-CAMP PRO™ 2/v2

Breidt eenvoudig Wi-Fi Hotspots uit

Installatie gids

Hardware Installatie



1. Monteer de omni-buitenantenne op Tube-U en dicht de opening op de N-type connector af met weerbestendige tape.
2. Verbind de Tube-U met de WiFi CampPro Extender Router via de bijgeleverde USB-kabel.
3. Sluit de voedingsadapter aan op de router.

! Let op

De USB LED op de WiFi CampPro Extender Router moet "AAN" zijn na de installatie van de Tube-U.

Indien de USB LED knippert wordt de Tube-U niet herkend, er zal een waarschuwing verschijnen in het configuratiescherm.



USB device not found

Please insert ALFA Network USB wireless adapter in the USB port
This page will be refreshed automatically

Configuratie WiFi CampPro



Bekabeld


Verbind een computer met de LAN1 poort via een ethernet kabel.

Open een webbrowser en voer het volgende adres in: "alfa.myalfasetup.com" or "192.168.36.1"



Let op

Bij een ethernet verbinding zal de LAN 1 LED "AAN" zijn.



Wi-Fi CampPro Extender Router standaard waarden :

Standaard adres : alfa.myalfasetup.com or 192.168.36.1

Standaard gebruikersnaam : admin

Standaard wachtwoord : ingesteld door gebruiker

Standaard SSID : WiFiCampPro2-xxxxxx

Standaard Wi-Fi beveiliging : Geen

Configuratie WiFi CampPro

Stap 1

Wi-Fi CampPro configuratie met een smartphone

Schakel de Wi-Fi van de smartphone in en zoek naar Wi-Fi naam "WiFi CampPro2-XXXXXX"

****Let op**** "XXXXXX" Dit 6-cijferige getal is uniek. Elke WiFi CampPro heeft een andere getallenreeks.



Configuratie WiFi CampPro

Stap 2

Nadat de verbinding met de WiFi CampPro 2 is gemaakt, wordt automatisch de inlogpagina getoond.

Voer een nieuw wachtwoord in, vergeet deze niet te onthouden en druk op "Submit"

192.168.36.1
WiFiCampPro2-A95026

< > Log In Cancel

ALFA
NETWORK

Please setup the password to access setup in the future

Login
admin

Password
.....

1 Repeat password
.....

2 Submit

! Let op

Indien de login pagina niet automatisch wordt getoond, open dan een internetbrowser en voer het volgende adres in: "alfa.myalfasetup.com" of "192.168.36.1"

Configuratie WiFi CampPro

Stap 3

Na het inloggen zal automatisch gezocht worden naar beschikbare hotspots. Selecteer de te verbinden Hotspot naam (SSID) en druk op "Select"

192.168.36.1
WiFiCampPro2-A95026

< > **Log In** Cancel

Pick network to extend ✕

| Network Name (SSID) | Signal | CH | MAC |
|----------------------------|--------------|----|-------------------|
| Test | 100% (-39dB) | 1 | 00:C0:CA:11:22:47 |
| ALFA Cloud AP-2.4G | 100% (-39dB) | 1 | 00:C0:CA:11:22:47 |
| ALFA Cloud Mesh | 99% (-40dB) | 1 | 00:C0:CA:11:22:47 |
| Seren | 98% (-41dB) | 6 | 00:C0:CA:5A:EE:0A |
| ALFA Cloud 2.4G+5G WPA3 | 96% (-43dB) | 1 | 00:C0:CA:11:22:47 |
| WISP-NR | 92% (-47dB) | 7 | 00:C0:CA:87:3F:BC |
| ALFA Network Inc. 2.4G 002 | 90% (-49dB) | 11 | 00:C0:CA:A5:F8:C5 |
| ALFA Network Inc. 2.4G | 90% (-49dB) | 11 | 00:C0:CA:A5:F8:C5 |
| ALFA Network Inc. | 87% (-51dB) | 11 | 00:C0:CA:A5:F8:C5 |
| CampPro3-AAEE6 | 87% (-51dB) | 11 | 00:C0:CA:AA:AE:E6 |
| 11n_ap_1 | 82% (-55dB) | 3 | 00:C0:CA:C8:18:C7 |
| video | 81% (-56dB) | 2 | 00:C0:CA:A8:E7:D0 |
| ALFA_TP_AX_2.4 | 74% (-61dB) | 9 | 00:C0:CA:75:8F:67 |
| twifi | 73% (-62dB) | 6 | 00:C0:CA:C7:62:38 |
| HTC | 66% (-66dB) | 1 | 00:C0:CA:00:AC:17 |
| TFree | 66% (-66dB) | 4 | 00:C0:CA:14:33:18 |

Configuratie WiFi CampPro

Stap 4

Voer in het Hotspot configuratie menu, het hotspot WiFi wachtwoord in, Scroll naar beneden en voer bij het Internet configuration menu, een zelf gekozen naam (SSID) en wachtwoord voor de WiFi CampPro 2 extender router in, druk vervolgens op **"Finish"**, de WiFi CampPro2 extender router zal nu herstarten

192.168.36.1
WiFiCampPro2-A95026

Log In Cancel

ALFA NETWORK

Hotspot configuration

Connect your CampPro to camp ground or other Wi-Fi signal

Hotspot Name
WISP-NR

Lock Hotspot MAC
ON

Encryption
WPA-PSK

Hotspot Password
••••••

Network Type
Dynamic (DHCP)

1

192.168.36.1
WiFiCampPro2-A95026

Log In Cancel

Network Type
Dynamic (DHCP)

Hostname
WiFiCampPro2

DNS server
Auto

Clone MAC address
00:CD:CA:A8:18:12

Internet configuration

Network Name
Mywifi

Network Password
••••••

BACK FINISH

2

3

4

Configuratie WiFi CampPro

Stap 5

Na de herstart kan weer verbinding worden gemaakt met de nieuwe WiFi CampPro2 extender router SSID. Gebruik het nieuwe wachtwoord wat bij stap 4 is ingevoerd. Hierna zou de internet verbinding moeten werken.

The image shows two parts of an iPhone's Wi-Fi settings. On the left, the 'Wi-Fi' settings list various networks. The 'Mywifi' network is selected and highlighted with a red box and a '1' in a circle. On the right, a 'Join' dialog box is shown with the title 'Enter the password for "Mywifi"'. It has 'Cancel', 'Enter Password', and 'Join' buttons. The password field is filled with dots and has a '2' in a circle next to it. Below the password field, there is a note: 'You can also access this Wi-Fi network by bringing your iPhone near any iPhone, iPad, or Mac which has connected to this network and has you in their contacts.'

! Let op

Indien het wachtwoord niet meer te traceren is, druk dan, terwijl de extender ingeschakeld is, de reset knop aan de onderzijde van de extender gedurende 10 seconden in. Hierna zal de extender herstarten in de fabrieksinstellingen.

For more product information, please visit our website www.alfa.com.tw for latest product news, and updates.

All other company or product, service names mentioned herein are trademarks or registered trademarks of the respective companies. Product information / content in this installation guideline may be changed or updated without prior notice.