

Bentley loopfiets - Gebruikershandleiding

Dank u dat u voor de Bentley loopfiets heeft gekozen. Voor een veilige en aangename ervaring neem aub. de volgende belangrijke instructies in acht:

1. De Bentley loopfiets is bestemd voor gebruik door kinderen van 3 tot 6 jaar met een gewicht van maximaal 35 kg.
2. De Bentley loopfiets is bestemd voor gebruik door slechts één kind tegelijk.
3. Tijdens het gebruik van de Bentley loopfiets dient een passende fietshelm te worden gedragen.
4. Gebruik de Bentley loopfiets alleen in een geschikte en veilige omgeving.
5. Zorg ervoor dat uw kind vertrouwd is met het gebruik van de remmen en begrijpt hoe te draaien en stoppen.
6. Kinderen mogen de Bentley loopfiets uitsluitend onder toezicht van volwassenen gebruiken.
7. De Bentley loopfiets mag uitsluitend door volwassenen worden gemonteerd en onderhouden.
8. Verwijder alle verpakkingsonderdelen en zorg ervoor dat alle schroeven, bouten, het stuur en de assen vóór gebruik door een volwassene worden nagekeken.
9. De bandenspanning moet 40 psi (1,7 bar) bedragen.
10. Reinig de loopfiets met een vochtige doek. Gebruik geen chemische reinigingmiddelen.
11. Bewaar de loopfiets op een droge plek.

Garantieperiode en -service

Voor de Bentley loopfiets geldt een garantieperiode van 1 jaar vanaf de datum van aankoop. De garantieservice voor elke Bentley loopfiets wordt verleend door de lokale verdeler in uw land. Voor de contactgegevens van de verdeler wendt u zich tot uw handelaar of raadpleegt u de website <http://eastlim.com> en selecteert u "Bentley - Balance Bike - Distribution". Bewaar een kopie van uw aankoopbewijs voor uw administratie en ook om het begin van uw garantieperiode te kunnen aantonen.

Als u vragen hebt over de garantieperiode en -service, kunt u contact opnemen met ons via customer@eastlim.com. Vermeld in uw bericht de unieke productcode die op de holografische sticker staat (onderaan het fietsframe, zoals hieronder afgebeeld):



Montage en onderhoud

Verwijder de verpakking volledig vóór montage en gebruik.



Afstellen van het stuur

STAP 1

Haal de loopfiets uit de doos.

STAP 2

Alle bouten losmaken met behulp van een 4 mm moersleutel.

STAP 3

Bevestig de stuurstang. Zorg ervoor dat het "B"-logo in de juiste positie op de rubberen handvatten staat.

STAP 4

Draai de vier moeren vast met 4 mm moersleutel.

Afstellen van het zadel

Om het zadel in de gewenste positie te zetten, volgt u de volgende stappen:

STAP 1

Open de klem onder het zadel.

STAP 2

Verschuif het zadel omhoog of omlaag, afhankelijk van de lengte van het kind.

STAP 3

Zet de klem onder het zadel vast.

Remschijven

Om de remschijven bij te stellen, volgt u de volgende stappen:

STAP 1

Draai met behulp van een inbussleutel de twee schroeven zoals hieronder afgebeeld los.

*De remklauw is het onderdeel van de remmen dat vastgemaakt is aan het frame van de loopfiets.

STAP 2

Druk de remhendel op het stuur in, zoals afgebeeld.

STAP 3

Schroef 1 Hou de remhendel vast, terwijl u zowel schroef No.1 als No.2 (die hieronder afgebeeld zijn) vastdraait met behulp van een inbussleutel.

SCHROEF No.1

SCHROEF No.2

OPMERKING: De afbeeldingen in deze handleiding zijn uitsluitend bestemd voor demonstratiedoeleinden. Stijl en kleur kunnen variëren. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Geproduceerd in China onder licentie van Bentley Motors Limited England. "Bentley", "B" en andere bijbehorende logo's en namen zijn handelsmerken van Bentley Motors Limited. De carrosserieontwerpen van Bentley-wagens worden beschermd door Bentley Motors Limited conform de wettelijke bepalingen betreffende ontwerp, handelsmerk en handelsconcept.

Geproduceerd door:

East Action Overseas Limited

Unit 3B, 5/F, Far East Consortium Bldg., 121 Des Voeux Road Central, Hong Kong, China

<http://eastlim.com>

