



EN  
PL  
DE  
ES  
CZ  
SK  
RO  
HU  
BG  
RU

# **RX85 RGB**

## **QUICK INSTALLATION GUIDE** **MECHANICAL KEYBOARD**

## FEATURES

- High quality, durable key switches
- N-Key Rollover
- RGB backlight with PRISMO effect
- Gaming software with profile/macro editor
- "Double injection" key caps guarantee lifetime resistance against rubbing off letters

## INSTALLATION

Connect your device to the USB port of your computer, it is necessary to wait about 15 seconds for the first connection until the drivers are fully installed. The keyboard includes software which allows you to set up advanced features, if you want to use these features, you need to download and install the software from our website [www.genesis-zone.com](http://www.genesis-zone.com). Open the installation folder and then double-click the setup.exe file. Follow the installation instructions. After a successful installation, the software icon appears on the main bottom panel. Double-clicking the icon opens the settings interface.

## CHANGE OF BACKLIGHT COLORS



To change the backlight color, press the keys [Fn + arrow Left/Right]

Note: This function is available only in "Static" mode

## BACKLIGHT BRIGHTNESS



To change the backlight brightness level press keys [Fn + arrow Up/Down]

## BACKLIGHT MODES

Press the button to change between 9 backlight modes. You can also use follow combination of keys for activation of required mode:



Press the [Fn + INS] keys to activate "Spectrum" mode. Press the [Fn + INS] keys again and the backlight will stop changing on selected color.



Press the [Fn + Home] keys to change between modes: Explosion (Auto), Explosion (Manual), Spread, Static.



Press the [Fn + End] keys to activate "Custom" mode. Custom mode allows you to set the individual illumination of each key. Press the keys [Fn + End] again to start recording, LED indicator should start flashing, then press the keys which you want to illuminate. For each key, you can choose one of seven predefined colors to set by pressing the selected button again until the desired color appears.



Press the [Fn + PgUp] keys to activate "Wave" mode. Press the [Fn + PgUp] keys again and the backlight will stop changing on selected color.



Press the [Fn + Del] keys to activate "Prismo effect" mode. Press the [Fn + Del] keys again and the backlight will stop changing on selected color.



Press the [Fn + PgDn] keys to activate "Reaction" mode. Press the [Fn + PgDn] keys again to change color of backlight.



To change the backlight moving direction press [Fn + arrow left/right]



To adjust the backlight speed press the keys [Fn + +/-]

## KEYS PROGRAMMING

Software allows to assign several different functions to each key such as: single key, macro, multimedia or function key. To do so, you need to tick OFF the box "Light" and click on the key which you want to program. Select required function and press "OK" to confirm selection. Then press "Apply" to save setting.

## PACKAGE CONTENT

- RX85 RGB mechanical keyboard
- Quick installation guide

## REQUIREMENTS

- PC or PC compatible device with a USB port
- Windows® XP/Vista/7/8/10

## WARRANTY

- 2 years limited manufacturer warranty

## SAFETY INFORMATION

- Use as directed.
- Non-authorized repairs or taking the device to pieces make the warranty void and may cause the product damage.
- Avoid to hit or friction with a hard object, otherwise it will lead to grind surface or other hardware damage.
- Do not use the product in low and high temperatures, in strong magnetic fields and in the damp or dusty atmosphere.
- Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break it.
- Slots and openings in the case are provided for ventilation and should not be obscured. Blocking the vents can cause overheating of the device.

## GENERAL

- The safe product, conforming to the EU requirements.
- The product is made in accordance with RoHS European standard.
- The WEEE symbol (the crossed-out wheeled bin) using indicates that this product in not home waste. Appropriate waste management aids in avoiding consequences which are harmful for people and environment and result from dangerous materials used in the device, as well as improper storage and processing. Segregated household waste collection aids recycle materials and components of which the device was made. In order to get detailed information about recycling this product please contact your retailer or a local authority.



## SPECYFIKACJA

- Keyboard size 449 x 210 x 36 mm
- Keys mechanism Mechanical
- Connector USB 2.0
- Number of key 104
- Number of Multimedia keys 12

EN

PL

DE

ES

CZ

SK

RO

HU

BG

RU

## GLÓWNE CECHY

- Najwyższej jakości, trwałe przełączniki klawiszowy
- N-Key Rollover
- Podświetlenie RGB z efektem PRISMO
- Zaawansowane oprogramowanie z edytorem profili/makr
- Klawisze „Double injection” gwarantują dożywność odporność przeciw ścieraniu się liter

## SPECYFIKACJA

• Wymiary klawiatury	449 x 210 x 36 mm
• Mechanizm klawiszowy	Mechaniczny
• Złącze	USB 2.0
• Liczba klawiszów	104
• Liczba klawiszów multimedialnych	12

EN  
PL  
DE  
ES  
CZ  
SK  
RO  
HU  
BG  
RU

## INSTALACJA

Podłącz urządzenie do portu USB, w przypadku pierwszego podłączenia należy poczekać około 15 sekund aż do całkowitego zainstalowania sterowników. Klawiatura posiada oprogramowanie umożliwiające ustawienie funkcji zaawansowanych, które należy pobrać z naszej strony internetowej [www.genesis-zone.com](http://www.genesis-zone.com). Otwórz folder instalacyjny i następnie kliknij dwukrotnie na ikonę setup.exe. Postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby zainstalować oprogramowanie. Gdy instalacja zostanie zakończona pomyślnie, na pasku zadań wyświetli się ikona oprogramowania. Kliknij dwukrotnie na ikonę by wyświetlić interfejs z ustawieniami.

## ZMIANA KOLORU PODŚWIETLENIA



Aby zmienić kolor podświetlenia naciśnij klawisze [Fn + strzałka w lewo/prawo].

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie „Static”

## JASNOŚĆ PODŚWIETLENIA



Aby zmienić jasność podświetlenia należy nacisnąć klawisze [Fn + strzałka w górę / w dół].

## TRYBY PODŚWIETLENIA

Naciśnij przycisk aby przełączyć pomiędzy 9 trybami podświetlenia. Możesz również użyć poniższej kombinacji klawiszy, aby aktywować wymagany tryb:



Naciśnij klawisze [Fn + INS], aby aktywować tryb „Spectrum”. Naciśnij ponownie klawisze [Fn + INS] i podświetlenie zatrzyma się na wybranym kolorze.



Naciśnij klawisze [Fn + Home], aby przełączyć pomiędzy trybami: „Explosion (Auto), Explosion (Manual), Spread, Static”.



Naciśnij klawisze [Fn + End], aby aktywować tryb „Custom”. Tryb użytkownika pozwala ustawić indywidualne podświetlenie każdego klawisza. Naciśnij ponownie klawisze [Fn + End], aby rozpocząć nagrywanie, wskaźnik LED powinien zacząć migać, następnie naciśnij klawisze, które chcesz podświetlić. Dla każdego klawisza można wybrać jeden z siedmiu predefiniowanych kolorów, który można ustawić naciskając ponownie wybrany przycisk, aż pojawi się pożądaný kolor. Aby zakończyć i zapisać nagranie, naciśnij klawisze [Fn + End].



Naciśnij klawisze [Fn + PgUp], aby aktywować tryb „Wave”. Naciśnij ponownie klawisze [Fn + PgUp] i podświetlenie zatrzyma się na wybranym kolorze.



Naciśnij klawisze [Fn + Del], aby aktywować tryb „Prismo effect”. Naciśnij ponownie klawisze [Fn + Del] i podświetlenie zatrzyma się na wybranym kolorze.



Naciśnij klawisze [Fn + PgDn], aby aktywować tryb „Reaction”. Naciśnij ponownie klawisze [Fn + PgDn], aby zmienić kolor podświetlenia.



Aby zmienić kierunek ruchu podświetlenia, naciśnij klawisze [Fn + strzałka w lewo/w prawo]

## PROGRAMOWANIE KLAWISZY

Oprogramowanie umożliwi przypisanie kilku różnych funkcji do każdego klawisza takich jak: funkcja pojedynczego klawisza, makro, funkcje multimedialne, polecenia funkcyjne. W tym celu należy odznaczyć pole „Light” i kliknąć na klawisz, który ma zostać zaprogramowany. Wybierz żądaną funkcję i naciśnij „OK”, aby potwierdzić wybór. Następnie naciśnij „Apply”, aby zapisać ustawienia.

## NAGRYWANIE MAKRA

Aby zapisać makro, przejdź do oprogramowania i naciśnij zakładkę „Makro” a następnie wybierz wcześniej zapisaną nazwę makra lub utwórz nowe, naciskając na symbol +. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij „Record” a następnie wprowadź kombinację klawiszy, którą chcesz przypisać. Aby zatrzymać nagrywanie naciśnij „Stop record” a następnie naciśnij „OK”. Na koniec naciśnij „Apply”, aby zapisać wprowadzone ustawienia.

## ZAWARTOŚĆ

- Klawiatura mechaniczna RX85 RGB
- Skrócona instrukcja

## WYMAGANIA

- PC lub urządzenie kompatybilne z portem USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10

## GWARANCJA

- 2 lata gwarancji producenta

## BEZPIECZEŃSTWO

- Używać zgodnie z przeznaczeniem.
- Nieautoryzowane próby rozkręcania urządzenia powodują utratę gwarancji oraz mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- Upuszczenie, bądź uderzenie urządzenia może spowodować uszkodzenie urządzenia, podrapanie obudowy, bądź inną usterkę produktu.
- Nie używaj produktu w gorącym, zimnym, zakurzonej bądź zawilgoconym otoczeniu.
- Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może je zniszczyć.
- Szczeliny i otwory w obudowie są otworami wentylacyjnymi i nie należy ich zasłaniać. Zablokowanie otworów wentylacyjnych może spowodować przegrzanie urządzenia.

## OGÓLNE

- Produkt bezpieczny, zgodny z wymaganiami UE.
- Produkt wyprodukowany zgodnie z europejską normą RoHS.
- Użycie symbolu WEEE (przekreślony koszyk) oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu pozwala uniknąć zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, wynikających z możliwej obecności w sprzecie niebezpiecznych substancji mieszanin oraz części składowych, a także niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Zbiórka selektywna pozwala także na odzyskiwanie materiałów i komponentów, z których wyprodukowane było urządzenie. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupu, lub organem władzy lokalnej.



## HAUPTMERKMALE

- tastenumschalter höchster Qualität
- N-Key Rollover
- RGB Hintergrundbeleuchtung mit PRISMO-Effekt
- Fortgeschrittene Software mit Profil und Makro editor
- "Double injection" Schlüsselkappen garantieren Lebensdauer Widerstand gegen Abreiben von Briefen

## SPEZIFIKATION

• Tastaturgröße	449 x 210 x 36 mm
• Schlüsselmechanismus	Mechanical
• Anschluss	USB 2.0
• Anzahl der Tasten	104
• Anzahl der Multimedia-Tasten	12

EN  
PL  
DE  
ES  
CZ  
SK  
RO  
HU  
BG  
RU

## INSTALLATION

Schließen Sie das Gerät an den USB-Port an. Beim ersten Anschluss warten Sie ca. 15 Sekunden ab, bis sich die Treiber vollständig installiert haben. Die Tastatur verfügt über eine Software, die die Einstellung der fortgeschrittenen Funktionen ermöglicht. Diese können von unserer Web-Seite: [www.genesis-zone.com](http://www.genesis-zone.com) heruntergeladen werden. Öffnen Sie den Installationsordner und dann doppelklicken Sie die Ikone setup.exe. Folgen Sie den Anweisungen, um die Software zu installieren. Wenn die Installation der Software erfolgreich abgeschlossen ist, erscheint auf der Taskleiste ein Symbol der Software. Doppelklicken Sie nun diese Ikone, damit die Schnittstelle mit den Einstellungen angezeigt wird.

## WECHSEL DER FARBE HINTERGRUNDBELEUCHTUNG




Um die Farbe der Hintergrundbeleuchtung zu wechseln, drücken Sie die Tasten [Fn + Pfeiltaste Links/Rechts]. Achtung: Diese Funktion ist nur im Status "Static" verfügbar.

## HELLIGKEIT DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG



Um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung zu ändern, drücken Sie Fn + Pfeiltaste oben/unten.

## MODI DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG


Drücken Sie die Taste , um zwischen den 9 Modi der Hintergrundbeleuchtung umzuschalten. Sie können auch die unten angegebene Tastenkombination verwenden, um den gewünschten Modus zu aktivieren:




Drücken Sie die Tasten [Fn + INS], um den Modus "Spectrum" zu aktivieren. Drücken Sie die Tasten [Fn + INS] noch einmal, und die Hintergrundbeleuchtung bleibt auf der gewünschten Farbe stehen.



Drücken Sie die Tasten [Fn + Home], um zwischen den Modi: „Explosion (Auto), Explosion (Manual), Spread, Static“ umzuschalten.




Drücken Sie die Tasten [Fn + End], um den Modus "Custom" zu aktivieren. Der Benutzermodus macht es möglich, individuelle Hintergrundbeleuchtung jeder Taste einzustellen. Drücken Sie die Tasten [Fn + End] noch einmal, um mit der Aufzeichnung zu beginnen, die LED Anzeige sollte anfangen zu blinken, dann drücken Sie die Tasten, die Sie beleuchtet haben wollen. Für jede Taste kann eine von sieben vorbestimmten Farben gewählt werden, die durch wiederholtes Drücken der gewählten Taste eingestellt werden kann, bis die gewünschte Farbe erscheint. Um die Aufzeichnung zu beenden und zu speichern, drücken Sie die Tasten [Fn + End].



Drücken Sie die Tasten [Fn + PgUp], um den Modus "Wave" zu aktivieren. Drücken Sie die Tasten [Fn + PgUp] noch einmal, und die Hintergrundbeleuchtung bleibt auf der gewünschten Farbe stehen.




Drücken Sie die Tasten [Fn + PgDn], um den Modus "Reaction" zu aktivieren. Drücken Sie die Tasten [Fn + PgDn] noch einmal, um die Farbe der Hintergrundbeleuchtung zu ändern.



Drücken Sie die Tasten [Fn + Del], um den Modus "Prismo effect" zu aktivieren. Drücken Sie die Tasten [Fn + Del] noch einmal, und die Hintergrundbeleuchtung bleibt auf der gewünschten Farbe stehen.



Drücken Sie die Tasten [Fn + PgDn], um den Modus "Reaction" zu aktivieren. Drücken Sie die Tasten [Fn + PgDn] noch einmal, um die Farbe der Hintergrundbeleuchtung zu ändern.



Um die Richtung der Bewegung der Beleuchtung zu ändern, drücken Sie die Tasten [Fn + Pfeil nach links/nach rechts]

Um die Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung einzustellen, drücken Sie die Tasten [Fn + +/-]

## PROGRAMMIERUNG DER TASTEN

Die Software ermöglicht es, jeder Taste mehrere verschiedene Funktionen zuzuordnen, wie: Funktion einer Einzeltaste, Makro, multimediale Funktionen, Funktionsanweisungen. Zu diesem Zweck ist das Feld "Light" wegzuklicken und die Taste anzuklicken, die programmiert werden soll. Wählen Sie die gewünschte Funktion und drücken Sie "OK", um die Wahl zu bestätigen. Dann drücken Sie "Apply", um die Einstellungen zu speichern.

## AUFZEICHNUNG VON MAKROS

Um ein Makro zu speichern, gehen Sie zur Software über und drücken Sie das Bookmark "Makro", anschließend wählen Sie die vorher gespeicherte Makro-Bezeichnung oder bilden Sie eine neue Bezeichnung, indem Sie das Symbol + drücken. Um mit der Aufzeichnung zu beginnen, drücken Sie „Record“, und tippen Sie anschließend die Tastenkombination ein, die Sie zuordnen möchten. Um die Aufzeichnung aufzuhalten, drücken Sie "Stop record", dann drücken Sie "OK". Zum Schluss drücken Sie "Apply", um die eingeführten Einstellungen zu speichern.

## PAKET-INHALT

- RX85 RGB mechanische-Tastatur
- Schnellinstallationsanleitung

## ANFORDERUNGEN

- PC oder PC-kompatibles Gerät mit einem USB-Anschluss
- Windows® XP/Vista/7/8/10

## GARANTIE

- 2 Jahre begrenzte Hersteller

## SICHERHEITSMITTEILUNG

- Bestimmungsgemäß verwenden.
- Unbefugte Versuche, das Gerät zu lösen, führen zum Erlöschen der Garantie und können zu Schäden am Produkt führen.
- Fallenlassen oder Schlägen des Geräts kann zu Schäden am Gerät, Kratzern am Gehäuse oder anderen Produktausfällen führen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in heißen, kalten, staubigen oder feuchten Umgebungen.
- Unsachgemäßer Gebrauch des Geräts kann das Gerät beschädigen.
- Schlitze und Öffnungen im Gehäuse sind Lüftungsöffnungen und dürfen nicht behindert werden. Das Blockieren der Lüftungsöffnungen kann zu einer Überhitzung des Gerätes führen.

## ALLGEMEINE

- Dieses Produkt ist auf Übereinstimmung mit den Anforderungen einer EU-Richtlinie.
- Dieses Produkt wird in Übereinstimmung mit der RoHS Direktive hergestellt.
- Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden darf. Die ordnungsgemäße Behandlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten trägt dazu bei, dass die für Mensch und Umwelt gefährliche Substanzen, sowie durch nicht ordnungsgemäße Lagerung und Weiterverarbeitung der Altgeräte entstehen, vermieden werden. Selektive Sammlung beiträgt dazu, dass die Materialien und Komponenten, aus denen das Gerät hergestellt wurde, recycelt werden können. Die separate Sammlung und Verwertung alter Elektrogeräte verhindert, dass darin enthaltene Stoffe die Gesundheit des Menschen und die Umwelt gefährden.



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Conmutadores mecánicos durables de la más alta calidad
- N-Key Rollover
- Iluminación RGB con efecto PRISMO
- Software avanzado con editor de perfiles/macros
- Las teclas "Double injection" garantizan la resistencia al desgaste de las let+A1:A6ras durante toda la vida útil del dispositivo

## ESPECIFICACIÓN

- Dimensiones del teclado 449 x 210 x 36 mm
- Mecanismo clave Mecánico
- Conector USB 2.0
- Número de teclas 104
- Número de teclas multimedia 12

EN  
PL  
DE  
ES  
CZ  
SK  
RO  
HU  
BG  
RU

## INSTALACIÓN

Conecte el dispositivo a un puerto USB; cuando se conecte por primera vez, espere unos 15 segundos hasta que los controladores estén completamente instalados. El teclado cuenta con un software que permite configurar las funciones avanzadas, que debe descargarse de nuestro sitio Internet: [www.genesis-zone.com](http://www.genesis-zone.com). Abra la carpeta de instalación y haga doble clic en el icono setup.exe. Siga las instrucciones para instalar el software. Una vez la instalación finalizada con éxito, aparecerá el icono del software en la barra de tareas. Haga doble clic en el icono para mostrar la interfaz de configuración.

## CAMBIO DE COLOR DE LA LUZ DE FONDO

Para cambiar el color de la luz de fondo, pulsa las teclas [FN + flecha izquierda/derecha].

Ojo: Esta función está disponible únicamente en el modo «Static».



## LUMINOSIDAD

Para cambiar la luminosidad, pulsa las teclas [FN + flecha arriba/abajo].



## MODOS DE LUZ DE FONDO

Pulsa el botón para alternar entre los 9 modos de luz de fondo disponibles. También puedes utilizar esta combinación de teclas para activar el modo requerido:



Pulsa las teclas [FN + INS] para activar el modo «Spectrum». Vuelve a pulsar las teclas [FN + INS] para que la luz de fondo se detenga en el color elegido.



Pulsa las teclas [FN + Home] para alternar entre los modos: «Explosion (Auto)», «Explosion (Manual)», Spread, Static».



Pulsa las teclas [FN + End] para activar el modo «Custom». El modo de usuario permite configurar la luz de fondo individual de cada tecla. Vuelve a pulsar las teclas [FN + End] para comenzar el registro; el diodo LED debería empezar a parpadear. Luego pulsa las teclas que desees tener iluminados. Para cada tecla se puede elegir uno de los siete colores predefinidos que se pueden configurar volviendo a pulsar la tecla seleccionada hasta ver el color deseado.



Pulsa las teclas [FN + PgUp] para activar el modo «Wave». Vuelve a pulsar las teclas [FN + PgUp] para que la luz de fondo se detenga en el color elegido.



Pulsa las teclas [FN + Del] para activar el modo «Prismo e ect». Vuelve a pulsar las teclas [FN + Del] para que la luz de fondo se detenga en el color elegido.



Pulsa las teclas [FN + PgDn] para activar el modo «Reaction». Vuelve a pulsar las teclas [FN + PgDn] para cambiar el color de la luz de fondo.



Para configurar la velocidad de la luz de fondo, pulsa las teclas [FN + / =].



Para cambiar la dirección de movimiento de la luz de fondo, pulsa las teclas [FN + flecha izquierda/derecha].

## PROGRAMACIÓN DE TECLAS

El software permite asignar unas cuantas funciones a cada tecla, a saber: función de tecla única, macro, funciones multimedia, comandos de funciones. Para ello, hay que desmarcar el campo "Light" y pulsar la tecla a programar. Elige la función requerida y pulsa "OK" para confirmar la selección. Luego pulsa "Apply" para guardar la configuración.

## REGISTRO DE MACROS

Para registrar una macro, accede al software y selecciona la pestaña "Macro", luego elige el nombre de la macro guardada o crea una nueva pulsando el símbolo +. Para comenzar el registro, pulsa "Record" y luego introduce la combinación de teclas a asignar. Para detener el proceso de registro, pulsa «Stop record» y luego "OK". Para terminar, pulsa "Apply" para guardar la configuración.

## CONTENIDO

- Teclado mecánico RX85 RGB
- Guía de consulta rápida

## REQUISITOS

- PC u otro dispositivo compatible con un puerto USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10

## GARANTÍA

- 2 años de garantía del fabricante

## SEGURIDAD

- Utilizar de acuerdo con el uso previsto.
- Cualquier intento no autorizado de desmontar el dispositivo puede dañar el producto y anular la garantía.
- Los golpes y caídas pueden causar daños en el dispositivo, arañazos en la carcasa u otros fallos del producto.
- No utilice el producto en un entorno demasiado caliente, frío, polvoriento o húmedo.
- El uso inadecuado puede resultar en daños al dispositivo.
- Las ranuras y aberturas de la carcasa son aberturas de ventilación y no deben taparse. El bloqueo de las aberturas de ventilación puede causar el sobrecalentamiento del dispositivo.

## GENERALIDADES

- Producto seguro, conforme a los requisitos de la UE.
- Producto fabricado de acuerdo con la norma europea RoHS.
- El símbolo WEEE (cubo de basura tachado) indica que el presente producto no se puede tratar como basura doméstica. La eliminación adecuada de los residuos de aparatos evita los riesgos para la salud humana y el medio ambiente derivados de la posible presencia de sustancias, mezclas y componentes peligrosos en los aparatos, así como del almacenamiento y procesamiento inadecuados de dichos aparatos. La recogida selectiva permite recuperar los materiales y componentes utilizados para fabricar el dispositivo. Para más detalles sobre el reciclaje del presente dispositivo, póngase en contacto con el distribuidor o con las autoridades locales competentes.



## VLASTNOSTI

- Nejvyšší kvality, odolné spínače kláves
- N-Key Rollover
- RGB podsvícení s efektem PRISMO
- Herní software s editorem maker/profilů
- Kloboučky "Double injection" zaručují doživotní odolnost proti stírání písmen

## INSTALACE

Připojte zařízení k USB portu vašeho počítače, při prvním připojení je nutné počkat asi 15 sekund, dokud se úplně nainstalují ovladače. Klávesnice obsahuje software, který umožňuje nastavení pokročilých funkcí, chcete-li tyto funkce využít je nutné stáhnout a nainstalovat software z naší webové stránky [www.genesis-zone.com](http://www.genesis-zone.com). Otevřete instalační složku a potom klikněte dvakrát na soubor setup.exe. Postupujte podle pokynů instalace. Po úspěšném zakončení instalace se na hlavním panelu zobrazí ikona softwaru. Dvojitým kliknutím na ikonu se otevře interfejs nastavení.

## ZMĚNA BARVY PODSVÍCENÍ



Pro změnu barvy podsvícení stiskněte klávesy [FN + šipka vlevo/vpravo].

Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze v režimu „Static“

## JAS PODSVÍCENÍ



Úroveň jasu podsvícení klávesnice změníte pomocí kláves [FN + šipka nahoru/dolů].

## REŽIMY PODSVÍCENÍ

Stiskněte tlačítko pro přepínání mezi 9 režimy podsvícení. K aktivaci požadovaného režimu můžete také použít jednu z následujících kombinací kláves:



Stiskněte klávesy [FN + INS] pro aktivaci režimu "Spektrum". Stiskněte znovu klávesy [FN + INS] a podsvícení se zastaví ve zvolené barvě.



Stiskněte klávesy [FN + Home] pro přepnutí mezi režimy: "Explosion (Auto), Explosion (Manual), Spread, Static".



Stiskněte klávesy [FN + End] pro aktivaci režimu "Custom". Uživatelský režim vám umožňuje nastavit individuální podsvícení každého tlačítka. Opětovným stisknutím kláves [FN + End] spustíte nahrávání, kontrolka LED začne blikat a pak stiskněte tlačítka, která chcete podsvítit. Pro každé tlačítko můžete zvolit jednu ze sedmi předdefinovaných barev, kterou lze nastavit opětovným mačkáním zvoleného tlačítka dokud se nezobrazí požadovaná barva. Pro ukončení a uložení nahrávání stiskněte [FN + End].



Stiskněte klávesy [FN + PgUp] pro aktivaci režimu "Wave". Stiskněte znovu klávesy [FN + PgUp] a podsvícení se zastaví ve zvolené barvě.



Stiskněte klávesy [FN + Del] pro aktivaci režimu "Prismo efekt". Stiskněte znovu klávesy [FN + Del] a podsvícení se zastaví ve zvolené barvě.



Stiskněte klávesy [FN + PgDn] pro aktivaci režimu "Reaction". Opětovným stisknutím kláves [FN + PgDn] změníte barvu podsvícení.



Chcete-li změnit směr pohybu podsvícení, stiskněte klávesy [FN + šipka vlevo/vpravo]



Chcete-li nastavit rychlost pohybu podsvícení, stiskněte klávesy [FN + +/-]

## PROGRAMOVÁNÍ KLÁVES

Software umožňuje přiřadit různé funkce ke každému klávesu, jako jsou například: funkce jednoho klávesu, makro, multimediální funkce, nebo funkční příkazy. Chcete-li tak učinit, musíte odškrtnout políčko "Light" a myši vybrat kláves, který chcete naprogramovat. Vyberte požadovanou funkci a volbu potvrďte tlačítkem "OK". Poté stiskněte tlačítko "Apply" pro uložení nastavení.

## OBSAH BALENÍ

- Mechanická klávesnice RK85 RGB
- Stručný návod k obsluze

## POŽADAVKY

- Počítač, nebo jiné zařízení s portem USB
- Windows\* XP/Vista/7/8/10

## ZÁRUČNÍ DOBA

- 2 roky limitovaná záruka producenta

## BEZPEČNOST

- Používejte podle návodu.
- Neautorizované pokusy otevření zařízení vedou ke ztrátě záruky, nebo poškození výrobku.
- Pád, nebo úder může způsobit poškození a poškřábání zařízení, nebo jinou závadu výrobku.
- Nepoužívejte zařízení v horkém, studeném, prašném, nebo vlhkém prostředí.
- Nesprávné používání tohoto zařízení je může zničit.
- Spáry a otvory v pouzdru slouží k chlazení a neměly by být zakryté. Zablokování větracích otvorů může způsobit přehřátí zařízení.

## NAHRÁVÁNÍ MAKRO

Chcete-li nahrát makro, otevřete software a klikněte na kartu "Macro", poté vyberte název makra, který jste dříve uložili, nebo vytvořte nový název kliknutím na symbol +. Chcete-li zahájit nahrávání, klikněte na tlačítko "Record" a poté zadejte kombinaci kláves, kterou chcete přiřadit. Pro zastavení nahrávání stiskněte tlačítko "Stop record" a poté klikněte na tlačítko "OK". Nakonec klikněte na "Apply" pro uložení nastavení.

## OBECNÉ

- Bezpečný výrobek splňující požadavky EU.
- Zařízení je vyrobené v souladu s evropskou normou RoHS.
- Použití symbolu WEEE (škrtnutý koš) znamená, že s tímto výrobkem nelze nakládat jak s domácím odpadem. Správnou likvidaci výrobku pomáháte předcházet škodlivým následkům, které mohou mít nebezpečný vliv na lidi a životní prostředí, z možné přítomnosti nebezpečných látek, směsí, nebo komponentů jakož i nesprávné skladování a zpracování takového výrobku. Tříděný sběr odpadu pomáhá recyklovat materiály a součástí, ze kterých bylo zařízení vyrobeno. Podrobné informace o recyklaci tohoto výrobku Vám poskytne prodejce, nebo místní orgány státní správy.



## VLASTNOSTI

- Najvyššej kvality, odolné spínače kláves
- N-Key Rollover
- RGB podsvietenie s efektom PRISMO
- Klobúčiky "Double Injection" zaručujú doživotnú odolnosť proti stieraniu písmen

## INŠTALÁCIA

Pripojte zariadenie k USB portu vášho počítača, pri prvom pripojení je nutné počkať asi 15 sekúnd, kým sa úplne nainštalujú ovládače. Klávesnica obsahuje softvér, ktorý umožňuje nastavenie pokročilých funkcií, ak chcete tieto funkcie využiť je potrebné stiahnuť a nainštalovať softvér z našej webovej stránky [www.genesis-zone.com](http://www.genesis-zone.com). Otvorte inštalčný priečinok a potom kliknite dvakrát na súbor setup.exe. Postupujte podľa pokynov inštalácie. Po úspešnom zakončení inštalácie sa na hlavnom paneli zobrazí ikona softvéru. Dvojím kliknutím na ikonu sa otvorí interfejs nastavenia.

## ZMENA FARBY PODSVIETENIA



Pre zmenu farby podsvietenia stlačte klávesy [FN + šípka vľavo/vpravo].


Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii iba v režime "Static"

## JAS PODSVIETENIA



Úroveň jasu podsvietenia klávesnice zmeníte pomocou klávesov [FN + šípka hore / dole].

## REŽIMY PODSVIETENIA


Stlačte tlačidlo  pre prepínanie medzi 9 režimami podsvietenia. K aktivácii požadovaného režimu môžete taktiež použiť jednu z nižšie uvedených kombinácií kláves:



Stlačte klávesy [FN + INS] pre aktiváciu režimu "Spectrum". Stlačte opäť klávesy [FN + INS] a podsvietenie sa zastaví na vybranej farbe.



Stlačte klávesy [FN + Home] pre prepnutie medzi režimami: „Explosion (Auto), Explosion (Manual), Spread, Static“.



Stlačte klávesy [FN + End] pre aktiváciu režimu "Custom". Uživatelský režim umožňuje nastaviť individuálne podsvietenie každého klávesu.

Opätovným stlačením kláves [FN + End] spustíte nahrávanie, LED indikátor by mal začať blikať a potom stlačte klávesy, ktoré chcete podsvietiť. Pre každý kláves si môžete zvoliť jednu zo siedmich preddefinovaných farieb, ktorú nastavíte opätovným stlačením vybraného klávesu, až kým sa nezobrazí požadovaná farba. Pre ukončenie a uloženie nahrávania, stlačte klávesy [FN + End].



Stlačte klávesy [FN + PgUp] pre aktiváciu režimu "Wave". Stlačte opäť klávesy [FN + PgUp] a podsvietenie sa zastaví na vybranej farbe.



Stlačte klávesy [FN + Del] pre aktiváciu režimu "Prismo efekt". Stlačte opäť klávesy [FN + Del] a podsvietenie sa zastaví na vybranej farbe.



Stlačte klávesy [FN + Del] pre aktiváciu režimu "Prismo efekt". Stlačte opäť klávesy [FN + Del] a podsvietenie sa zastaví na vybranej farbe.



Stlačte klávesy [FN + PgDn] pre aktiváciu režimu "Reaction". Opätovne stlačte klávesy [FN + PgDn] pre zmenu farby podsvietenia.



Ak chcete nastaviť rýchlosť pohybu podsvietenia, stlačte klávesy [FN + / =].

## PROGRAMOVANIE KLÁVES

Softvér umožňuje priradenie rôznych funkcií ku každému klávesu, ako sú napríklad: Funkcia jedného klávesu, makro, multimediálne funkcie, alebo funkčné príkazy. Ak to chcete urobiť, musíte odškrtnúť políčko "Light" a kliknúť na tlačidlo, ktoré chcete naprogramovať. Vyberte požadovanú funkciu a stlačte tlačidlo "OK" pre potvrdenie výberu. Potom stlačte "Apply" pre uloženie nastavenia.

## OBSAH BALENIA

- Mechanická klávesnica RX85 RGB
- Stručný návod na obsluhu

## POŽIADAVKY

- Počítač, alebo iné zariadenie s portom USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10

## ZÁRUČNÁ DOBA

- 2 roky limitovaná záruka producenta

## BEZPEČNOSŤ

- Používajte podľa návodu.
- Neautorizované pokusy otvorenia zariadenia vedú ku strate záruky, alebo poškodeniu výrobku.
- Pád, alebo úder môže spôsobiť poškodenie a poškranenie zariadenia, alebo inú záradu výrobku.
- Nepoužívajte zariadenie v horúcom, studenom, prašnom, alebo vlhkom prostredí.
- Nesprávne použitie tohto zariadenia je možné zničiť.
- Skáry a otvory v puzdre slúžia na chladenie a nemali by byť zakryté. Zablkovanie vetracích otvorov môže spôsobiť prehriatie zariadenia.

## VŠEOBECNÉ

- Bezpečný výrobok spĺňajúci požiadavky EÚ.
- Zariadenie je vyrobené v súlade s európskou normou RoHS.
- Použitie symbolu WEEE (skrtnutý kôš) znamená, že s týmto výrobkom nemožno nakladať ako s domácnym odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomáha predchádzať škodlivým následkom, ktoré môžu mať nebezpečný vplyv na ľudí a životné prostredie, z možnej prítomnosti nebezpečných látok, zmesí, alebo komponentov, ako aj nesprávne skladovanie a spracovanie takéhoto výrobku. Triedený zber odpadu pomáha recyklovat materiály a komponenty, z ktorých boli tieto zariadenia vyrobené. Podrobné informácie o recyklácii tohto výrobku Vám poskytne predajca, alebo miestne orgány štátnej správy.



## INFORMATI

- Contacte de calitate inalta, foarte fiabile
- N-Key Rollover
- RGB lumina de fundal cu efect PRISMO
- Software cu editor de profile pentru jocuri
- Taste cu mulaj special "double injection" ce previne stergerea caracterelor in timp si asigura durabilitate maxima in timp

## INSTALARE

Conectați dispozitivul la portul USB, în cazul primei conectări trebuie să așteptați aprox. 15 secunde până în momentul instalării complete a driver-elor. Tastatura posedă software care face posibilă setarea funcțiilor avansate, care trebuie descărcate de pe site-ul nostru [www.genesis-zone.com](http://www.genesis-zone.com). Deschideți fișierul de instalare și apoi faceți clic de două ori pe pictograma setup.exe. Pentru a instala software-ul rocedați în conformitate cu indicațiile. Atunci când instalația va fi finalizată cu succes, pe bara de sarcini va apare pictograma softwer-ului. Faceți clic de două ori pe pictogramă pentru a afișa interfața cu setări.

## SCHIMBAREA CULORII DE ILUMINARE



Pentru a schimba culoarea de iluminare apăsați pe tastele [Fn + săgeata stanga/dreapta].


Atenție: Această funcție este accesibilă numai la modul „Static”.

## LUMINOZITATEA ILUMINĂRII



Pentru a schimba luminozitatea de iluminării apăsați pe tastele [Fn + Săgeata Sus/Jos].

## MODURI DE ILIMINARE

Apasă tasta  pentru comutare între 9 moduri de iluminare. De asemenea, poți utiliza următoarea combinație de taste pentru a activa modul dorit:



Apasă tastele [FN + INS], pentru a activa modul "Spectrum". Apasă din nou tastele [FN + INS] și iluminarea se oprește la culoarea aleasă.



Apasă tastele [FN + Home], pentru a comuta între modurile: „Explosion (Auto), Explosion (Manual), Spread, Static”.



Apasă tastele [FN + End], pentru a activa modul "Custom". Modul utilizatorului permite setarea individuală a iluminării fiecărei taste. Apasă din nou tastele [FN + End] pentru a începe înregistrarea. LED-ul trebuie să înceapă să clipască, apoi apăsa tastele pe care dorești să le iluminezi. Pentru fiecare tastă se poate alege una dintre cele șapte culori prestabilite, care poate fi setată apăsând din nou butonul ales până când apare culoarea dorită. Pentru a termina și salva înregistrarea, apăsa tastele [FN + End].



Apasă tastele [FN + PgUp], pentru a activa modul "Wave". Apasă din nou tastele [FN + PgUp] și iluminarea se oprește la culoarea aleasă.



Apasă tastele [FN + Del], pentru a activa modul "Prismo effect". Apasă din nou tastele [FN + Del] și iluminarea se oprește la culoarea aleasă.



Apasă tastele [FN + PgDn] pentru a activa modul "Reaction". Apasă din nou pe [FN + PgDn] pentru a schimba culoarea iluminării.



Pentru a schimba direcția mișcării iluminării, apăsa [FN + săgeată în stânga / dreapta]



Pentru a stabili viteza de iluminare, apăsa tastele [FN + / =]

## PROGRAMAREA TASTELOR

Software-ul permite atribuirea mai multor funcții diferite fiecărei taste, cum ar fi "funcția cu o singură tastă, macro, funcția multimedia, comanda funcției. Pentru a face acest lucru, marchează câmpul "Light" și fă un clic pe tasta care urmează să fie programată. Selectează funcția dorită și apăsa "OK" pentru a confirma selecția. Apoi apăsa "Apply" pentru a salva setările.

## ÎNREGISTRARE MACRO-URILOR

Pentru a salva macro-ul, accesează software-ul și apăsa pe fila "Macro", apoi selectează denumirea macro-ului salvată anterior sau crează unul nou apăsând simbolul +. Pentru a începe înregistrarea, apăsa "Record" și apoi introdu combinația de taste pe care dorești să o asociezi. Pentru a opri înregistrarea, apăsa "Stop record" și apoi apăsa "OK". La sfârșit apăsa "Apply" pentru a salva setările efectuate.

## CONTINUT PACHET

- Tastatura mecanica RX85 RGB
- Ghid de instalare rapida

## CERINTE DE SISTEM

- PC sau echipament compatibil PC cu un port USB liber
- Windows® XP/Vista/7/8/10

## GARANTIE

- 2 ani cu raspundere limitata

## SIGURANTA IN UTILIZARE

- Folositi conform indicatiilor.
- Reparatiile neautorizate sau dezasamblarea dispozitivului duc la anulara garantiei și pot provoca deteriorarea produsului.
- Evitati lovirea sau frecarea de un obiect dur, acestea pot duce la deteriorarea suprafetelor dispozitivului sau la provocarea unor defecte hardware.
- Nu folositi produsul la temperaturi scazute și ridicate, în campuri magnetice puternice și în atmosfera umeda sau prafuita.
- Nu scapati și nu agitati dispozitivul. Manevrarea neatenta sau brutala poate sparge produsul.
- Fantele și deschiderile sunt prevazute pentru ventilatie și nu ar trebui sa fie obstructionate. Blocarea orificiilor de aerisire poate provoca supraincalzirea dispozitivului.

## GENERALE

- Produsul este unul sigur, conform cu cerintele UE.
- Acest produs este fabricat în concordanta cu standardul european RoHS.
- Utilizarea simbolului WEEE (pubela taiata cu un X) indica faptul ca acest produs nu este deseu menajer. Cand reciclati deseurile în mod corespunzator protejati mediul inconjurator. Colectarea separata a echipamentului folosit ajuta la eliminarea efectelor daunatoare pentru sanatatea umana, cauzate de depozitarea și prelucrarea necorespunzatoare a acestor echipamente. Colectarea separata ajuta de asemenea la recuperarea materialelor și componentelor scoase din uz pentru productia dispozitivului în cauza. Pentru informatii detaliate privind reciclarea acestui produs va rugam să contactati vanzatorul sau autoritatile locale.





## CHARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Magas minőségű, tartós gombkapcsolók
- N-Key Rollover
- PRISMO hatású RGB megvilágítás
- Feljett szoftver profil/makro szerkesztővel
- A „Double injection” billentyűk biztosítják a betűk lekopás elleni örökös védelmét

## TELEPÍTÉS

Csatlakoztassd az egert az USB porthoz. első csatlakoztatás esetén várni kell kb. 15 másodpercet, amíg a vezérlők telepítése befejeződik. A billentyűzet rendelkezik olyan szoftverrel, ami lehetővé teszi haladó funkciók beállítását, ez a [www.genesis-zone.com](http://www.genesis-zone.com) oldalunkról tölthető le. Nyisd meg a telepítő mappát, és kattints duplán a `setup.exe` ikonra! Az iránymutatókat követve telepítsd a szoftvert! A telepítés sikeres befejezését követően a feladatlistában megjelenik a szoftver ikonja. Az interfész és a beállítások megjelenítéséhez kattints duplán az ikonra!

## A VILÁGÍTÁS SZÍNÉNEK A MEGVÁLTOZTATÁSA



A világítás színének a megváltoztatásához nyomja meg a [Fn + nyíl balra/jobbra] billentyűket.

Figyelem: Ez a funkció csak "Static" módban érhető el.

## VILÁGÍTÁSI MÓD

A 9 világítási mód közötti átkapcsoláshoz nyomja meg a nyomógombot. Az alábbi billentyű-kombinációt is használhatja, hogy aktiválja a kívánt módot:



A "Spectrum" mód aktiválásához nyomja meg a [Fn + INS] billentyűket. Nyomja meg ismét a [Fn + INS] billentyűket, és a világítás megáll a kívánt színén.



A "Custom" mód aktiválásához nyomja meg a [Fn + End] billentyűket. A felhasználó mód lehetővé teszi minden billentyű világításának egyedi beállítását. A felvétel megkezdéséhez nyomja meg ismét a [Fn + End] billentyűket, akkor a LED indikátornak villognia kell; ezután nyomja meg azokat a billentyűket, amelyeket meg kíván világítani. Minden billentyűhöz kiválasztható a hét előre definiált szín egyike, amelyet úgy lehet beállítani, hogy ismét megnyomjuk a kiválasztott gombot, amíg fel nem tűnik a kívánt szín.



A "Reaction" mód aktiválásához nyomja meg a [Fn + PgDn] billentyűket. Nyomja meg ismét a [Fn + PgDn] billentyűket a világítás színének a megváltoztatásához.

## BILLENTYŰK PROGRAMOZÁSA

A szoftver lehetővé teszi több különböző funkció hozzárendelését minden billentyűhöz, mint pl. „egyedi billentyű funkció, macro, multimédiás funkció, funkció-utasítások. Ennek érdekében jelölje ki a multimédiás funkciókat, és kattintson a megfelelő tárolásra és kezelésére. A szeptember gyűjtés lehetővé teszi azoknak az anyagoknak és alkatrészeknek a visszanyerését, amelyekből a készülék készült. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletes tájékoztatásért keresd fel a kiskereskedelmi értékesítési pontot, ahol a terméket vette, vagy a helyi hatóságot!

## TARTALOM

- RX85 RGB mechanikus billentyűzet
- Rövid útmutató

## BIZTONSÁG

- Rendeltetészerűen kell használni.
- Az eszköz engedély nélküli szétszedési kísérlete a garancia elvesztéséhez vezet, és a kárt teheti a termékben.
- Az eszköz leesése vagy ütdőése kárt tehet az eszközben, megkarcolhatja a burkolatot, vagy a termék meghibásodását eredményezheti.
- A terméket nem szabad a terméket forró, hideg, poros vagy nedves környezetben használni.
- A nem megfelelő használat árthat a készüléknek.
- A burkolaton lévő részek és nyílások szellőzőnyílások, szabadon kell őket tartani. A szellőzőnyílások eltárása a készülék túlmelegedését okozhatja.

## BILLENTYŰZET MÉRETEI

Billentyűzet méretei	449 x 210 x 36 mm
Kulcsmechanizmus	Mechanikus
Csatlakozók	USB 2.0
Gombok száma	104
Multimédiás gombok száma	12

## VILÁGÍTÁS FÉNYESSÉGE



A világítás fényességének a megváltoztatásához nyomja meg a [Fn + nyíl fel/le] billentyűket.



Nyomja meg a [Fn + Home] billentyűket az alábbi módok közötti átkapcsoláshoz: „Explosion (Auto), Explosion (Manual), Spread, Static”.



A "Wave" mód aktiválásához nyomja meg a [Fn + PgUp] billentyűket. Nyomja meg ismét a [Fn + PgUp] billentyűket, és a világítás megáll a kívánt színén.



A "Prismo e ect" mód aktiválásához nyomja meg a [Fn + Del] billentyűket. Nyomja meg ismét a [Fn + Del] billentyűket, és a világítás megáll a kívánt színén.



A világítás mozgási irányának a megváltoztatásához nyomja meg a [Fn + nyíl balra/jobbra] billentyűket.



A világítás sebességének a megváltoztatásához nyomja meg a [Fn + / =] billentyűket.

## MAKRÓK FELVÉTELE

Makró elmentéséhez lépjen át a szoftverbe, és nyomja meg a "Makro" fület, majd válassza ki a makró korábban beírt nevét, vagy hozzon létre újat a + szimbólum megnyomásával. A felvétel megkezdéséhez nyomja meg „Record”-t, majd írja be azt a billentyű-kombinációt, amelyet hozzá kíván rendelni. A felvétel leállításához nyomja meg a "Stop record"-t, majd nyomjon OK"-t. Végül nyomja meg "Apply"-t a beírt beállítások elmentéséhez.

## KÖVETELMÉNYEK

- PC vagy kompatibilis eszköz mini jack portál
- Windows® XP/Vista/7/8/10

## GARANCIA

- 2 év gyártói garancia

## ÁLTALÁNOS

- A termék biztonságos, megfelel az európai uniós követelményeknek.
- A termék megfelel az RoHS szabványoknak.
- A WEEE jelölés (áthúzott kuka) használata azt jelöli, hogy az adott termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Az elavult eszköz megfelelő ártalmatlanítása által elkerülhető az emberi egészségnek és a környezetnek a veszélyeztetése, amit a készülékben előforduló veszélyes anyagok, keverékek vagy alkatrészek okozhatnak, továbbá kiküszöböli a készülék nem megfelelő tárolását és kezelését. A szelektív gyűjtés lehetővé teszi azoknak az anyagoknak és alkatrészeknek a visszanyerését, amelyekből a készülék készült. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletes tájékoztatásért keresd fel a kiskereskedelmi értékesítési pontot, ahol a terméket vette, vagy a helyi hatóságot!



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Висококачествени и здрави механични суицове
- N-Key Rollover
- RGB подсветка с PRISMO ефект
- Гейминг софтуер с профил / макроредактор
- Клавишите „Double injection“ гарантират доживотна устойчивост срещу износване на буквите

## ИНСТАЛАЦИЯ

Свържете устройството си към USB порта на вашия компютър, необходимо е да изчакате около 15 секунди при първо включване, докато драйверите бъдат напълно инсталирани. Клавиатурата включва софтуер, който ви позволява да настроите разширени функции. Ако искате да използвате тези функции, трябва да изтеглите и инсталирате софтуера от нашия уебсайт [www.genesis-zone.com](http://www.genesis-zone.com). Отворете инсталационната папка и след това щракнете двукратно върху файла setup.exe. Следвайте инструкциите за инсталиране. След успешна инсталация, иконата на софтуера се появява на основния долен панел. Щракването два пъти върху иконата отваря интерфейса за настройка.

## ПРОМЯНА НА ЦВЕТА НА ПОДСВЕТКАТА



За да промените цвета на подсветката, натиснете клавиша [Fn + стрелка ляво / дясно].


Забележка: Тази функция е достъпна само в режим "Static".

## ЯРКОСТ НА ПОДСВЕТКАТА



За да промените яркостта на подсветката, натиснете клавиша [Fn + стрелка нагоре / надолу].

## РЕЖИМ НА ПОДСВЕТКАТА


Натиснете бутон , за да превключите между 9 режима на подсветката. Можете също да използвате следната клавишна комбинация, за да активирате желания режим:



Натиснете клавишите [Fn + INS], за да активирате режима "Custom". Потребителският режим "Custom" Натиснете отново клавишите [Fn + INS] и подсветката ще спре на избрания цвят.



Натиснете клавишите [Fn + Home], за да превключите между режимите: „Explosion (Auto), Explosion (Manual), Spread, Static“.



Натиснете клавишите [Fn + End], за да активирате режима "Custom". Потребителският режим "Custom" да задавате индивидуална подсветка за всеки клавиш. Отново натиснете клавишите [Fn + End], за да започнете да записвате, индикаторът LED трябва да започне да мига, след което натиснете клавишите, за които искате да промените подсветката. За всеки клавиш можете да изберете един от седемте предварително определени цвята, които можете да зададете, като отново натиснете бутона докато се появява желаният цвят.



Натиснете клавишите [Fn + PgUp], за да активирате режима "Wave". Натиснете отново клавишите [Fn + PgUp] и подсветката ще спре на избрания цвят.



Натиснете клавишите [Fn + Del], за да активирате режима "Prismo e est". Натиснете отново клавишите [Fn + Del] и подсветката ще спре на избрания цвят.



Натиснете клавишите [Fn + PgDn], за да активирате режима "Reaction". Натиснете отново клавишите [Fn + PgDn], за да промените цвета на подсветката.



Натиснете клавишите [Fn + Del], за да активирате режима "Prismo e est". Натиснете отново клавишите [Fn + Del] и подсветката ще спре на избрания цвят.



За да промените посоката на движение на подсветката, натиснете клавишите [Fn + стрелка наляво/надясно].



За да настроите скоростта на подсветката, натиснете клавишите [Fn + +/-].

## PROGRAMACIÓN DE TECLAS

El software permite asignar unas cuantas funciones a cada tecla, a saber: función de tecla única, macro, funciones multimedia, comandos de funciones. Para ello, hay que desmarcar el campo "Light" y pulsar la tecla a programar. Elige la función requerida y pulsa "OK" para confirmar la selección. Luego pulsa "Apply" para guardar la configuración.

## CONTENIDO

- Teclado mecánico RX85 RGB
- Guía de consulta rápida

## REQUISITOS

- PC u otro dispositivo compatible con un puerto USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10

## GARANTÍA

- 2 años de garantía del fabricante

## SEGURIDAD

- Utilizar de acuerdo con el uso previsto.
- Cualquier intento no autorizado de desmontar el dispositivo puede dañar el producto y anular la garantía.
- Los golpes y caídas pueden causar daños en el dispositivo, arañazos en la carcasa u otros fallos del producto.
- No utilice el producto en un entorno demasiado caliente, frío, polvoriento o húmedo.
- El uso inadecuado puede resultar en daños al dispositivo.
- Las ranuras y aberturas de la carcasa son aberturas de ventilación y no deben taparse. El bloqueo de las aberturas de ventilación puede causar el sobrecalentamiento del dispositivo.

## REGISTRO DE MACROS

Para registrar una macro, accede al software y selecciona la pestaña "Macro", luego elige el nombre de la macro guardada o crea una nueva pulsando el símbolo +. Para comenzar el registro, pulsa "Record" y luego introduce la combinación de teclas a asignar. Para detener el proceso de registro, pulsa «Stop record» y luego "OK". Para terminar, pulsa "Apply" para guardar la configuración.

## GENERALIDADES

- Producto seguro, conforme a los requisitos de la UE.
- Producto fabricado de acuerdo con la norma europea RoHS.
- El símbolo WEEE (cubo de basura tachado) indica que el presente producto no se puede tratar como basura doméstica. La eliminación adecuada de los residuos de aparatos evita los riesgos para la salud humana y el medio ambiente derivados de la posible presencia de sustancias, mezclas y componentes peligrosos en los aparatos así como del almacenamiento y procesamiento inadecuados de dichos aparatos. La recogida selectiva permite recuperar los materiales y componentes utilizados para fabricar el dispositivo. Para más detalles sobre el reciclaje del presente dispositivo, póngase en contacto con el distribuidor o con las autoridades locales competentes.



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- прочные переключатели высокого качества
- N-Key Rollover
- RGB подсветка с эффектом PRISMO
- Технология „Double injection“ гарантирует превосходную износостойкость против стирания букв с клавишей

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- |                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| • Размеры Клавиатуры       | 449 x 210 x 36 mm |
| • Клавишей механизм        | механический      |
| • Тип подключения          | USB 2.0           |
| • Число клавиш             | 104               |
| • Число мультимедиа клавиш | 12                |

EN  
PL  
DE  
ES  
CZ  
SK  
RO  
HU  
BG  
RU

## УСТАНОВКА

Подключите устройство к порту USB, в случае первичной настройки следует подождать около 15 секунд до полной установки драйверов. Клавиатура имеет программное обеспечение позволяющее настроить дополнительные функции. ПО можно скачать с нашей интернет страницы [www.genesis-zone.com](http://www.genesis-zone.com) Откройте установочную папку и дважды нажмите на иконку setup.exe. Следуйте указаниям, чтобы установить софт. Когда установка завершится успешно, на панели задач появится иконка программы. Нажмите на иконку дважды, чтобы отобразить интерфейс с настройками.

## ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА ПОДСВЕТКИ



Чтобы изменить цвет подсветки нажмите клавиши [Fn + стрелка влево/вправо].


Внимание: Эта функция доступна только в статическом режиме.

## ЯРКОСТЬ ПОДСВЕТКИ



Чтобы изменить яркость подсветки, нажмите клавиши Fn + стрелка вверх/вниз.

## РЕЖИМЫ ПОДСВЕТКИ


Нажмите клавишу , чтобы выбрать один из 9 режимов подсветки. Вы можете также использовать следующие комбинации клавишей, чтобы активировать требуемый режим:



Нажмите клавиши [Fn + INS], чтобы активировать режим "Spectrum". Нажмите ещё раз клавиши [Fn + INS], чтобы подсветка остановилась на выбранном цвете.



Нажмите клавиши [Fn + Home], чтобы выбрать одну из дополнительных опций режима: „Explosion (Auto), Explosion (Manual), Spread, Static“.



Нажмите клавиши [Fn + End], чтобы активировать режим "Custom". Пользовательский режим позволяет индивидуально настроить подсветку каждой клавиши. Нажмите ещё раз клавиши [Fn + End], чтобы начать запись, индикатор LED должен начать мигать, далее нажмите клавиши, которые должны быть подсвечены. Для каждой клавиши можно выбрать один из семи цветов, которые можно настроить нажимая снова на данную клавишу, так, чтобы появился ожидаемый цвет. Чтобы закончить запись и сохранить настройки, нажмите клавиши [Fn + End].



Нажмите клавиши [Fn + PgUp], чтобы активировать режим "Wave". Нажмите ещё раз клавиши [Fn + PgUp] чтобы подсветка остановилась на выбранном цвете.



Нажмите клавиши [Fn + Del], чтобы активировать режим "Prismo effect". Нажмите ещё раз клавиши [Fn + Del] чтобы подсветка остановилась на выбранном цвете.



Нажмите клавиши [Fn + Del], чтобы активировать режим "Prismo effect". Нажмите ещё раз клавиши [Fn + Del] чтобы подсветка остановилась на выбранном цвете.



Нажмите клавиши [Fn + PgDn], чтобы активировать режим "Reaction". Нажмите ещё раз клавиши [Fn + PgDn], чтобы изменить цвет подсветки.



Чтобы изменить направление движения подсветки, нажмите клавиши [Fn + стрелка влево/вправо]



Чтобы настроить скорость подсветки, нажмите клавиши [Fn + +/-]

## ПРОГРАММИРУЕМЫЕ КЛАВИШИ

Программное обеспечение позволяет назначить несколько разных функций для каждой из клавишей, например: функция одиночной клавиши, макросы, мультимедийные функции, функциональные указания. Для этого следует отключить поле "Light" и нажать на клавишу, которая должна быть запрограммирована. Выберите желаемую функцию и нажмите «Ok», чтобы подтвердить выбор. После этого нажмите "Apply", чтобы сохранить настройки.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Клавиатура RX85 RGB
- Краткое руководство

## СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ПК или устройство с портом USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10

## ГАРАНТИЯ

- 2 года гарантии от Производителя

## БЕЗОПАСНОСТЬ

- Используйте устройство только по назначению.
- Неавторизованные попытки разборки устройства могут привести к аннулированию гарантии, а так же повреждению продукта.
- Падение или удар может привести к поломке, царапинам, или же иным повреждениям продукта.
- Неосторожное обращение с устройством может привести к его поломке.
- Не используйте продукт в горячей, холодной, запылённой или влажной среде.
- Разъёмы и отверстия в корпусе устройства предназначены для вентиляции и не должны быть закрыты. Блокировка вентиляционных отверстий может привести к перегреву устройства.

## ЗАПИСЬ МАКРОСОВ

Чтобы записать макросы, запустите программное обеспечение и нажмите на вкладку "Makro", после чего выберите предыдущие названия макроса или создайте новое, нажимая на символ +. Чтобы начать запись, нажмите "Record", после чего введите комбинацию клавишей, которая должна быть настроена. Чтобы остановить запись, нажмите "Stop record", после чего нажмите "OK". Финально, нажмите "Apply", чтобы сохранить изменения.

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Продукт безопасен, соответствует требованиям ЕС и ТС.
- Продукт изготовлен согласно европейской норме RoHS.
- Использование символа WEEE (перечёркнутый мусорный бак) обозначает то, что продукт не может рассматриваться в качестве бытовых отходов.
- Для получения более подробной информации относительно переработки продукта, обратитесь в розничный пункт продажи, в котором вы купили данный продукт или же с локальным органом власти.





[WWW.GENESIS-ZONE.COM](http://WWW.GENESIS-ZONE.COM)

**PRODUCT & SUPPORT  
INFORMATION** | PLEASE SCAN QR CODE |

© GENESIS. All rights reserved. GENESIS name and logo, and all related product and service names, design marks and slogans are the trademarks or registered trademarks of GENESIS. All other product and service marks contained herein are the trademarks of their respective owners.

