



SILVERWARE SET 36 PCS

Gebruikershandleiding



Inhoud

1.6 dinermessen:

2.6 dinervorken:

3.6 eetlepels:

4.6 steakmessen:

5.6 dessertvorkjes:

6.6 dessertlepels:

36 stuks



17.78 cm



17.27 cm



19.30 cm



20.82 cm



22.86 cm



18.54 cm

Onderdelen

1



2



3



4



5



6



Instructies

Volg deze stappen voor optimale resultaten:

- **Eerste gebruik:** Reinig elk onderdeel grondig met warm zeepsop en een zachte doek om eventuele productieresten of oliën te verwijderen.
- **Direct drogen:** Gebruik een zachte, pluisvrije doek om elk kledingstuk onmiddellijk na de eerste wasbeurt te drogen en zo watervlekken te vermijden.
- **Bewaring:** Bewaar op een droge locatie. Zorg ervoor dat uw bestek droog wordt opgeslagen, bijvoorbeeld in een lade met een bestekhouder.

Onderhoudsinstructies

- **Geschikt voor de vaatwasser:** Deze set is volledig vaatwasserbestendig. Voorkom dat het bestekmandje te vol raakt om krassen door metaal-op-metaalcontact te vermijden.
- **Wasmiddelkeuze:** Kies voor milde wasmiddelen. Vermijd reinigingsmiddelen die citroen of zure toevoegingen bevatten, omdat deze na verloop van tijd putjes kunnen veroorzaken.
- **Handmatige reiniging:** Vermijd bij het handmatig afwassen staalwol of schurende sponsjes, aangezien deze de hoogglansafwerking kunnen beschadigen.
- **Bewaarcondities:** Bewaar op een droge, vochtvrije locatie. Gebruik een speciale besteklade of een lade met een binnenbekleding om te voorkomen dat de stukken met elkaar in contact komen.
- **Polijsten:** Om de oorspronkelijke spiegelglans te herstellen, veegt u de onderdelen af met een licht bevochtigd microvezeldoekje met witte azijn, spoelt u ze daarna af en droogt u ze.

Veiligheidswaarschuwingen

- **Scherpe randen:** Wees uiterst voorzichtig met messen, vooral met gekartelde steakmessen, om verwondingen te vermijden.
- **Veiligheid voor kinderen:** Bewaar scherp bestek buiten het bereik van kinderen. Gebruik door jongere gebruikers dient onder toezicht te geschieden.
- **Onjuist gebruik:** Gebruik bestek niet als gereedschap (bijvoorbeeld als schroevendraaier of om blikken open te wrikken), omdat dit de tanden kan buigen of de messen kan breken.
- **Hittewaarschuwing:** Laat bestek niet achter in omgevingen met hoge temperaturen (zoals een hete oven of op een heet fornuis), aangezien metaal warmte geleidt en brandwonden kan veroorzaken.

Heeft u vragen of klachten? Neem dan contact met ons op
via hello@hinature.nl

